

BRUGER SERVICE

Dit bord kører med en LINAK kontrolboks CBD6

Vigtigt:

Sørg altid for først at gennemføre proceduren for grundindstilling!

Grundindstilling:

Tryk på knappen med pil nedad. Benene kører i bundstilling og hold knappen trykket i min. 6 sekunder efter at alle ben er nået i bundstilling.

Ved visse fejltyper skal dette gøres to gange lige efter hinanden. Nu befinder bordet sig i grundstilling.

Symptom	Kontrollér	Prøv
Bordet kører ikke	Er der spænding til kontrolboksen?	Prøv evt. at sætte en lampe eller lign. i stikket for at checke at forsyningen er ok.
	Er alle stik monteret korrekt i kontrolboksen og benene? (se tegning på bagsiden)	Gå alle forbindelser efter
	Er der synlige beskadigelser på kabler, betjeningsenheden, kontrolboksen eller benene?	Beskadigede dele skal udskiftes Kontakt Service
Bordet stopper og kan kun køre i modsat retning	Er bordet fuldt udkørt?	Når bordet har nået sin højeste position kan der kun køres ned
	Er der meget last på bordet i forhold til da bordet fungerede normalt?	Fjern noget af belastningen og prøv igen.
Bordet vil kun køre nedad selvom bordet ikke er overbelastet		Foretag "Grundindstilling"
Bordet kører ikke fuld slaglængde opad. Stopper altid samme sted		Systemet har sat et nyt endestop ud-efter. Systemet skal grundindstilles for at fjerne dette stop.
Bordet vil slet ikke køre. Der ses ingen bevægelse	Betjening eller kontrolboks defekt. Dårlig forbindelse. Net-kabel faldet ud. Ingen spænding på net-kabel.	Check alle forbindelser. Check at der er spænding i net-stikket. Tilslut en betjening som du ved er OK. Hvis det så kan køre er betjeningen defekt. Hvis det ikke hjælper er kontrolboks defekt. Skift den defekte enhed og check for OK funktion.
Ikke alle ben kører, når man kører nedad	Det eller de ben som ikke kører er defekte eller kabelforbindelsen til de/det ben er ikke OK.	Skift kabel og hvis det ikke hjælper så skift benet.
Bordet står i nederste position og vil ikke køre op. Det er ikke til at se om alle ben bevæger sig	Bordet er overlastet	Fjerne noget af belastningen på bordet.
	Et eller flere ben er defekte eller kabelforbindelse mellem ben og kontrolboks er ikke OK	Fjerne alle motorkabler fra kontrol boksen. Montér et ben ad gangen i kanal 1, gennemfør "Grundindstilling" og kør derefter et lille stykke op. Er der et ben der ikke vil køre op efter "Grundindstilling" er dette defekt. Inden ben skiftes prøv at skifte motorkablet.