



USER MANUAL

Inverter Heat Pump

(Art. 1401, 1402, 1403, 1404)

Danish	2
Swedish.....	36
Finnish	69
Norwegian	102
English.....	135
German	169
Dutch	204
Polish	237



1.	Introduktion	2
2.	Tekniske specifikationer	3
3.	Sikkerhedsadvarsler og bekendtgørelser	4
4.	Installationsguide	4
4.1.	Placering af varmepumpen	5
4.2.	Øvrige instruktioner	5
4.3.	Installations illustration	6
4.4.	Til slutning med 38-32 mm slangeadapter	7
4.5.	Montering af tilbehør	9
5.	Ibrugtagning	9
5.1.	Flow Switch	10
5.2.	Tidsforsinkelse	10
5.3.	Kondens	10
5.4.	Trykmåler display (R32)	11
5.5.	Anvendelse af varmepumpen i årets koldeste måneder	11
6.	Første opstart	11
7.	Brugervejledning	12
8.	Vedligeholdelse	19
9.	Vinterklargøring	19
10.	Problemløsning	20
11.	Indførelsen af F-gasforordningen	30
12.	Wi-Fi indstilling	32
13.	Ansvarlig bortskaffelse	34
14.	Garanti	34

1. Introduktion

Tak fordi du har valgt en Swim & Fun varmepumpe til at opvarme dit badevand. Varmepumpen kan udelukkende benyttes udendørs.

Denne manual indeholder alle nødvendige oplysninger om installation, fejlsøgning, afmontering og vedligeholdelse. Læs vejledningen omhyggeligt, før du åbner, ibrugtager og vedligeholder enheden. Manglende overholdelse af disse henstillinger vil ugyldiggøre garantien. Producenten af dette produkt vil ikke blive holdt ansvarlig, hvis nogen kommer til skade, eller enheden er beskadiget som følge af forkert installation, fejlløsning eller unødvendig vedligeholdelse.

Denne varmepumpe er beregnet til opvarmning af svømmebassiner, og har følgende egenskaber:

1. Holdbarhed

Varmeveksleren er lavet af PVC og titaniumrør, som kan modstå længerevarende udsættelse for poolvand.

2. Fleksibel installation

Alle vores varmepumper er gennemtestede og klar til brug, når de forlader fabrikken. Varmepumpen skal installeres af en autoriseret installatør.

3. Lydsvag drift

Enheden har en effektiv kompressor og en støjsvag ventilationsmotor, som garanterer lydsvag drift.

4. Enkel håndtering

Digitalt kontrolpanel muliggør nem indstilling af den ønskede temperatur.

BEMÆRK

Korrekt installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen er din garanti for at opnå optimal ydelse og en lang levetid for anlægget. Vi anbefaler kraftigt, at du overholder de informationer, der gives i nærværende manual.

2. Tekniske specifikationer

Model	1401	1404	1402	1403
Maksimal pool volumen m³	40	65	70	90
Anbefalet pool volumen m³	12-33	15-60	18-66	25-85
Ved luft 28°C/vand 28°C/Fugtighed 80%* kW				
Kapacitet kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Strømforbrug kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Ved luft 15°C/vand 26°C/Fugtighed 70%*				
Kapacitet kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Strømforbrug kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
General data				
Kompressor type	Inverter			
Strømforsyning V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz / 1PH			
Nominel strøm A	6,9	7,9	10,0	11,8
Nominel sikring A	10	12	15	18
Anbefalet vandgennemstrømning i drift liter/time	2.800	3.700	4.000	4.600
Maks. vandtryk fald kPa	12	14	15	15
Varmeveksler	Twist-Titanium rør i PVC			
Lufttemperatur tolerance, °C	-12			
Vandtilslutning in/udløb mm	50 / 38 / 32			
Ventilator type / antal	Horisontal / 1			
Ventilator hastighed RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Ventilator strøm input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Lyd ved 1 meters afstand dB(A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Lyd ved 10 meters afstand dB(A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Kølemiddel type	R32			
Kølemiddel, gram	650	700	1000	1100
CO2 tilsvarende tons	0,44	0,47	0,68	0,75
Beskyttelse	IPx4			
Dimensioner og vægt				
Dimensioner netto L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		
Dimensioner brutto L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Netto/Brutto vægt kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maksimal pool volumen når fuldt isoleret med cover, i læ for vind og placeret i fuld sol.

Ovenstående data kan ændres uden varsel.

3. Sikkerhedsadvarsler og bekendtgørelser

- Strømforsyningen skal installeres utilgængeligt for børn for at undgå fare, og at der leges med tænd/sluk mekanismen.
- Sørg for at strømkablet er fjernet fra strømforsyningen, hvis det er nødvendigt at fjerne maskinens kabinet under reparation og vedligeholdelse.
- Installatøren skal læse manualen og opmærksomt følge dens vejledning ved ibrugtagelse og vedligeholdelse.
- Installatøren er samtidig ansvarlig for installationen af produktet og skal følge alle fabrikantens instruktioner og lovgivningen for tilslutning. Forkert installation i forhold til manualen medfører at hele produktgarantien bortfalder.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, og objekter, der skyldes installationsfejl i forhold til manualens retningslinjer. Enhver brug der ikke er i overensstemmelse med producentens anvisninger betragtes som farlig.
- Fjern ALTID vand og slanger fra varmepumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift, eller når den omgivende temperatur falder til under -12°C. Ellers kan varmeveksleren blive beskadiget på grund af frost. I så fald vil din garanti bortfalde. Læs også afsnit 9. Vinterklargøring.
- Afbryd altid forbindelse til strømforsyningen hvis du vil åbne kabinettet for at nå ind til varmepumpen. Der er stærkstrøm indvendig.
- Display/kontrolenhed skal holdes tør. Sørg derfor for at låget er helt lukket for at beskytte den mod fugtskader.
- Du bør tjekke vandforsyningen regelmæssigt for at undgå nedsat vandgennemstrømning og for at undgå at der kommer luft ind i systemet. Varmepumpen vil ikke virke ved for lav vandgennemstrømning og luft i systemet kan reducere ydeevnen og varmepumpens driftssikkerhed.
- Rengør både din pool og filtersystemet regelmæssigt for at undgå beskadigelse af varmepumpen som følge af et beskidt eller tilstoppet filter.
- Du skal tømme bundvandet fra poolens cirkulationspumpe, hvis varmepumpen står ubrugt i længere tid, specielt i vinterhalvåret.

4. Installationsguide

Varmepumpen skal installeres af professionelle teknikere. Forkert installation vil beskadige enheden kan medføre fysisk skade eller død for brugere.

Enheden skal placeres udendørs på et sted med god ventilation. Evt. genbrug af varmepumpens kolde udblæsningsluft, som indsugningsluft til varmepumpen, vil reducere effektiviteten mærkbart og varmepumpen vil ikke længere være omfattet af produktgarantien.

Enheden kan installeres næsten overalt udendørs.

Bemærkninger

Fabrikken leverer kun selve varmepumpen. Alle andre komponenter, herunder eventuelt påkrævet omløb, skal leveres af brugeren eller installatøren.

Forsigtig:

De følgende regler skal overholdes ved installation af varmepumpen:

- Enhver dosering af kemikalier skal finde sted i rørene nedstrøms fra varmepumpen.
- Installer et omløb i alle installationer.
- Placer altid varmepumpen på et solidt fundament, og brug de medfølgende gummibeslag for at undgå vibrationer og støj.
- Hold altid varmepumpen oprejst. Hvis enheden har været vinklet, skal du vente mindst 24 timer, før varmepumpen startes.

For optimal drift skal tre faktorer opfyldes:

- God ventilation
- Stabil og pålidelig strømforsyning
- God vandcirkulation (Filtersystem)

Til forskel fra gasvarmere, medfører brug af varmepumpen ikke miljøforurening eller giver installationsproblemer ved udsættelse for blæst.

4.1. Placering af varmepumpen

Varmepumpen må ikke installeres i et område med begrænset luftventilation, eller anbringes i en busk, hvor luftindtaget blokeres. En sådan placering vil forhindre kontinuerlig tilførsel af frisk luft. Nedfaldne blade kan suges ind i varmepumpen og påvirke både varmepumpens effektivitet og for korte dens levetid.

Sørg for at poolens cirkulationspumpe er placeres markant lavere end vandlinjen, så der skabes god gennemstrømning til varmepumpen. Cirkulationspumpen skal helst stå i niveau med poolbunden. Fig. 1 viser den krævede minimumsafstand på hver side af varmepumpen.

Varmepumpe skal installeres med mindre end 7,5 meters afstand til poolens side.


4.2. Øvrige instruktioner

For at få den bedste varmeudveksling fra varmepumpen, skal vandgennemstrømningen opfylde anbefalingerne i specifikationerne.

Det kan være nødvendigt at forstørre udløbsrøret for at undgå frysning i kolde årstider.

Det foreslås at montere et bypass sæt (Art. 1017) foran vand ind- og udgangen, så gennemstrømningen gennem varmepumpen let kan afbrydes. Samtidig letter det den generelle håndtering og vedligehold.


Fig. 1



Vigtigt

Når varmepumpen er i drift udledes der kondensvand fra bunden. Kondensvandet skal kunne løbe væk. Derfor bør de monteres en drænventil med slange eller en drænpumpe (tilbehør) hvis varmepumpen er nedsænket.

4.3. Installations illustration



Stedet i cirkulationssystemet, hvor der tilføres kemi til vandet, er også afgørende for varmepumpens levetid.

Hvis en automatisk klorinator anvendes, skal den altid være placeret nedstrøms for varmepumpen.

En returløbsventil skal installeres mellem klorinatoren og varmepumpen for at forhindre, at der løber koncentreret klorvand tilbage ind i varmepumpen. Se illustrationerne her til venstre.

Garantien bortfalder ved skader som skyldes manglende overholdelse af denne instruktion.

4.4. Til slutning med 38-32 mm slangeadapter



Til slutning med 50 mm rør




Justering af omløb

Brug følgende procedure til at justere omløbet:

1. Åbn ventil 1 og 2 halvvejs.
2. Luk ventil 2 indtil betjeningsskærmen viser NO (NEJ) eller EE3.
3. Åbn langsomt Ventil 2, indtil poolens Temp vises på skærmen.
4. Hvis displayet viser 'ON' (TIL) eller 'EE3', betyder det, at vandstrømmen til varmepumpen ikke er tilstrækkelig, og du skal justere ventilerne for at øge vandstrømmen gennem varmepumpen.

Ventilerne må ikke være helt åbne.




Sådan får du den optimale vandstrøm:

Tænd varmepumpen i opvarmningsdrift, luk først omløbet og åbn det så langsomt for at starte varmepumpen (varmepumpens drift kan ikke startes, når vandstrømmen er utilstrækkelig).

Fortsæt med at justere omløbet samtidig med at du kontrollerer indløbs- og udløbsvandtemperaturen - det optimale er en forskel på cirka 2 grader.

Tøm vandet ud om vinteren for enheder uden dræningsudløb i varmeveksleren



Sluk for varmepumpen og sørg for, at strømmen er frakoblet

Sluk for vandpumpen


- Luk ventilerne 1 og 2

- Åbn ventilen 4

Lad vandet løbe ud over en længere periode, indtil varmepumpen er helt drænet.

BEMÆRK: Ventil 4 skal lukkes, inden der tændes for varmepumpen.

4.5. Montering af tilbehør



Placer de medfølgende vibrationsdæmpende puder (A) som vist på billedet.

Ønsker du at bortlede kondensvand via slange, kan du installere den medfølgende dræningsafleder. De to dræn (B) i basen dræner kondensvand fra fordamperen under opvarmning.

Drænet (C) i siden er til varmeveksleren. Brug den, når temperaturen er lav, for at forhindre isdannelse og beskadigelse af varmeveksleren.

VIGTIGT: Løft varmepumpen. Hvis du vælter den eller vender den, kan du beskadige kompressoren.

5. Ibrugtagning

Bemærk

For at opvarme vandet i poolen (eller i spabadet), skal filterpumpen være i drift for og vandet skal cirkulere gennem varmepumpen med minimum 2.500 liter/time. Ellers vil varmepumpen ikke starte op.

Efter at alle tilslutninger er udført og kontrolleret, skal følgende procedure udføres:

Tænd filterpumpen. Tjek for utætheder og kontrollér, at vandet cirkulerer fra og til swimmingpoolen. Tilslut varmepumpen til stikkontakten og drej på On/Off-knappen. Varmepumpen vil starte, når den indbyggede tidsforsinkelse er slut (Se nedenfor).

Efter et par minutter skal du kontrollere, at udblæsningsluften fra varmepumpen er kølig.

Når filterpumpen slukkes, skal varmepumpen også automatisk slukke. Hvis dette ikke er tilfældet, skal flow switchen justeres.

Lad filterpumpen og varmepumpen køre 24 timer i døgnet til den ønskede vandtemperatur er nået. Herefter vil varmepumpen vedligeholde den ønskede temperatur.

Bemærk

Afhængigt af den indledende vandtemperatur i swimming poolen og af lufttemperaturen, kan det tage flere dage at opvarme vandet til den ønskede temperatur. Et godt isolerende termocover er nødvendigt og vil reducere den nødvendige opvarmningstid betydeligt. Fritstående pools, uden isolering på siderne, har et større varmetab og kræver derfor større varmekapacitet og længere opvarmningstid.

5.1. Flow Switch

Varmepumpen er udstyret med en Flow Switch, der sikrer at der er tilstrækkelig gennemstrømmende vand (min. 2.500 l/t), når varmepumpen kører. Den vil starte når filterpumpen kører og slukke når pumpen stopper. Hvis poolens vandlinje er enten en meter over eller under varmepumpens automatiske justeringsknap, kan det være nødvendigt at en autoriseret forhandler skal justere varmepumpens standardindstilling.

5.2. Tidsforsinkelse

Varmepumpen har en indbygget 3 minutters opstartsforsinkelse for at beskytte kredsløb og undgå overdreven kontaktslitage. Varmepumpen genstartes automatisk, når denne forsinkelse er udløbet. Selv en kort strømafbrydelse vil udløse denne forsinkelse og forhindre, at enheden genstarter umiddelbart efter. Yderligere strømafbrydelser i denne forsinkelsesperiode påvirker ikke 3 minutters varigheden af forsinkelsen.

5.3. Kondens

Luften der trækkes ind i varmepumpen bliver stærkt afkølet af varmepumpens arbejde med at opvarme poolvandet. Dette kan medføre dannelse af kondensvand på varmepumpens køleribber. Mængden af kondens kan være op til flere liter i timen, hvis den relative fugtighed i luften er høj. Dette kondensvand bliver ofte fejlagtigt betragtet som en vandlækage.

Bemærk

Varmepumpen kan danne flere liter kondensvand i timen. Det er helt normalt, og der er altså ikke tale om en lækage.

5.4. Trykmåler display (R32)

Se på trykmåleren, der angiver kølemidlets tryk i varmepumpen. Den nedenstående tabel viser den normale trykværdi for kølemidlet (R32), når maskinen er slukket eller når den er i drift.

Varmepumpens tilstand	Slukket			
Omgivende temperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vandtemperatur (°C)	/	/	/	/
Trykmåler (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Varmepumpens tilstand	I drift				
Omgivende temperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vandtemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Trykmåler (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Anvendelse af varmepumpen i årets koldeste måneder

Din varmepumpes specificerede kapacitet er beregnet for sæsonen april til oktober. Denne kapacitet forudsætter, at poolen er fuldstændig isoleret, dækket, beskyttet mod vind og udsat for sollys.

Varmepumper til swimmingpools udvinder varmeenergi fra luften og overfører denne energi til poolens vand. I modsætning til en elektrisk vandvarmer afhænger en varmepumpe af tilstedeværelsen af tilstrækkelig varme i luften for at kunne opretholde et konstant varmeniveau.

Effektiviteten af varmepumpen falder i koldere måneder, fordi der er mindre varmeenergi tilgængelig i den omgivende luft. Dette betyder, at varmepumpen skal arbejde hårdere og længere for at udvinde den nødvendige varme, hvilket resulterer i lavere ydeevne, især når lufttemperaturen falder under 6-8 °C.

Desuden øges poolvandets naturlige varmetab betydeligt ved lavere temperaturer, hvilket kræver yderligere varmetilførsel for at opretholde den ønskede vandtemperatur.

Hvis du ønsker at bruge din varmepumpe til opvarmning af poolvand i de koldeste måneder, kan det være, at pumpen ikke kan opretholde den ønskede vandtemperatur. I sådanne tilfælde anbefales det at supplere med en termostatstyret elektrisk vandvarmer, som kan levere ekstra varme uafhængigt af lufttemperaturen.

6. Første opstart

Vigtigt

Kontrollér at poolpumpen cirkulerer vandet med en passende vandgennemstrømning.

1. Kontrolpunkter der skal udføres før start af varmepumpen

- Poolslangerne skal være helt tætte i tilslutningerne.
- Enheden skal stå oprejst og stabilt og på et helt jævnt underlag.
- Strømkablet må ikke være udsat for skarpe eller varme objekter.


2. Yderligere kontrol skal udføres af en kvalificeret tekniker:

- De korrekte funktionsvilkår for alle sikkerhedskomponenter skal kontrolleres.
- Kontrollér korrekt jording af alle metal elementer.
- Strømforbindelsen og elkablets montering skal kontrolleres.

Vigtigt

Ukorrekt installation kan medføre overophedning og vil ugyldiggøre garantien.

7. Brugervejledning



Knapperne og deres funktion

Tryk på nedenstående knapper og kombinationer for at:

	Tryk på knappen for at tænde eller slukke for varmepumpen
	Tryk på knapperne "op" eller "ned" for at indstille vandtemperaturen Kort tryk på knapperne "op" og "ned" på samme tid for at kontrollere "vand ind"-temperaturen, "vand ud"-temperaturen og den indstillede temperatur. Brug knapperne til at navigere i de avancerede indstillinger med
	Tryk på knappen for at ændre funktionstilstand: kraftig, lydløs og smart. Standardindstillingen er smart tilstand Bruges også til at gemme indstillinger med
	Hold indstillingsknappen nedtrykket i 2 sekunder for at åbne de avancerede indstillinger Brug indstillingsknappen til at vælge indstillinger og afslutte med



Funktionstilstande



A


Tryk på A for at vælge kraftig, smart eller lydløs tilstand

Kraftig	Når du vælger denne tilstand, vil varmepumpen køre for "fuld kraft".
Smart	Hvis du vælger smart, vil varmepumpen kun anvende "mellem kraft" og "fuld kraft".
Lydløs	Når du vælger lydløs funktion, vil varmepumpen kun køre med "mellem kraft" og "minimal kraft".

Deaktivering af børnelås - gælder kun nyere modeller



C



For at betjene skærmen skal du først låse skærmen op, ved at holde et langt tryk på knapperne A og B. Displayet låses automatisk igen efter 30 sekunders inaktivitet.


Bemærk

Gælder kun nyere modeller der har afbildet en låsikon på displayet - C.

Menuen Avancerede indstillinger



Tryk på knapperne B eller C for at navigere i menuen Avancerede indstillinger. Tryk på indstillingsknappen A for at vælge indstillinger i menuen.



Opvarmning/køling/autotilstand



Vælg indstillingen for opvarmning/køling/auto (A) i menuen, og tryk på indstillingsknappen B. Tryk på C eller D for at vælge mellem opvarmning, køling og auto. Tryk på indstillingsknappen B for at afslutte. Standardtilstanden er opvarmning.


Funktionstilstand	Temperaturinterval
Opvarmning/autotilstand	6-41 °C
Køling	6-35 °C

Sådan fungerer autotilstanden

T1 = vandets indløbstemperatur/Tset = indstillet temperatur = 28 °C				
Nr.	Tilstand	Aktuel funktionsstatus	Vandets indløbstemperatur	Funktionstilstand
1	Når varme-pumpen starter	Opstart	$T1 \leq 27\text{ °C}$	Opvarmningstilstand
	Når varme-pumpen kører	Opvarmningstilstand	$T1 \geq 29\text{ °C}$ varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Den skifter til kølingstilstand
		Kølingstilstand	$T1 = 28\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Den skifter til opvarmningstilstand
2	Når varme-pumpen starter	Opstart	$27\text{ °C} < T1 \leq 29\text{ °C}$	Opvarmningstilstand
	Når varme-pumpen kører	Opvarmningstilstand	$T1 \geq 29\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Den skifter til kølingstilstand
		Kølingstilstand	$T1 = 28\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Den skifter til opvarmningstilstand

Parameter	Forklaring
Tset	Indstillet vandtemperatur. For eksempel: Tset = 28 °C indstillet vandtemperatur.
Tset-1	1 °C lavere end Tset-temperaturen. For eksempel: 28 - 1 = 27 °C
Tset+1	1 °C højere end Tset-temperaturen. For eksempel: 28 + 1 = 29 °C

Grafen til højre illustrerer, hvordan varmepumpen er indstillet til 28 °C i autotilstand, som regulerer vandtemperaturen.



Sådan fungerer opvarmningsfunktionen

T1 = vandets indløbstemperatur/Tset = indstillet temperatur = 28 °C					
Nr.	Funktionsstatus	Funktionstilstand	Vandets indløbstemperatur	Eksempel	Varmepumpens funktionsniveau
1	Opstart af varmepumpe	"Smart tilstand"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Frekvens F9-F8-F7... F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmepumpen vil være i standby, indtil vandtemperaturen falder til under 28 °C.
5		"Lydløs tilstand"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Smart tilstand – frekvens F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmepumpen vil være i standby, indtil vandtemperaturen falder til under 28 °C.
8		"Kraftig tilstand"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmepumpen vil være i standby, indtil vandtemperaturen falder til under 28 °C.
10	Genstart for at varme vand i standbytilstand	"Smart tilstand"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frekvens: F2-F3-F4 ... F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F9
14		"Lydløs tilstand"	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Smart tilstand – frekvens F5
17		"Kraftig tilstand"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F10/F9

Sådan fungerer kølingsfunktionen

T1 = vandets indløbstemperatur/Tset = indstillet temperatur = 28 °C					
Nr.	Funktionsstatus	Funktionstilstand	Vandets indløbstemperatur	Eksempel	Varmepumpens funktionsniveau
1	Opstart af varmepumpe	"Smart tilstand"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Frekvens: F9-F8-F7... F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Kraftfuld tilstand – F9
5		"Lydløs tilstand"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Smart tilstand – frekvens F5
8		"Kraftig tilstand"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Standby
10	Genstart for at køle i standby-status	"Smart tilstand"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frekvens: F2-F3-F4 ... F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F9
14		"Lydløs tilstand"	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Lydløs tilstand – frekvens F2/F1
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Smart tilstand – frekvens F5
16		"Kraftig tilstand"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftig tilstand – frekvens F10/F9
17			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby



Kontrol af parametre



Vælg parametermenuen A, og tryk på indstillingsknappen B for at åbne menuen. Tryk på knapperne C eller D for at kontrollere koderne mellem d0 og d11

Brugsparametre d0 til d11

v	Parameter	Interval	Bemærkning
d0	IPM-temperatur	0-120 °C	Faktisk testværdi
d1	Vandtemperatur (indløb)	-9 °C – 99 °C	Faktisk testværdi
d2	Vandtemperatur (udløb)	-9 °C – 99 °C	Faktisk testværdi
d3	Omgivende temperatur	-30 °C – 70 °C	Blink, hvis faktisk testværdi < -9
d4	Kode for frekvensbegrænsning	0, 1, 2, 4, 8, 16	Faktisk testværdi

d5	Rørtemperatur	-30 °C – 70 °C	Blink, hvis faktisk testværdi < -9
d6	Temperatur, udstødningsgas	0 °C – C5 °C (125 °C)	Faktisk testværdi
d7	Trin af EEV	0-99	N x 5
d8	Kompressorens arbejdsfrekvens	0-99 Hz	Faktisk testværdi
d9	Kompressorstrømstyrke	0-30 A	Faktisk testværdi
d10	Ventilatorhastighed	0-1200 (o/m)	Faktisk testværdi
d11	Fejlkode for sidste gang	Alle fejlkoder	

Bemærkning: d4 frekvensbegrænsningskode, 0: ingen frekvensgrænse, 1: spiralrør-temperaturgrænse, 2: overophednings- eller overafkølingsfrekvensgrænse, 4: frekvensgrænse for drevets strømstyrke, 8: frekvensgrænse for drevets spænding, 16: frekvensgrænse for høj temperatur for drevet



Parameterindstilling



Vælg parameterindstillingsmenuen A, og tryk på indstillingsknappen B for at åbne menuen. Tryk på knapperne C eller D for at vælge værdier mellem P0 og P17, og tryk på indstillingsknappen B for at indstille værdien.

Bemærk

Hold indstillingsknappen nedtrykket i 15 sekunder for at indstille P14 og P17

Brug af parametrene P0 til P17

Kode	Navn	Anvendelsesområde	Standard	Bemærkning
P0	Obligatorisk afrimning	0-1	0	0: Normal standarddrift 1: Obligatorisk afrimning
P3	Vandpumpe	0-1	0	1: Kører altid 0: Afhænger af kompressorens drift
P7	Kalibrering af vandtemperatur	-9 – 9	0	Standardindstilling: 0
P14	Gendan fabriksindstillinger	0-1	0	1: Gendan til fabriksindstillingerne, 0: Standard (gendan p0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 til fabriksindstillingerne)
P17	Wi-fi/MODBUS	0-1	0	1: wi-fi, 0: MODBUS

Sådan nulstilles enheden til fabriksindstillinger



Tryk A og gå ned til D (med piletasterne B og C). Tryk på A igen og gå ned til P14. Tryk på A og hold knappen nede i ca. 10 sekunder indtil nulstillingsskærmen dukker op med "Reset factory settings". Vælg herefter P14=1 med piletasterne. Tryk på A og hold knappen nede indtil du kommer til D. Enheden vil efterfølgende nulstille og slukke.

Hvordan parameter P3 = 0 fungerer, afhænger af kompressorens drift.

Når varmepumpen tændes, vil vandpumpen starte, derefter ventilatoren og til sidst kompressoren.

	Parameter	Eksempel Tset = 28 °C	Vandpumpe
Opvarmningstilstand	T1 ≥ Tset - 0,5 °C, varer i 30 minutter	T1 ≥ 27,5 °C, varer i 30 minutter	Vandpumpen vil gå i standbytilstand i 1 time og vil ikke starte, medmindre den manuelt slukkes og genstartes. Kompressor og ventilatormotor stopper først, og vandpumpen stopper efter 5 minutter.
Kølingstilstand	T1 °C Tset + 0,5 °C, varer i 30 minutter	T1 °C 28,5 °C, varer i 30 minutter	
1 time senere			
Vandpumpen vil køre i 5 minutter, for at vandtemperaturen kan måles	T1 > Tset - 1 °C	T1 > 27 °C	Vandpumpen vil gå i standbytilstand i yderligere 1 time og vil ikke starte, medmindre den slukkes og genstartes.
	T1 ≤ Tset - 1 °C	T1 ≤ 27 °C	Varmepumpen vil starte igen, indtil betingelsen for standby er opfyldt.
	T1 < Tset + 1 °C	T1 < 29 °C	Vandpumpen vil gå i standbytilstand i yderligere 1 time og vil ikke starte, medmindre den slukkes og genstartes.
	T1 ≥ Tset + 1 °C	T1 ≥ 29 °C	Varmepumpen vil starte igen, indtil betingelsen for standby er opfyldt.

Bemærk: Hvis vandmængden i swimmingpoolen er lille, når vandtemperaturen $T1 \geq Tset + 1 \text{ °C}$ og varer i 5 minutter. I den situation vil varmepumpen stoppe først og derefter vandpumpen, men den vil ikke gå i standbytilstand i 1 time. Hvis vandtemperaturen falder til $T1 \leq Tset - 1$, vil varmepumpen starte igen.

Sådan fungerer parameter P3 = 1 – kører altid.

Når varmepumpen starter, starter vandpumpen, derefter ventilatormotoren og til sidst kompressoren. Når varmepumpens tilstand når $T1 \geq Tset + 1$, varer den i 3 minutter. I den situation vil kompressoren og ventilatormotoren stoppe.



Indstilling af klokkeslæt/timer



Indstilling af timeren


Vælg timerindstillingsmenuen A, og tryk på indstillingsknappen B. Tryk på B igen for at åbne indstillingen "Timer on/Timer off" (timer tændt/slukket).

Tryk på indstillingsknappen B og knapperne C eller D for at vælge indstillingen "Timer on" (timer tændt) eller "Timer off" (timer slukket) (E).


Tryk på indstillingsknappen B for at vælge tændt eller slukket, og tryk på C eller D for at indstille klokkeslættet (E). Tryk på E for at gemme indstillingen.

Indstilling af klokkeslæt

Hold B nedtrykket i 5 sekunder for at indstille det aktuelle klokkeslæt (G).



F



G

8. Vedligeholdelse

- Kontrollér ofte vandtilførslen til varmepumpen. En for lav vandgennemstrømning og indtrængning af luft til systemet skal undgås, da det vil mindske ydeevnen og driftsikkerheden. Du bør rense pool/spa filtret jævnligt for at undgå skade forårsaget af beskidte eller tilstoppede filtre.
- Området omkring varmepumpen bør være tørt, rent og godt ventileret. Rens varmeveksleren på siden jævnligt for at fastholde god varmeudveksling og spare energi.
- Kontroller strømforsyningen og tilslutningskabel ofte. Skulle enheden begynde at fungere unormalt eller lugter der usædvanligt ved de elektriske komponenter, skal du straks slukke varmepumpen og have relevante komponenter udskiftet.
- Du skal frakoble vandtilførslen til varmepumpen, hvis varmepumpen ikke skal være i drift i en længere periode. Kontrollér altid alle dele af enheden og installationen omhyggeligt, før du starter op igen. Læs også afsnit 9. Vinterklargøring.

9. Vinterklargøring

Det er vigtigt at klargøre varmepumpen, når den ikke er i drift, før lufttemperaturen falder til under 0 °C. Vand i systemet, der fryser til is, vil beskadige titanium varmeveksleren. Sker dette, vil din garanti bortfalde.

Sådan sikrer du, at varmepumpen er klar til vinteren:

- Sluk for strømmen.
- Frakobl al vandtilførsel til og fra varmepumpen.

- Sørg for at vippe varmepumpen forsigtigt mod den side, hvor drænet er placeret. Dette sikrer, at den er helt tømt for vand.
- Overdæk med et cover. Dette beskytter mod vejr, vind og skadedyr. Sørg for, at coveret er korrekt fastgjort og dækker hele varmepumpen.

Hvis det er muligt, anbefales det at opbevare varmepumpen indendørs i vinterperioden. Dette beskytter yderligere mod elementerne og kan bidrage til et længere produktliv. Hvis indendørs opbevaring ikke er mulig, placer varmepumpen på et tørt, skærmet sted udendørs, væk fra direkte eksponering for ekstreme vejrforhold.

10. Problemløsning



Fejlkode

I tilfælde af funktionsfejl i varmepumpen vises en fejlkode på displayet. Vælg fejlkodemenuen, og tryk på indstillingsknappen for at få vist fejlbeskrivelsen. Se et eksempel til højre.

EE17

Reason:DC fan fault

Solution:Electric control
or replacement
of overhaul

Funktionsfejl	Fejlkode	Årsag	Løsning
Fejl i temperatursensor ved vandindløb	PP01	Sensoren er åben eller kortsluttet	Kontrollér eller udskift sensoren Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
Fejl i temperatursensor ved vandudløb	PP02	Sensoren er åben eller kortsluttet	
Fejl i sensor ved varmekondensator	PP03	Sensoren er åben eller kortsluttet	
Fejl i gastilbageføringssensor	PP04	Sensoren er åben eller kortsluttet	
Fejl i sensor til måling af omgivende temperatur	PP05	Sensoren er åben eller kortsluttet	
Fejl i gasudledningssensor ved kondensator	PP06	Sensoren er åben eller kortsluttet	
Frostbeskyttelse om vinteren	PP07	Omgivende temperatur eller vandindløbstemperatur er for lav	Vent på, at temperaturen kommer inden for varmepumpens tolerance
Beskyttelse mod lav omgivende temperatur	PP08	Omgivende temperatur eller vandindløbstemperatur er for lav	Kontrollér eller udskift sensoren Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
Beskyttelse mod for høj kølekondensatortemperatur	PP10	Kølekondensatortemperaturen er for høj	Stop varmepumpen, og vent på, at kølekondensatorens temperatur falder.

T2 vandtemperatur For lav beskyttelse i køletilstand	PP11		1. Vandpumpefejl	Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
			2. Vandrør blokeret	
			3. Flow switch er blokeret	
Højt tryk	EE01	1. For meget kølemiddel	1. Tap overskydende kølemiddel af varmepumpens gassystem	
		2. Utilstrækkelig luftgennemstrømning	2. Rengør luftvarmeveksleren	
Lavtryksfejl	EE02	1. For lidt kølemiddel	1. Kontrollér, om der er gaslæk. Påfyld kølemiddel.	Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
		2. For lav vandgennemstrømning	2. Rengør luftvarmeveksleren	
		3. Filter eller kapillærrør tilstoppet	3. Udskift filter eller kapillærrør	
Ingen vandgennemstrømning	EE03	Lav vandgennemstrømning, forkert strømningsretning eller fejl i flow switch.	Kontrollér, om vandforsyningen er tilstrækkelig, og om vandet flyder i den rigtige retning, ellers kan der være en fejl i flow switch'en.	
Overophedning ved brug af varmefunktion	EE04	Lav eller ingen vandgennemstrømning	Vandpumpefejl	
			Blokeret vandrør	
			Fejl i vandgennemstrømningssensor	
Fejl i temperatursensor for gasudstødning	EE05	Afrimning ikke god	Manuel afrimning	Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
		Ikke nok gas	Tilføj mere gas	
		Regulatorenheden er blokeret	Udskift regulatorenheden	
		Lav vandgennemstrømning	Kontroller vandpumpen	
Controllerfejl	EE06	Ledningsforbindelsen er ikke god	Kontrollér eller udskift signalledning	
		Controllerfejl	Genstart strømforsyningen, eller udskift controlleren	
Konverterfejl	EE07	Fejl i konverter-board	Genstart strømforsyningen. Hvis den ikke virker, skal du oprette en reklamation: https://swim-fun.dk/da/support	
Kommunikationsfejl mellem controller og konverter-board	EE08	Dårlig ledningsforbindelse		
		Controllerfejl		

Kommunikationsfejl mellem konverter og udendørs board	EE09	Forkert ledningstilslutning mellem kommunikationskablet og det udendørs board.	Der er en fejl i forbindelsen mellem kommunikationskablet og det udendørs display. Vi sender dig et nyt display. Opret en reklamation på: https://swim-fun.dk/da/support
		Fejl i udendørs board	
Fejl i modul-board mellem udendørs board og modul-board	EE10	Kommunikationskablet er defekt	Genstart strømforsyningen. Hvis den ikke virker, skal du oprette en reklamation: https://swim-fun.dk/da/support
		Fejl på udendørs board eller modul-board	
Fejl i modul-board	EE11	Forkerte data eller defekt modul-board	


For høj indgangsspænding eller for lav beskyttelse	EE12	Trykket er for højt eller for lavt	Kontrollér strømforsyningen	Indgiv en reklamation. Varmepumpen skal serviceres: https://swim-fun.dk/da/support
		Den indre kommunikationsskottaktor er defekt	Udskift kontak-toren	
Overstrømsbeskyttelse	EE13	Strømforsyningstrykket er for lavt, varmepumpen er overbelastet	Kontrollér strømforsyningen	
			Kontrollér, om vandtempera-turen er for høj	
Outputfejl i IPM-modulets temper-aturfølerkredsløb	EE14	Output fra IPM-modulets temperatursensor er unor-malt	Tjek PC-board'et, eller udskift med nyt	
IPM-modulets temperaturbeskyt-telse er for høj	EE15			
PFC-modulbeskyttelse	EE16			
Fejl på jævnstrømsventilator	EE17			
Intern kredsløbsfejl i PFC-modu-lets temperatursensor	EE18			
PFC-modulets temperaturbeskyt-telse er for høj	EE19			
Indgangsstrømsvigt	EE20	Forsyningsspændingen svinger for meget		
Softwarefejlkontrol	EE21	Kompressoren er ude af takt		
Kredsløbsfejl i strømmåler	EE22	Forstærkerens ud-gangsspændingssignal er unormalt		
Opstartsfejl i kompressoren	EE23			
Fejl i drev-board'ets sensor for omgivende temperatur	EE24			
Kompressorfasfejl	EE25	1. Ledningsfejl	Overvåg kontrol-leren	
		2. Tilslutning af 1 fase eller 2 faser.		
Fejl i 4-vejsventil	EE26	1. Fejl i 4-vejsventilen 2. Utilstrækkelig gasmængde	Stop enheden, og kontroller kølesystemet.	
Fejl i kontaktplade	EE27		Stop enheden. Kontroller PC-board'et	
Kommunikation mellem kontaktp-lade og PC-board	EE28			

Funktionsforstyrrelser og løsninger (vises ikke på LED-displayet)


Funktionsfejl	Observation	Årsag	Løsning
Pumpen kører ikke	LED-ledningscontroller Intet display	Ikke tilsluttet til strøm- forsyning	Kontrollér kablet og kredsløbsafbryderen, hvis den er forbundet
	LED-ledningscontrol- leren viser den faktiske tid.	Varmepumpe er indstillet til standby	Start varmepumpen
	LED-ledningscontrol- leren viser den faktiske vandtemperatur.	1. Vandtemperaturen er ved at nå den indstillede værdi. Varmepumpe under konstant temper- aturstatus. 2. Varmepumpen starter. 3. Under afrimning.	1. Kontrollér vandtemperaturindstillingen. 2. Start varmepumpen efter et par minutter. 3. LED-ledningscontrolleren skal vise "De- frosting".
Vandtempera- turen afkøles, når varmepumpen kører i opvarmn- ingstilstand	LED-ledningscontrol- leren viser den faktiske vandtemperatur, og ingen fejlkode vises.	1. Vælg den forkerte tilstand. 2. Tallene viser, at der er fejl. 3. Controllerfejl.	1. Justér tilstanden, så den kører ordentligt 2. Udskift den defekte LED-lednings- controller, og kontrollér derefter status efter ændring af kørselstilstand. Kontrollér vandindløbs- og udløbstemperaturen. 3. Udskift eller reparér varmepumpeenhe- den.
Kort drift	Displayet viser den fak- tiske vandtemperatur, ingen fejlkode vises.	1. Ventilator kører ikke 2. Utilstrækkelig luftven- tilation. 3. Ikke nok kølemiddel.	1. Tjek kabelforbindelser mellem motor og ventilator. Udskift, hvis det er nødvendigt. 2. Kontrollér placeringen af varmepumpeen- heden, og fjern alt, der forhindrer god luft- ventilation. 3 Udskift eller reparér varmepumpeenheden.
Vanddråber	Vanddråber på varme- pumpeenheden.	1. Støbning 2. Vandlækage.	1. Ingen handling. 2. Kontrollér omhyggeligt titaniumvarmevek- sleren for fejl.
For meget is på fordamperen.	For meget is på for- damperen.		1. Kontrollér placeringen af varmepumpeen- heden, og fjern alt, der forhindrer god luft- ventilation. 2. Udskift eller reparér varmepumpeenhe- den.

10.1. Størrelse

Varmepumpe 1401



Varmepumpe 1402, 1403 og 1404




10.2. Ledningsdiagram 1401, 1402, 1403 og 1404


Det elektriske ledningsdiagram er kun til generel reference.

Varmepumpen skal altid tilsluttes en effektiv jordledning på den markerede tilslutningsklemme i diagrammet. Jordtilslutningen hindrer utilsigtet spænding på de ledende dele i varmpumpen. En ineffektiv jord kan forårsage personskade.

Der skal placeres en stænkstæt afbryder for varmpumpen, ved siden af varmpumpen. Det gør det muligt at afbryde spændingen til varmpumpen, når der udføres service eller når varmpumpen tages ud af drift.




10.3. Sprængskitse for 1401



Varmepumpe 1401			
Nr.	Komponentnavn	Nr.	Komponentnavn
1	Topdæksel	31	4-vejs ventilspole
2	Baggitter	32	Sensorholder
3	Fordamper	33	4-vejsventil til fordamperens rørføring
4	Klemme til sensor for omgivende temperatur	34	Udledningstemperatursensor
5	Klemme til omgivende sensor	35	Højtrykskontakt
6	Isoleringspanel	36	Udledningsrør
7	Reaktor	37	Gastilbageførselsrør
8	Beslag til ventilatormotor	38	Kobberrør
9	Ventilatormotor	39	EEV til distributionsrør
10	Ventilatorpropel	40	Lavtrykskontakt
11	Frontpanel	41	EEV
12	Vandtæt cover	42	Varmeveksler til EEV
13	Controller	43	4-vejsventil til varmeveksler
14	Styreboks	44	Vandstrømningssensor
15	Ventilatorpanel	45	Temperatursensor for vandudledning
16	Bundbakke	46	Klemme
17	Kompressor	47	Tætningsring
18	Varmemodstand til kompressor	48	Vandtilslutningssæt
19	Supportpanel	49	Hvid gummiring
20	3-vejs terminalblok	50	Gummiring til vandtilslutning
21	Ledningsboks	51	Temperatursensor for vandindtag
22	Manometer	52	Drænprop
23	Sidepanel	53	Hvid gummiring
24	Ledningsklemme	54	Titaniumvarmeveksler
25	Terminal med 2 pladser	55	Låg til elektrisk boks
26	Temperatursensor til fordamper	56	PCB
27	Klemme	57	Magnetring
28	Bagpanel	58	Magnetring
29	Ledningsstik	59	Wi-fi-modul
30	4-vejsventil	60	Elektrisk boks

10.4. Sprængskitse af 1402, 1403 og 1404



Varmepumpe 1402, 1403 og 1404			
Nr.	Komponentnavn	Nr.	Komponentnavn
1	Topdæksel	34	Klemme til sensor for omgivende temperatur
2	Baggitter	35	Klemme til sensor for omgivende temperatur
3	Beslag til ventilatormotor	36	Låg til elektrisk boks
4	Fordamper	37	Magnetring
5	Isoleringspanel	38	Magnetring
6	Ventilatormotor	39	PCB
7	Reaktor	40	Elektrisk boks
8	Ventilatormotorenhed	41	Hul
9	Ventilatorpanel	42	Varmeveksler til EEV
10	Frontpanel	43	EEV til distributionsrør
11	Vandtæt cover	44	4-vejsventil
12	Controller	45	EEV
13	O-ring	46	Udledningsrør
14	Svamp	47	Sensorholder
15	Styreboks	48	Klemme
16	Gummifødder til kompressor	49	Udledningstemperatursensor
17	Kompressor	50	4-vejsventil til varmeveksler
18	Varmemodstand til kompressor	51	Højtrykskontakt
19	Bundbakke	52	4-vejsventil til fordamperens rørføring
20	Gummiblok	53	Gastilbageførringsrør
21	Fordamperrør	54	Lavtrykskontakt
22	Supportpanel	55	Kobberrør
23	Distributionsrør	56	Temperatursensor for vandindløb
24	Manometer	57	Klemme
25	Sidepanel	58	Titaniumvarmeveksler
26	Ledningsboks	59	Temperatursensor for vandudløb
27	3-vejs terminalblok	60	Vandstrømningssensor
28	Ledningsklemme	61	Tætningsring
29	Terminal med 2 pladser	62	Rød gummiring
30	Temperatursensor til fordamper	63	Gummiring til vandtilslutning
31	Klemme	64	Vandtilslutningssæt
32	Sensorholder	65	Drænprop
33	Ledningsstik	66	Blå gummiring

11. Indførelsen af F-gasforordningen

Forordning (EU) nr. 517/2014 af 16/04/14 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006

Tæthedskontrol

Operatører af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 tons CO₂ eller mere og ikke indeholdt i skum, skal sørge for at udstyret kontrolleres for utætheder.

Udstyr der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 tons CO₂ eller derover, men mindre end 50 tons CO₂ kontrolleres mindst hver 12. måned.

Billede af ækvivalens CO₂ (CO₂ belastning i kg og tons).

CO ₂ belastning og tons	Hyppighed af test
Fra 2 til 30 kg belastning = fra 5 til 50 tons	Hvert år

Forpligtelse til årlig kontrol vedrørende Gaz R 32, 7.41 kg svarende til 5 tons CO₂

Uddannelse og certificering

Operatøren af den relevante anvendelse skal sikre, at det relevante personale har fået den nødvendige certificering, hvilket indebærer tilstrækkeligt kendskab til de gældende forskrifter og standarder samt den nødvendige færdighed med hensyn til emissionsforebyggelse og genvinding af fluorholdige drivhusgasser og håndteringssikkerhed af den relevante type og størrelse af udstyr.

Opbevaring af registreringer

1. Operatører af det udstyr, der skal kontrolleres for utætheder, skal etablere og opretholde informationer om alle dele af sådant udstyr, der anfører følgende oplysninger:

Mængden og typen af fluorholdige drivhusgasser, som er installeret.

Mængder af fluorholdige drivhusgasser tilføjet under installation, vedligeholdelse eller servicering eller på grund af lækage.

Hvad enten mængder af installerede fluorholdige drivhusgasser er blevet genanvendt eller regenereret, herunder navn og adresse på genanvendelses- eller regenereringsanlægget, og eventuelt certifikatets nummer.

Mængden af fluorholdige drivhusgasser der er inddrevet.

Identiteten på den virksomhed, der har installeret, repareret, vedligeholdt og eventuelt repareret eller afmonteret udstyr, herunder nummeret på dets certifikat.

Datoerne for og resultater af den kontrol, som er udført.

Hvis udstyr afmonteres, foranstaltningerne taget til at genoprette og bortskaffe fluorholdige drivhusgasser.

2. Operatøren skal i mindst fem år opbevare informationerne. Underleverandører der udfører aktiviteter for operatører, skal opbevare kopier af informationerne i mindst fem år.

12. Wi-Fi indstilling

1. App Download

Download appen "INVERBOOST" app



her:


Android
mobiltelefon -
download fra




iPhone -
download fra




2. Kontoregistrering




a) Accepter
"Privatlivspolitik".




b) Tryk på "Sign up"
(Tilmeld).



c) Tilmeld dig via mobil-
nummer eller e-mail.



d) Gå ind i
autentificeringskode
sendt til dig via e-mail
eller SMS.



e) Opret en kode


3. App forbindelse

Sørg for at din mobiltelefon er forbundet til hjemmets Wi-Fi og at Wi-Fi er konfigureret til 2,4 GHz.

a) Wi-Fi forbindelse:

Når du har tændt for enheden, skal du trykke på startknappen  i 5 sekunder. Wi-Fi-indikatoren  vil blinke, og enheden er klar til at oprette forbindelse.






1) Tryk på "Add Device" (Tilføj enhed). Appen starter nu scanning efter enheder.

2) Når din enhed dukker op, tryk på "Add" (Tilføj).

3) Tryk på "Confirm ..." (Bekræft...).

4) Indtast de korrekte oplysninger og tryk på "OK".



5) Tryk på "Allow..." (Tillad...).

6) Appen opretter forbindelse.

7) Tryk på "Completed" (Udført).

8) Appen er nu klar.

c) Forbindelsesfejl

Hvis forbindelsen mislykkes skal du sørge for, at netværksnavnet og adgangskoden er korrekt. Sørg også for at din router, mobiltelefon og enhed er så tæt på som muligt.

d) Genopret Wi-Fi forbindelse

Hvis Wi-Fi-adgangskoden eller netværket ændrer konfigurationen, er det nødvendigt at oprette en ny forbindelse:

Træk stikket ud og vent 5 sekunder før det sættes i igen. Slet enheden fra appen og opret en ny forbindelse som vist ovenfor, "App forbindelse".

13. Ansvarlig bortskaffelse

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre miljøskader eller sundhedsfarer, der skyldes forkert bortskaffelse af affald, skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan bortskaffes på en ansvarlig måde. Når du genbruger dit produkt, skal du indlevere det til dit lokale indsamlingssted eller kontakte købsstedet. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



14. Garanti

Begrænset garanti

Vi garanterer for at alle dele er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse i en periode på to år fra købsdatoen. På kompressoren gives 7 års garanti. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret.

Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af påkørsel eller andre fejl, skader forårsaget af frostsprængninger eller ved forkert opbevaring.

Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer.

Garantien omfatter ikke produktafledte skader, skader på ejendom eller driftstab i øvrigt.

Garantien er begrænset til det første detailkøb, og kan ikke overføres, og den gælder ikke for produkter, der er flyttet fra deres oprindelige installationssted.

Producentens ansvar kan ikke overstige reparation eller udskiftning af defekte dele og omfatter ikke omkostninger til arbejdskraft for at fjerne og geninstallere den defekte del, transportomkostninger til og fra serviceværkstedet, og alle andre materialer nødvendige for at foretage reparationen.

Denne garanti dækker ikke svigt eller fejlfunktioner som resultat af følgende:

1. Manglende korrekt installation, betjening eller vedligeholdelse af enheden i overensstemmelse med vores offentliggjorte "Brugervejledning" leveret med enheden.
2. Den håndværksmæssige udførelse af enhver installation af enheden.
3. Ikke at opretholde en ordentlig kemiske balance i din pool [pH-niveau mellem 7,0 og 7,8. Total alkalitet (TA) mellem 80 til 150 ppm. Frit klor mellem 0,5 - 1,5mg / l. Total opløst tørstof (TDS) mindre end 1200 ppm. Salt maksimum 8 g / l]
4. Misbrug, ændring, ulykke, brand, oversvømmelse, lynnedslag, gnavere, insekter, forsømmelighed eller uforudsete handlinger.
5. Skalering, tilfrysning eller andre forhold, der forårsager utilstrækkelig vandcirkulation.
6. Drift af enheden uden at overholde offentliggjorte minimum og maksimum flow specifikationer.
7. Brug af ikke-fabriksautoriserede dele eller tilbehør i forbindelse med produktet.

8. Kemisk forurening af forbrændingsluft eller forkert brug af vandplejemidler, såsom tilførsel af vandplejemidler opstrøms for varmelegeme og slange eller gennem skimmeren.
9. Overophedning, forkert ledningsføring, forkert strømforsyning, indirekte skader forårsaget af svigt af O-ringe, sandfiltre eller patronfiltre, eller skader forårsaget ved at køre pumpen med utilstrækkelige mængder vand.

Ansvarsbegrænsning

Dette er den eneste garanti givet af producenten. Ingen er bemyndiget til at foretage andre garantier på vores vegne.

Denne garanti er i stedet for alle andre garantier, udtrykt eller antydnet, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti af egnethed til et bestemt formål og salgbarhed. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskader, hændelige, indirekte eller skader forbundet med brud på udtrykt eller underforstået garanti.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, der kan variere, efter land.

Reklamation

Ved evt. reklamation skal den pågældende forhandler kontaktes og en gyldig kvittering på købet fremvises.

Vigtigt!

Hvis du har brug for teknisk hjælp, så kontakt os via:

<https://swim-fun.com/support>

Vi har specialviden om vores produkter og på området, så du nemt og hurtigt kan få hjælp.



1.	Inledning	36
2.	Tekniska specifikationer	37
3.	Säkerhetsvarningar och meddelanden	38
4.	Installationsguide	38
4.1.	Placering av värmepumpen	39
4.2.	Övriga anvisningar	39
4.3.	Installationsillustration	40
4.4.	Anslutning med 38-32 mm slangadapter	41
4.5.	Montering av tillbehör	42
5.	Driftsättning	43
5.1.	Flödesvakt	43
5.2.	Tidsfördröjning	44
5.3.	Kondens	44
5.4.	Manometerdisplay (R32)	44
5.5.	Användning av värmepumpen under årets kallaste månader	44
6.	Första start	45
7.	Instruktioner för användning	46
8.	Underhåll	54
9.	Förberedelser för vintern	54
10.	Problemlösning	54
11.	Införandet av F-gasförordningen	63
12.	Wi-Fi intställning	65
13.	Ansvarsfull avfallshantering	67
14.	Garanti	67

1. Inledning

Tack för att du valt en Swim & Fun värmepump för att värma upp ditt badvatten. Värmepumpen får endast användas utomhus.

Denna bruksanvisning innehåller all nödvändig information om installation, felsökning, demontering och underhåll. Läs instruktionerna noga innan du öppnar, driftsätter och underhåller enheten. Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kommer att göra garantin ogiltig. Tillverkaren av denna produkt kommer inte att hållas ansvarig om någon kommer till skada, eller apparaten skadas till följd av felaktig installation, felavhjälpning eller onödigt underhåll.

Denna värmepump är avsedd för uppvärmning av pooler, och har följande egenskaper:

1. Hållbarhet

Värmeväxlaren är tillverkad av PVC och titanrör som tål långvarig exponering för poolvattnet.

2. Flexibel installation

Alla våra värmepumpar är noggrant testade och klara för användning när de lämnar fabriken. Värmepumpen måste installeras av en kvalificerad installatör.

3. Tyst drift

Enheten har en effektiv kompressor och en ventilationsmotor med en låg ljudnivå, vilket garanterar tyst drift.

4. Enkel hantering

Den digitala kontrollpanelen gör det enkelt att ställa in önskad temperatur.

OBS!

Korrekt installation, drift och underhåll av värmepumpen är din garanti för att erhålla optimal prestanda och lång livslängd hos systemet. Vi rekommenderar starkt att du följer informationen som ges i denna bruksanvisning.

2. Tekniska specifikationer

Modell	1401	1404	1402	1403
Maximal poolvolym m³	40	65	70	90
Rekommenderad poolvolym m³	12-33	15-60	18-66	25-85
Vid luft 28°/ Vatten 28°/ Fuktighet 80 %* kW				
Kapacitet kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Strömförbrukning kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Vid luft 15°/ Vatten 26°/ Fuktighet 70 %*				
Kapacitet kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Strömförbrukning kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Generell information				
Kompressor typ	Inverter			
Strömförsörjning V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH			
Nominell ström (A)	6,9	7,9	10,0	11,8
Nominell säkring (A)	10	12	15	18
Nominellt vattenflöde liter/t	2.800	3.700	4.000	4.600
Max. vattentryckfall kPa	12	14	15	15
Värmeväxlare	Twist-Titanium rör i PVC			
Lufttemperaturtolerans, °C	- 12			
Vattenanslutning in/utlopp mm	50 / 38 / 32			
Fläkt typ / antal	Horisontal / 1			
Fläkthastighet RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Fläkt ström input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Ljud på 1 meters avstånd dB(A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Ljud på 10 meters avstånd dB(A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Köldmedium type	R32			
Köldmedium, gram	650	700	1000	1100
CO2 motsvarande ton	0,44	0,47	0,68	0,75
Kapsling	IPx4			
Mått och vikt				
Nettomått L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		

Bruttomått L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Netto-bruttovikt kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maximal poolvolym när helt isolerad med överdrag, skyddad från vinden och placerad i full sol.
Ovanstående data kan komma att ändras utan föregående meddelande.

3. Säkerhetsvarningar och meddelanden

- Strömförsörjningen ska installeras utom räckhåll för barn för att förhindra fara och att de inte leker med PÅ/AV-mekanismen.
- Kontrollera att strömkabeln har kopplats bort från strömförsörjningen, om det är nödvändigt att ta bort maskinens chassi under reparation och underhåll.
- Installatören måste läsa manualen noga och följa anvisningarna för idrifttagning och underhåll.
- Installatören ansvarar för installationen av produkten och måste följa alla tillverkarens anvisningar och lagstiftningen för anslutning. Felaktig installation i förhållande till bruksanvisningen resulterar i att hela produktgarantin upphör att gälla.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på personer och föremål som orsakas av installationsfel i relation till bruksanvisningens riktlinjer. All användning som inte är i enlighet med tillverkarens instruktioner anses farlig.
- Töm ALLTID ut vattnet och ta bort slangarna från värmepumpen på vintern, när värmepumpen inte är i drift, eller när den omgivande temperaturen faller under 0°C. Annars kan värmeväxlaren ta skada på grund av frost. I så fall upphör din garanti att gälla. Läs även avsnitt 9. Förberedelser för vintern.
- Displayen/styrenheten måste hållas torr. Se därför till att locket är helt stängt för att skydda den mot fuktskador.
- Koppla alltid bort strömförsörjningen om du måste öppna höljet för att komma åt värmepumpen. Det finns starkström inuti.
- Du bör kontrollera vattentillförseln regelbundet för att undvika minskat vattenflöde och för att undvika för det kommer in luft i systemet. Värmepumpen fungerar inte vid för lågt vattenflöde och luft i systemet kan försämra prestandan och värmepumpens driftsäkerhet.
- Rengör både din pool och filtersystemet regelbundet för att undvika skador på värmepumpen som orsakas av att filtret är smutsigt eller igensatt.
- Du måste tömma ut bottenvattnet från poolens cirkulationspump om värmepumpen står oanvänd under en längre tidsperiod, särskilt under vintersäsongen.

4. Installationsguide

Värmepumpen måste installeras av en professionell tekniker. Felaktig installation kommer att orsaka skada på enheten och kan resultera i kroppsskada eller en olycka med dödlig utgång.

Enheten måste installeras utomhus på en plats med god ventilation. Om värmepumpen suger in den kalla utblåsningsluften från pumpen, minskas effektiviteten märkbart och värmepumpen kommer inte längre att omfattas av produktgarantin.

Enheten kan installeras nästan överallt utomhus.

Allmänt

Från fabrik levereras endast själva värmepumpen. Alla andra komponenter, inklusive en bypass om det behövs, måste tillhandahållas av användaren eller installatören.

Viktigt:

- Observera följande regler när du installerar värmepumpen:
- Varje dosering av kemikalier måste ske i rörledningarna nedströms från värmepumpen.
- Installera en bypass i alla installationer.
- Placera alltid värmepumpen på en solid grund och använd de medföljande gummifästena för att undvika vibrationer och buller.
- Se till att värmepumpen hålls upprätt. Om enheten har lutats måste man vänta minst 24 timmar innan värmepumpen startas.

För optimal drift ska följande tre faktorer vara uppfyllda:

- God ventilation
- Stabil och pålitlig strömförsörjning
- Bra vattencirkulation (filtersystem)

Till skillnad från gasvärmare, förorenar värmepumpen inte miljön eller ger installationsproblem vid vindexponering.

4.1. Placering av värmepumpen

Värmepumpen får inte installeras på ställen med begränsad luftventilation eller placeras i en buske, där luftintaget kan blockeras. En sådan placering skulle förhindra kontinuerlig tillförsel av frisk luft. Nedfallna löv kan sugas in i värmepumpen och påverka både värmepumpens effektiviteten och förkorta dess livslängd.

Se till att poolens cirkulationspump placeras betydligt lägre än vattenlinjen, för att skapa bra flöde till värmepumpen. Cirkulationspumpen bör helst vara placerad i nivå med poolens botten. Bild 1 visar det nödvändiga minimiavståndet på varje sida av värmepumpen.

Värmepumpen måste installeras med mindre än 7,5 meter avstånd till poolens sida.


4.2 Övriga anvisningar

För att få det bästa värmeutbytet av värmepumpen, måste vattenflödet uppfylla rekommendationerna i specifikationerna.

Det kan vara nödvändigt att förstora utloppsröret för att förhindra frysning under kalla årstider.

Vi föreslår att man låter installera ett bypass-kit (art.-nr 1017) framför in- och utloppet så att flödet genom värmepumpen enkelt kan avbrytas. Samtidigt underlättas hanteringen och underhåll.

Bild 1






Viktigt!

När värmepumpen är igång rinner det kondensvatten från botten. Kondensvattnet måste kunna rinna undan. Därför bör det monteras en dräneringsventil med slang eller en tömningspump (tillbehör) om värmepumpen är nedsänkt.

4.3. Installationsillustration

Skimmer



Platsen i cirkulationssystemet där det tillförs kemikalier till vattnet är också avgörande för värmepumpens livslängd.

Används en automatisk klorinator måste denna placeras nedströms från värmepumpen.


En returloppsventil ska installeras mellan klorinators och värmepumpen för att förhindra, att det rinner koncentrerat klorvatten tillbaka till värmepumpen. Se bilderna här till vänster.

Garanti upphör att gälla vid skador som orsakas av underlåtenhet att följa denna instruktion.

4.4. Anslutning med 38-32 mm slangadapter



Anslutning med 50 mm rör



Justera bypassen


Gör som följer för att justera bypassen:

1. Öppna ventil 1 och 2 halvvägs.
2. Stäng ventil 2 tills kontrollen visar NO eller EE3 på skärmen.
3. Öppna långsamt ventil 2 tills pool Temp visas på skärmen.
4. Om "ON" eller "EE3" visas på displayen betyder det att vattenflödet till värmepumpen inte räcker; då måste du justera ventilerna för att öka vattenflödet genom värmepumpen.

Ventilerna får inte vara helt öppna.

Hur man får det optimala vattenflödet:


Slå på värmepumpen under uppvärmningsfunktionen, stäng först bypassen och



öppna den sedan långsamt för att starta värmepumpen (värmepumpen kan inte starta om vattenflödet är för lågt).

Fortsätt att justera bypassen samtidigt som du kontrollerar inloppets vattentemp. och utloppets vattentemp. så att den optimala temperaturskillnaden på ca 2 grader uppnås.

Töm ut vattnet på vintern på sådana enheter som inte har dräneringsavlopp i värmeväxlaren



Stäng av värmepumpen och se till att strömmen är fränkopplad


Stäng av vattenpumpen

- Stäng ventilerna 1 och 2
- Öppna ventil 4

Låt vattnet rinna ut under en längre period tills värmepumpen är helt tömd.

OBS: Ventil 4 måste stängas innan du slår på värmepumpen.

4.5. Montering av tillbehör



Placera de medföljande vibrationsdämpande kuddarna (A) som bilden visar.

Om du vill dränera kondens via en slang, kan du installera den medföljande dräneringsavledaren. De två dräneringarna (B) i basen dränerar kondens från förångaren vid uppvärmning.

Dräneringen (C) i sidan är för värmeväxlaren. Använd den när temperaturen är låg för att förhindra isbildning och skador på värmeväxlaren.

VIKTIGT! Res värmepumpen. Om du välter eller vänder den, kan du skada kompressorn.

5. Driftsättning

Observera!

För att värma vattnet i poolen (eller i bubbelpoolen), måste filterpumpen vara i drift och vattnet måste cirkulera genom värmepumpen med ett minimum av 2 500 liter/timme. I annat fall startar värmepumpen inte.

Efter att alla anslutningar har gjorts och kontrollerats utförs följande procedur:

Slå på filterpumpen. Kontrollera efter läckor och kontrollera att vattnet cirkulerar från och till poolen. Anslut värmepumpen till eluttaget och vrid på ON/OFF-knappen. Värmepumpen startar när den inbyggda tidsfördröjningen är över (se nedan).

Efter några minuter ska du kontrollera, att utblåsningsluften från värmepumpen är kall.

När filterpumpen stängs av, ska värmepumpen också automatisk stänga. Om detta inte är fallet, måste flow switchen justeras.

Låt filterpumpen och värmepumpen vara igång i 24 timmar tills den önskade vattentemperaturen är uppnådd. Därefter kommer värmepumpen att upprätthålla önskad temperatur.

Observera!

Beroende på vattnets starttemperatur i poolen och på lufttemperaturen, kan det ta upp till flera dagar att värma vattnet till önskad temperatur. Ett bra isolerande termocover är nödvändigt och reducerar uppvärmningstid betydligt. Fristående pooler utan isolering på sidorna har en större värmeförlust och kräver därför större värmekapacitet och längre uppvärmningstid.

5.1. Flödesvakt

Värmepumpen är utrustad med en Flow Switch (Flödesvakt), som säkerställer tillräcklig vattengenomströmning (min. 2 500 l/t) när värmepumpen är igång. Den startar när filterpumpen är igång och stängs av när pumpen stängs av. Om poolens vattenlinje är en meter ovan eller under värmepumpens automatiska justeringsknapp, kan en auktoriserad återförsäljare behöva justera värmepumpens standardinställning.

5.2. Tidsfördröjning

Värmepumpen har en inbyggd 3 minuters startfördröjning för att skydda kretsloppet och för att undvika onödigt kontaktslitage. Värmepumpen startas automatiskt, när denna tidsfördröjning har gått. Även korta strömbrott kan utlösa denna fördröjning och förhindra enheten i att starta om omedelbart efter. Längre strömbrott under fördröjningsperioden påverkar inte fördröjningsfunktionen på 3 minuter.

5.3. Kondens

Luften som sugas in i värmepumpen blir kraftigt nedkyld av värmepumpens arbete med att värma upp poolvattnet. Detta kan orsaka att det bildas kondensvatten på värmepumpens kylribbor. Mängden kondens kan bli vara upp till flera liter per timme, om den relativa luftfuktigheten är hög. Detta kondensvatten kan ofta feltolkas som en vattenläcka.

Observera!

Värmepumpen kan bilda flera liter kondensvatten i timmen. Detta är helt normalt, och det är därför inte fråga om en läcka.

5.4. Manometerdisplay (R32)

Kontrollera manometern som visar kylvätskans tryck i värmepumpen. Följande tabell visar normalt tryckvärde för kylvätskan (R32) när maskinen är avstängd eller i drift.

Värmepumpens lägen	Avstängd			
Omgivningstemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vattentemperatur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Värmepumpens lägen	Under drift				
Omgivningstemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vattentemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Användning av värmepumpen under årets kallaste månader

Din värmepumps angivna kapacitet är beräknad för säsongen april till oktober. Denna kapacitet förutsätter att poolen är helt isolerad, täckt, skyddad mot vind och utsatt för solljus.

Värmepumpar för swimmingpooler extraherar värmeenergi från luften och överför denna energi till poolvattnet. Till skillnad från en elektrisk vattenuppvärmare beror en värmepump på tillräcklig värme i luften för att kunna upprätthålla en konstant värmenivå.

Effektiviteten hos värmepumpen minskar under kallare månader, eftersom det finns mindre värmeenergi tillgänglig i den omgivande luften. Detta innebär att värmepumpen måste arbeta hårdare och längre för att extrahera den nödvändiga värmen, vilket resulterar i lägre prestanda, särskilt när dygnsmedeltemperaturen faller under 6-8 °C.

Dessutom ökar poolvattnets naturliga värmeförlust betydligt vid lägre temperaturer, vilket kräver ytterligare värmetillförsel för att upprätthålla den önskade vattentemperaturen.

Om du vill använda din värmepump för att värma poolvatten under de kallaste månaderna, kan det hända att pumpen inte kan upprätthålla den önskade vattentemperaturen. I sådana fall rekommenderas det att komplettera med en termostatstyrd elektrisk vattenuppvärmare, som kan tillföra extra värme oberoende av lufttemperaturen.

6. Första start

Viktigt!

Kontrollera att poolpumpen cirkulerar vattnet med ett lämpligt vattenflöde.

6.1 Första uppstart av värmepumpen

1. Kontrollpunkter som måste utföras innan du startar värmepumpen:

- Poolslangarna ska vara helt täta i anslutningarna.
- Enheten måste stå upprätt, stabilt och på en helt jämn yta.
- Nätkabeln får inte utsättas för att vassa eller heta objekt.

2. Ytterligare kontroll måste utföras av en kvalificerad tekniker:

- Rätt funktionsvillkor för alla säkerhetskomponenterna ska kontrolleras.
- Kontrollera korrekt jordning av alla metalledar.
- Strömanslutningen och elkabelns montering måste kontrolleras.

Viktigt!


Felaktig installation kan orsaka överhettning och gör att garantin bortfaller.

7. Instruktioner för användning



Knapparna och deras funktioner

Tryck på följande knappar och kombinationer för att:

	Tryck på knappen för att starta eller stänga av värmepumpen
	Tryck på knappen "upp" eller "ner" för att ställa in vattentemperaturen Tryck kort på "upp" och "ner"-knappen samtidigt för att kontrollera "vatten in"-temperaturen, "vatten ut"-temperaturen och inställd temperatur. Använd knapparna för att navigera i de avancerade inställningarna
	Tryck på knappen för att ändra arbetsläge: Kraftfull, tyst och smart. Standardläget är Smart-läge Används också för att spara inställningar
	Tryck på knappen Settings i 2 sekunder för att öppna avancerade inställningar Använd knappen Inställningar för att välja alternativ och avsluta



Driftsätt



A

Tryck på A för att välja Powerful (kraftfull), Smart eller Silent (tyst) läge

Powerful	När du väljer detta läge kommer värmepumpen att köras med "full uteffekt".
Smart	Om du väljer Smart, kommer värmepumpen endast att fungera på "medelhög uteffekt" och "full uteffekt"
Silent	När du väljer den tysta funktionen kommer värmepumpen endast att köras på "medelhög uteffekt" och "lägsta uteffekt"


Avaktivering av barnlås – gäller endast nyare modeller



A

B

C



För att använda displayen låser du först upp skärmen genom ett långt tryck på knapparna A och B. Displayen låses automatiskt igen efter 30 sekunders inaktivitet.


OBS!

Gäller endast nyare modeller som har en låsikon på displayen – C.

Menyn Avancerade inställningar



Tryck på B- eller C-knappen för att navigera i menyn Avancerade inställningar. Tryck på knappen Inställningar A för att välja inställningar menyn.



Värme/kyla/Auto-läge



Välj inställningen värme/kyla/auto-läge A i menyn och tryck på knappen Settings B. Tryck på C eller D för att välja mellan värme, kyla eller auto-läge. Tryck på knappen Inställningar B för att avsluta. Standardläget är uppvärmning.


Arbetsläge	Temperaturområde:
Värme/Auto-läge	6-41°C
Kylning	6-35°C

Så här fungerar Auto-läget

T1 = vatteninloppstemperatur/Tset = Ställ in temperatur = 28°C				
NR	Villkor	Aktuell arbetsstatus	Vatteninloppstemperatur	Arbetsläge
1	När värmepumpen startar	Start	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Värmeläge
	När värmepumpen är igång	Värmeläge	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$ varar i 3 minuter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Den växlar till kylningsläge
		Kylläge	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, varar i 3 minuter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, varar i 3 minuter	Den växlar till uppvärmläge
2	När värmepumpen startar	Start	$27^{\circ}\text{C} < T1 \leq 29^{\circ}\text{C}$	Värmeläge
	När värmepumpen är igång	Värmeläge	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$, varar i 3 minuter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Den växlar till kylningsläge
		Kylläge	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, varar i 3 minuter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, varar i 3 minuter	Den växlar till uppvärmläge

Parameter	Förklaring
Tset	T inställning av vattentemperatur. Till exempel: Tset = 28 °C vattentemperatur inställning
Tset-1	Minus 1 °C än Tset-temperatur. Till exempel: 28-1 = 27 °C
Tset + 1	Plus 1 °C än Tset-temperatur. Till exempel: 28 + 1 = 29 °C

Grafen till höger illustrerar hur värmepumpen satt till 28°C med Auto-läget reglerar vattentemperaturen.



Så fungerar värmeläget

T1 = vatteninloppstemperatur/Tset = Ställ in temperatur = 28 °C					
NR	Arbetsstatus	Arbetsläge	Vatteninloppstemperatur	Exempel	Värmepumpens arbetsnivå
1	Uppstart av värmepump	"Smart-läge"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Kraftfullt läge – frekvens F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Frekvens: F9-F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tyst läge – frekvens F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Värmepumpen kommer att vara i standby-läge tills vattentemperaturen sjunker under 28 °C.
5		"Tyst läge"	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Smart läge – frekvens F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tyst läge – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset + 1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Värmepumpen kommer att vara i standby-läge tills vattentemperaturen sjunker under 28 °C.
8		"Kraftfullt läge"	$T1 < Tset + 1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Kraftfullt läge – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset + 1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Värmepumpen kommer att vara i standby-läge tills vattentemperaturen sjunker under 28 °C.
10	Starta om för att värma upp vatten i standby-status	"Smart läge"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tyst läge – frekvens F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frekvens: F2-F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Kraftfullt läge – frekvens F9
14		"Tyst läge"	$\geq Tset$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tyst läge – frekvens F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Smart-läge – frekvens F5
17		"Kraftfullt läge"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Kraftfullt läge – frekvens F10/F9

Så här fungerar kylläget

T1 = vatteninloppstemperatur/Tset = Ställ in temperatur = 28 °C					
NR	Arbetsstatus	Arbetsläge	Vatteninloppstemperatur	Exempel	Värmepumpens arbetsnivå
1	Uppstart av värmepump	"Smart-läge"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Tyst läge – frekvens F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Frekvens: F9-F8-F7,...,-F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Kraftfullt läge-F9
5		"Tyst läge"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Tyst läge – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset + 1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Smart-läge – frekvens F5
8		"Kraftfullt läge"	$T1 < Tset + 1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Kraftfullt läge – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset + 1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Standby
10	Starta om för att kyla i standby-status	"Smart läge"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Tyst läge – frekvens F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frekvens: F2-F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Kraftfullt läge – frekvens F9
14		"Tyst läge"	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Tyst läge – frekvens F2/F1
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Smart-läge – frekvens F5
16		"Kraftfullt läge"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftfullt läge – frekvens F10/F9
17			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby



Parameterkontroll



A

B

C

D

Välj parameter meny A och tryck på knappen Inställningar B för att öppna menyn. Tryck på C eller D-knappen för att kontrollera koderna mellan D0 och D11

Användningsparametrar D0 till D11

Kod	Villkor	Omfattning	Anmärkning
D0	IPM-temperatur	+/- 0-120 °C	Verkligt test värde
D1	Vattentemperatur	-9 °C ~ 99 °C	Verkligt test värde
D2	Vattentemperatur	-9 °C ~ 99 °C	Verkligt test värde
D3	Omgivningstemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinkar om verkligt testvärde <-9
D4	Frekvensbegränsningskod	0, 1, 2, 4, 8, 16.	Verkligt test värde
D5	Rörtemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinkar om verkligt testvärde <-9
D6	Avgastemperatur	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Verkligt test värde
D7	Steg av EEV	0~99	N*5

D8	Kompressorns arbetsfrekvens	0~99Hz	Verkligt test värde
D9	Kompressorström	0~30A	Verkligt test värde
D10	Fläkthastighet	0-1200 (rpm)	Verkligt test värde
D11	Felkod för sista gången	Alla felkoder	

Anmärkning: D4 frekvensbegränsningskod, 0: Ingen frekvensgräns; 1: Temperaturgräns för spolrör; 2: Överhettning eller överkyllning frekvensgräns; 4: Kör aktuell frekvensgräns; 8: Frekvensbegränsare för frekvensomriktare; 16: kör hög temperatur frekvensgräns



Parameterinställningar



Välj parameter inställningsmenyn A och tryck på knappen Inställningar B för att öppna menyn. Tryck på C- eller D-knappen för att välja värden mellan P0 och P17 och tryck på inställningsknappen B för att ställa in värdet.

Anmärkning

Tryck på inställningsknappen i 15 sekunder för att ställa in P14 och P17

Användning av parametrar P0 till P17

Kod	Namn	Användningsområde	Standard	Anmärkning
P0	Obligatorisk avfrostning	0-1	0	0 Standard normal drift 1: obligatoriskt avfrostning
P3	Vattenpump	0-1	0	1: Alltid igång; 0: Beror på hur kompressor fungerar
P7	Vattentemp. kalibrering	-9~9	0	Standardinställningen: 0
P14	Återställ till fabriksinställningar	0-1	0	1-Återställ till fabriksinställningar, 0-standard (Restore P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 till fabriksinställning)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1 — WiFi, 0 — MODBUS

Så här återställer du enheten till fabriksinställningarna



Tryck på A och gå ner till D (med piltangenterna B och C). Tryck på A igen och gå ner till P14. Tryck och håll ned A-knappen i cirka 10 sekunder tills återställningsskärmen dyker upp med "Återställ fabriksinställningar". Välj sedan P14=1 med piltangenterna. Tryck och håll ned A-knappen tills du kommer till D. Enheten återställs och stängs sedan av.

Hur parameter P3 = 0 fungerar-beror på driften av kompressorn.

När värmepumpen slås på startar först vattenpumpen, sedan fläkten och slutligen kompressorn.

	Villkor	Exempel Tset = 28 °C	Vattenpump
Värmeläge	$T1 \geq Tset - 0,5 \text{ °C}$, varar i 30 minuter	$T1 \geq 27,5 \text{ °C}$, varar i 30 minuter	Vattenpumpen går in i standby-läge i 1 timme och kommer inte att starta utom efter manuell avstängning och omstart. Kompressorn och fläktmotorn stannar först och vattenpumpen stängs av efter 5 minuter.
Kylläge	$T1 \leq Tset + 0,5 \text{ °C}$, varar i 30 minuter	$T1 \leq 28,5 \text{ °C}$, varar i 30 minuter	
1 timme senare			
Vattenpumpen kommer att börja löpa i 5 minuter för att upptäcka vattentemperaturen	$T1 > Tset - 1 \text{ °C}$	$T1 > 27 \text{ °C}$	Vattenpumpen går över i standby-läge i ytterligare 1 timme och kommer inte att starta utom efter att värmepumpen har stängts av och startats om.
	$T1 \leq Tset - 1 \text{ °C}$	$T1 \leq 27 \text{ °C}$	Värmepumpen kommer att starta igen tills den uppfyller standby-tillståndet.
	$T1 < Tset + 1 \text{ °C}$	$T1 < 29 \text{ °C}$	Vattenpumpen går över i standby-läge i ytterligare 1 timme och kommer inte att starta utom efter att värmepumpen har stängts av och startats om.
	$T1 \geq Tset + 1 \text{ °C}$	$T1 \geq 29 \text{ °C}$	Värmepumpen kommer att starta igen tills den uppfyller standby-tillståndet.

Anmärkning Om vattenvolymen i poolen är liten, när vattentemperaturen $T1 \geq Tset + 1 \text{ °C}$ och varar i 5 minuter. I så fall kommer värmepumpen att stängas av först och därefter vattenpumpen, men pumpen går inte över i standby-läge på 1 timme. Om vattentemperaturen sjunker till $T1 \leq Tset - 1$, startar värmepumpen igen.

Hur parametern P3 = 1 fungerar – körs alltid.

När värmepumpen slås på startar vattenpumpen, därefter fläktmotorn och till sist kompressorn. När värmepumpens status når $T1 \geq Tset + 1$, går den i 3 minuter. I så fall kommer kompressorn och fläktmotorn att stanna.




Tidsinställning/timerinställning



Timerinställning

Välj timerinställningsmenyn A och tryck på knappen Inställningar B, tryck igen på B för att öppna inställningen "timer på/timer av".

Tryck på knappen Inställningar B och C eller D för att välja "timer på" eller "timer av" inställning (E).




F

Tryck på inställningsknappen B för att välja läge på eller av och tryck på C eller D för att ställa in tiden (E). Tryck på E för att spara inställningen.

Tidsinställning

Tryck på B i 5 sekunder för att ställa in aktuell tid (G).



G

Felfunktioner och lösningar (visas inte på

LED-displayen)

Störningar	Observation	Orsak	Lösning
Pumpen går inte	LED-trådstyrenhet Displayen släckt	Ingen strömförsörjning ansluten	Kontrollera kabeln och krets brytaren om den är ansluten
	LED-ledaren visar den faktiska tiden.	Värmepumpen är in- ställd på standby	Starta värmepumpen
	LED-ledaren visar den faktiska vattentemper- aturen.	1. Vattentemperaturen är på väg att nå det in- ställda värdet, HP under konstant temperatursta- tus. 2. Värmepumpen går igång. 3. Under avfrostning.	1. Kontrollera inställningen för vattentemper- atur. 2. Starta värmepumpen efter några minuter. 3. LED-ledaren ska visa "Avfrostar".
Vattentempera- turen svalnar när HP körs under uppvärmning- släget	LED-ledaren visar den faktiska vattentempera- turen och ingen felkod visas.	1. Välj felläget. 2. Siffrorna visar att det finns fel i 3. styrenheten.	1. Justera läget så att det fungerar som det ska 2. Byt ut den defekta LED-styrenheten och kontrollera sedan status efter att du har bytt körsläge, kontrollera vatteninloppet och ut- loppstemperaturen. 3. Byt ut eller reparera värmepumpenheten.
Kort drift	LED-lampan visar den faktiska vattentemper- aturen, ingen felkod visas.	1. Fläkten är inte igång 2. Otillräcklig luftventi- lation. 3. För lite köldmedium.	1. Kontrollera kabelanslutningarna mellan motorn och fläkten, byt ut vid behov. 2. Kontrollera placeringen av värmepumpen- heten, och eliminera alla hinder för att säker- ställa god luftventilation. 3 Byt ut eller reparera värmepumpenheten.
Vattendroppar	Vattendroppar på värmepumpenheten.	1. Hölje 2. Vattenläckage.	1. Ingen åtgärd. 2. Kontrollera titanvärmeväxlaren noggrant för eventuella defekter.
För mycket is på förångaren.	För mycket is på förån- garen.		1. Kontrollera placeringen av värmepumpen- heten, och eliminera alla hinder för att säker- ställa god luftventilation. 2. Byt ut eller reparera värmepumpenheten.

8. Underhåll

- Kontrollera vattenflödet till värmepumpen ofta. Ett för lågt vattenflöde och inträngning av luft i systemet bör undvikas, eftersom det kommer att försämra prestandan och driftsäkerheten. Du bör rengöra poolen/bubbelpoolen regelbundet för att undvika skador orsakade av smutsiga eller igensatta filter.
- Området runt värmepumpen bör vara torrt, rent och väl ventilerat. Rengör värmeväxlaren på sidan regelbundet för att upprätthålla bra termiskt utbyte och spara energi.
- Kontrollera strömförsörjningen och anslutningskabeln ofta. Skulle enheten börja fungera onormalt eller luktar det konstigt vid från de elektriska komponenterna, ska du omedelbart stänga av värmepumpen och låta byta ut relevanta komponenter.
- Du måste koppla från vattenflödet till värmepumpen om värmepumpen inte ska vara i drift under en längre tid. Kontrollera alltid alla delar på enheten noggrant innan du startar den igen. Läs även avsnitt 9. Förberedelser för vintern.

9. Förberedelser för vintern

Det är viktigt att förbereda värmepumpen när den inte är i drift, innan lufttemperaturen sjunker under 0 °C. Vatten i systemet som fryser till is kommer att skada titanvärmeväxlaren. Om detta inträffar, kommer din garanti att upphöra.

Så här säkerställer du att värmepumpen är klar för vintern:

- Stäng av strömmen.
- Koppla bort all vattentillförsel till och från värmepumpen.
- Se till att försiktigt luta värmepumpen mot den sida där avloppet finns. Detta säkerställer att den är helt tömd på vatten.
- Täck över med ett skyddsöverdrag. Detta skyddar mot väder, vind och skadedjur. Se till att överdraget är korrekt fastsatt och täcker hela värmepumpen.


Om det är möjligt, rekommenderas det att förvara värmepumpen inomhus under vinterperioden. Detta ger ytterligare skydd mot elementen och kan bidra till en längre produktlivslängd. Om inomhusförvaring inte är möjlig, placera värmepumpen på en torr, skyddad plats utomhus, bort från direkt exponering för extrema väderförhållanden..

10. Problemlösning



Felkod

Vid fel på värmepumpen kommer en felkod att visas på displayen. Välj felkodsmenyn och tryck på knappen Inställningar för att öppna och se felbeskrivningen. Se ett exempel till höger.



Felfunktion	Felkod	Orsak	Lösning
Fel på temperaturgivaren för vattenintag	PP01	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Fel på temperaturgivaren för vattenutlopp	PP02	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn

Fel på sensor för uppvärmningskondensator	PP03	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Gas "feed-back" sensor fel	PP04	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Fel på sensor för mätning av omgivningstemperaturen	PP05	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Kondensator gasutgångssensor fel	PP06	Sensorn är öppen eller kortslutning	Kontrollera eller byt ut sensorn
Frostskyddsvätska under vintern	PP07	Omgivande temperatur eller temperaturen vid vatteninloppet är för låg	
Skydd mot låg omgivningstemperatur	PP08	Omgivande temperatur eller temperaturen vid vatteninloppet är för låg	
Skydd för hög kylkondensortemperatur	PP10	Kylkondensorttemperaturen är för hög	Stoppa värmepumpen och vänta på nedkylning av kondensorn tills temperaturen kommer att falla.
T2 vattentemp För lågt skydd under kylningsläge	PP11		1. Vattenpump fel
			2. Vattenrör blockerat
			3. Flow Switch/flödesvakten blockerad
Högt tryck	EE01	1. För mycket kylvätska	1. Led bort överflödigt kylvätska från värmepumpens gassystemet
		2. För låg luftgenomströmning	2. Ren luftvärmexlaren
Lågt tryck fel	EE02	1. För lite kylvätska	1. Kontrollera om det finns gasläckor, fyll på kylvätska
		2. För lågt vattengenomströmning	2. Ren luftvärmexlaren
		3. Filter eller kapillärer igensatta	3. Byt ut filtret eller kapillär rör
Inget vattenflöde	EE03	Lågt vattenflöde, flödesriktning som är felaktiga eller fel i Flow Switch	Kontrollera att vattenförsörjningen är tillräckligt hög och att vattnet rinner i rätt riktning, annars kan det vara fel på flödesvakten.
Överhettning av värmefunktionen	EE04	Låg eller ingen vattengenomströmning	Vattenpump fel
			Blockerade vattenledningar
			Fel på sensorn för vattenflödet
Fel på gasutsläpp temperatur sensorn	EE05	Avfrostar inte bra	Manuell avfrostning
		För lite gas	Tillför mer gas
		Regulatorenheten är blockerad	Byt ut regulatorenheten
		Låg vattengenomströmning	Kontrollera vattenpumpen
Fel på kontroller	EE06	Kabelanslutningen är inte bra	Kontrollera eller ändra signalkabeln
		Fel på kontroller	Återstarta strömförsörjningen eller byt ut handkontrollen
Konverterfel	EE07	Konvert board fel	Återstarta nätadaptern eller byt converter board



Kommunikationsfel mellan kontroller och converter board	EE08	Kabelanslutningen är inte bra	Verifiera eller ändra ledningar
		Fel på kontroller	Återstarta strömförsörjningen eller byt ut handkontrollen
Kommunikationsfel mellan converter och utomhus board	EE09	Felaktig kabelanslutning mellan kommunikationskabel och utomhus board.	Anslut nya ledningar
		Fel på utomhus board	Återstarta strömförsörjningen eller byt utomhus board
Modul board fel mellan utomhus och modul board	EE10	Kommunikationskabeln är defekt	Återstarta strömförsörjningen eller byt defekt board
		Fel på utomhus board eller modul board	
Fel på modul board	EE11	Felaktiga data eller defekt modul board	Återstarta strömförsörjningen eller byt defekt board
Inkommande spänning för högt eller för lågt skydd	EE12	Trycket är för högt eller för lågt	Kontrollera strömförsörjningen
		Den interna kommunikationskontakten är defekt	Byt ut kontakten
Överströmsskydd	EE13	Strömförsörjningstrycket är för lågt, värmepumpen är överbelastad	Kontrollera strömförsörjningen
			Kontrollera om vattentemperaturen är för hög
Output för IPM modul temperatursensor kretslopp	EE14	Output för IPM modul temperaturgivare är onormal	Kolla PC board eller byt till nytt
IPM modul temperatur har för högt skydd	EE15		Kolla PC board eller byt till nytt
PFC modul skydd	EE16		Kolla PC board eller byt till nytt
DC fläktfel	EE17		Kolla PC board eller byt till nytt
Inre kretsloppsfel för PFC modul temperaturgivare	EE18		Kolla PC board eller byt till nytt
PFC modul hög temperatur skydd	EE19		Kolla PC board eller byt till nytt
Input strömsvikt	EE20	Matningsspänningen varierar för mycket	Kolla PC board eller byt till nytt
Software fel kontroll	EE21	Kompressorn kör i otakt	Kolla PC board eller byt till nytt
Power meter kretsloppsfel	EE22	Förstärkarens output spänningssignal är onormal	Kolla PC board eller byt till nytt
Kompressorn starta upp fel	EE23		Kolla PC board eller byt till nytt
Driving board omgivningstemperatur glödlampa fel	EE24		
Kompressor fasfel	EE25	1. Kabelfel	Övervakning av kontroller
		2. Anslutning av 1-fas eller 2-fas.	
4-vägsventil fel	EE26	1. 4-vägsventil fel 2. För lite gas	Stäng av enheten och kontrollera kylsystemet.
Kontaktplatta fel	EE27		Stoppa enheten. Kolla PC board
Kommunikation mellan kontaktplatta och PC board	EE28		Stoppa enheten. Kolla PC board

Funktionsfel och lösningar (visas inte på LED-displayen)



Felfunktion	Observation	Orsak	Lösning
Värmepumpen går inte	LED tråd kontroller Ingen display	Inte ansluten till el-nätet	Kontrollera kabeln och avbrytaren om den är ansluten
	LED wire controller visar den faktiska tiden.	Värmepumpen är inställd på standby	Starta värmepumpen
	LED wire controller visar den faktiska vattentemperaturen.	1. Vattentemperaturen närmar sig det förinställda värdet, HP under konstant temperatur status. 2. Värmepumpen börjar bara köra. 3. Under avfrostningen	1. Kontrollera inställningen för vattentemperaturen. 2. Starta värmepumpen efter några minuter. 3. LED wire controller ska visa "Defrosting".
Vattentemperaturen kylls när HP kör under värmeläge	LED wire controller visar faktiska vattentemperaturen och ingen felkod visas.	1. Välj felläge. 2. Siffrorna visar att det finns fel. 3. Controller-fel.	1. Justera läge för att köra ordentligt 2. Byt ut den felaktiga LED wire controllern och kontrollera sedan status efter ändring av driftläge, kontroll av vattentemperaturen på in- och utgång. 3. Byt ut eller reparera värmepumpsaggregatet.
Kort drift	LED visar faktisk vattentemperaturen, ingen felkod visas.	1. Fläkten kör inte 2. Luftventilationen är inte tillräcklig 3. Inte tillräckligt med kylvätska	1. Kontrollera kabelanslutningarna mellan motor och fläkt, byt vid behov. 2. Kontrollera placeringen av värmepumpen och undanröja alla hinder för god luftventilation. 3. Byt ut eller reparera värmepumpenheten.
Vattendroppar	Vattendroppar på värmepump	1. Gjutning 2. Vattenläckage	1. Ingen åtgärd. 2. Kontrollera titan-värmeväxlaren noggrant för fel.
För mycket is på förångaren	För mycket is på förångaren.		1. Kontrollera placeringen av värmepumpen och undanröja alla hinder för god luftventilation. 2. Byt ut eller reparera värmepumpsaggregatet.

10.1. Mått:

Värmepump 1401



Värmepump 1402, 1403 och 1404




10.2. Kopplingsschema 1401, 1402, 1403 och 1404

Det elektriska kopplingsschemat är endast för allmän referens


Värmepumpen måste alltid anslutas till en fungerande jordledning på den markerade anslutningsk-lämman i diagrammet. Jordanslutningen förhindrar oavsiktlig spänning på de ledande delarna av värmepumpen. En ineffektiv jord kan orsaka personskador.

En stänksäker brytare måste placeras framför värmepumpen, bredvid värmepumpen. Detta gör det möjligt att avbryta spänningen i värmepumpen vid service eller när värmepumpen tas ur drift.

Om du är osäker på om jorden fungerar, kontakta din elektriker.




10.3. Sprängskiss över 1401



Värmepump 1401			
Nr	Komponentens namn	Nr	Komponentens namn
1	Övre lucka	31	4-vägs ventilspole
2	Bakre galler	32	Sensorhållare
3	Förångare	33	4-vägsventil till förångarrör
4	Sensorklämma för omgivningstemperatur	34	Sensor för utloppstemperatur
5	Klämma omgivningstemperatursensor	35	Högtrycksbrytare
6	Isoleringspanel	36	Utloppsrör
7	Reaktor	37	Rörledningar för gasretur
8	Fläktmotorfäste	38	Kopparrör
9	Fläktmotor	39	EEV till distributionsrörledningar
10	Fläktblad	40	Lågtrycksbrytare
11	Frontpanel	41	EEV
12	Vattentät kåpa	42	Värmeväxlare till EEV
13	Styrbox	43	4-vägsventil till värmeväxlare
14	Styrbox	44	Vattenflödesbrytare
15	Fläktpanel	45	Temperatursensor vattenutlopp
16	Bricka, bas	46	Klämma
17	Kompressor	47	Tätningssring
18	Värmelement för kompressor	48	Vattenanslutningssats:
19	Supportpanel	49	Vit gummiring
20	3-vägs kopplingsplint	50	Gummiring på vattenanslutning
21	Kopplingsdosa	51	Temperaturgivare för vatteninlopp
22	Manometer	52	Dräneringsplugg
23	Sidopanel	53	Vit gummiring
24	Kopplingsklämma	54	Titan värmeväxlare
25	2-bitars terminal	55	Skydd kopplingslåda
26	Temperatursensor förångare	56	PCB
27	Klämma	57	Magnetring
28	Bakre panel	58	Magnetring
29	Kopplingskontakt	59	WiFi-modul
30	4-vägsventil	60	Kopplingslåda

10.4. Sprängskiss över 1402, 1403 och 1404



Värmepump 1402, 1403 och 1404			
Nr	Komponentens namn	Nr	Komponentens namn
1	Övre lucka	34	Sensor för omgivningstemperatur
2	Bakre galler	35	Sensorklämma för omgivningstemperatur
3	Fläktmotorfäste	36	Skydd kopplingslåda
4	Förångare	37	Magnetring
5	Isoleringspanel	38	Magnetring
6	Fläktmotor	39	PCB
7	Reaktor	40	Kopplingslåda
8	Fläktmotormontering	41	Hål för kablage
9	Fläktpanel	42	Värmeväxlare till EEV
10	Frontpanel	43	EEV till distributionsrörledningar
11	Vattentät kåpa	44	4-vägsventil
12	Styrbox	45	EEV
13	O ring	46	Utlöppsrör
14	Svamp	47	Sensorhållare
15	Styrbox	48	Klämma
16	Kompressor gummifötter	49	Temperatursensor utlopp
17	Kompressor	50	4-vägsventil till värmeväxlare
18	Värmeelement för kompressor	51	Högtrycksbrytare
19	Bricka, bas	52	4-vägsventil till förångarrör
20	Gummiblock	53	Rörledningar för gasretur
21	Förångarrör	54	Lågtrycksbrytare
22	Supportpanel	55	Kopparrör
23	Rörledningar för distribution	56	Sensor vatteninloppstemperatur
24	Manometer	57	Klämma
25	Sidopanel	58	Titan värmeväxlare
26	Kopplingsdosa	59	Sensor vattenutloppstemp.
27	3-vägs kopplingsplint	60	Vattenflödesbrytare
28	Kopplingsklämma	61	Tätningssring
29	2-bitars terminal	62	Röd gummiring
30	Temperatursensor förångare	63	Gummiring på vattenanslutning
31	Klämma	64	Vattenanslutningssats:
32	Sensorhållare	65	Dräneringsplugg
33	Kopplingskontakt	66	Blå gummiring

11. Införandet av F-gasförordningen

Förordning (EU) nr 517/2014 av 16/04/14 på fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EF) nr 842/2006

Täthetskontroll

Operatörer av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton CO₂ eller mer och inte innehåll i skum, måste se till att utrustningen kontrolleras för läckor.

Utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton CO₂ eller mer men mindre än 50 ton CO₂ måste kontrolleras minst var 12:e månad.

Bild av ekvivalent CO₂ (CO₂ belastning i kg och ton).

CO ₂ tryck och ton	Frekvensen av testning
Från 2 till 30 kg belastning = från 5 till 50 ton	Varje år

Skyldighet att göra årliga kontroller beträffande Gaz R32, 27,41 kg motsvarar 5 ton CO₂

Utbildning och certifiering

Operatören av den relevanta användningen måste se till att relevant personal har inhämtat nödvändig certifiering, vilket innebär tillräckliga kunskaper om gällande föreskrifter och standarder samt nödvändig kompetens i förebyggande av utsläpp och återvinning av fluorerade växthusgaser och hanteringssäkerhet av lämplig typ och storlek på utrustning.

Lagring av registreringar

1. Operatörer av utrustningar, som måste kontrolleras för läckor, skall upprätta och underhålla information om alla delar av sådan utrustning, som skall ange följande information:

Mängd och typ av fluorerade växthusgaser, som är installerade.

Mängden fluorerade växthusgaser som har tillförts under installation, underhåll eller service eller på grund av läckage.

Om volymer av installerade fluorerade växthusgaser har återvunnits eller regenererats, inklusive namn och adress på återvinnings- eller regenereringsanläggningen och, i förekommande fall, antalet certifikat.

Mängden av återvunna fluorerade växthusgaser.

Identiteten på företaget som har installerat, reparerat, underhållit och eventuellt reparerat eller av monterad utrustning, härunder numret på certifikatet.
Datum och resultaten av de kontroller som utförts.

Om utrustningen tas bort, åtgärder för att återställa och bortskaffa fluorerade växthusgaser.

2. Operatören måste spara informationen i minst fem år. Underleverantörer som utför aktiviteter för operatörer skall bevara kopior av informationen i minst fem år.

12. Wi-Fi intställning

1. App nedladdning

Ladda ner appen "INVERBOOST" app



här:


Android
mobiltelefon -
ladda ner från




iPhone -
ladda ner från




2. Registrering



a) Acceptera "Privacy Policy" (Sekretesspolicy).




b) Tryck på "Sign Up" (Registrera).



c) Registrering via mobilnummer eller e-post.



d) Ange autentiseringskod skickas till dig via e-post eller SMS.



e) Skapa en kod.


3. App anslutning

Se till att din mobiltelefon är ansluten till Wi-Fi i hemmet och att Wi-Fi är konfigurerat för 2,4 GHz.

a) Wi-Fi anslutning:

När du har slagit på enheten, tryck på startknappen  i 5 sekunder. Wi-Fi-indikatorn  kommer att blinka och enheten är redo att anslutas.






1) Tryck på "Add Device" (Lägg till Enhet). Appen startas. Sök nu efter enheter.

2) När din enhet dyker upp, tryck på "Add" (Lägg till).

3) Tryck på "Confirm ..." (Bekräfta ...).

4) Ange rätt information och tryck på "OK".



5) Tryck på "Allow ..." (Tillåt...).

6) Appen skapar samband.

7) Tryck på "Completed" (Klart).

8) Appen är nu klar.

c) Anslutningsfel

Om anslutningen misslyckas, se till att ditt nätverksnamn och lösenord är det korrekta. Se också till att din router, mobiltelefon och enhet är så nära som möjligt.

d) Wi-Fi återanslutning

Om Wi-Fi-lösenordet eller nätverket ändrar konfigurationen är det nödvändigt att upprätta en ny anslutning:

Koppla ur och vänta 5 sekunder innan du ansluter den igen. Ta bort enheten från appen och skapa en ny anslutning enligt ovan, "App anslutning".

13. Ansvarsfull avfallshantering

Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skada på miljön eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De ser till att produkten kasseras på ett miljövänligt sätt.



14. Garanti

Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från tillverkningsfel hos material och utförande under en period av två år från inköpsdatum. På kompressorn ges 7 års garanti. Garantin omfattar endast material- och tillverkningsfel som gör att produkten inte kan installeras eller användas på normalt sätt. Defekta delar kommer att bytas ut eller repareras.

Garantin täcker inte transportskador, annan användning av produkten än den avsedda, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av stötar eller andra fel, skador som orsakats av frostsprängningar eller felaktig förvaring.

Garantin upphör att gälla om användaren gör produktändringar.

Garantin täcker inte följdskador till följd av produkten, skador på egendom eller andra typer av verksamhetsavbrott.

Garantin är begränsad till det ursprungliga köpet och kan inte överlåtas, och den gäller inte för produkter som har flyttats från sin ursprungliga installationsplats.

Tillverkarens ansvar kan inte överstiga reparation eller byte av defekta delar och omfattar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, transportkostnader till och från tjänsteleverantören, och alla andra material som är nödvändiga för att göra reparationen.

Denna garanti täcker inte eventuella fel eller felfunktioner som ett resultat av följande:

1. Felaktigt utförd installation, drift eller underhåll av enheten som inte är i enlighet med vår publicerade "Bruksanvisning", som medföljer enheten.
2. Det hantverksmässiga utförandet av varje installation av enheten.
3. Om en korrekt kemisk balans i din pool inte upprätthålls [pH-värde mellan 7,0 och 7,8. Total alkalinitet (TA) mellan 80 till 150 ppm. Fritt klor mellan 0,5—1,5 mg/l Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mindre än 1200 ppm. Salt maximalt 8 g/l]
4. Felanvändning, ändring, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, vårdslöshet eller oförutsedda åtgärder.

5. Skalning, frysning eller andra förhållanden som orsakar otillräcklig vattencirkulation.
6. Drift av enheten utan att de angivna specifikationerna för min- och maxflöde har följts.
7. Användning av icke-fabriksauktoriserade delar eller tillbehör i samband med produkten.
8. Kemisk förorening av förbränningsluften eller felaktig användning av vattenvårdande produkter, såsom tillförsel av vattenvårdande produkter uppströms om värmaren och slangar eller genom skimmern.
9. Överhettning, felaktig kabeldragning, felaktig strömförsörjning, indirekta skador som orsakats av fel i O-ringar, sandfilter eller patronfilter eller skador som orsakats genom att pumpen har varit igång med otillräckliga mängder vatten.

Begränsning av ansvar

Detta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några andra garantier för vår räkning.

Denna garanti är istället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om lämplighet för ett särskilt ändamål och säljbarhet. Vi fransäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, oförutsedda, indirekta eller följdskador skador som förknippas med en överträdelse av uttryckliga eller underförstådda garantier.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter som kan variera beroende på land.

Reklamation

Vid en eventuell reklamation ska den aktuella återförsäljaren kontaktas och ett giltigt kvitto från köptillfället visas upp.

VIKTIGT!

Om du behöver teknisk hjälp, kontakta oss via:

<https://swim-fun.com/support>

Vi har specialkunskaper om våra produkter och inom området, så att du enkelt och snabbt kan få hjälp.



1.	Johdanto	69
2.	Tekniset tiedot	70
3.	Turvallisuusvaroitukset ja asetukset	71
4.	Asennusopas	71
4.1.	Lämpöpumpun sijoittaminen	72
4.2.	Muita ohjeita	72
4.3.	Asennuskuvat	73
4.4.	Päässä 38–32 mm:n letkusovitin	74
4.5.	Tarvikkeiden asentaminen	75
5.	Käyttöönotto	76
5.1.	Virtauskytkin	76
5.3.	Kondenssivesi	77
5.4.	Painemittarin näyttö (R32)	77
5.5.	Lämpöpumpun käyttö vuoden kylmimpinä kuukausina	77
6.	Ensimmäinen käynnistyskerta	78
7.	Tuotteen käyttäminen	78
8.	Huoltaminen	86
9.	Valmistelu talveen	86
10.	Vianmääritys	86
11.	F-kaasuasetuksen käyttöönotto	97
12.	Wi-Fi asetukset	98
13.	Vastuullinen hävittäminen	100
14.	Takuu	100

1. Johdanto

Kiitos, että valitsit Swim & Fun -lämpöpumpun uima-allasveden lämmittämiseen. Lämpöpumppua voidaan käyttää vain ulkona.

Tähän ohjekirjaan on koottu kaikki tarvittavat tiedot tuotteen asentamisesta, vianmäärityksestä, purkamisesta ja huoltamisesta. Lue ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen avaamista, käyttöönottoa ja huoltamista. Ohjekirjassa annettujen neuvojen huomiotta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tuotteen valmistaja ei vastaa henkilövahingoista tai tuotevaurioista, joiden syynä on tuotteen asentamisen, vianmäärityksen tai huoltotoimenpiteen virheellinen suorittaminen.

Lämpöpumppu on suunniteltu uima-allasveden lämmittämiseen ja siinä on seuraavat ominaisuudet:

1. Kestävyys

Lämmönsiirrin on valmistettu PVC- ja titaaniputkista, jotka kestävät pitkäaikaisen altistuksen allasvedelle.

2. Joustava asennus

Kaikki lämpöpumppumme toimitetaan tehtaalta huolellisesti testattuina ja käyttövalmiina. Pätevän asentajan tulee asentaa lämpöpumppu.

3. Hiljainen käyntiään

Tuotteessa on tehokas kompressori ja hiljainen puhallinmoottori, joten tuotteen melutaso on alhainen.

4. Helppokäyttöisyys

Sopiva vedenlämpötila on helppo asettaa digitaalisen ohjauspaneelin avulla.

HUOM!

Lämpöpumpun asianmukainen asennus, käyttö ja huolto takaavat lämpöpumpun optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Suosittelemme noudattamaan tässä op-
paassa annettuja ohjeita.

2. Tekniset tiedot

Malli	1401	1404	1402	1403
Altaan enimmäistilavuus m ³	40	65	70	90
Altaan suositeltu tilavuus m ³	12-33	15-60	18-66	25-85
Kun ilma 28°C/vesi 28°C/kosteus 80 % * kW				
Kapasiteetti kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Virrankulutus kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Kun ilma 15°C/vesi 26°C/kosteus 70 % * kW				
Kapasiteetti kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Virrankulutus kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Yleiset tiedot				
Kompressoreiden tyyppi	Inverter			
Syöttövirta V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz / 1PH			
Nimellisvirta A	6,9	7,9	10,0	11,8
Nimellinen sulake A	10	12	15	18
Veden nimellisvirtaus käytön aikana litra / tunti	2.800	3.700	4.000	4,600
Vedenpaineen maks. häviö kPa	12	14	15	15
Lämmönsiirrin	Twist-Titanium rør i PVC			
Ilman lämpötilan toleranssi, °C	- 12			
Vesiliitäntä tulo/poisto mm	50 / 38 / 32			
Puhaltimen tyyppi / kpl	Horisontal / 1			
Puhaltimen nopeus RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Puhaltimen Virrankulutus input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Melutaso 1 metrin päässä dB(A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Melutaso 10 metrin päässä dB(A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Kylmäaine tyyppi	R32			
Kylmäaine, gram	650	700	1000	1100
CO ₂ -päästöjen vastaavuus tonneissa	0,44	0,47	0,68	0,75
Suojausluokka	IPx4			
Mitat / Paino				

Mitat, netto P/L/K mm	942x383x554	1045x410x695		
Mitat, brutto P/L/K mm	1011x420x595	1140x430x835		
Paino, netto/brutto kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Altaan maksimitilavuus kokopeitteellä eristettynä, tuulelta suojattuna ja esteettömässä auringonpaisteessa. Edellä mainittuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

3. Turvallisuusvaroitukset ja asetukset

- Virtalähde tulee asentaa lasten ulottumattomiin vaaratilanteiden välttämiseksi, ja jotta lapset eivät pääse käsiksi käynnistysmekanismiin.
- Varmista, että virtajohto on irrotettu virtalähteestä, jos laitteen kotelo on irrotettava korjaus- ja huoltotöitä varten.
- Asentajan tulee lukea käyttöohje ja noudattaa siinä annettuja käyttöönottoja ja huoltoa koskevia ohjeita.
- Asentaja vastaa tuotteen asentamisesta ja tämän tulee noudattaa kaikkia valmistajan ohjeita ja lainsäädäntöä. Tuotteen asentaminen käyttöohjeesta poikkeavalla tavalla mitätöi tuotteen takuun.
- Valmistaja ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä tämän oppaan ohjeisiin nähden. Käyttötavat, jotka poikkeavat valmistajan ohjeista, katsotaan vaarallisiksi.
- Poista AINA vesi ja letkut lämpöpumpusta talvella, kun lämpöpumppua ei käytetä tai kun lämpötila laskee alle 0°C. Muuten pakkanen voi vaurioittaa lämmönsiirrintä. Tässä tapauksessa takuu raukeaa. Lue myös kohta 9 Valmistelu talveen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen lämpöpumpun kotelon avaamista. Lämpöpumpun sisällä on voimavirta.
- Näyttö/ohjausyksikkö on pidettävä kuivina. Varmista, että kansi on kokonaan kiinni yksikön suojaamiseksi kosteusvaurioita.
- Tarkista vedentulo säännöllisesti liian alhaisen veden virtauksen välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että järjestelmään ei pääse ilmaa. Lämpöpumppu ei toimi, jos veden virtaus on liian vähäistä, ja järjestelmään päässyt ilma alentaa suorituskykyä ja lämpöpumpun toimintavarmuutta.
- Puhdista sekä allas että suodatin säännöllisesti sen välttämiseksi, että lämpöpumppu vaurioituu likaisen tai tukossa olevan suodattimen takia.
- Tyhjennä pohjavesi uima-altaan kiertovesipumpusta, jos lämpöpumppu on pitkään käyttämättä, erityisesti talvikaudella.

4. Asennusopas

Lämpöpumpun saa asentaa ainoastaan pätevä teknikko. Virheellinen asennus voi aiheuttaa käyttäjälle fyysisen vamman tai jopa kuoleman.

Laite tulee asentaa ulkotiloihin paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Mahdollinen lämpöpumpun kylmän ulostuloilman kierrätys ottoilmaan vähentää lämpöpumpun tehoa merkittävästi ja lämpöpumpun tuotetakuun voimassaolo lakkaa.

Laite voidaan asentaa ulkotiloissa lähes mihin tahansa.

Huomautuksia

Tehdas toimittaa vain itse lämpöpumpun. Käyttäjän tai asentajan on toimitettava kaikki muut komponentit, mukaan lukien tarvittaessa ohitus.

Huomio:

Noudata seuraavia sääntöjä, kun asennat lämpöpumppua:

- Kemikaalien annostelun on tapahduttava lämpöpumpusta alavirtaan sijaitsevassa putkistossa.
- Asenna ohitus kaikkiin asennuksiin.
- Aseta lämpöpumppu aina tukevalle alustalle ja käytä mukana toimitettuja kumikiinnikkeitä tärinän ja melun välttämiseksi.
- Pidä lämpöpumppu aina pystyssä. Jos laitetta on pidetty kulmassa, odota vähintään 24 tuntia ennen lämpöpumpun käynnistämistä.

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi seuraavien kolmen tekijän tulee täyttyä:

- Hyvä ilmanvaihto
- Vakaa ja luotettava virransyöttö
- Hyvä vedenkierto (suodatinjärjestelmä)

Kaasulämmittimistä poiketen lämpöpumpun käyttö ei aiheuta ympäristöhaittoja tai tuulesta johtuvia asennusongelmia.

4.1. Lämpöpumpun sijoittaminen

Lämpöpumppua ei tule asentaa alueelle, jossa on rajallinen ilmanvaihto, eikä sitä saa sijoittaa pensaiden suojiin, jossa ilmanotto estyy. Tällainen sijoituspaikka estää raittiin ilman jatkuvan saannin. Pudonneet lehdet voivat joutua lämpöpumppuun ja vaikuttaa lämpöpumpun tehokkuuteen sekä lyhentää sen käyttöikää.

Varmista, että uima-altaan kiertovesipumppu on sijoitettu huomattavasti vesirajaa alemmaksi, jotta se mahdollistaa hyvän läpivirtaaman lämpöpumppuun. Kiertovesipumpun tulisi mieluiten olla uima-altaan pohjan tasolla. Kuvassa 1 esitetään tarvittava vähimmäisetäisyys lämpöpumpun molemmin puolin.

Lämpöpumppu tulee asentaa alle 7,5 metrin päähän uima-altaan reunasta.


4.2. Muita ohjeita

Jotta lämpöpumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti, vedenvirtaaman tulee täyttää suositellut tekniset tiedot.

Poistoputkea voi olla tarpeen suurentaa jäätymisen estämiseksi kylminä vuodenaikoina.

Vedentulo- ja -poistoaukkoihin suositellaan sivuputken (tuotenro 1017) asentamista, jotta virtaus lämpöpumpun läpi voidaan helposti keskeyttää. Se helpottaa myös yleistä käsittelyä ja huoltoa.

Kuva 1




Tärkeää

Kun lämpöpumppu on toiminnassa, sen pohjaan muodostuu kondenssivettä. Kondenssiveden tulee päästä valumaan pois. Tästä syystä tulee asentaa tyhjennysventtiili, jossa on letku, tai tyhjennyspumppu (lisätarvike), jos lämpöpumppu on upotettu.

4.3. Asennuskuvat

Skimmer





Kemiallisia aineita veteen siirtävän kiertojärjestelmän paikka on myös tärkeä lämpöpumpun käyttöänsä kannalta.

Jos käytössä on automaattinen klorinaattori, sen tulee aina olla sijoitettu lämpöpumpusta poispäin virtaavan veden suuntaisesti.

Klorinaattorin ja lämpöpumpun väliin tulee asentaa sulkuventtiili sen ehkäisemiseksi, että kloorivettä virtaa takaisin lämpöpumppuun. Katso kuvat vasemmalla.


Näiden ohjeiden puutteellisesta noudattamisesta johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.



4.4. Päässä 38–32 mm:n letkusovitin



Päässä 50 mm:n putki



Ohituksen säätäminen


Säädä ohitus seuraavalla tavalla:

1. Avaa venttiilit 1 ja 2 puoliväliin.
2. Sulje venttiili 2, kunnes ohjausnäytöllä näkyy NO (ei) tai EE3.
3. Avaa venttiili 2 hitaasti, kunnes altaan lämpötila näkyy näytöllä.
4. Jos näytöllä näkyy 'NO' (ei) tai 'EE3', se tarkoittaa, että veden virtaus lämpöpumppuun ei ole riittävä, joten sinun on säädettävä venttiilejä lisäämään veden virtausta lämpöpumpun läpi.

Venttiilit eivät saa olla täysin auki.

Kuinka saada optimaalinen vesivirta:


Kytke lämpöpumppu päälle
lämmitystoiminnossa, sulje ensin ohitus
ja avaa se sitten hitaasti käynnistääksesi



lämpöpumpun (lämpöpumppu ei voi käynnistyä, jos vesivirta on riittämätön).

Jatka ohituksen säätämistä ja tarkista sillä välin tuloveden ja poistoveden lämpötila. Lämpötilat ovat ihanteellisia, kun niiden ero on noin 2 astetta.

Tyhjennä vesi talvella yksiköstä, joissa ei ole lämmönvaihtimen viemäröintiä



Sammuta lämpöpumppu ja varmista, että virta on katkaistu


Sammuta vesipumppu

- Sulje venttiilit 1 ja 2
- Avaa venttiili 4

Anna veden valua pitkään, kunnes lämpöpumppu on tyhjentynyt kokonaan.

HUOMAA: Venttiili 4 on suljettava ennen lämpöpumpun käynnistämistä.

4.5 Tarvikkeiden asentaminen



Sijoita mukana toimitetut tärinänestotyynt (A) kuvan osoittamalla tavalla.

Jos haluat poistaa lauhdeveden letkun läpi, voit asentaa mukana toimitetun diverttorin. Kaksi poisto (B) pohjassa poistaa lauhdeveden höyrystimestä kuumennettaessa.

Poisto (C) sivussa on lämmönvaihtimelle. Käytä sitä estämään lämmönvaihtimen jäätyminen ja vahingoittuminen, kun lämpötila on alhainen.

TÄRKEÄÄ: Nosta lämpöpumpun. Jos kallistat tai käännät sitä, voit vahingoittaa kompressoria.

5. Käyttöönotto

Huomautus

Uima-altaan (tai kylpytynnyrin) veden lämmittämiseksi suodatinpumpun tulee olla käytössä ja vettä tulee kiertää lämpöpumpussa vähintään 2500 litraa tunnissa. Muutoin lämpöpumppu ei käynnisty.

Kun kaikki liitännät on tehty ja tarkastettu, tehdään seuraavat toimenpiteet:

Käynnistä suodatinpumppu. Tarkista, että vuotoja ei ole ja että vesi kiertää uima-altaalle ja sieltä pois. Liitä lämpöpumppu pistorasiaan ja paina virtapainiketta. Lämpöpumppu käynnistyy viiveajan kuluttua (katso jäljempänä).

Tarkasta muutaman minuutin kuluttua, että lämpöpumpun poistoilma on viileää.

Suodatinpumpun sammuaessa lämpöpumppu sammuu myös automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, virtauskytkintä tulee säätää.

Anna suodatinpumpun ja lämpöpumpun käydä 24 tuntia vuorokaudessa, kunnes altaan vesi on saavuttanut halutun lämpötilan. Tämän jälkeen lämpöpumppu ylläpitää halutun lämpötilan.

Huomautus

Uima-allasveden ja ilman lämpötilasta riippuen veden lämmittäminen haluttuun lämpötilaan voi kestää useita päiviä. Uima-allas tulee peittää hyvin eristävällä lämpöpeitteellä, joka lyhentää veden lämpenemisaikaa huomattavasti. Vapaasti seisovassa uima-altaassa, jossa ei ole eristystä reunoissa, lämpöhukka on suurempi, jolloin veden lämmittämiseen tarvitaan suurempi kapasiteetti ja veden lämpenemisaika on pidempi.

5.1. Virtauskytkin

Lämpöpumpussa on virtauskytkin, joka takaa riittävän veden virtauksen (vähintään 2500 l/t), kun lämpöpumppu on käynnissä. Virtauskytkin käynnistyy, kun suodatinpumppu on päällä ja sammuu, kun pumppu pysähtyy. Jos uima-altaan vedenpinta on metrin lämpöpumpun automaattisen säätöpainikkeen ylä- tai alapuolella, valtuutetun jälleenmyyjän tulee säätää lämpöpumpun oletusasetuksia.

5.2. Viiveaika

Lämpöpumpussa on kolmen minuutin käynnistyksen aikaviive kierron suojaamiseksi ja kontaktien liiallisen kulumisen estämiseksi. Lämpöpumppu käynnistyy uudelleen automaattisesti viiveajan kulluttua. Jopa lyhyt sähkökatko aiheuttaa viiveen ja estää laitteen välittömän uudelleen käynnistymisen. Viiveaikana tapahtuvat sähkökatkot eivät vaikuta kolmen minuutin viiveaikaan.

5.3. Kondenssivesi

Lämpöpumppu käyttää tuloilman lämmön viilentämällä sitä voimakkaasti uima-allasveden lämmittämiseksi. Tästä syystä lämpöpumpun jäähdytysrimoihin voi muodostua kondenssivettä. Kondenssiveden määrä voi olla jopa useita litroja tunnissa, jos ilman suhteellinen kosteus on korkea. Kondenssivesi sekoitetaan usein virheellisesti vesivuotoon.

Huomautus

Lämpöpumppu voi muodostaa useita litroja kondenssivettä tunnissa. Tämä on täysin normaalia, ja kyseessä ei ole vesivuoto.

5.4. Painemittarin näyttö (R32)

Painemittari näyttää lämpöpumpun jäähdytysnesteen paineen. Seuraavassa taulukossa on jäähdytysnesteen (R32) normaalit painearvot koneen ollessa pois päältä ja toiminnassa.

Lämpöpumpun tila	Pois päältä			
Ympäristön lämpötila (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Veden lämpötila (°C)	/	/	/	/
Painemittari (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Lämpöpumpun tila	Toiminnassa				
Ympäristön lämpötila (°C)	/	/	/	/	/
Veden lämpötila (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Painemittari (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Lämpöpumpun käyttö vuoden kylmimpinä kuukausina

Lämpöpumpun ilmoitettu kapasiteetti on laskettu kaudelle huhtikuu-lokakuu. Tämä kapasiteetti olettaa, että allas on täysin eristetty, peitetty, suojattu tuulelta ja altistettu auringonvalolle.

Uima-altaiden lämpöpumput ottavat lämpöenergiaa ilmasta ja siirtävät tämän energian altaan veteen. Toisin kuin sähköinen vedenlämmitin, lämpöpumppu riippuu ilmassa olevan riittävän lämmön olemassaolosta ylläpitääkseen jatkuvaa lämpötasoa.

Lämpöpumpun tehokkuus laskee kylmemmillä kuukausilla, koska ympäröivässä ilmassa on vähemmän lämpöenergiaa saatavilla. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumpun on tehtävä kovemmin ja pidempään lämmön erottamiseksi, mikä johtaa alhaisempaan suorituskykyyn, erityisesti kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 6-8 °C.

Lisäksi altaan veden luontainen lämpöhäviö kasvaa huomattavasti alhaisemmissa lämpötiloissa, mikä edellyttää lisälämmitystä halutun veden lämpötilan ylläpitämiseksi.

Jos haluat käyttää lämpöpumppua altaan veden lämmittämiseen vuoden kylmimpinä kuukausina, voi olla, että pumppu ei kykene ylläpitämään toivottua veden lämpötilaa. Tällaisissa tapauksissa suositellaan täydentämään järjestelmää termostaatilla ohjatulla sähköisellä vedenlämmittimellä, joka voi tarjota lisälämpöä riippumatta ilman lämpötilasta.

6. Ensimmäinen käynnistyskerta

Tärkeää

Varmista, että allaspumppu kierrättää vettä sopivalla virtauksella.

6.1 Lämpöpumpun käynnistäminen ensimmäisen kerran

1. Ennen lämpöpumpun käynnistämistä tehtävät tarkistukset

- Uima-altaan letkuliitosten tulee olla tiiviit.
- Laitteen tulee olla pystyasennossa ja tukevasti täysin tasaisella alustalla.
- Virtajohtoa ei tule altistaa teräville tai kuumille esineille.

2. Pätevän teknikon tulee tehdä lisätarkastukset:

- Kaikkien turvakomponenttien asianmukaisten käyttöehtojen tarkistaminen.
- Kaikkien metalliosien asianmukaisen maadoituksen tarkistaminen.
- Virtaliitännän ja sähkökaapelin asennuksen tarkistaminen.

Tärkeää

Virheellinen asennus voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja takuun raukeamisen.

7. Tuotteen käyttäminen



Painikkeet ja niiden toiminnot

Paina seuraavia painikkeita ja yhdistelmiä, jotta voit:



	Käynnistää tai sammuttaa lämpöpumpun painamalla painiketta
	Paina "Ylös" tai "Alas"-painiketta ja aseta veden lämpötila Paina lyhyesti "Ylös" ja "Alas"-painiketta samaan aikaan tarkistaaksesi "tuloveden" lämpötilan, "menoveden" lämpötilan ja asetetun lämpötilan. Käytä painikkeita siirtyäksesi lisäasetuksiin
	Vaihda työskentelytilaa painamalla painiketta: Tehokas, Hiljainen ja Älykäs. Oletustila on Älykäs tila Käytetään myös asetusten tallentamiseen
	Siirry lisäasetuksiin painamalla asetuspainiketta 2 sekunnin ajan. Asetuspainikkeella voit valita asetukset ja poistua



Käyttötilat



A

Valitse Tehokas, Älykäs tai Hiljainen tila painamalla A-painiketta

Tehokas	Tämän tilan valinnalla lämpöpumppu toimii 'täydellä lähtöteholla'.
Älykäs	Jos valitset tilaksi Älykäs, lämpöpumppu toimii vain "keskitason lähtöteholla" ja "täydellä lähtöteholla"
Hiljainen	Kun valitset tilaksi Hiljainen, lämpöpumppu toimii vain "keskitason lähtöteholla" ja "minimilähtöteholla"


Lapsilukon poiskytkentä - koskee vain uudempia malleja



A

B

C



Voit käyttää näyttöä avaamalla näytön lukituksen painamalla pitkään painikkeita A ja B. Näyttö lukittuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.


Huomaa

Koskee vain uudempia malleja, joiden näytössä on lukituskuvake - C.

Lisäasetusten valikko



Siirry lisäasetusten valikkoon painamalla B- tai C-painiketta. Paina asetuspainiketta A valitaksesi asetukset valikosta.



Lämmitys/Jäähdytys/Automaattitila



Valitse valikosta Lämmitys/Jäähdytys/Automaattitila ja paina asetuspainiketta B. Valitse Lämmitys, Jäähdytys tai Automaattitila painikkeella C tai D. Poistu painamalla asetuspainiketta B. Oletustila on Lämmitys.


Työtila	Lämpötila-alue
Lämmitys/Automaattitila	6–41 °C
Jäähdytys	6–35 °C

Miten Auto-tila toimii

T1 = veden sisääntulon lämpötila/Tset = asetettu lämpötila = 28 °C				
FI	Ehto	Nykyinen työskentelytila	Veden sisääntulon lämpötila	Työtila
1	Kun lämpö pumppu käynnistyy	Käynnistys	$T1 \leq 27\text{ °C}$	Lämmitystila
	Kun lämpö pumppu on käynnissä	Lämmitystila	$T1 \geq 29\text{ °C}$ kestää 3 minuuttia	Valmiustila
		Valmiustila	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Se siirtyy jäähdytystilaan
		Jäähdytystila	$T1 = 28\text{ °C}$, kestää 3 minuuttia	Valmiustila
		Valmiustila	$T1 \leq 27\text{ °C}$, kestää 3 minuuttia	Se siirtyy lämmitystilaan
2	Kun lämpö pumppu käynnistyy	Käynnistys	$27\text{ °C} < T1 \leq 29\text{ °C}$	Lämmitystila
	Kun lämpö pumppu on käynnissä	Lämmitystila	$T1 \geq 29\text{ °C}$, kestää 3 minuuttia	Valmiustila
		Valmiustila	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Se siirtyy jäähdytystilaan
		Jäähdytystila	$T1 = 28\text{ °C}$, kestää 3 minuuttia	Valmiustila
		Valmiustila	$T1 \leq 27\text{ °C}$, kestää 3 minuuttia	Se siirtyy lämmitystilaan

Parametri	Selitys
Tset	T veden lämpötila-asetus. Esimerkiksi: Tset = 28 °C veden lämpötila-asetus
Tset-1	Miinus 1 °C vähemmän kuin Tset-lämpötila. Esimerkiksi: 28-1 = 27 °C
Tset + 1	Plus 1 °C enemmän kuin Tset-lämpötila. Esimerkiksi: 28 + 1 = 29 °C

Oikealla oleva kuva havainnollistaa, miten lämpöpumppu on asetettu 28 °C:seen Auto-tilan säädelyssä veden lämpötilaa.



Miten lämmitystila toimii

T1 = veden sisääntulon lämpötila/Tset = asetettu lämpötila = 28 °C					
FI	Työskentelytila	Työtila	Veden sisääntulon lämpötila	Esimerkki	Lämpöpumpun työskentelytaso
1	Lämpöpumpun käynnistys	"Älykäs tila"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Taajuus: F9 -F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Lämpöpumppu on valmiustilassa, kunnes veden lämpötila laskee alle 28 °C:seen.
5		"Hiljainen tila"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Älykäs tila - taajuus F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Lämpöpumppu on valmiustilassa, kunnes veden lämpötila laskee alle 28 °C:seen.
8		"Tehokas tila"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Lämpöpumppu on valmiustilassa, kunnes veden lämpötila laskee alle 28 °C:seen.

10	Veden lämmityksen uudelleen-käynnistys valmiustilassa	"Älykäs tila"	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Valmiustila
11			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2
12			$T_{set}-1 > T1 \geq T_{set}-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Taajuus: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< T_{set}-2$	$< 26\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F9
14		"Hiljainen tila"	$\geq T_{set}$	$\geq 28\text{ °C}$	Valmiustila
15			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2/F1
16			$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Älykäs tila - taajuus F5
17		"Tehokas tila"	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F10/F9

Miten jäähdytystila toimii

T1 = veden sisääntulon lämpötila / Tset = asetettu lämpötila = 28 °C					
FI	Työskentelytila	Työtila	Veden sisääntulon lämpötila	Esimerkki	Lämpö pumpun työskentelytaso
1	Lämpö pumpun käynnistys	"Älykäs tila"	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Valmiustila
2			$T_{set}-1 \leq T1 < T_{set}$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2
3			$T_{set} \leq T1 < T_{set}+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Taajuus: F9 -F8-F7,...,- F2
4		"Hiljainen tila"	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Tehokas tila - F9
5			$T1 < T_{set}$	$T1 < 28\text{ °C}$	Valmiustila
6			$T_{set} \leq T1 < T_{set}+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2/F1.
7		"Tehokas tila"	$T1 \geq T_{set}+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Älykäs tila - taajuus F5
8			$T1 < T_{set}+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F10/F9
9			$T1 \geq T_{set}+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Valmiustila
10	Jäähdytyksen uudelleen-käynnistys valmiustilassa	"Älykäs tila"	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Valmiustila
11			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2
12			$T_{set}-1 > T1 \geq T_{set}-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Taajuus: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< T_{set}-2$	$< 26\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F9
14		"Hiljainen tila"	$\geq T_{set}$	$\geq 28\text{ °C}$	Hiljainen tila - taajuus F2/F1
15			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Älykäs tila - taajuus F5
16		"Tehokas tila"	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Tehokas tila - taajuus F10/F9
17			$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Valmiustila



Parametrien tarkistus



Valitse parametri valikko A ja siirry valikkoon painamalla asetuspainiketta B. Paina C tai D-painiketta tarkistaaksesi koodit välillä D0 ja D11

Käyttöparametrit d0 – d11

Koodi	Ehto	Soveltamisala	Huomautus
d0	IPM lämpötila	0-120 °C	Todellinen testausarvo
d1	Veden lämpötila (tulo)	-9 °C ~ 99 °C	Todellinen testausarvo
d2	Veden lämpötila (meno)	-9 °C ~ 99 °C	Todellinen testausarvo
d3	Ympäristön lämpötila	-30 °C ~ 70 °C	Vilkkuu, jos todellinen testiarvo <-9
d4	Taajuudenrajoituskoodi	0, 1, 2, 4, 8, 16	Todellinen testausarvo
d5	Putken lämpötila	-30 °C ~ 70 °C	Vilkkuu, jos todellinen testiarvo <-9
d6	Pakokaasun lämpötila	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Todellinen testausarvo
d7	EEV-vaihe	0~99	N*5
d8	Kompressorin työskentelytaajuus	0~99Hz	Todellinen testausarvo
d9	Kompressorin virta	0~30A	Todellinen testausarvo
d10	Puhaltimen nopeus	0-1200 (rpm)	Todellinen testausarvo
d11	Viime kerran virhekoodi	Kaikki virhekoodit	

Huomautus: d4 Taajuusrajoituskoodi, 0: Ei taajuusrajaa; 1: Käämiputken lämpötilaraja; 2: Ylikuumenemisen tai ylijäähdytyksen taajuusraja; 4: Käyttövirran taajuusraja; 8: Käyttöjännitteen taajuusraja; 16: Käyttö korkean lämpötilan taajuusraja



Parametriasetukset



Valitse parametriasetus valikko A ja siirry valikkoon painamalla asetuspainiketta B. Paina C- tai D-painiketta valitaksesi arvot väliltä P0 ja P17 ja aseta arvo painamalla asetuspainiketta B.

Huomaa

Aseta P14 ja P17 painamalla asetuspainiketta 15 sekunnin ajan.

Parametrien P0–P17 käyttö

Koodi	Nimi	Soveltamisalue	Oletus	Huomautus
P0	Pakollinen sulatus	0-1	0	0: Oletus normaali toiminta 1: pakollinen sulatus
P3	Vesipumppu	0-1	0	1: Aina käynnissä; 0: Riippuu kompressorin toiminnasta
P7	Veden lämpöt. kalibrointi	-9 ~ 9	0	Oletusasetus: 0
P14	Palauta tehdasasetuksiin	0-1	0	1-Palauta tehdasasetuksiin, 0-oletus (palauta P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 tehdasasetukseen)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1—WiFi, 0—MODBUS

Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin



Paina A-painiketta ja vieritä alas kohtaan D (nuolinäppäimillä B ja C). Paina A-painiketta uudelleen ja vieritä alas kohtaan P14. Paina A-painiketta ja pidä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes nollausnäyttö avautuu "Palauta tehdasasetukset" -toiminnolla. Valitse sitten nuolinäppäimillä kohta P14=1. Paina A-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes pääset kohtaan D. Nyt laite nollautuu ja sammuu.

Miten parametri P3 = 0 toimii - riippuu kompressorin toiminnasta.

Kun lämpöpumppu käynnistyy, vesipumppu käynnistyy, sitten tuuletin ja lopuksi kompressori.

	Ehto	Esimerkki Tset = 28 °C	Vesipumppu
Lämmitystila	$T1 \geq Tset - 0,5 \text{ °C}$, kestää 30 minuuttia	$T1 \geq 27,5 \text{ °C}$, kestää 30 minuuttia	Vesipumppu tulee valmiustilaan 1 tunniksi eikä käynnisty, paitsi manuaalisen sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Kompressori ja tuulettimen moottori pysähtyvät ensin ja vesipumppu pysähtyy 5 minuutin kuluttua.
Jäähdytystila	$T1 \text{ °C } Tset + 0,5 \text{ °C}$, kestää 30 minuuttia	$T1 \text{ °C } 28,5 \text{ °C}$, viimeksi 30 minuuttia	
1 tunti myöhemmin			

Vesipumppu käynnistyy 5 minuutiksi, jotta veden lämpötila voidaan havaita	$T1 > T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 > 27^{\circ}\text{C}$	Vesipumppu tulee valmius tilaan vielä 1 tunniksi eikä käynnisty, paitsi kun lämpöpumppu ja sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
	$T1 \leq T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Lämpö pumppu käynnistyy uudelleen, kunnes se täyttää valmiustilan ehdon.
	$T1 < T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Vesipumppu tulee valmius tilaan vielä 1 tunniksi eikä käynnisty, paitsi kun lämpöpumppu ja sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
	$T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Lämpö pumppu käynnistyy uudelleen, kunnes se täyttää valmiustilan ehdon.

Tärkeää: Jos vesimäärä uima-altaassa on pieni, veden lämpötila nousee $T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$ ja kestää 5 minuuttia. Siinä tapauksessa lämpöpumppu pysähtyy ensin ja sitten vesipumppu, mutta se ei siirry valmiustilaan 1 tunniksi. Jos veden lämpötila laskee $T1 \leq T_{set} - 1$, lämpöpumppu käynnistyy uudelleen.

Miten parametri P3 = 1 toimii - aina käynnissä.

Kun lämpöpumppu käynnistyy, vesipumppu käynnistyy, sitten tuuletinmoottori ja lopuksi kompressor. Kun lämpöpumppu saavuttaa $T1 \geq T_{set} + 1$, se kestää 3 minuuttia. Tällöin kompressor ja tuulettimen moottori pysähtyvät.



Aika-asetus/Ajastin-asetus



Ajastimen asetus


Valitse Ajastimen asetus valikko A ja paina asetuspainiketta B, paina uudelleen B syöttääksesi "Timer on/Timer off" -asetuksen.

Paina asetuspainiketta B ja C tai D valitaksesi "Timer on"- tai "Timer off"-asetuksen (E).

Paina asetuspainiketta B valitaksesi päälle tai pois päältä ja paina C tai D ajan asettamiseksi (E). Tallenna asetus painamalla E.

Aika-asetus

Aseta nykyinen aika (G) painamalla B-painiketta 5 sekunnin ajan.



F



G

8. Huoltaminen

- Tarkasta lämpöpumpun tuloveden virtaus säännöllisesti. Liian vähäinen virtaus ja järjestelmään imeytyvä ilma heikentävät pumpun suoritustehoa ja toimintavarmuutta. Altaan/ammeen suodatin on puhdistettava säännöllisesti, jotta likaantunut tai tukkiutunut suodatin ei vaurioita järjestelmää.
- Lämpöpumpun ympäristön tulee olla kuiva, siisti ja hyvin tuulettuva. Puhdista lämmönsiirrin sivusuunnasta säännöllisesti, jotta lämpö siirtyy tehokkaasti ja pumppu säästää energiaa.
- Tarkasta virransaanti ja liitosjohto säännöllisesti. Mikäli laite alkaa toimia epänormaalisti tavalla tai sen sähkökomponenteista lähtee outoa hajua, se on sammutettava heti ja korjautettava välittömästi.
- Vedentulo lämpöpumppuun on kytkettävä pois päältä, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Tarkasta aina laitteen kaikki osat ja liitännät huolellisesti, ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Lue myös kohta 9. Valmistelu talveen.

9. Valmistelu talveen

On tärkeää valmistaa lämpöpumppu käyttökatojen aikana ennen kuin ilman lämpötila laskee alle 0 °C. Järjestelmässä oleva vesi, joka jäätyy, vahingoittaa titaaniämmönvaihainta. Jos näin tapahtuu, takuusi raukeaa.

Näin varmistat, että lämpöpumppu on valmis talveen:

- Sammuta virta.
- Katkaise kaikki vesiyhteydet lämpöpumppuun ja siitä pois.
- Varmista, että kallistat lämpöpumpun varovasti sille puolelle, jossa viemäri sijaitsee. Tämä varmistaa, että se on täysin tyhjennetty vedestä.
- Peitä suojapeitteellä. Tämä suojaa säältä, tuulelta ja tuholaisilta. Varmista, että suojapeite on kiinnitetty oikein ja peittää koko lämpöpumpun.

Jos mahdollista, on suositeltavaa säilyttää lämpöpumppu sisätiloissa talvikauden aikana. Tämä tarjoaa lisäsuojaa elementtejä vastaan ja voi edistää tuotteen pidempää käyttöikää. Jos sisätilasäilytys ei ole mahdollista, sijoita lämpöpumppu kuivalle, suojaisalle paikalle ulkona, poissa suorasta altistumisesta äärimmäisille sääolosuhteille.

10. Vianmääritys



Virhekoodi

Jos lämpöpumpussa on vika, näytöllä näkyy virhekoodi. Valitse virhekoodivalikko ja paina asetuspainiketta siirtyäksesi ja nähdäksesi virheen kuvauksen. Katso esimerkki oikealla.

EE17

Reason:DC fan fault

Solution:Electric control
or replacement
of overhaul

Toimintahäiriöt	Virhekoodi	Syy	Ratkaisu	
Tuloveden lämpötila-anturin vika	PP01	Anturi on auki tai siinä on oikosulku	Tarkista tai vaihda anturi. Tee vaade, lämpöpumppu on huollettava - https://swim-fun.dk/en/support	
Poistoveden lämpötila-anturin vika	PP02	Anturi on auki tai siinä on oikosulku		
Lämmityskondensaattorin anturi-vika	PP03	Anturi on auki tai siinä on oikosulku		
Kaasunpalautusanturin vika	PP04	Anturi on auki tai siinä on oikosulku		
Ympäristönlämpötila-anturin vika	PP05	Anturi on auki tai siinä on oikosulku		
Lauhdutinkaasunpoiston anturin vika	PP06	Anturi on auki tai siinä on oikosulku		
Pakkasnestesuojaus talvella	PP07	Ympäristön lämpötila tai veden tulolämpötila on liian matala	Odota, että lämpötila on lämpöpumpun toleranssin sisällä	
Alhaisen ympäristönlämpötilan suojaus	PP08	Ympäristön lämpötila tai veden tulolämpötila on liian matala	Tarkista tai vaihda anturi. Tee vaade, lämpöpumppu on huollettava - https://swim-fun.dk/en/support	
Jäähdytyslauhduttimen lämpötila liian korkea -suojaus	PP10	Jäähdytyslauhduttimen lämpötila on liian korkea	Pysäytä lämpöpumppu ja odota, kunnes jäähdytyslauhduttimen lämpötila putoaa.	
T2 veden lämpötila. Jäähdytystilan suojaus on liian matala	PP11		1. Vesipumpun vika	Tee vaade, lämpöpumppu on huollettava - https://swim-fun.dk/en/support
			2. Vesijohto estetty	
			3. Virtauskytkin estetty	
Korkeapaine	EE01	1. Liikaa kylmäainetta	1. Ylimääräisen kylmäaineen tyhjennys lämpöpumpun kaasujärjestelmästä	
		2. Riittämätön ilmavirta	2. Puhdista ilmanvaihdin	
Matala paine -vika	EE02	1. Riittämätön kylmäaine	1. Tarkista, onko kaasuvuotoa, täytä kylmäainetta uudelleen	
		2. Riittämätön veden virtaus	2. Puhdista ilmanvaihdin	
		3. Suodatin juuttunut tai kapillaari juuttunut	3. Vaihda suodatin tai kapillaariputki	
Ei vesivirtaa	EE03	Alhainen veden virtaus, väärä virtaussuunta tai virtauskytkimen vika.	Tarkista, että veden syöttö on riittävän korkea ja että se virtaa oikeaan suuntaan, muuten virtauskytkimessä voi olla vikaa.	

Lämmitystoiminnon ylikuumeneminen	EE04	Matala tai puuttuva veden virtaus	Vesipumpun vika		
			Vesijohto estetty		
			Veden virtausanturin vika		
Pakokaasun lämpötila-anturin vika	EE05	Sulatus ei ole hyvä	Manuaalinen sulatus	Tee vaade, lämpöpumppu on huollettava - https://swim-fun.dk/en/support	
		Ei tarpeeksi kaasua	Lisää kaasua		
		Säädinysikkö on estetty	Vaihda säädinysikkö		
		Matala veden virtaus	Tarkasta veden määrä		
Ohjaimen vika	EE06	Kytkentäliitäntä ei ole hyvä	Tarkista tai vaihda signaali johto		
		Ohjaimen vika	Käynnistä virtalähde uudelleen tai vaihda ohjain		
Muuntimen vika	EE07	Muuntimen kortin vika	Käynnistä virtalähde uudelleen, jos se ei toimi, tee vaade: https://swim-fun.dk/en/support		
Tietoliikennehäiriö säätimen ja muuntimen kortin välillä	EE08	Kytkentäliitäntä ei ole hyvä Ohjaimen vika			
Tiedonsiirtovika muuntimen ja ulkokortin välillä	EE09	Tietoliikennekaapelin ja ulkokortin välillä on viallinen kytkentäliitäntä.	Tietoliikennekaapelin ja ulkonäytön välisessä yhteydessä on vika. Lähetämme sinulle uuden näytön. Luo vaaderaportti osoitteessa: https://swim-fun.dk/en/support		
		Ulkokortin vika	Käynnistä virtalähde uudelleen, jos se ei toimi, tee vaade: https://swim-fun.dk/en/support		
Moduulikortin vika ulkokortin ja moduulikortin välillä	EE10	Tietoliikennekaapeli on viallinen			
		Ulkokortin tai moduulikortin vika			
Moduulikortin vika	EE11	Väärä data tai viallinen moduulikortti			


Tulojännite on liian korkea tai suojaus liian matala	EE12	Paine on liian korkea tai liian matala	Tarkista virtalähde	Tee vaade, lämpöpumppu on huollettava - https://swim-fun.dk/en/support
		Sisäinen tiedonsiirtokontaktori on viallinen	Vaihda kontaktori	
Ylivirran suojaus	EE13	Virtalähteen paine on liian alhainen, lämpöpumppu on ylikuormitettu	Tarkista virtalähde	
			Tarkista, onko veden lämpötila liian korkea	
IPM-moduulin lämpötilan tunnistuspiirin lähtövika	EE14	IPM-moduulin lämpötila-anturin lähtö on poikkeava	Tarkista PC-kortti tai vaihda se uuteen	
IPM-moduulin lämpötilan suojaus on liian korkea	EE15			
PFC-moduulin suojaus	EE16			
DC-tuulettimen vika	EE17			
PFC-moduulin lämpötila-anturin sisäinen piirivika	EE18			
PFC-moduulin lämpötilan suojaus on liian korkea	EE19			
Tulotehon vika	EE20	Syöttöjännite vaihtelee liikaa		
Ohjelmistovirheiden tarkistaminen	EE21	Kompressorin käy vaiheen ulkopuolella		
Virtamittarin piirin vika	EE22	Vahvistimen lähtöjännitesignaali on epänormaali		
Kompressorin käynnistysvika	EE23			
Käyttökortin ympäristön lämpötilalampun vika	EE24			
Kompressorin vaihevika	EE25	1. Johtimen vika	Ohjaimen valvonta	
		2. 1 vaiheen tai 2 vaiheen kytkentä.		
4-suuntaisen venttiilin vika	EE26	1. 4-suuntaisen venttiilin vika 2. Riittämätön kaasu	Pysäytä yksikkö ja tarkista jäähdytysjärjestelmä.	
Kontaktilevyn vika	EE27		Pysäytä yksikkö.	
Kontaktilevyn ja PC-kortin välinen kommunikointi	EE28		Tarkista PC-kortti	

Toimintahäiriöt ja ratkaisut (ei näytetä LED-näytöllä)


Toimintahäiriöt	Havainto	Syyt	Ratkaisu
Pumppu ei käy	LED-johdinhajain Ei näyttöä	Virtalähdettä ei ole kyt- ketty	Tarkista kaapeli ja katkaisin, jos se on kyt- ketty
	LED-johdinhajain näyt- tää todellisen ajan.	Lämpöpumppu on ase- tettu valmiustilaan	Käynnistä lämpöpumppu
	LED-johdinhajain näyt- tää todellisen veden- lämpötilan.	1. Veden lämpötila on saavuttamassa asetetun arvon, HP vakio lämpöti- lan aikana. 2. Lämpöpumppu käynnistyy. 3. Sulatuksen aikana.	1. Tarkista veden lämpötila-asetus. 2. Käynnistä lämpöpumppu muutaman min- uutin kuluttua. 3. LED-johdinhajaimen tulee näyttää "Sula- tus".
Veden lämpötila on jäähtytys, kun HP toimii läm- mitystilan aikana	LED-johdinhajain näyttää todellisen vedenlämpötilan eikä virhekoodia näytetä.	1. Valitse väärä tila. 2. Luvut osoittavat, että on olemassa vikoja 3. Ohjaimen vika.	1. Sääda tila oikean toiminnan saamiseksi 2. Vaihda viallinen LED-johdinhajain ja tark- ista sitten tila käyttötilan vaihtamisen jälkeen, tarkista veden sisääntulon ja ulostulon lämpötila. 3. Vaihda tai korjaa lämpöpumppuyksikkö.
Lyhyt toiminta	LED-valo näyttää todel- lisen veden lämpöti- lan, eikä virhekoodia näytetä.	1. Tuuletin ei ole käy- 2. Riittämätön ilmanvai- hto. 3. Riittämätön kyl- mäaine.	1. Tarkista moottorin ja tuulettimen väliset kaapeliliitännät, vaihda tarvittaessa. 2. Tarkista lämpöpumppuyksikön sijainti ja poista kaikki esteet hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. 3 Vaihda tai korjaa lämpöpumppuyksikkö.
Vesitipat	Lämpöpumppuyksikölle putoaa vesipisaroita.	1. Muotoilu 2. Vesivuoto.	1. Ei toimia. 2. Tarkasta titaani lämmönvaihdon mahdolli- sten vikojen varalta.
Liian paljon jäätä höyrystimessä.	Liian paljon jäätä höy- rystimessä.		1. Tarkista lämpöpumppuyksikön sijainti ja poista kaikki esteet hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. 2. Vaihda tai korjaa lämpöpumppuyksikkö.

10.1. Mitat

Lämpöpumppu 1401



Lämpöpumppu 1402, 1403 ja 1404




10.2 Kytentäkaavio 1401, 1402, 1403 ja 1404

Sähköasennusten kytkentäkaavio on tarkoitettu vain viitteeksi.


Lämpöpumppu on aina kytkettävä tehokkaaseen maadoitusjohtimeen kaaviossa merkityn liittimen kautta. Maadoitusliitäntä estää tahattoman jännitesyötön lämpöpumpun johtaviin osiin. Tehoton maadoitus voi johtaa henkilövahinkoon.

Lämpöpumppua varten sijoitettava roiskeenkestävä katkaisija lämpöpumpun viereen. Tämä mahdollistaa lämpöpumpun jännitteen katkaisun huollettaessa tai kun lämpöpumppu otetaan pois käytöstä.

Mikäli epäilet maadoitusliitännän tehokkuutta, ota yhteyttä sähköasentajaan.




10.3 Hajotettu näkymä: 1401



Lämpöpumppu 1401			
Nro	Osan nimi	Nro	Osan nimi
1	Yläsuojus	31	4-suuntaisen venttiilin käämi
2	Takaritilä	32	Anturin pidike
3	Höyrystin	33	4-suuntainen venttiili höyrystinputkistoon
4	Ympäristönlämpötila-anturin pidike	34	Purkauslämpötila-anturi
5	Ympäristöanturin pidike	35	Korkeapainekeytkin
6	Eristyspaneeli	36	Purkausputki
7	Reaktori	37	Kaasun paluuputkisto
8	Tuulettimen moottorikiinnike	38	Kupariputki
9	Tuuletinmoottori	39	EEV jakeluputkistoon
10	Tuulettimen siipi	40	Matalapainekeytkin
11	Etupaneeli	41	EEV
12	Vesitiivis suojus	42	Vaihdin EEV:hen
13	Ohjausyksikkö	43	4-suuntainen venttiili vaihtimeen
14	Ohjausyksikkö	44	Vedenvirtauskytkin
15	Tuuletinpaneeli	45	Veden ulostulon lämpötila-anturi
16	Pohja-allas	46	Pidike
17	Kompressorin	47	Tiivisterengas
18	Kompressorin lämmitysvastus	48	Vesiliitäntä
19	Tukipaneeli	49	Valkoinen kumirengas
20	3-suuntainen liitinlohko	50	Kumirengas tai vesiliitäntä
21	KytKentärasia	51	Veden sisääntulon lämpötila-anturi
22	Painemittari	52	Poistotulppa
23	Sivu paneeli	53	Valkoinen kumirengas
24	Vaijeripidike	54	Titaanilämmönvaihdin
25	2-bittinen liitin	55	Sähkörasian suojus
26	Höyrystimen lämpötila-anturi	56	Piirikortti
27	Pidike	57	Magneettirengas
28	Takapaneeli	58	Magneettirengas
29	Johdotusliitin	59	WiFi-moduuli
30	4-suuntainen venttiili	60	Sähkörasia

10.4 Hajotettu näkymä: 1402, 1403 ja 1404



Lämpöpumppu 1402, 1403 ja 1404			
Nro	Osan nimi	Nro	Osan nimi
1	Yläsuojus	34	Ympäristön lämpötila-anturi
2	Takaritilä	35	Ympäristönlämpötila-anturin pidike
3	Tuulettimen moottorikiinnike	36	Sähkörasian suojus
4	Höyrystin	37	Magneettirengas
5	Eristyspaneeli	38	Magneettirengas
6	Tuuletinmoottori	39	Piirikortti
7	Reaktori	40	Sähkörasia
8	Tuuletin moottorijärjestelmä	41	Puserusreikä
9	Tuuletinpaneeli	42	Vaihdin EEV:hen
10	Etupaneeli	43	EEV jakeluputkistoon
11	Vesitiivis suojus	44	4-suuntainen venttiili
12	Ohjausyksikkö	45	EEV
13	O-rengas	46	Purkausputki
14	Sieni	47	Anturin pidike
15	Ohjausyksikkö	48	Pidike
16	Kompressorin kumijalat	49	Tyhjennyslämpötilan anturi
17	Kompressori	50	4-suuntainen venttiili vaihtimeen
18	Kompressorin lämmitysvastus	51	Korkeapainekyllin
19	Pohja-allas	52	4-suuntainen venttiili höyrystinputkistoon
20	Kumilohko	53	Kaasun paluuputkisto
21	Höyrystimen putki	54	Matalapainekyllin
22	Tukipaneeli	55	Kupariputki
23	Jakeluputkisto	56	Veden sisääntulon lämpötila-anturi
24	Painemittari	57	Pidike
25	Sivu paneeli	58	Titaanilämmönvaihdin
26	KytKentärasia	59	Veden poistolämpötila-anturi
27	3-suuntainen liitinlohko	60	Vedenvirtauskytkin
28	Vaijeripidike	61	Tiivisterengas
29	2-bittinen liitin	62	Punainen kumirengas
30	Höyrystimen lämpötila-anturi	63	Kumirengas tai vesiliitäntä
31	Pidike	64	Vesiliitäntä
32	Anturin pidike	65	Poistotulppa
33	Johdotusliitin	66	Sininen kumirengas

11. F-kaasuasetuksen käyttöönotto

16.4.2014 päivätty asetus (EU) n: o 517/2014 koskien fluoripitoisia kasvihuonekaasuja ja asetuksen (EY) 842/2006 kumoamista

Tiheysvalvonta

Käytettäessä laitteita, jotka sisältävät fluoripitoisia kasvihuonekaasuja 5 tonnia CO₂ tai enemmän ja jotka eivät sisällä vaahtoa, käyttäjän tulee huolehtia siitä, että laite tarkistetaan vuotojen varalta.

Laitteet, jotka sisältävät fluoripitoisia kasvihuonekaasuja 5 tonnia CO₂ tai enemmän, mutta alle 50 tonnia CO₂, tulee tarkastaa vähintään vuoden välein.

Kuva CO₂-vastaavuudesta (CO₂-kuormitus kiloina ja tonneina).

CO ₂ -kuormitus ja tonnit	Tarkastustiheys
Kuormitus 2 –30 kg = 5–50 tonnia	Vuosittain

Velvoite vuosittaisesta tarkastuksesta, Gaz R32, kun 7,41 kg vastaa 5 tonnia CO₂

Perehdytys ja sertifiointi

Käyttäjän on varmistettava, että laitetta käyttävillä henkilöillä on tarvittava pätevyys laitteen käyttöön, mikä tarkoittaa riittävää tietämystä sovellettavista määräyksistä ja standardeista, tarvittavaa pätevyyttä päästöjen ehkäisemiseksi ja fluoripitoisten kasvihuonekaasujen käsittelyyn sekä laitteen tyyppiä ja kokoa vastaavaa käyttöturvallisuusosaamista.

Tietojen säilyttäminen

1. Tarkistettavien laitteiden käyttäjien tulee kirjata ja säilyttää tiedot kaikista laitteista. Tämä koskee seuraavia tietoja:

Laitteen sisältämien fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä ja tyyppi.

Asennuksen, kunnossapidon tai huollon aikana tai vuodon seurauksen lisättyjen fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä.

Tieto siitä, ovatko lisätyt fluoripitoiset kasvihuonekaasut kierrätettyjä tai regeneroituja, sekä kierätyks- tai regenerointilaitteiston nimi ja osoite ja mahdollinen sertifikaatin numero.

Talteenotettujen fluoripitoisten kasvihuonekaasujen määrä.

Laitteen asentaneen, korjanneen, huoltaneen tai mahdollisesti käytöstä poistaneen yrityksen tiedot sekä sertifikaatin numero.
Suoritettujen tarkastusten tulokset ja päivämäärät.

Jos laite poistetaan käytöstä, toimenpiteet fluoripitoisten kasvihuonekaasujen poistamiseksi.

2. Käyttäjän on säilytettävä tiedot vähintään viiden vuoden ajan. Käyttäjän alihankkijoiden on säilytettävä kopiot tiedoista vähintään viiden vuoden ajan.

12. Wi-Fi asetukset

1. Lataa sovellus

Lataa "INVERBOOST" -sovellus



täältä:


Android kännykkä -
lataa osoitteesta




iPhone -
lataa osoitteesta




2. Käyttäjätilin rekisteröinti



a) Hyväksy "Tietosuojakäytäntö".




b) Paina "Sign Up" (Rekisteröidy).



c) Rekisteröidy matkapuhelinnumerolla tai sähköpostilla.



d) Syötä tunnistautumiskoodi, joka on lähetetty sinulle sähköpostitse tai tekstiviestillä.



e) Määritä kirjautumissalasana.


3. Sovellusyhteys

Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, joka on viritetty 2,4 GHz:n taajuudelle.

a) Wi-Fi yhteys:

Kun olet käynnistänyt laitteen, paina virtapainiketta  5 sekunnin ajan. Wi-Fi-ilmaisim  vilkkuu ja laite on valmis muodostamaan yhteyden.






1) Paina "Add Device" (Lisää laite). Sovellus alkaa nyt etsiä laitteita.

2) Kun laite tulee näkyviin, paina "Add" (Lisätä).

3) Paina "Confirm..." (Vahvista ...).

4) Syötä oikeat tiedot ja paina "OK".



5) Paina "Allow..." (Sallia...).

6) Sovellus muodostaa yhteyden.

7) Paina "Completed" (Valmis).

8) Sovellus on nyt valmis.

c) Yhteyshäiriö

Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, varmista, että verkkonimi ja salasana ovat oikein. Varmista myös, että reititin, matkapuhelin ja laite ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.

d) Wi-Fi-yhteyden uudelleen muodostaminen

Jos Wi-Fi-salasana tai verkon asetukset muuttuvat, yhteys on muodostettava uudelleen:

Irrota pistoke ja odota 5 sekuntia ennen kuin kytket sen takaisin. Poista laite sovelluksesta ja luo uusi yhteys yllä olevan kuvan mukaisesti, "Sovellusyhteys".

13. Vastuullinen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Tämä koskee koko EU:ta. Tuote on luovutettava kierrätykseen, jotta materiaali voidaan hävittää vastuullisella tavalla, jotta vältetään virheellisestä jätteenkäsittelystä aiheutuvat ympäristövahingot tai terveysvaarat. Kun kierrätät tuotteemme, vie se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. Siellä varmistetaan, että tuote hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.



14. Takuu

Rajoitettu takuu

Valmistaja myöntää laitteen kaikille osille kymmenen vuoden valmistus- ja materiaalivirhetakuun ostopäivästä lukien. Kompressorille myönnetään 7 vuoden takuu. Takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet, jotka estävät tuotteen normaalin asentamisen tai toiminnan. Vialliset osat vaihdetaan tai korjataan.

Takuu ei kata kuljetusvaurioita, laitteen käyttöä muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen eikä vaurioita, joiden syynä on virheellinen asentaminen tai käyttäminen, törmäys tai vastaava, jäätyminen aiheuttama halkeaminen tai virheellinen säilyttäminen.

Takuu raukeaa, mikäli käyttäjä on tehnyt tuotteeseen muutoksia.

Takuu ei kata tuotteesta johtuvia vahinkoja, omaisuusvahinkoja eikä tuotannonmenetyksiä.

Takuu on rajoitettu ensimmäiseen kuluttajaostajaan, eikä sitä voi siirtää. Takuu ei koske tuotteita, jotka on siirretty alkuperäisestä asennuspaikastaan.

Valmistajan vastuu ei voi olla suurempi kuin viallisen osan korjaus- tai vaihtokustannus, eikä se kata viallisen osan irrottamisesta johtuvia työkustannuksia, osan kuljetuskustannuksia korjaamolle ja takaisin tai muita materiaaleja, joita korjauksen suorittaminen vaatii.

Takuu ei kata toimintahäiriöitä tai vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista:

1. Valmistajan laatiman ja laitteen mukana toimittaman ohjekirjan asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden puutteellinen noudattaminen.
2. Laitteen asentamiseen liittyvien toimenpiteiden epäammattimainen suorittaminen.
3. Allasveden kemiallisen tasapainon laiminlyöminen [pH-taso 7,0–7,8. Kokonaisemäksisyys (TA) 80–150 ppm. Vapaa kloori 0,5–1,5 mg/l. Liuenneen kuiva-aineen kokonaismäärä (TDS) alle 1200 ppm. Suola enintään 8 g/l.]
4. Virheellinen käyttö, laitteen muuttaminen, onnettomuus, tulipalo, tulva, salamanisku, jyräjät, hyönteiset, huolimattomuus tai odottamaton tapahtuma.
5. Sovittaminen, jäätyminen tai muu tapahtuma, joka ehkäisee veden riittävää kiertoa.
6. Laitteen käyttäminen ilmoitettujen minimi- tai maksimivirtausrajojen ulkopuolella.

7. Muiden kuin valmistajan hyväksymien osien tai tarvikkeiden käyttäminen laitteen yhteydessä.
8. Käyttöilman kemiallinen saastuminen tai vedenhoitoaineiden ohjeiden vastainen käyttö, kuten vedenhoitoaineiden lisääminen laitteen tuloletkuun tai -veteen tai altaan pintakaivon kautta.
9. Vauriot, joiden syynä on ylikuumentuminen, virheellinen johdotus, virheellinen virransyöttö tai laitteen käyttäminen liian vähäisellä vesimäärällä, sekä epäsuorat vauriot, joiden syynä on O-renkaan, hiekkasuodattimen tai patruunasuodattimen toimintahäiriö.

Vastuun rajoittaminen

Tämä on ainoa valmistajan myöntämä takuu. Kenelläkään ei ole valtuuksia myöntää muita takuita valmistajan nimissä.

Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, myös esimerkiksi viitteenomaisesti laitteen myytävyyden parantamiseksi tai muussa tarkoituksessa ilmaistut takuut. Valmistaja rajaa nimenomaisesti takuun ulkopuolelle vastuun seurannaisvahingoista ja epäsuorista vahingoista sekä vahingoista, joiden syynä on sattumus tai varsinaiseen tai viitteelliseen takuuseen liittyvien ehtojen rikkominen.

Takuu antaa ostajalle tiettyjä juridisia oikeuksia, jotka voivat tarkoittaa eri asioita eri maissa.

Reklamointi

Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ostajan tulee ottaa yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen, ja asian yhteydessä on esitettävä asianmukainen ostokuitti.

TÄRKEÄÄ!

Jos tarvitset teknistä apua, ota meihin yhteyttä osoitteessa:

<https://swim-fun.com/support>

Meillä on erikoisosaamista tuotteistamme ja alalta, joten saat helposti ja nopeasti apua.



1.	Innledning	102
2.	Tekniske spesifikasjoner	103
3.	Sikkerhetsvarsler og offentliggjøringer	104
4.	Installasjonsveiledning.....	104
4.1.	Plassering av varmepumpen	105
4.2.	Andre instruksjoner.....	105
4.3.	Installasjonsillustrasjon.....	106
4.4.	Til tilkobling med 38–32 mm slangeadapter	107
4.5.	Montering av tilbehør.....	108
5.	Idriftsettelse	109
5.1.	Flow Switch	109
5.3.	Kondens	110
5.4.	Trykkmålerdisplay (R32).....	110
5.5.	Bruk av varmepumpen i årets kaldeste måneder	110
6.	Første oppstart	111
7.	Bruksanvisning	112
8.	Vedlikehold	118
9.	Vinterklargjøring.....	119
10.	Problemløsning.....	119
11.	Innføring av F-gassforordningen	130
12.	Wi-Fi innsitilling.....	131
13.	Ansvarlig avhending	133
14.	Garanti	133

1. Innledning

Takk for at du valgte en Swim & Fun-varmepumpe til å varme opp badevannet ditt. Varmepumpen skal kun brukes utendørs.

Denne håndboken inneholder alle nødvendige opplysninger om installasjon, feilsøking, demontering og vedlikehold. Les bruksanvisningen grundig før du åpner, tar i bruk og vedlikeholder enheten. Hvis ikke disse retningslinjene overholdes, blir garantien ugyldig. Produsenten av dette produktet kan ikke holdes ansvarlig hvis noen kommer til skade, eller hvis enheten er skadd som følge av uriktig installasjon, feilløsning eller unødvendig vedlikehold.

Denne varmepumpen skal brukes til å varme opp svømmebasseng, og den har følgende egenskaper:

1. Holdbarhet

Varmeveksleren er laget av PVC- og titanrør, som tåler å være utsatt for bassengvann i lengre tid.

2. Fleksibel installasjon

Alle varmepumpene våre er testet og klare til bruk når de forlater fabrikken. Varmepumpen må installeres av en godkjent installatør.

3. Lydsvak drift

Enheten har en effektiv kompressor og en støysvak ventilasjonsmotor som garanterer lydsvak drift.

4. Enkel håndtering

Digitalt kontrollpanel gjør det enkelt å stille inn ønsket temperatur.

MERK

Riktig installasjon, drift og vedlikehold av varmepumpen er din garanti for å oppnå optimal ytelse og lang levetid for anlegget. Vi anbefaler at du overholder informasjonen i denne bruksanvisningen.

2. Tekniske spesifikasjoner

Modell	1401	1404	1402	1403
Maksimalt bassengvolum m³	40	65	70	90
Anbefalt bassengvolum m³	12-33	15-60	18-66	25-85
Ved luft 28 °C / vann 28 °C / fuktighet 80 %*				
Kapasitet kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Strømforbruk kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Ved luft 15 °C / vann 26 °C / fuktighet 70 %*				
Kapasitet kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Strømforbruk kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Generell data				
Kompressor type	Inverter			
Strømforsyning V/Ph/HZ	220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH			
Nominell strøm A	6,9	7,9	10,0	11,8
Nominell sikring A	10	12	15	18
Minimums vanngjennomstrømning i drift, liter/time	2.800	3.700	4.000	4.600
Maks. vandtryk fald kPa	12	14	15	15
Varmeveksler	Twist-Titanium rør i PVC			
Lufttemperatortoleranse, °C	- 12			
Vandtilslutning in/udløb mm	50 / 38 / 32			
Ventilator type / antall	Horisontal / 1			
Ventilatorhastighet RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Ventilator strøm input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Lyd ved 1 meters avstand dB(A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Lyd ved 10 meters avstand dB(A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Kjølemiddel type	R32			
Kjølemiddel, gram	650	700	1000	1100
CO2 tilsvarende tonn	0,44	0,47	0,68	0,75
Beskyttelse	IPx4			
Dimensjoner og vekt				
Dimensjoner netto L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		
Dimensjoner brutto L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Netto-/bruttovekt kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maksimalt bassengvolum når fullt isolert med trekk, i ly for vind og plassert i full sol.

Ovennevnte informasjon kan endres uten forvarsel.

3. Sikkerhetsvarsler og offentliggjøring

- Strømforsyningen må installeres utilgjengelig for barn for å unngå fare og at det blir lekt med på-/av-mekanismen.
- Påse at strømkabelen fjernes fra strømforsyningen hvis man må fjerne maskinens deksel ved reparasjon og vedlikehold.
- Installatøren må lese bruksanvisningen og følge veiledningen ved idriftsettelse og vedlikehold.
- Installatøren har også ansvaret for installasjonen av produktet og må følge alle produsentens instruksjoner og lovgivning for tilkobling. Feil installasjon i forhold til bruksanvisningen fører til at hele garantien bortfaller.
- Produsenten frasier seg ethvert ansvar for skader på personer og gjenstander som skyldes feil installasjon i forhold til bruksanvisningens retningslinjer. Bruk som ikke er i samsvar med produsentens anvisninger, betraktes som farlig.
- Du må alltid fjerne vann og slanger fra varmepumpen om vinteren, når varmepumpen ikke er i drift eller når omgivelsestemperaturen faller under 0 °C. Ellers kan varmeveksleren bli skadet på grunn av frost. I slike tilfeller vil garantien bortfalle. Les også avsnitt 9. Vinterklargjøring.
- Du må alltid bryte strømmen til strømforsyningen hvis du må åpne dekselet for å komme til varmepumpen. Det er strekstrøm på innsiden.
- Du bør kontrollere vannforsyningen regelmessig for å unngå nedsatt vanngjennomstrømning og for å unngå at det kommer luft inn i systemet. Varmepumpen fungerer ikke ved for lav vanngjennomstrømning, og luft i systemet kan redusere ytelsen og varmepumpens driftssikkerhet.
- Display/kontrollenhet må holdes tørr. Sørg derfor for at lokket er helt lukket for å beskytte den mot fuktskader.
- Rengjør både bassenget og filtersystemet regelmessig for å unngå skader på varmepumpen som skyldes skittent eller tett filter.
- Du må tømme bunnvannet fra bassengets sirkulasjonspumpe hvis varmepumpen står ubrukt over lengre tid, spesielt i vinterhalvåret.

4. Installasjonsveiledning

Varmepumpen må installeres av godkjente teknikere. Feil installasjon vil skade enheten og kan forårsake fysisk skade eller dødsfall for brukere.

Enheten skal plasseres utendørs på et sted med god ventilasjon. Eventuell gjenbruk av varmepumpens kalde utblåsningsluft som innsugingsluft til varmepumpen, vil redusere effektiviteten merkbar, og varmepumpen vil ikke lenger dekkes av produktgarantien.

Enheten kan installeres nesten hvor som helst utendørs.

Merknader

Fabrikken leverer kun selve varmepumpen. Alle andre komponenter, bl.a. en bypass om nødvendig, må leveres av brukeren eller installatøren.

Viktig:

Vær oppmerksom på følgende når du installerer varmepumpen:

- Enhver dosering av kjemikalier må foregå i rørene som ligger nedstrøms fra varmepumpen.
- Installer en bypass i alle installasjoner.
- Plasser alltid varmepumpen på et stabilt underlag og bruk de medfølgende gummifestene for å unngå vibrasjon og støy.
- Varmepumpen skal alltid stå i oppreist stilling. Hvis enheten har blitt holdt i en vinkel, vent minst 24 timer før du starter varmepumpen.

For optimal drift må tre faktorer oppfylles:

- God ventilasjon.
- Stabil og pålitelig strømforsyning.
- God vannsirkulasjon (filtersystem).

I motsetning til gassvarmere medfører bruk av varmepumpen ikke miljøforurensning eller gir installasjonsproblemer ved eksponering for vind.


4.1. Plassering av varmepumpen

Varmepumpen må ikke installeres på steder med begrenset ventilasjon eller i en busk, hvor luftinntaket blokkeres. En slik plassering vil forhindre kontinuerlig tilførsel av friskluft. Løv kan suges inn i varmepumpen og påvirke både varmepumpens effektivitet og forkorte levetiden.

Påse at bassengets sirkulasjonspumpe er plassert betydelig lavere enn vannlinjen for å sikre god gjennomstrømning til varmepumpen. Sirkulasjonspumpen skal helst stå på nivå med bassengbunnen. Figur 1 viser påkrevd minimumsavstand på hver side av varmepumpen.

Varmepumpen må installeres med mindre enn 7,5 meters avstand til bassengets side.

Figur 1



4.2. Andre instruksjoner

For å oppnå best mulig varmeutveksling fra varmepumpen, må vanngjennomstrømningen oppfylle anbefalingene i spesifikasjonene.

Det kan være nødvendig å forstørre utløpsrøret for å unngå frysing i kalde årstider.




Det foreslås å montere et bypass-sett (artikkelnr. 1017) foran vanninntak og uttak slik at man enkelt kan avbryte gjennomstrømningen gjennom varmepumpen. Samtidig gjør det både håndtering og vedlikehold enklere.

Viktig

Når varmepumpen er i drift, kommer det kondensvann fra bunnen. Kondensvannet må kunne renne bort. Derfor bør det monteres en bunnventil med slange eller en dreneringspumpe (ekstraustyr) hvis varmepumpen er nedsenket.

4.3. Installasjonsillustrasjon

Skimmer



Stedet i sirkulasjonssystemet hvor det tilføres kjemiske stoffer til vannet er også avgjørende for varmepumpens levetid.

Hvis det brukes en automatisk klorinator, må den alltid være plassert nedstrøms for varmepumpen.


Det skal installeres en returløpventil mellom klorinatoren og varmepumpen for å forhindre at det kommer konsentrert klorvann tilbake inn i varmepumpen. Se illustrasjonene til venstre.

Garantien gjelder ikke ved skader som skyldes at denne instruksjonen ikke overholdes.

4.4. Til tilkobling med 38–32 mm slangeadapter



Til tilkobling med 50 mm rør



Justere omløp




Bruk følgende fremgangsmåte for å justere omløpet:

1. Åpne ventil 1 og 2 halvveis.
2. Lukk ventil 2 til kontrollen viser NO eller EE3-skjermen.
3. Åpne ventil 2 sakte til bassengets Temp vises på skjermen.
4. Hvis det viser «ON» eller «EE3» på skjermen, betyr det at vannstrømmen i varmepumpen ikke er god nok, og du må justere ventilene for å øke vannstrømmen gjennom varmepumpen.

Ventilene må ikke være helt åpne.


Slik får du den optimale vannstrømmen:

Slå på varmepumpen under oppvarmingsfunksjon, lukk først omløpet og åpne den sakte for å starte varmepumpen (varmepumpen kan ikke startes når vannstrømmen ikke er tilstrekkelig).



Fortsett å justere omløpet, samtidig som innløpsvannets temperatur og utløpsvannets temperatur sjekkes. Det vil være optimalt når forskjellen er rundt 2 grader.

Tøm ut vannet for enhetene om vinteren, uten dreneringsutløp i varmeveksleren



Slå av varmepumpen og sørg for at den er koblet fra strømmen


Slå av vannpumpen

- Lukk ventilene 1 og 2
- Åpne ventilen 4

La vannet renne ut over en lang periode til varmepumpen er helt drenert.

MERK: Ventil 4 må lukkes før du slår på varmepumpen.

4.5. Montering av tilbehør



Plasser medfølgende antivibrasjonsputer (A) som vist på bildet.

Hvis du ønsker å drenere kondens gjennom slangen, kan du installere den medfølgende dreneringsbryteren. De to dreneringene (B) i basen drenerer kondens fra fordamperen under oppvarming.

Dreneringen (C) i siden er for varmeveksleren. Bruk den ved lav temperatur for å forebygge isdannelse og skader på varmeveksleren.

VIKTIG: Hev varmpumpen. Hvis den velter eller snus, kan du skade kompressoren.

5. Idriftsettelse

Merk

For å varme opp vannet i bassenget (eller spabadet), må filterpumpen være i drift, og vannet skal sirkulere gjennom varmpumpen med minimum 2500 liter/time. Ellers vil ikke varmpumpen starte.

Når alle tilkoblinger er utført og kontrollert, skal følgende prosedyre utføres:

Slå på filterpumpen. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer og at vannet sirkulerer fra og til svømmebassenget. Koble varmpumpen til stikkontakten, og vri på On/Off-knappen. Varmpumpen starter når den innebygde tidsforsinkelsen har utløpt (se nedenfor).

Etter et par minutter må du kontrollere at utblåsningsluften fra varmpumpen er kjølig.

Når filterpumpen slås av, skal varmpumpen også slås av automatisk. Hvis dette ikke er tilfelle, må flow switchen justeres.

La filterpumpen og varmpumpen kjøre 24 timer i døgnet til ønsket vanntemperatur er oppnådd. Deretter vil varmpumpen opprettholde ønsket temperatur.

Merk

Avhengig av den opprinnelige vanntemperaturen i svømmebassenget og av lufttemperaturen kan det ta flere dager å varme opp vannet til ønsket temperatur. Et godt isolerende termocover er nødvendig og vil redusere oppvarmingstiden betydelig. Frittstående basseng, uten isolasjon på sidene, har større varmetap og krever derfor større varmekapasitet og lengre oppvarmingstid.

5.1. Flow Switch

Varmpumpen har en Flow Switch som sikrer at det er tilstrekkelig gjennomstrømmende vann (min. 2500 l/t) når varmpumpen er i drift. Den starter når filterpumpen er på, og den stopper når pumpen stopper. Hvis bassengets vannlinje er enten en meter over eller under varmpumpens automatiske justeringsknapp, kan det være nødvendig at en godkjent forhandler justerer varmpumpens standardinnstilling.

5.2. Tidsforsinkelse

Varmepumpen har en innebygd oppstartsforsinkelse på tre minutter for å beskytte kretsløp og unngå overdrevet kontaktslitasje. Varmepumpen starter på nytt automatisk når forsinkelsen har utløpt. Selv et kort strømbrudd vil utløse denne forsinkelsen og forhindre at enheten starter på nytt umiddelbart etter. Ytterligere strømbrudd i denne forsinkelsesperioden påvirker ikke forsinkelsens varighet på tre minutter.

5.3. Kondens

Luften som trekkes inn i varmpumpen, blir kraftig nedkjølt av varmepumpens arbeid med å varme opp bassengvannet. Det kan føre til at det dannes kondensvann på varmepumpens kjøleribber. Mengden kondens kan være opp til flere liter i timen hvis den relative luftfuktigheten er høy. Dette kondensvannet blir ofte feiloppfattet som en vannlekkasje.

Merk

Varmepumpen kan danne flere liter kondensvann i timen. Det er helt normalt, og det er altså ikke snakk om en lekkasje.

5.4. Trykkmålerdisplay (R32)

Se på trykkmåleren som angir kjølemiddelets trykk i varmepumpen. Tabellen nedenfor viser den normale trykkverdien for kjølemiddelet (R32) når maskinen er slått av eller når den er i drift.

Varmepumpens tilstand	Slått av			
Omgivelsestemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Vanntemperatur (°C)	/	/	/	/
Trykkmåler (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Varmepumpens tilstand	I drift				
Omgivelsestemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Vanntemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Trykkmåler (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Bruk av varmepumpen i årets kaldeste måneder

Din varmepumpes spesifiserte kapasitet er beregnet for sesongen april til oktober. Denne kapasiteten forutsetter at bassenget er fullstendig isolert, dekket, beskyttet mot vind og utsatt for sollys.

Varmepumper for svømmebasseng ekstraherer varmeenergi fra luften og overfører denne energien til bassengvannet. I motsetning til en elektrisk vannvarmer er en varmepumpe avhengig av tilstedeværelsen av tilstrekkelig varme i luften for å opprettholde et konstant varmenivå.

Effektiviteten til varmepumpen avtar i kaldere måneder fordi det er mindre tilgjengelig varmeenergi i omgivelsesluften. Dette betyr at varmepumpen må jobbe hardere og lengre for å trekke ut den nødvendige varmen, noe som resulterer i lavere ytelse, spesielt når døgntemperaturen faller under 6-8 °C.

Dessuten øker bassengvannets naturlige varmetap betydelig ved lavere temperaturer, noe som krever ytterligere varmetilførsel for å opprettholde den ønskede vanntemperaturen.

Hvis du ønsker å bruke varmepumpen din for å varme opp bassengvannet i de kaldeste månedene, kan det hende at pumpen ikke klarer å opprettholde den ønskede vanntemperaturen. I slike tilfeller anbefales det å supplere med en termostatstyrt elektrisk vannvarmer, som kan levere ekstra varme uavhengig av lufttemperaturen.

6. Første oppstart

Viktig

Kontroller at bassengpumpen sirkulerer vannet med passende vanngjennomstrømning.

6.1 Første oppstart av varmepumpen

1. Kontrollpunkter som skal utføres før varmepumpen startes

- Bassengslangene må være helt tette i tilkoblingene.
- Enheten skal stå oppreist og stabilt på helt jevnt underlag.
- Strømkabelen må ikke ha vært utsatt for skarpe eller varme objekter.

2. Ytterligere kontroll skal utføres av en kvalifisert tekniker:

- Korrekte funksjonsvilkår for alle sikkerhetskomponenter skal kontrolleres.
- Kontroller korrekt jording av alle metallelementer.
- Strømtilkobling og strømkabelens montering skal kontrolleres.

Viktig

Feil installasjon kan føre til overoppheting, noe som vil ugyldiggjøre garantien.

7. Bruksanvisning



Knappene og deres funksjoner

Trykk på følgende knapper og kombinasjoner for å:

	Trykk på knappen for å slå varmepumpen på eller av.
	Trykk på «Up» eller «Down» for å stille inn vanntemperaturen Trykk kort på «Up» og «Down» samtidig for å kontrollere «vann inn»-temperaturen, «vann ut»-temperaturen og for å stille inn temperaturen. Bruk knappene til å navigere i de avanserte innstillingene
	Trykk på knappen for å endre arbeidsmodus: Kraftig, stillegående og smart. Standard-modus er Smart-modus Brukes også til å lagre innstillinger
	Hold inne innstillingsknappen i 2 sekunder for å gå til avanserte innstillinger Bruk innstillingsknappen til å velge alternativer og for å avslutte



Driftsmodi



A

Trykk på A for å velge kraftig, smart eller stille modus

Kraftig	Når du velger denne modusen, vil varmepumpen kjøre med «full effekt».
Smart	Hvis du velger smart, vil varmepumpen bare operere på «middels effekt» og «full effekt»
Stille	Når du velger stille funksjon, vil varmepumpen bare operere på «middels effekt» og «minste effekt»


Deaktivering av barnesikring – gjelder kun for nyere modeller



A

B

C



For å bruke displayet må det først låses opp ved å holde inne A- og B-knappene samtidig. Displayet låser seg automatisk etter 30 sekunders inaktivitet.


Merk

Gjelder kun for nyere modeller som har et lås-ikon på displayet – C.

Menyen for avanserte innstillinger



Trykk på knappen B eller C for å navigere i den avanserte menyen. Trykk på innstillingsknappen A for å velge innstillinger i menyen.



Oppvarming/kjøling/auto-modus



Velg innstillingen oppvarming/kjøling/auto-modus A i menyen, og trykk på innstillingsknappen B. Trykk på C eller D for å velge mellom oppvarming, kjøling eller auto-modus. Trykk på innstillingsknappen B for å avslutte. Standardmodus er oppvarming.

Arbeidsmodus	Temperaturområde
Oppvarming/auto-modus	6–41 °C
Kjøling	6–35 °C


Slik fungerer Auto-modus

T1= Vanninntakstemperatur / Tset = innstilt temperatur = 28 °C				
NO	Tilstand	Aktuell arbeidsstatus	Vanninntakstemperatur	Arbeidsmodus
1	Når varmepumpen starter	Oppstart	$T1 \leq 27\text{ °C}$	Oppvarmingsmodus
	Når varmepumpen kjører	Oppvarmingsmodus	$T1 \geq 29\text{ °C}$ i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Den skifter til kjølemodus
		Kjølemodus	$T1 = 28\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Den skifter til oppvarmingsmodus

2	Når varmepumpen starter	Oppstart	$27\text{ °C} < T1 \leq 29\text{ °C}$	Oppvarmingsmodus
	Når varmepumpen kjører	Oppvarmingsmodus	$T1 \geq 29\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Den skifter til kjølemodus
		Kjølemodus	$T1 = 28\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, varer i 3 minutter	Den skifter til oppvarmingsmodus

Parameter	Forklaring
Tset	T vanntemperaturinnstilling. For eksempel: Tset = 28 °C vanntemperaturinnstilling
Tset-1	Minus 1 °C enn Tset-temperaturen. For eksempel: 28 – 1 = 27 °C
Tset+1	Pluss 1 °C enn Tset-temperaturen. For eksempel: 28 + 1 = 29 °C

Grafen til høyre viser hvordan varmepumpen, som er satt til 28 °C i Auto-modus, justerer vanntemperaturen.



Slik fungerer oppvarmingsmodus

T1= Vanninntakstemperatur / Tset = innstilt temperatur = 28 °C					
NO	Arbeidsstatus	Arbeidsmodus	Vanninntakstemperatur	Eksempel	Arbeidsnivå for varmpumpe
1	Oppstart av varmpumpe	«Smart modus»	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftig modus – frekvens F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Frekvens: F9–F8–F7,...,–F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmpumpen er i standby til vanntemperaturen blir lavere enn 28 °C.
5		«Stille modus»	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Smart modus – frekvens F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmpumpen er i standby til vanntemperaturen blir lavere enn 28 °C.
8		«Kraftig modus»	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Kraftig modus – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Varmpumpen er i standby til vanntemperaturen blir lavere enn 28 °C.
10	Start på nytt for å varme opp vann i standby-status	«Smart modus»	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frekvens: F2–F3–F4,...,–F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Kraftig modus – frekvens F9
14		«Stille modus»	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Smart modus – frekvens F5
17		«Kraftig modus»	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Kraftig modus – frekvens F10/F9

Slik fungerer kjølemodus

T1= Vanninntakstemperatur / Tset = innstilt temperatur = 28 °C					
NO	Arbeidsstatus	Arbeidsmodus	Vanninntakstemperatur	Eksempel	Arbeidsnivå for varmpumpe
1	Oppstart av varmpumpe	«Smart modus»	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2
3			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Frekvens: F9 -F8-F7,..., - F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Kraftig modus – F9
5		«Stille modus»	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset + 1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Stille modus – frekvens F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Smart modus – frekvens F5
8		«Kraftig modus»	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Kraftig modus – frekvens F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Standby

10	Start på nytt for å kjøle i stand-by-status	«Smart modus»	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$T_{set} > T1 \geq T_{set-1}$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Stille modus – frekvens F2
12			$T_{set-1} > T1 \geq T_{set-2}$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frekvens: F2–F3–F4,...,–F9
13			$< T_{set-2}$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Kraftig modus – frekvens F9
14		«Stille modus»	$\geq T_{set}$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Stille modus – frekvens F2/F1
15			$T_{set} > T1 \geq T_{set-1}$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Smart modus – frekvens F5
16		«Kraftig modus»	$T1 < T_{set-1}$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Kraftig modus – frekvens F10/F9
17			$T1 < T_{set-1}$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Standby



Parameterkontroll



Velg parametermenyen A, og trykk på innstillingsknappen B for å åpne menyen. Trykk på knappen C eller D for å kontrollere koder mellom d0 og d11

Bruksparametere d0 til d11

Kode	Tilstand	Omfang	Merknad
d0	IPM-temperatur	0–120 °C	Faktisk testverdi
d1	Vanntemperatur (inntak)	-9 °C ~ 99 °C	Faktisk testverdi
d2	Vanntemperatur (utløp)	-9 °C ~ 99 °C	Faktisk testverdi
d3	Omgivelsestemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinker hvis faktisk testverdi <-9
d4	Frekvensbegrensningskode	0, 1, 2, 4, 8, 16	Faktisk testverdi
d5	Rørtemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinker hvis faktisk testverdi <-9
d6	Eksostemperatur	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Faktisk testverdi
d7	Trinn av EEV	0–99	N*5
d8	Arbeidsfrekvens for kompressor	0–99Hz	Faktisk testverdi
d9	Kompressorstrøm	0–30A	Faktisk testverdi
d10	Viftehastighet	0–1200 (rpm)	Faktisk testverdi
d11	Forrige feilkode	Alle feilkoder	

Merk: d4 frekvensbegrensningskode, 0: Ingen frekvensgrense; 1: Coillrørtemperaturgrense; 2: Overoppheting eller overkjøling frekvensgrense; 4: Driftsstrømfrekvensgrense; 8: Driftsspenningfrekvensgrense; 16: Drift med høy temperatur frekvensgrense



Parameterinnstillinger



Velg parameterinnstillingsmenyen A og trykk på innstillingsknappen B for å åpne menyen. Trykk på knappen C eller D for å velge verdier mellom P0 og P17, og trykk på innstillingsknappen B for å bekrefte verdien.

Merk

Hold inne innstillingsknappen i 15 sekunder for å stille inn P14 og P17

Bruk av parametrene P0 til P17

Kode	Navn	Bruksområde	Standard	Merknad
P0	Obligatorisk avriming	0–1	0	0: Standard normal drift 1: obligatorisk avriming
P3	Vannpumpe	0–1	0	1: Alltid i drift; 0: Avhenger av kompressorens drift
P7	Vanntemperaturkalibrering	-9~9	0	Standardinnstilling: 0
P14	Gjenopprett til fabrikkinnstillinger	0–1	0	1 – Gjenopprett til fabrikkinnstillinger, 0 – standard (gjenopprett P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 til fabrikkinnstillinger)
P17	WiFi/MODBUS	0–1	0	1—WiFi, 0—MODBUS

Slik tilbakestiller du enheten til fabrikkinnstillinger



Trykk A og gå ned til D (med piltastene B og C). Trykk A igjen og gå ned til P14. Trykk på A og hold knappen inne i omtrent 10 sekunder til tilbakestillingsskjermen dukker opp med «Reset factory settings». Velg deretter P14=1 med piltastene. Trykk på A og hold knappen inne til du kommer til D. Enheten tilbakestilles og slås deretter av.

Hvordan parameter P3 = 0 fungerer – avhenger av driften av kompressoren.

Når varmepumpen slås på, starter vannpumpen, deretter viften og til slutt kompressoren.

	Tilstand	Eksempel Tset=28°C	Vannpumpe
Oppvarmingsmodus	T1≥Tset-0,5°C, varer i 30 minutter	T1≥27,5°C, Varer i 30 minutter	Vannpumpen går i standby-modus i 1 time og starter ikke igjen bortsett fra etter manuell avslåing og omstart. Kompressor og viftemotor stopper først, og vannpumpen stopper etter 5 minutter.
Kjølemodus	T1°C Tset+0.5°C, varer i 30 minutter	T1°C 28.5°C, varer i 30 minutter	
1 time senere			

Vannpumpe begynner å gå i 5 minutter for å registrere vanntemperaturen	$T1 > T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 > 27^{\circ}\text{C}$	Vannpumpen går i standby-modus i ytterligere 1 time, og starter ikke før varmpumpen slås av og startes på nytt.
	$T1 \leq T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Varmepumpen starter igjen til den oppfyller standby-betingelsene.
	$T1 < T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Vannpumpen går i standby-modus i ytterligere 1 time, og starter ikke før varmpumpen slås av og startes på nytt.
	$T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Varmepumpen starter igjen til den oppfyller standby-betingelsene.

Merk: Hvis vannvolumet i bassenget er lite, når vanntemperaturen $T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$ og varer i 5 minutter. I så fall vil varmpumpen stoppe først, deretter vannpumpen, men standbymodus aktiveres ikke før om 1 time. Hvis vanntemperaturen synker til $T1 \leq T_{set} - 1$, vil varmpumpen starte på nytt.

Slik fungere parameter P3 = 1 – kjører alltid.

Når varmpumpen slås på, starter vannpumpen, deretter viftemotoren og og til slutt kompressoren. Når varmpumpetilstanden når $T1 \geq T_{set} + 1$, varer den i 3 minutter. Da vil kompressoren og viftemotoren stoppe.



Tidsinnstilling/tidsurinnstilling



Innstilling av tidsur


Velg meny A Tidsurinnstilling, og trykk på innstillingsknappen B. Trykk en gang til på B for å gå til innstillingen «Tidsur på / Tidsur av».

Trykk på innstillingsknappen B og C eller D-knappen for å velge «Tidsur på» eller «Tidsur av» (E).


Trykk på innstillingsknappen B for å velge på- eller av-tilstand, og trykk på C eller D for å stille inn tiden (E). Trykk på E for å lagre innstillingen.

Innstilling av tid

Hold inne B i 5 sekunder for å stille inn tiden (G).



F



G

8. Vedlikehold

- Sørg for hyppig kontroll av vanntilførselen til varmpumpen. En for lav vanngjennomstrømning og inntrengning av luft til systemet må unngås da det vil minske yteevnen og driftssikkerheten.

Du må rense basseng-/spafilteret jevnlig for å unngå skade forårsaket av skitne eller tilstoppede filtre.

- Området omkring varmepumpen må være tørt, rent og godt ventilert. Rens varmeveksleren på siden jevnlig for å opprettholde god varmeveksling og spare energi.
- Kontroller strømforsyningen og tilkoblingskabelen ofte. Hvis enheten begynner å fungere unormalt, eller hvis det kommer en uvanlig lukt fra de elektriske komponentene, må du straks slå av varmepumpen og skifte ut de relevante komponentene.
- Du må koble fra pumpens varntilførsel hvis varmepumpen ikke skal være i drift i en lengre periode. Sjekk alltid alle delene av enheten og installasjonen nøye før du starter på nytt. Les også avsnitt 9. Vinterklargjøring.

9. Vinterklargjøring

Det er viktig å forberede varmepumpen når den ikke er i drift, før lufttemperaturen faller under 0 °C. Vann i systemet som fryser til is, vil skade titanvarmeveksleren. Hvis dette skjer, vil garantien din falle bort.

Slik sørger du for at varmepumpen er klar for vinteren:

- Slå av strømmen.
- Koble fra all vannforsyning til og fra varmepumpen.
- Sørg for å forsiktig vippe varmepumpen mot siden der avløpet er plassert. Dette sikrer at den er helt tømt for vann.
- Dekk til med det medfølgende dekselet. Dette beskytter mot vær, vind og skadedyr. Sørg for at dekselet er riktig festet og dekker hele varmepumpen.


Hvis det er mulig, anbefales det å oppbevare varmepumpen innendørs i vinterperioden. Dette gir ytterligere beskyttelse mot elementene og kan bidra til et lengre produktliv. Hvis innendørs lagring ikke er mulig, plasser varmepumpen på et tørt, beskyttet sted utendørs, borte fra direkte eksponering for ekstreme værforhold..

10. Problemløsning



Feilkode

Ved feil på varmepumpen vil det vises en feilkode i displayet. Velg feilkodemenyen og trykk på innstillingsknappen for å vise feilbeskrivelsen. Se et eksempel til høyre.



Feil	Feilkode	Årsak	Tiltak	
Feil i temperatursensor for innløpsvann	PP01	Sensoren er åpen eller kortsluttet	Kontroller eller bytt sensoren. Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swim-fun.dk/en/support	
Feil i temperatursensor for utløpsvann	PP02	Sensoren er åpen eller kortsluttet		
Feil i sensor for varmekondensator	PP03	Sensoren er åpen eller kortsluttet		
Feil i sensor for gassretur	PP04	Sensoren er åpen eller kortsluttet		
Feil i sensor for omgivelsestemperatur	PP05	Sensoren er åpen eller kortsluttet		
Feil i sensor for kondensatorgassutløp	PP06	Sensoren er åpen eller kortsluttet		
Frostbeskyttelse om vinteren	PP07	Omgivelsestemperaturen eller vanninntakstemperaturen er for lav	Vent til temperaturen er innenfor varmepumpens toleranse	
Beskyttelse mot lav omgivelsestemperatur	PP08	Omgivelsestemperaturen eller vanninntakstemperaturen er for lav	Kontroller eller bytt sensoren. Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swim-fun.dk/en/support	
Beskyttelse mot for høy kjølekondensatortemperatur	PP10	For høy kjølekondensatortemperatur	Stopp varmepumpen og vent til temperaturen i kjølekondensatoren synker.	
T2 vanntemp. For lav beskyttelse i kjølemodus	PP11		1. Feil i vannpumpe	Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swim-fun.dk/en/support
			2. Vannrør blokkert	
			3. Strømningsbryter blokkert	
Høyt trykk	EE01	1. For mye kuldemedium	1. Slipp ut overflødig kuldemedium fra varmepumpens gassystem	
		2. Utilstrekkelig luftstrøm	2. Rengjør luftveksleren	
Lavtrykksfeil	EE02	1. Utilstrekkelig kuldemedium	1. Kontroller om det finens gasslekkasje, etterfyll kuldemedium	Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swim-fun.dk/en/support
		2. Utilstrekkelig vannstrømning	2. Rengjør luftveksleren	
		3. Filteret er tett, eller kapillærene sitter fast	3. Bytt filteret eller kapillærrøret	
Ingen vannstrømning	EE03	Lav vannstrømning, feil strømningsretning eller feil i strømningsbryter.	Kontroller at vannforsyningen er tilstrekkelig og at det flyter i riktig retning, ellers kan det oppstå feil i strømningsbryteren.	
Overoppheting i oppvarmingsfunksjonen	EE04	Lav eller ingen vannstrømning	Feil i vannpumpe	
			Blokkert vannrør	
			Feil i sensor for vannstrøm	

Feil i sensor for eksostemperatur	EE05	Avriming fungerer ikke	Manuell avriming	Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swim-fun.dk/en/support	
		Ikke nok gass	Fyll på mer gass		
		Regulatorenheten er blokkert	Bytt regulatorenheten		
		Lav vannstrømning	Kontroller vannpumpen		
Feil på kontroller	EE06	Ledningstilkoblingen er ikke god	Kontroller eller bytt signalledningen		
		Feil på kontroller	Start strømforsyningen på nytt, eller bytt kontrolleren		
Feil i omformer	EE07	Feil på kort i omformer	Start strømforsyningen på nytt. Hvis den ikke fungerer, må du åpne en sak på: https://swim-fun.dk/en/support		
Kommunikasjonsproblem mellom kontrolleren og omformerkortet	EE08	Ledningstilkoblingen er ikke god			
		Feil på kontroller			
Kommunikasjonsfeil mellom konverteren og utendørskort	EE09	Defekt kabling mellom kommunikasjonskabelen og utendørskortet.	Det er en feil i koblingen mellom kommunikasjonskabelen og utendørskortet. Vi sender en ny skjerm. Opprett en sak på: https://swim-fun.dk/en/support		
		Feil på utendørs kort	Start strømforsyningen på nytt. Hvis den ikke fungerer, må du åpne en sak på: https://swim-fun.dk/en/support		
Modulkortfeil mellom utendørs kort og modulkort	EE10	Defekt kommunikasjonskabel			
		Feil i utendørs kort eller modulkort			
Feil på modulkort	EE11	Feil data eller defekt modulkort			


Innkommende spenning er for høy, eller beskyttelsen er for lav	EE12	Trykket er for høyt eller for lavt	Kontroller strømforsyningen	Opprett en klage for å få service av varmepumpen – https://swimfun.dk/en/support
		Den interne kommunikasjonskontakten er defekt	Bytt kontakten	
Overstrømsvern	EE13	Strømforsyningstrykket er for lavt, varmepumpen er overbelastet	Kontroller strømforsyningen	
			Kontrollr om vanntemperaturen er for høy	
Feil i utgang fra sensorkrets for IPM-moduletemperatur	EE14	Utgangen fra temperatursensoren for IPM-modulen er unormal	Kontroller PC-kortet, og bytt det ut	
IPM-modulens temperaturbeskyttelse er for høy	EE15			
PFC-modulbeskyttelse	EE16			
DC-viftefeil	EE17			
Feil i intern krets for temperatursensor for PFC-modul	EE18			
PFC-modulens temperaturbeskyttelse er for høy	EE19			
Feil i inngangsstrøm	EE20	Forsyningsspenningen varierer for mye		
Kontroll av programvarefeil	EE21	Kompressoren går tom for trinn		
Feil i strømmålerkrets	EE22	Forsterkerens utgangsspenningssignal er unormalt		
Startfeil for kompressor	EE23			
Pærefeil omgivelsestemperatur for styrekort	EE24			
Fasefeil i kompressor	EE25	1. Kablingsfeil	Overvåker kontrolleren	
		2. Tlikobling av en eller to faser		
Feil i fireveis ventil	EE26	1. Feilen i fireveis ventil 2. Utilstrekkelig gass	Stopp enheten og kontroller kjølesystemet.	
Kontaktplatefeil	EE27		Stopp enheten. Kontroller PC-kortet	
Kommunikasjon mellom kontaktplaten og PC-kortet	EE28			

Feil og løsninger (vises ikke på LED-displayet)


Feil	Observasjon	Årsaker	Tiltak
Pumpen går ikke	LED-wirekontroller Intet display	Ingen strømforsyning tilkoblet	Kontroller kabelen og bryteren, hvis den er koblet til
	LED-wirekontrolleren viser faktisk tid.	Varmepumpen er satt til standby	Start varmpumpen
	LED-wirekontrolleren viser faktisk vanntemperatur.	1. Vanntemperaturen nærmer seg den innstilte verdien, HP under konstant temperaturstatus. 2. Varmepumpen begynner å kjøre. 3. Under avriming.	1. Kontroller innstillingen for vanntemperaturen. 2. Start varmpumpen etter noen minutter. 3. LED-wirekontrolleren skal vise «Defrosting».
Vanntemperaturen kjøles når HP kjører i varme-modus.	LED-wirekontrolleren viser faktisk vanntemperatur, og det vises ingen feilkoder.	1. Velg feil modus. 2. Tallene viser at det er feil 3. Feil i kontrolleren.	1. Juster modus for å kjøre riktig 2. Bytt ut defekt LED-wirekontroller, og kontroller deretter status etter å ha byttet driftsmodus, kontroller temperaturen i inntaks- og utløpsvannet. 3. Bytt ut eller reparer varmepumpeenheten.
Kort bruk	LED-displayet viser faktisk vanntemperatur, det vises ingen feilkoder.	1. Viften kjører ikke 2. Utilstrekkelig luftventilasjon. 3. Utilstrekkelig kjølemiddel.	1. Kontroller kabeltilkoblingen mellom motor og vifte, bytt ved behov. 2. Kontroller plasseringen av varmepumpeenheten, og fjern alt som kan hindre god luftventilasjon. 3 Bytt eller reparer varmepumpeenheten.
Vanndråper	Vanndråper på varmepumpeenheten.	1. Støping 2. Vannlekkasje.	1. Ingen tiltak. 2. Kontroller titanvarmeveksleren grundig for å avdekke problemer.
For mye is på fordampere.	For mye is på fordampere.		1. Kontroller plasseringen av varmepumpeenheten, og fjern alt som kan hindre god luftventilasjon. 2. Bytt ut eller reparer varmepumpeenheten.

10.1. Dimensioner

Varmepumpe 1401



Varmepumpe 1402, 1403 og 1404




10.2. Koblingsskjema 1401, 1402, 1403 og 1404

Det elektriske koblingsskjemaet er kun ment som en generell referanse.


Varmepumpen skal alltid kobles til jording på de merkede klemmene i skjemaet. Jordingspunktene hindrer utilsiktet spenning på varmepumpens ledende deler. Utilstrekkelig jording kan forårsake personskader.

Det skal plasseres en sprutsikker bryter for varmepumpen, ved siden av varmepumpen. Det gjør det mulig å bryte spenningen til varmepumpen før service eller når varmepumpen tas ut av drift.

Kontakt elektriker hvis du er i tvil om jordingen er tilstrekkelig.




10.3. Ekspodert tegning av 1401



Varmepumpe 1401			
Nr.	Delenavn	Nr.	Delenavn
1	Toppdeksel	31	Fireveis ventilcoil
2	Bakre gitter	32	Sensorholder
3	Fordamper	33	Fireveisventil til fordamperrør
4	Klips for sensor for omgivelsestemperatur	34	Temperatursensor for utslipp
5	Klips for sensor for omgivelsestemperatur	35	Høytrykksbryter
6	Isolasjonspanel	36	Utslippsrør
7	Reaktor	37	Gassreturrør
8	Viftemotorbrakett	38	Kobberrør
9	Viftemotor	39	EEV til fordelingsrør
10	Vifteblad	40	Lavtrykksbryter
11	Frontpanel	41	EEV
12	Vanntett deksel	42	Veksler til EEV
13	Kontroller	43	Fireveisventil til veksler
14	Kontrollboks	44	Vannmengdebryter
15	Viftepanel	45	Temperatursensor for utslippsvann
16	Grunnskuff	46	Klipp
17	Kompressor	47	Tetningsring
18	Kompressorvarmemotstand	48	Vanntilkoblingssett
19	Støttepanel	49	Hvit gummiring
20	Treveis terminalblokk	50	Gummiring på vanntilkobling
21	Koblingsboks	51	Temperatursensor for inntaksvann
22	Trykkmåler	52	Dreneringsplugg
23	Sidepanel	53	Hvit gummiring
24	Kabelklips	54	Titanvarmeveksler
25	2-biters terminal	55	Deksel til koblingsboks
26	Fordampertemperatursensor	56	PCB
27	Klipp	57	Magnetring
28	Bakpanel	58	Magnetring
29	Kabelkontakt	59	Wi-Fi-modul
30	Fireveisventil	60	Koblingsboks

10.4. Eksplodert tegning av 1402, 1403 og 1404



Varmepumpe 1402, 1403 og 1404			
Nr.	Delenavn	Nr.	Delenavn
1	Toppdeksel	34	Sensor for omgivelsestemperatur
2	Bakre gitter	35	Klips for sensor for omgivelsestemperatur
3	Viftemotorbrakett	36	Deksel til koblingsboks
4	Fordamper	37	Magnetring
5	Isolasjonspanel	38	Magnetring
6	Viftemotor	39	PCB
7	Reaktor	40	Koblingsboks
8	Viftemotorenhet	41	Kabelhull
9	Viftepanel	42	Veksler til EEV
10	Frontpanel	43	EEV til fordelingsrør
11	Vanntett deksel	44	Fireveisventil
12	Kontroller	45	EEV
13	O-ring	46	Utslippsrør
14	Svamp	47	Sensorholder
15	Kontrollboks	48	Klipp
16	Kompressorgummiføtter	49	Utladningstemp.sensor
17	Kompressor	50	Fireveisventil til veksler
18	Kompressorvarmemotstand	51	Høytrykksbryter
19	Grunnskuff	52	Fireveisventil til fordamperrør
20	Gummiblokk	53	Gassreturrør
21	Fordamperrør	54	Lavtrykksbryter
22	Støttepanel	55	Kobberrør
23	Distribusjonsrør	56	Vanninntakstemp.sensor
24	Trykkmåler	57	Klipp
25	Sidepanel	58	Titanvarmeveksler
26	Koblingsboks	59	Vannutløpstemp.sensor
27	Treveis terminalblokk	60	Vannmengdebryter
28	Kabelklips	61	Tetningsring
29	2-biters terminal	62	Rød gummiring
30	Fordampertemperatursensor	63	Gummiring på vanntilkobling
31	Klipp	64	Vanntilkoblingssett
32	Sensorholder	65	Dreneringsplugg
33	Kabelkontakt	66	Blå gummiring

11. Innføring av F-gassforordningen

Forordning (EU) nr. 517/2014 av 16.04.2014 om fluorholdige drivhusgasser og om opphevelse av forordning (EF) nr. 842/2006

Tetthetskontroll

Operatører av utstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser i mengder på 5 tonn CO₂ eller mer og ikke inneholdt i skum, skal sørge for at utstyret kontrolleres for lekkasjer.

Utstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser i mengder på 5 tonn CO₂ eller mer, men mindre enn 50 tonn CO₂, kontrolleres minst hver 12. måned.

Bilde av ekvivalens CO₂ (CO₂ belastning i kg og tonn).

CO ₂ belastning og tonn	Hyppighet av testing
Fra 2 til 30 kg belastning = fra 5 til 50 tonn	Hvert år

Forpliktelse til årlig kontroll vedrørende Gaz R32, 7,41 kg som tilsvarer 5 tonn CO₂

Opplæring og sertifisering

Operatøren av det relevante programmet skal sikre at det relevante personalet har fått nødvendig sertifisering, noe som innebærer tilstrekkelig kjennskap til gjeldende forskrifter og standarder, samt nødvendige ferdigheter med hensyn til utslippsforebygging og gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser og håndteringssikkerhet av den relevante type og størrelse av utstyr.

Oppbevaring av registrering

1. Operatører av utstyret som skal kontrolleres for lekkasjer, skal etablere og opprettholde informasjon om alle deler av slikt utstyr, som inneholder følgende informasjon:

Mengden og typen fluorholdige drivhusgasser som er installert

Mengder av fluorholdige drivhusgasser som er tilført under installasjon, vedlikehold eller service på grunn av lekkasje.

Om mengden av installerte fluorholdige drivhusgasser har blitt brukt på nytt eller regenerert, inkludert navn og adresse til anlegget for gjenvinning eller regenerering og eventuelt sertifiseringsnummer.

Mengden av fluorholdige drivhusgasser som er drevet inn.

Identiteten til virksomheten som har installert, reparert, vedlikehold og eventuelt reparert eller demontert utstyr, inkludert sertifiseringsnummer.

Datoene for, og resultatene av kontrollen som er utført.

Hvis utstyret demonteres, foranstaltningene som er tatt for å gjenopprette og kasseres fluorholdige drivhusgasser.

2. Operatøren må oppbevare informasjonen i minimum fem år. Underleverandører som utfører aktiviteter for operatører, skal oppbevare kopier av informasjonen i minst fem år.

12. Wi-Fi innsitilling

1. Last ned APP

Last ned appen «INVERBOOST»



her:


Android
mobiltelefon -
last ned fra




iPhone -
last ned fra




2. Registrer konto



a) Godta «Personvern-erklæringen».




b) Trykk «Sign Up» (Registrer).



c) Tilmeld dig via mobilnummer eller e-mail.



d) Registrer deg med telefonnummer eller e-postadresse.



e) Lag en kode


3. Tilkobling via app

Sørg for at mobiltelefonen din er koblet til et WiFi-nettverk konfigurert til 2.4 GHz.

a) Wi-Fi tilkobling:

Etter at du har slått på enheten, trykk på strømknappen  i 5 sekunder. Wi-Fi-indikatoren  vil blinke og enheten er klar til å koble til.






1) Trykk på "Add Device" «Legg til enhet». Appen vil nå søke etter enheter.

2) Trykk på "Add" «Legg til» når din enhet vises.

3) Trykk "Confirm..." «Bekreft ...».

4) Tast inn korrekt informasjon og trykk «OK».



5) Trykk "Allow..." «Tillat...».

6) Appen kobler til.

7) Trykk "Completed" «Ferdig».

8) Appen er nå klar.

c) Mislykket tilkobling

Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk at nettverksnavnet og -passordet er korrekt. Sjekk også at router, mobiltelefon og enhet er så nær hverandre som mulig.

d) Genopret Wi-Fi forbindelse

Ved endringer i konfigurasjonen for WiFi-passordet eller nettverket er det nødvendig å koble til på nytt:

Trekk ut støpselet og vent 5 sekunder før du kobler det til igjen. Slett enheten fra appen og opprett en ny tilkobling som vist ovenfor, "Tilkobling via app".

13. Ansvarlig avhending

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å forhindre skade på miljøet eller helsefarer forårsaket av feil avfallshåndtering, må produktet leveres inn til resirkulering slik at materialet kan kastes på en ansvarlig måte. Når du resirkulerer produktet, ta det med til det lokale innsamlingsanlegget eller ta kontakt med kjøpsstedet. De vil sørge for at produktet kastes på en miljøvennlig måte.



14. Garanti

Begrenset garanti

Vi garanterer at alle deler er frie for fabrikkasjonsfeil i materialer og utførelse i en periode på to år fra kjøpedatoen. Det gis syv års garanti på kompressoren. Garantien dekker bare material- og fabrikkasjonsfeil som hindrer produktet i å kunne installeres eller fungere på normal måte. Defekte deler vil bli skiftet ut eller reparert.

Garantien omfatter ikke transportskader, annen bruk av produktet enn den tiltenkte, skader forårsaket av feil montering eller feil bruk, skader forårsaket av påkjørsel eller andre feil, skader forårsaket av frostsprengning eller ved feil oppbevaring.

Garantien bortfaller hvis brukeren foretar produktendringer.

Garantien omfatter ikke produktavledede skader, skader på eiendom eller driftstap for øvrig.

Garantien er begrenset til det første detaljkjøpet og kan ikke overføres, og den gjelder ikke for produkter som er flyttet fra sitt opprinnelige installasjonssted.

Produsentens ansvar kan ikke overstige reparasjon eller utskifting av defekte deler og omfatter ikke kostnader til arbeidskraft for å fjerne og på nytt installere den defekte delen, transportkostnader til og fra serviceverkstedet, og alle andre materialer som kreves for å foreta reparasjonen.

Denne garantien dekker ikke svikt eller feilfunksjoner som resultat av følgende:

1. Manglende korrekt installasjon, betjening eller vedlikehold av enheten i samsvar med vår offentliggjorte «Bruksanvisning», som er levert sammen med enheten.
2. Den håndverksmessige utførelsen av enhver installasjon av enheten.
3. Ikke å opprettholde en korrekt kjemisk balanse i bassenget [pH-verdi mellom 7,0 og 7,8. Total alkalitet (TA) mellom 80 og 150 ppm. Fritt klor mellom 0,5 og 1,5 mg/l. Totalt oppløst tørrstoff (TDS) mindre enn 1200 ppm. Salt med maksimalt 8 g/l]
4. Misbruk, endring, ulykke, brann, oversvømmelse, lynnedslag, gnagere, insekter, forsømmelse eller uforutsette handlinger.
5. Skalering, tilfrysing eller andre forhold som forårsaker utilstrekkelig vannsirkulasjon.
6. Drift av enheten uten å overholde offentliggjorte minste og største strømningsspesifikasjoner.

7. Bruk av ikke-fabrikkgodkjente deler eller tilbehør i forbindelse med produktet.
8. Kjemisk forurensning av forbrenningsluft eller feil bruk av vannpleiemidler, f.eks. tilførsel av vannpleiemidler oppstrøms for varmelegeme og slange eller gjennom oppsamler.
9. Overoppheting, feil ledningsføring, feil strømforsyning, indirekte skader forårsaket av svikt i O-ringer, sandfiltre eller patronfiltre, eller skader forårsaket ved å kjøre pumpen med utilstrekkelige mengder vann.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien som gis av produsenten. Ingen har myndighet til å gi andre garantier på våre vegne.

Denne garantien kommer i stedet for alle andre garantier, uttrykt eller antydnet, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti av egnethet for et bestemt formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for følgeskader, hendelige, indirekte eller skader forbundet med brudd på uttrykt eller underforstått garanti.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, som kan variere fra land til land.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon må den aktuelle forhandleren kontaktes og en gyldig kvittering for kjøpet fremvises.

VIKTIG!

Hvis du trenger teknisk hjelp, vennligst kontakt oss på:

<https://swim-fun.com/support>

Vi har spesialkunnskap om våre produkter og på feltet, slik at du raskt og enkelt kan få hjelp.



1.	Introduction	135
2.	Technical specifications	136
3.	Safety warnings and notices	137
4.	Installation guide	137
4.1.	Location of the heat pump	138
4.2.	Other instructions	138
4.3.	Installation illustration	139
4.4.	Connection with 38-32 mm hose adaptor	140
4.5.	The fitting of accessories	141
5.	Initial operation	142
5.1.	Flow Switch	142
5.3.	Condensation	143
5.4.	Pressure gauge display (R32)	143
5.5.	Use of the Heat Pump in the Coldest Months of the Year	143
6.	Initial startup	144
7.	Instructions for use	145
8.	Maintenance	152
9.	Winter preparation	153
10.	Troubleshooting	153
11.	Introduction of the bottled gas regulation	164
12.	Wi-Fi Setting	165
13.	Responsible Disposal	167
14.	Warranty	167

1. Introduction

Thank you for having chosen a Swim & Fun heat pump to heat your water. The heat pump can only be used outdoors.

This manual contains all the necessary information concerning installation, troubleshooting, disassembly and maintenance. Read the instructions carefully before you open, use and maintain the device. Failure to comply with these instructions will void the warranty. The manufacturer of this product will not be held responsible if someone comes to harm, or the unit is damaged as a result of faulty installation, troubleshooting or unnecessary maintenance.

This heat pump is designed for the heating of swimming pools, and has the following characteristics:

1. Durability

The heat exchanger is made of PVC and titanium pipes, which can withstand prolonged exposure to pool water.

2. Flexible installation

All our heat pumps has been fully tested and are ready for use when they leave the factory. The heat pump must be installed by a qualified installer.

3. Quiet operation

The device has an efficient compressor and a low noise ventilation motor, which guarantees quiet operation.

4. Easy handling

The digital control panel allows easy setting of the desired temperature.

NOTE

Proper installation, operation and maintenance of the heat pump is your guarantee for getting optimum performance and a long lifespan from the system. We strongly recommend that you adhere to the information given in this manual.

2. Technical specifications

Model	1401	1404	1402	1403
Maximum pool volume m³	40	65	70	90
Recommended pool volume m³	12-33	15-60	18-66	25-85
At air 28°/water 28°/humidity 80%*				
Capacity kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Power consumption kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
At air 15°/water 26°/humidity 70%*				
Capacity kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Power consumption kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
General data				
Compressor type	Inverter			
Power Supply V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz / 1PH			
Rated Current (A)	6.9	7.9	10.0	11.8
Rated fuse (A)	10	12	15	18
Minimum water flow in operation, liter / hour	2,800	3,700	4,000	4,600
Maks. vandtryk fald kPa	12	14	15	15
Heat exchanger	Twist-Titanium rør i PVC			
Air temperature tolerance, °C	- 12			
Water connection inlet/outlet mm	50 / 38 / 32			
Fan type / quantity	Horisontal / 1			
Fan speed RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Fan power input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Noise at a distance of 1 metre dB (A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Noise at a distance of 10 metre dB (A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Refrigerant type	R32			
Refrigerant, gram	650	700	1000	1100
CO2 equivalent tons	0.44	0.47	0.68	0.75
Protection	IPx4			
Dimensions and weight				
Dimensions net L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		
Dimensions gross L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Net/Gross weight kg	68/73	73/78	78/83	98/113

*Maximum pool volume when fully insulated with cover, sheltered from the wind and located in full sun.

The above data may be changed without notice.

3. Safety warnings and notices

- The main power switch should be installed out of the reach of children to avoid the danger caused by them playing with the switch.
- Make sure that the power cable is removed from the power supply, if it is necessary to remove the cover of the machine during repair and maintenance.
- The installer must read the manual and pay attention to its instructions during the commissioning and when performing maintenance:
- The installer is responsible for the installation of the product and must follow all of the manufacturer's connection instructions as well as adhering to all legislation. Incorrect installation compared with the manual voids the entire product warranty.
- The manufacturer disclaims any liability for damage to persons and objects resulting from a faulty installation in relation to the manual's guidelines. Any use that is not in accordance with the manufacturer's instructions is considered dangerous.
- ALWAYS remove water and hoses from the heat pump during the winter, when the heat pump is not in operation, or when the ambient temperature drops below -12°C. Otherwise, the heat exchanger may be damaged by frost. In such a case your warranty will be void. Please also read section 9. Winter preparation.
- Always isolate the power supply if you want to open the cabinet to reach inside the heat pump. There is a strong current inside.
- You should check the water supply on a regular basis to avoid reduced water flow and to avoid air getting into the system. The heat pump will not work when the water flow is too low and air in the system can reduce the performance and reliability of the heat pump.
- The display/control unit must be kept dry. Therefore ensure that the lid is completely closed in order to protect it from moisture damage.
- Clean both your pool and filter system on a regular basis in order to avoid damage to heat pump due to a dirty or clogged filter.
- You must empty the water from the bottom of the pool's circulation pump, if the heat pump will be unused for a longer period of time, especially during the winter season.

4. Installation guide

The heat pump must only be installed by qualified technicians. Incorrect installation will cause damage to the unit and may result in physical injury or death for the users.

The device must be installed outdoors in a place with good ventilation. Any recycling of the heat pump's cold discharge air as intake air for the heat pump will noticeably reduce the efficiency and the heat pump will no longer be covered by the product warranty.

The unit can be installed almost anywhere outdoors.

Notes

The factory supplies only the heat pump itself. All other components, including a bypass if necessary, must be provided by the user or the installer.

Attention:

Please observe the following rules when installing the heat pump:

- Any dosing of chemicals must take place in the piping located downstream from the heat pump.
- Install a bypass in all installations.
- Always place the heat pump on a solid foundation and use the included rubber mounts to avoid vibration and noise.
- Always keep the heat pump upright. If the unit has been held at an angle, wait at least 24 hours before starting the heat pump.

For optimum operation, three factors must be met:

- Good ventilation
- Stable and reliable power supply
- Good water circulation (Filter system)

Unlike gas heaters, using a heat pump does not cause any environmental pollution or have any installation problems when exposed to wind.


4.1. Location of the heat pump

The heat pump must not be installed in an area with limited air ventilation, or be located in a bush where the air inlet is blocked. Such a location would prevent a continuous supply of fresh air. Fallen leaves can be sucked into the heat pump and both affect the efficiency of the heat pump and shorten its lifespan.

Ensure that the pool's circulation pump is placed significantly lower than the water line, so as to create a good flow to the heat pump. The circulation pump should preferably be at the same level as the bottom of the pool. Fig. 1 shows the minimum required distance on each side of the heat pump.

The heat pump must be installed no more than 7.5 metres from the side of the pool.

Fig 1



4.2. Other instructions

In order to get the best heat exchange from the heat pump, the water flow must meet the recommendations in the specifications.

It may be necessary to enlarge the discharge pipe to prevent freezing during cold seasons.




It is recommended that a bypass kit is installed (Art. 1017) in front of the water inlet and outlet, so that the flow through the heat pump can be easily interrupted. At the same time it makes general handling and maintenance easier.

Important:

When the heat pump is in operation, condensate is discharged from the bottom. It must be possible for the condensate to run away. Therefore, a drain valve with hose or a drain pump (accessory) should be fitted if the heat pump is submerged.

4.3. Installation illustration

Skimmer




Where in the circulation system chemicals are added to the water, is also crucial for the life span of the heat pump.

If an automatic chlorinator is used, it must always be located downstream of the heat pump.


A return valve must be installed between the chlorinator and the heat pump to prevent the flow of chlorine back into the heat pump. See the illustrations here to the left.

the warranty becomes void in the event of damage caused by non-compliance with these instructions.

4.4. Connection with 38-32 mm hose adaptor



Connection with 50 mm pipe



Adjusting the bypass


Use the following procedure to adjust the bypass:

1. Open Valve 1 & 2 half way.
2. Close valve 2 until control shows NO Or EE3 screen.
3. Slowly open Valve 2 until pool Temp shows on screen.
4. If it shows 'ON' or 'EE3' on display, it means the water flow into heat pump is not enough, then you need adjust the valves to increase the water flow through the heat pump.


Must not have Valves open Full.

How to get the optimum water flow:

Please turn on the heat pump under



Drain out the water in winter for the units without drainage outlet in heat exchanger



NOTE: It need to close the valve 4 before turn on the heat pump.

Position the supplied anti-vibration pads (A) as shown in the picture.

If you would like to drain condensate through the hose, you can install the included drainage diverter. The two drainages (B) in the base drains condensate from the evaporator when heating.

The drainage (C) in the side is for the heat exchanger. Use it when the temperature is low to prevent icing and damage of the heat exchanger.

IMPORTANT: Raise the heat pump. If you tip it over or turn it, you can damage the compressor.

5. Initial operation

Note

In order to heat the water in the pool (or in the hot tub), the filter pump must be in operation and the water must circulate through the heat pump at a minimum of 2,500 litres/hour. Otherwise, the heat pump will not start up.

After all connections have been made and checked, the following procedure must be carried out:

Switch on the filter pump. Check for leaks and check that the water circulates from and to the pool. Connect the heat pump to the power outlet and turn on the On/Off button. The heat pump will start up after the built in time delay (see below).

After a few minutes, check whether the exhaust air from the heat pump is cool.

When the filter pump is turned off, the heat pump will also automatically turn off. If this is not the case, the flow switch needs adjusting.

Allow the heat pump and the filter pump to run 24 hours a day until the desired water temperature is reached. The heat pump will then maintain the desired temperature.

Note

Depending on the initial temperature of the water in the swimming pool and the air temperature, it may take several days to heat the water to the desired temperature. A good insulating thermal cover is essential and will reduce the required heating time significantly. Free-standing pools, without insulation on the sides, have a greater heat loss and therefore require more heating capacity and a longer heating time.

5.1. Flow Switch

The heat pump is equipped with a Flow Switch, which ensures that there is an adequate through flow of water (at least 2,500 l/h), when the heat pump is running. It will start when the filter pump is running and turn off when the pump stops. If a pool's waterline is either a metre above or below the heat pump automatic adjustment button, it may be necessary for an authorised dealer to adjust the heat pump's default setting.

5.2. Time delay

The heat pump has a built-in 3-minute boot delay to protect circuits and avoid excessive switch wear. The unit will restart automatically after this delay. Even a short power outage will trigger this time delay and prevent the unit from restarting immediately. Additional power interruptions during this delay period do not affect the 3-minute duration of the delay.

5.3. Condensation

The air drawn into the heat pump is heavily cooled by the heat pump's work to heat the pool water. This can cause the condensate to form on the heat pump's cooling fins. The amount of condensation can be up to several litres per hour, if the relative humidity of the air is high. This condensate is often mistakenly considered to be a water leak.

Note

The heat pump can generate several litres of condensate per hour. It is perfectly normal, and there is therefore no question of a leak.

5.4. Pressure gauge display (R32)

Look at the pressure gauge, this shows the coolant pressure in the heat pump. The following table shows the normal pressure values for the coolant (R32) when the machine is switched off or when it is in operation.

Condition of the heat pump	Switched off			
Ambient temperature (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Water temperature (°C)	/	/	/	/
Pressure gauge (Mpa)	0.68 ~ 0.93	0.93 ~ 1.25	1.25 ~ 1.64	1.64 ~ 2.1

Condition of the heat pump	Running				
Ambient temperature (°C)	/	/	/	/	/
Water temperature (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Pressure gauge (Mpa)	1.3 ~ 1.8	1.5 ~ 1.9	1.6 ~ 2.3	1.9 ~ 2.8	2.1 ~ 3.5

5.5. Use of the Heat Pump in the Coldest Months of the Year

Your heat pump's specified capacity is calculated for the season from April to October. This capacity assumes that the pool is completely insulated, covered, protected against wind, and exposed to sunlight.

Heat pumps for swimming pools extract thermal energy from the air and transfer this energy to the pool water. Unlike an electric water heater, a heat pump depends on the presence of sufficient heat in the air to maintain a constant level of warmth.

The efficiency of the heat pump decreases in colder months because there is less thermal energy available in the surrounding air. This means the heat pump must work harder and longer to extract the necessary heat, resulting in lower performance, especially when the daily temperature falls below 6-8 °C.

Furthermore, the natural heat loss of the pool water significantly increases at lower temperatures, requiring additional heating to maintain the desired water temperature.

If you wish to use your heat pump for heating pool water in the coldest months, it may be that the pump cannot maintain the desired water temperature. In such cases, it is recommended to supplement with a thermostat-controlled electric water heater, which can provide extra heat independently of the air temperature.

6. Initial startup

Important:

Check that the pool pump is circulating the water with an adequate water flow.

6.1. Initial startup of the heat pump

1. Checks to be performed before starting the heat pump

- The pool hose connections must be tight,
- The unit must be standing upright, be stable and be on a completely level surface.
- The power supply cable must not be exposed to sharp or hot objects


2. Additional checks must be performed by a qualified technician:

- The function of all safety components must be checked.
- Check that all metal elements are correctly earthed.
- The power connection and fitting of the electric power cable must be checked

Important:

Incorrect installation can cause overheating and will void the warranty.

7. Instructions for use



The buttons and their functions

Press the following buttons and combinations in order to:

	Press the button to start or turn off the heat pump
	Press the “Up” or “Down” button to set the water temperature Press shortly the “Up” and “Down” button at the same time to check the “water in” temperature, “water out” temperature and set temperature. Use the buttons to navigate in the advanced settings
	Press the button to change the working mode: Powerful, Silent and Smart. The default mode is Smart mode Is also used to save settings
	Press the settings button for 2 seconds to enter the advanced settings Use the settings button to select options and to exit



Operating modes



A

Press A to select Powerfull, Smart or Silent mode

Powerfull	When selecting this mode the heat pump will run with 'full output'.
Smart	If you choose Smart, the heat pump will only operate at 'Medium output' and 'Full output'
Silent	When you select the Silent function, the heat pump will only operate at 'Medium output' and 'Minimum output'


Deactivation of child lock - only applies to newer models



A

B

C



To operate the display, first unlock the display by making a long press on the buttons A and B. The display automatically locks again after 30 seconds of inactivity.


Note

Applies only to newer models that have a lock icon on the display - C.

Advanced settings menu



Press B or C button to navigate in the advanced settings menu. Press the settings button A to select settings in the menu.



Heating / Cooling / Auto mode



Select the heating/cooling/auto mode setting A in the menu and press the settings button B. Press C or D to choose between Heating, Cooling or Auto mode. Press the settings button B to exit. The default mode is Heating.

Working mode	Temperature range
Heating/Auto mode	6-41°C
Cooling	6-35°C


How the Auto Mode works

T1=Water inlet temperature /Tset= set temperature=28°C				
NO	Condition	Current working status	Water inlet Temperature	Working mode
1	When the heat pump starts	Startup	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Heating mode
	When the heat pump is running	Heating mode	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$ last for 3 minutes	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	It switches to cooling mode
		Cooling mode	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, last for 3 minutes	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, last for 3 minutes	It switches to heating mode

2	When the heat pump starts	Startup	$27^{\circ}\text{C} < T1 \leq 29^{\circ}\text{C}$	Heating mode
	When the heat pump is running	Heating mode	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$, last for 3 minutes	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	It switches to cooling mode
		Cooling mode	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, last for 3 minutes	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, last for 3 minutes	It switches to heating mode

Parameter	Explanation
Tset	T water temperature setting. For example : Tset = 28°C water temperature setting
Tset-1	Minus 1°C than Tset temperature. For example: $28-1=27^{\circ}\text{C}$
Tset+1	Plus 1°C than Tset temperature. For example: $28+1=29^{\circ}\text{C}$

The graph on the right illustrates how the heat pump set to 28°C with Auto mode regulates the water temperature.



How the Heating Mode works

T1=Water inlet temperature /Tset= set temperature=28°C					
NO	Working status	Working mode	Water inlet Temperature	Example	Heat pump working level
1	Start-up of heat pump	“Smart mode”	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Frequency: F9 -F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Heat pump will be in Standby, until the water temperature drops below 28°C.
5		“Silent mode”	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Smart mode - frequency F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Heat pump will be in Standby, until the water temperature drops below 28°C.
8		“Powerful mode”	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Heat pump will be in Standby, until the water temperature drops below 28°C.
10	Restart to heat water in standby status	“Smart mode”	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frequency: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F9
14		“Silent mode”	$\geq Tset$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Smart mode - frequency F5
17		“Powerful mode”	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F10/F9

How the Cooling Mode works

T1=Water inlet temperature /Tset= set temperature=28°C					
NO	Working status	Working mode	Water inlet Temperature	Example	Heat pump working level
1	Start-up of heat pump	“Smart mode“	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Frequency: F9 -F8-F7,...,- F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - F9
5		“Silent mode”	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Smart mode -frequency F5
8		“Powerful mode”	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Standby
10	Restart to cool in standby status	“Smart mode”	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frequency: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F9
14		“Silent mode”	$\geq Tset$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Silent mode - frequency F2/F1
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Smart mode - frequency F5
16		“Powerful mode”	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful mode - frequency F10/F9
17			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Standby



Parameter checking



Select the parameter menu A and press the settings button B to enter the menu. Press C or D button to check codes between d0 and d11

Usage parameters d0 to d11

Code	Condition	Scope	Remark
d0	IPM temperature	0-120 °C	Real testing value
d1	Water temperature (inlet)	-9 °C ~ 99 °C	Real testing value
d2	Water temperature (outlet)	-9 °C ~ 99 °C	Real testing value
d3	Ambient temperature	-30 °C ~ 70°C	Flash if Real test value <-9
d4	Frequency limitation code	0, 1, 2, 4, 8, 16	Real testing value
d5	Pipe temperature	-30 °C ~ 70 °C	Flash if Real test value <-9
d6	Exhaust gas temperature	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Real testing value
d7	Step of EEV	0~99	N*5
d8	Compressor working frequency	0~99Hz	Real testing value
d9	Compressor current	0~30A	Real testing value
d10	Fan Speed	0-1200 (rpm)	Real testing value
d11	Error code for the last time	All error codes	

Remark: d4 Frequency limitation code, 0: No frequency limit; 1: Coil pipe temperature limit; 2: Overheating or overcooling frequency limit; 4: Drive Current frequency limit; 8: Drive voltage frequency limit; 16: Drive high temperature frequency limit



Parameter setting



Select the parameter setting menu A and press the settings button B to enter the menu. Press C or D button to choose values between P0 and P17 and press the setting button B to set the value.

Note

Press the settings button for 15 seconds to set P14 and P17

Usage of parameters P0 to P17

Code	Name	Area of application	De-fault	Remark
P0	Mandatory defrosting	0-1	0	0: Default normal operation 1: mandatory defrosting
P3	Water pump	0-1	0	1: Always running; 0: Depends on the operation of the compressor
P7	Water temp. calibration	-9~9	0	Default setting: 0

P14	Restore to factory settings	0-1	0	1-Restore to factory settings, 0- default (restore P0, P3, P7, P8, P9,P10, P11 to factory setting)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1—WiFi, 0—MODBUS

How to reset the device to factory settings



Press A and move down to D (with the arrow keys B and C). Press A again and move down to P14. Press A and hold the button for approx. 10 seconds until the reset screen shows “Reset factory settings”. Now select P14=1 with the arrow keys. Press and hold A until you reach D. The unit will subsequently reset and turn off.

How parameter P3=0 works - depends on the operation of the compressor.

When the heat pump turns on, the water pump will start, then the fan and at last the compressor.

	Condition	Example Tset=28°C	Water pump
Heating mode	T1≥Tset-0.5°C, last for 30 minutes	T1≥27.5°C, last for 30 minutes	Water pump will enter standby mode for 1 hour and will not start except after manual power off and restart. Compressor and fan motor stops first and water pump will stop after 5 minutes.
Cooling mode	T1°C Tset+0.5°C, last for 30 minutes	T1°C 28.5°C, last for 30 minutes	
1 hour later			
Water pump will start to run for 5 mins in order to detect the water temperature	T1>Tset -1°C	T1>27°C	Water pump will enter standby mode for another 1 hour and will not start except after turning off the heat pump and restart.
	T1≤Tset -1°C	T1≤27°C	Heat pump will start again until it meets the condition of standby.
	T1<Tset +1°C	T1<29°C	Water pump will enter standby mode for another 1 hour and will not start except after turning off the heat pump and restart.
	T1≥Tset +1°C	T1≥29°C	Heat pump will start again until it meets the condition of standby.

Note: If the water volume of the swimming pool is small, water temperature reaches $T1 \geq Tset + 1^{\circ}C$ and lasts for 5 minutes. In that case the heat pump will stop first and then the water pump, but it will not entry standby mode for 1 hour. If the water temperature drops to $T1 \leq Tset - 1$, the heat pump will start again.

How parameter P3=1 works - always running.

When the heat pump turns on, the water pump starts, then the fan motor and and at last the compressor. When the heat pump condition reaches $T1 \geq T_{set} + 1$, it lasts for 3 mins. In that case the compressor and fan motor will stop.



Time setting / Timer setting




Timer setting

Select the Timer setting menu A and press the settings button B, press again B to enter the “Timer on/Timer off” setting.

Press the settings button B and C or D button to select “Timer on” or “Timer off” setting (E).

Press the settings button B to select on or off state and press C or D to set the time (E). Press E to save the setting.



F

Time setting

Press B for 5 seconds to set the current time (G).



G

8. Maintenance

- Regularly check the water flow to the heat pump. A water flow that is too low and the ingress of air into the system should be avoided, as this will reduce the performance and reliability. You should clean the pool/spa filter regularly to avoid damage caused by dirty or clogged filters.
- The area around the heat pump should be dry, clean and well ventilated. Clean the sides of the heat exchanger regularly to maintain a good thermal exchange and save energy.
- Regularly check the power supply and connecting cable. If the unit starts to function abnormally or any of the electrical components smell unusual, immediately turn off the heat pump and have the relevant components replaced.
- You must disconnect the water flow to the heat pump, if the heat pump will not be in operation for a long period of time. Always check all parts of the unit and installation carefully before starting it up again. Please also read section 9. Winter preparation.

9. Winter preparation

It is important to prepare the heat pump when it is not in operation, before the air temperature falls below 0 °C. Water in the system that freezes into ice will damage the titanium heat exchanger. If this happens, your warranty will be voided.

Here's how to ensure that your heat pump is ready for winter:

- Turn off the power.
- Disconnect all water supply to and from the heat pump.
- Make sure to gently tilt the heat pump towards the side where the drain is located. This ensures that it is completely emptied of water.
- Cover with the provided cover. This protects against weather, wind, and pests. Ensure that the cover is properly attached and covers the entire heat pump.


If possible, it is recommended to store the heat pump indoors during the winter period. This provides additional protection against the elements and can contribute to a longer product life. If indoor storage is not possible, place the heat pump in a dry, sheltered outdoor location, away from direct exposure to extreme weather conditions.

10. Troubleshooting



Error code

In case of heat pump malfunction, an error code will show on the display. Select the error code menu and press the settings button to enter and see the error description. See an example on the right.



Malfunctions	Error code	Reason	Solution
Inlet water temperature sensor fault	PP01	The sensor is open or has a short circuit	Check or change the sensor. Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support
Outlet water temperature sensor fault	PP02	The sensor is open or has a short circuit	
Heating condenser sensor fault	PP03	The sensor is open or has a short circuit	
Gas return sensor fault	PP04	The sensor is open or has a short circuit	
Ambient temperature sensor fault	PP05	The sensor is open or has a short circuit	
Condenser gas outlet sensor fault	PP06	The sensor is open or has a short circuit	

Antifreeze protection in the winter	PP07	The ambient temperature or water inlet temperature is too low	Wait for the temperature to be within the heat pump tolerance	
Low ambient temperature protection	PP08	The ambient temperature or water inlet temperature is too low	Check or change the sensor. Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support	
Cooling condenser temperature too high protection	PP10	The cooling condenser temperature is too high	Stop the heat pump and wait until the temperature of the cooling condenser drops.	
T2 water temp. Protection in the cooling mode is too low	PP11		1. Water pump fault	Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support
			2. Water pipe blocked	
			3. Flow switch blocked	
High pressure	EE01	1. Too much refrigerant	1. Discharge excess refrigerant from the heat pump's gas system	
		2. Insufficient airflow	2. Clean the air exchanger	
Low pressure fault	EE02	1. Insufficient refrigerant	1. Check if there is any gas leakage, re-fill the refrigerant	Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support
		2. Insufficient water flow	2. Clean the air exchanger	
		3. Filter jammed or capillary jammed	3. Replace the filter or capillary tube	
No water flow	EE03	Low water flow, wrong flow direction, or flow switch fault.	Check if that the water supply is sufficiently high and that it is flowing in the right direction, otherwise there may be a fault with the flow switch.	
Overheating of the heating function	EE04	Low or no water flow	Water pump fault	
			Blocked water pipe	
			Water flow sensor fault	

Exhaust gas temperature sensor fault	EE05	Defrosting is not good	Manual de-frosting	Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support
		Not enough gas	Add more gas	
		The regulator unit is blocked	Change the regulator unit	
		Low water flow	Check the water pump	
Controller fault	EE06	The wiring connection is not good	Check or change the signal wire	
		Controller fault	Restart the power supply or change the controller	
Converter fault	EE07	Converter board fault	Restart the power supply, if it does not work please create a complaint: https://swim-fun.dk/en/support	
Communication failure between the controller and converter board	EE08	The wiring connection is not good		
		Controller fault		
Communication failure between the converter and outdoor board	EE09	Faulty wiring connection between the communication cable and the outdoor board.	There is a failure in the connection between the communication cable and the outdoor display. We will send you a new display. Please create a complaint report at: https://swim-fun.dk/en/support	
		Outdoor board fault	Restart the power supply, if it does not work please create a complaint: https://swim-fun.dk/en/support	
Module board fault between the outdoor board and the module board	EE10	The communication cable is defective		
		Outdoor board or module board fault		
Module board fault	EE11	Wrong data or defective module board		


The incoming voltage too high or the protection too low	EE12	The pressure is too high or too low	Check the power supply	Please create a complaint, your heat pump needs to be serviced - https://swim-fun.dk/en/support
		The internal communication contactor is defective	Change the contactor	
Overcurrent protection	EE13	The power supply pressure is too low, the heat pump is overloaded	Check the power supply	
			Check whether the water temperature is too high	
IPM module temperature sensing circuit output fault	EE14	The IPM module temperature sensor output is abnormal	Check the PC board or replace it with a new one	
The IPM module temperature protection is too high	EE15			
PFC module protection	EE16			
DC fan fault	EE17			
PFC module temperature sensor internal circuit fault	EE18			
The PFC module temperature protection is too high	EE19			
Input power fault	EE20	The supply voltage fluctuates too much		
Software error check	EE21	The compressor runs out of step		
Power meter circuit fault	EE22	The amplifier's output voltage signal is abnormal		
Compressor start fault	EE23			
Driving board ambient temperature bulb fault	EE24			
Compressor phase fault	EE25	1. Wiring fault	Monitoring the controller	
		2. Connection of 1 phase or 2 phases.		
4-way valve fault	EE26	1. the 4-way valve failure 2. Insufficient gas	Stop the unit and check the cooling system.	
Contact plate fault	EE27		Stop the unit. Check the PC board	
Communication between the contact plate and PC board	EE28			

Malfunctions and solutions (not shown on the LED display)


Malfunctions	Observation	Reasons	Solution
The pump is not running	LED wire controller No display	No power supply connected	Check cable and the circuit breaker if it is connected
	The LED wire controller shows the actual time.	The heat pump is set to standby	Start the heat pump
	The LED wire controller shows the actual water temperature.	1. The water temperature is about to reach the set value, HP during constant temperature status. 2. The heat pump starts to run. 3. During defrosting.	1. Check the water temperature setting. 2. Start the heat pump after a few minutes. 3. The LED wire controller should display "Defrosting".
The water temperature is cooling when the HP runs during the heating mode	The LED wire controller displays the actual water temperature and no error code is displayed.	1. Choose the wrong mode. 2. The figures show that there are faults 3. Controller fault.	1. Adjust the mode to run properly 2. Replace the defective LED wire controller, and then check the status after changing the running mode, check the water inlet and outlet temperature. 3. Replace or repair the heat pump unit.
Short operation	The LED displays the actual water temperature, no error code is displayed.	1. The fan is not running 2. Insufficient air ventilation. 3. Insufficient refrigerant.	1. Check the cable connections between the motor and fan, replace if necessary. 2. Check the location of the heat pump unit, and eliminate all obstacles to ensure good air ventilation. 3 Replace or repair the heat pump unit.
Water drops	Water drops on the heat pump unit.	1. Moulding 2. Water leakage.	1. No action. 2. Check the titanium heat exchanger carefully for any defects.
Too much ice on the evaporator.	Too much ice on the evaporator.		1. Check the location of the heat pump unit, and eliminate all obstacles to ensure good air ventilation. 2. Replace or repair the heat pump unit.

10.1. Dimensions

Heat pump 1401



Heat pump 1402, 1403 and 1404




10.2. Wiring diagram 1401, 1402, 1403 and 1404

The electrical wiring diagram is only for general reference.


The heat pump must always be connected to an effective earth wire on the connection clamp marked in the diagram. The earth connection prevents the conductive parts of the heat pump becoming accidentally energised. An ineffective earth can lead to personal injury.

The heat pump must have a splash-proof switch located beside it. This makes it possible to interrupt the electrical supply to the heat pump when servicing or when the heat pump is taken out of operation.

If you are in any doubt as to whether the earth is effective, contact your electrical installer.




10.3. Exploded view of 1401



Heat pump 1401			
No.	Part name	No.	Part name
1	Top cover	31	4 way valve coil
2	Back grill	32	Sensor holder
3	Evaporator	33	4-way valve to evaporator piping
4	Ambient temperature sensor clip	34	Discharge temperature sensor
5	Ambient sensor clip	35	High pressure switch
6	Isolation panel	36	Discharge pipe
7	Reactor	37	Gas return piping
8	Fan motor bracket	38	Copper pipe
9	Fan motor	39	EEV to distribution piping
10	Fan blade	40	Low pressure switch
11	Front panel	41	EEV
12	Water proof cover	42	Exchanger to EEV
13	Controller	43	4-way valve to exchanger
14	Controller box	44	Water flow switch
15	Fan panel	45	Water outlet tempertaure sensor
16	Base tray	46	Clip
17	Compressor	47	Sealing ring
18	Compressor heating resistor	48	Water connection set
19	Support panel	49	White rubber ring
20	3-ways terminal block	50	Rubber ring on water connection
21	Wiring box	51	Water inlet temperature sensor
22	Pressure gauge	52	Drainage plug
23	Side panel	53	White rubber ring
24	Wiring clip	54	Titanium heat exchanger
25	2 bit terminal	55	Electric box cover
26	Evaporator temperature sensor	56	PCB
27	Clip	57	Magnet ring
28	Back panel	58	Magnet ring
29	Wiring connector	59	Wifi module
30	4 way valve	60	Electric box

10.4. Exploded view of 1402, 1403 and 1404



Heat pump 1402, 1403 and 1404			
No.	Part name	No.	Part name
1	Top cover	34	Ambient temperature sensor
2	Back grill	35	Ambient temperature sensor clip
3	Fan motor bracket	36	Electric box cover
4	Evaporator	37	Magnet ring
5	Isolation panel	38	Magnet ring
6	Fan motor	39	PCB
7	Reactor	40	Electric box
8	Fan motor assemble	41	Wring hole
9	Fan panel	42	Exchanger to EEV
10	Front panel	43	EEV to distribution piping
11	Water proof cover	44	4 way valve
12	Controllor	45	EEV
13	O ring	46	Discharge pipe
14	Sponge	47	Sensor holder
15	Controllor box	48	Clip
16	Compressor rubber feet	49	Discharge temp. sensor
17	Compressor	50	4-way valve to exchanger
18	Compressor heating resistor	51	High pressure switch
19	Base tray	52	4-way valve to evaporator piping
20	Rubber block	53	Gas return piping
21	Evaporator pipe	54	Low pressure switch
22	Support panel	55	Copper pipe
23	Distribution piping	56	Water inlet temp. sensor
24	Pressure gauge	57	Clip
25	Side panel	58	Titanium heat exchanger
26	Wiring box	59	Water outlet temp. sensor
27	3-ways terminal block	60	Water flow switch
28	Wiring clip	61	Sealing ring
29	2 bit terminal	62	Red rubber ring
30	Evaporator temperature sensor	63	Rubber ring on water connection
31	Clip	64	Water connection set
32	Sensor holder	65	Drainage plug
33	Wiring connector	66	Blue rubber ring

11. Introduction of the bottled gas regulation

Regulation (EU) no. 517/2014 of 16/04/14 on fluorinated greenhouse gases and the repealing of regulation (EC) no 842/2006

Leak checks

Operators of equipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tons of CO₂ or more that is not contained in foam, must ensure the equipment is checked for leaks.

Equipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tons of CO₂ or more, but less than 50 tons of CO₂ must be checked a minimum of every 12 months.

Image of the equivalent CO₂ (CO₂ load in kg and tons).

CO ₂ load in kg and tons	Frequency of testing
From 2 to 30 kg load = from 5 to 50 tons	Every year

Annual inspection obligation concerning Gaz R32, 7.41 kg equivalent to 5 tons of CO₂

Training and certification

The operator of the relevant application shall ensure that the relevant personnel have obtained the necessary certification, which implies appropriate knowledge of the applicable regulations and standards as well as the necessary competence in emission prevention and recovery of fluorinated greenhouse gases and the safe handling of the relevant type and size of equipment.

Record keeping

1. Operators of equipment which is required to be checked for leaks, must establish and maintain records for each part of such equipment specifying the following information:

The quantity and type of the fluorinated greenhouse gases that are installed.

Quantities of fluorinated greenhouse gases added during installation, maintenance or servicing or due to leakage.

Whether the quantities of installed fluorinated greenhouse gases have been recycled or reclaimed, including the name and address of the recycling or reclamation plant, and where appropriate any certificate number.

The identity of the company which installed, serviced, maintained and where applicable repaired or decommissioned the equipment, including, where applicable, the number of its certificate.

The dates and results of the checks carried out.

If the equipment was decommissioned, the measures taken to recover and dispose of the fluorinated greenhouse gases.

2. The operator must store the information for at least five years. Subcontractors who perform activities for operators must keep copies of the information for at least five years.

12. Wi-Fi Setting

1. App Download

Download the "INVERBOOST" app



here:


Android mobile -
download from



iPhone -
download from




2. Account registration




a) Agree to the
"Privacy Policy".




b) Press "Sign Up".



c) Registrare by mo-
bile phone number or
E-mail.



d) Enter the
authentication code
sent to yo you by
E-mail or SMS.



e) Create a password.


3. App connection

Make sure your mobile phone is connected to the home Wi-Fi and the Wi-Fi is configured to 2.4 GHz.

a) Wi-Fi connection:

After turning on the unit, press the start button  for 5 seconds. The Wi-Fi indicator  will be flashing and the unit will be ready to connect.






1) Press "Add Device". The app will now start scanning for devices.

2) When your device shows up press "Add".

3) Press "Confirm ...".

4) Enter the correct information and press "OK".



5) Press "Allow...".

6) The app is connecting.

7) Press "Completed".

8) The app is now ready.

c) Connection Failure

If connection fails, please make sure your network name and password are correct. Also make sure your router, mobile phone and device are as close as possible.

d) Wi-Fi Reconnection

If the Wi-Fi password or network changes configuration, it is necessary to reconnect.

Unplug and wait 5 seconds before plugging it back in. Delete the device from the app and create a new connection as shown above, "App connection".

13. Responsible Disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



14. Warranty

Limited warranty

We guarantee that all parts are free of defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. A 7 year warranty is given for the compressor. The warranty covers only material or manufacturing defects that prevent the product from being able to be installed or operated in a normal way. Defective parts will be replaced or repaired.

The warranty does not cover transportation damage, any use other than what is intended, damage caused by incorrect assembly or improper use, damage caused by impact or other error, damage caused by frost cracking or by improper storage.

The warranty becomes void if the user modifies the product.

The warranty does not include product-related damage, property damage or general operational loss.

The warranty is limited to the initial retail purchase and cannot be transferred and it does not apply to products moved from their original location.

The manufacturer's liability cannot exceed the repair or replacement of defective parts and does not include labour costs to remove and reinstall the defective part, transportation costs to and from the service centre, and all other materials necessary to carry out the repair.

This warranty does not cover failure or malfunction as a result of the following:

1. Lack of proper installation, operation or maintenance of the unit in accordance with our published "User's Guide" supplied with the unit.
2. The workmanship of any installation of the unit.
3. Not maintaining a proper chemical balance in your pool [pH level between 7.0 and 7.8. Total alkalinity (TA) between 80 to 150 ppm. Free chlorine between 0.5-1.5 mg/l
Total dissolved solids (TDS) less than 1200 ppm. Salt maximum 8 g / l]

4. Misuse, alteration, accident, fire, flood, lightning strike, rodents, insects, negligence or unforeseen actions.
5. Scaling, freezing up or other conditions that cause insufficient water circulation.
6. Operation of the device without complying with the published minimum and maximum flow specifications.
7. Use of non-factory authorised parts or accessories in conjunction with the product.
8. Chemical contamination of combustion air or improper use of water care products, such as the supply of water care products upstream of the heater and the hose or through the skimmer.
9. Overheating, improper wiring, improper power supply, indirect damage caused by the failure of O-rings, sand filters or cartridge filters, or damage caused by running the pump with inadequate amounts of water.

Limitation of liability

This is the only warranty provided by the manufacturer. No one is authorised to make any other warranties on our behalf.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and saleability. We expressly disclaim all liability for consequential damage, accidental damage, indirect loss or loss related to a breach of the expressed or implied warranty.

Complaint

In case of complaint, the dealer in question must be contacted and a valid receipt for the purchase presented.

IMPORTANT!

If you need technical assistance, please contact us at:

<https://swim-fun.com/support>

We have specialized knowledge about our products and in this field, so you can easily and quickly get help.



1.	Einführung	169
2.	Technische Daten	170
3.	Sicherheitswarnungen und Hinweise	171
4.	Installationsanleitung	171
4.1.	Standort der Wärmepumpe	172
4.2.	Andere Anweisungen.....	173
4.3.	Abbildung der Installation	173
4.4.	Zum Anschluss mit Schlauchadapter 38-32 mm	174
4.5.	Die Montage des Zubehörs	176
5.	Ingebrauchnahme.....	177
5.1.	Strömungswächter.....	178
5.3.	Kondensation.....	178
5.4.	Manometer-Anzeige (R32)	178
5.5.	Verwendung der Wärmepumpe in den kältesten Monaten des Jahres	178
6.	Erste Inbetriebnahme	179
7.	Bedienungsanleitung	180
8.	Wartung	187
9.	Winterfest machen.....	187
10.	Fehlerbehebung	188
11.	Die Einführung der F-Gas-Verordnung	199
12.	WLAN-einstellung	200
13.	Verantwortungsvolle Entsorgung	202
14.	Garantie	202

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Swim & Fun-Wärmepumpe zum Erwärmen Ihres Poolwassers entschieden haben. Die Wärmepumpe darf nur im Freien verwendet werden.

Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen über Installation, Fehlerbehebung, Demontage und Wartung. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät öffnen, in Gebrauch nehmen oder warten. Durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird die Garantie ungültig. Der Hersteller dieses Produkts ist nicht haftbar, wenn jemand zu Schaden kommt, oder das Gerät durch fehlerhafte Installation, Fehlerbehebung oder unnötige Wartung beschädigt wird.

Diese Wärmepumpe ist für die Beheizung von Schwimmbecken entworfen worden und weist die folgenden Merkmale auf:

1. Haltbarkeit

Der Wärmetauscher besteht aus PVC und Titanrohren, die Beckenwasser über längere Zeit standhalten können.

2. Flexible Montage

Unsere Wärmepumpen wurden umfassend getestet und sind betriebsbereit, wenn sie das Werk verlassen. Die Wärmepumpe muss von einem Fachmann installiert werden.

3. Geräuscharmer Betrieb

Das Gerät verfügt über einen effizienten Kompressor und einen geräuscharmen Ventilatormotor, der Laufruhe garantiert.

4. Einfache Handhabung

Das digitale Bedienfeld ermöglicht die einfache Einstellung der gewünschten Temperatur.

BITTE BEACHTEN!

Korrekte Installation, korrekter Betrieb und korrekte Wartung der Wärmepumpe ist Ihre Garantie, um optimale Leistung und eine lange Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Wir empfehlen dringend, dass Sie sich an die Angaben in diesem Handbuch halten.

2. Technische Daten

Modell	1401	1404	1402	1403
Maximales Poolvolumen m³	40	65	70	90
Empfohlenes Poolvolumen m³	12-33	15-60	18-66	25-85
Bei Luft 28°C/Wasser 28°C/Feuchtigkeit 80 % *				
Kapazität kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Stromverbrauch kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Bei Luft 15°C/Wasser 26°C/Feuchtigkeit 70 % *				
Kapazität kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Stromverbrauch kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Allgemeine Daten				
Kompressoren Typ	Inverter			
Stromversorgung V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH			
Nennstrom A	6,9	7,9	10,0	11,8
Nominelle Sicherung A	10	12	15	18
Nomineller Wasserdurchfluss im Betrieb, Liter / Stunde	2.800	3.700	4.000	4.600
Max. Wasserdruckverlust kPa	12	14	15	15
Wärmetauscher	Twist-Titanium pipe i PVC			
Lufttemperaturtoleranz, °C	- 12			
Wasseranschluss Einlass/Auslass mm	50 / 38 / 32			
Ventilator Typ / Anzahl	Horisontal / 1			
Ventilator drehzahl U/min RPM	500-850	500-850	550-850	550-850
Ventilator Strom input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Lärm bei 1 Meter Entfernung dB (A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Lärm bei 10 Meter Entfernung dB (A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Kältemittel Typ	R32			
Kältemittel, gram	650	700	1000	1100
CO ₂ -Äquivalente Tonne	0,44	0,47	0,68	0,75
Schutz	IPx4			
Abmessungen und gewicht				
Abmessungen netto L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		
Abmessungen brutto L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Netto-/Bruttogewicht kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maximales Poolvolumen, wenn voll isoliert mit Deckel, windgeschützt und in voller Sonne stehend.

Die obenstehenden Daten werden ohne Vorankündigung geändert.

3. Sicherheitswarnungen und Hinweise

- Die Stromversorgung muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden, um Gefahren zu vermeiden und um zu verhindern, dass mit dem Einschalt-/Ausschalt-Mechanismus gespielt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel von der Stromversorgung entfernt wird, wenn es nötig ist, das Gehäuse des Gerätes für Reparatur- und Wartungszwecke zu entfernen.
- Der Installateur muss das Handbuch sorgfältig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen bei Ingebrauchnahme und Wartung befolgen.
- Der Installateur ist gleichzeitig für die Installation des Produkts verantwortlich und muss alle Anweisungen und Vorschriften des Herstellers für den Anschluss befolgen. Erfolgt die Installation nicht gemäß Handbuch, erlischt die gesamte Produktgarantie.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden an Personen oder Sachen ab, die durch Installationsfehler infolge der Nichtbefolgung der Anweisungen des Handbuchs entstanden sind. Jeder Gebrauch, der nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfolgt, gilt als gefährlich.
- Entfernen Sie im Winter IMMER Wasser und Schläuche aus der Wärmepumpe, wenn die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist oder wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C fällt. Andernfalls kann der Wärmetauscher durch Frost beschädigt werden. In diesem Fall erlischt die Garantie. Bitte lesen Sie auch Abschnitt 9. Winterfest machen.
- Display/Steuereinheit muss trocken gehalten werden. Sicherstellen, dass der Deckel komplett geschlossen ist, um vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
- Trennen Sie immer die Verbindung zur Stromversorgung, wenn Sie das Gehäuse öffnen, um an die Wärmepumpe zu gelangen. Im Inneren gibt es Starkstrom.
- Bitte prüfen Sie die Wasserversorgung regelmäßig, um reduzierten Wasserdurchfluss zu vermeiden und um zu vermeiden, dass Luft in das System eindringt. Die Wärmepumpe funktioniert nicht bei niedrigem Wasserdurchfluss und Luft im System kann die Leistung senken und die Zuverlässigkeit der Wärmepumpe beeinträchtigen.
- Pool und Filtersystem in regelmäßigen Abständen reinigen, um Beschädigungen an der Wärmepumpe verursacht durch einen verschmutzten oder verstopften Filter zu vermeiden.
- Sie müssen das Wasser unten aus der Umwälzpumpe des Pools leeren, wenn die Wärmepumpe einen längeren Zeitraum, vor allem im Winter, unbenutzt steht.

4. Installationsanleitung

Die Wärmepumpe darf nur durch qualifiziertes Personal installiert werden. Unsachgemäße Installation verursacht Schäden am Gerät und kann zu körperlichen Verletzungen oder zum Tod der Anwender führen.

Das Gerät muss an einem Ort mit guter Belüftung im Freien installiert werden. Die Wiederverwendung der kalten Abluft der Wärmepumpe als Ansaugluft für die Wärmepumpe wird die Effizienz der Pumpe deutlich verringern und die Wärmepumpe wird nicht mehr durch die Garantie gedeckt werden.

Das Gerät kann fast überall im Freien montiert werden.

Anmerkungen

Das Werk liefert nur die Wärmepumpe selbst. Alle anderen Komponenten, einschließlich einer Umgehung, falls erforderlich, müssen vom Benutzer oder vom Installationsprogramm bereitgestellt werden.

Achtung:

Bitte beachten Sie bei der Installation der Wärmepumpe die folgenden Regeln:

- Jegliche Dosierung von Chemikalien muss in der, der Wärmepumpe nachgeschalteten Rohrleitung erfolgen.
- Installieren Sie in allen Installationen einen Bypass/eine Umgehung.
- Stellen Sie die Wärmepumpe immer auf eine solide Grundlage und verwenden Sie die mitgelieferten Gummilager, um Vibrationen und Geräusche zu vermeiden.
- Halten Sie die Wärmepumpe immer aufrecht. Wenn das Gerät schräg gehalten wurde, warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Wärmepumpe starten.

Für einen optimalen Betrieb müssen drei Faktoren erfüllt sein:

- Gute Belüftung
- Stabile und zuverlässige Stromversorgung
- Gute Wassermwälzung (Filtersystem)

Im Gegensatz zu Gaskesseln entsteht bei der Nutzung der Wärmepumpe keine Umweltverschmutzung und es entstehen durch Windeinwirkung keine Probleme an der Installation.


4.1. Standort der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe darf nicht in einem Bereich mit begrenztem Luftaustausch installiert oder in einem Busch aufgestellt werden, wo die Luftzufuhr blockiert wird. Solch eine Platzierung würde die kontinuierliche Zufuhr von Frischluft verhindern. Herabfallende Blätter können in die Wärmepumpe eingesaugt werden und sowohl die Effizienz der Wärmepumpe beeinflussen und ihre Lebensdauer verkürzen.

Achten Sie darauf, dass die Umwälzpumpe des Pools deutlich unter der Wasserlinie platziert ist, um eine gute Durchströmung zur Wärmepumpe zu schaffen. Die Umwälzpumpe sollte vorzugsweise auf der Höhe des Poolbodens stehen. Abb. 1 zeigt den erforderlichen Mindestabstand auf jeder Seite der Wärmepumpe.

Die Wärmepumpe muss mit weniger als 7,5 Meter Entfernung zur Poolseite installiert werden.

Abb. 1



4.2. Andere Anweisungen

Um den besten Wärmeaustausch der Wärmepumpe zu ermöglichen, muss der Wasserdurchfluss die Empfehlungen der Spezifikationen erfüllen.


Es ist möglicherweise notwendig, das Ablaufrohr zu vergrößern, um das Zufrieren in kalten Jahreszeiten zu verhindern.

Es wird daher vorgeschlagen, in der Installation ein Bypass-Set (Art. 1017) vor dem Wasserein- und Wasserauslauf zu montieren, sodass der Durchfluss durch die Wärmepumpe leicht unterbrochen werden kann. Gleichzeitig erleichtert das die allgemeine Handhabung und Wartung.

Wichtig

Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, wird aus dem unteren Bereich Kondenswasser freigegeben. Das Kondenswasser muss abfließen können. Es sollte daher ein Ablassventil mit Schlauch oder eine Ablaufpumpe (Zubehör) montiert werden, wenn die Wärmepumpe versenkt steht.

4.3. Abbildung der Installation





Der Ort in im Kreislaufsystem, wo dem Wasser Chemikalien zugeführt werden, ist auch entscheidend für die Lebensdauer der Wärmepumpe.

Wenn ein automatischer Chlorinator verwendet wird, muss er sich immer stromabwärts der Wärmepumpe befinden.

Zwischen Chlorinator und der Wärmepumpe muss ein Rücklaufventil installiert werden, um zu verhindern, dass konzentriertes Chlorwasser zurück in die Wärmepumpe läuft. Siehe die Abbildungen hier auf der linken Seite.


Die Garantie erlischt bei Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Anweisungen entstehen.



4.4. Zum Anschluss mit Schlauchadapter 38-32 mm




Zum Anschluss mit Rohr 50 mm



Einstellen des Bypasses

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um die Umgehung/den Bypass einzustellen:

1. Ventil 1 und 2 halb öffnen.
2. Ventil 2 schließen, bis die Steuerung „NO“ oder „EE3“ auf dem Bildschirm anzeigt.
3. Ventil 2 langsam öffnen, bis die Pool-Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Wenn auf dem Display „NO“ oder „EE3“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Wasserfluss zur Wärmepumpe nicht ausreicht. Sie müssen die Ventile einstellen, um den Wasserfluss durch die Wärmepumpe zu erhöhen.




Die Ventile dürfen nicht voll geöffnet sein.

So erhält man den optimalen Wasserfluss an:

Bitte schalten Sie die Wärmepumpe im Heizbetrieb ein, schließen Sie zuerst den Bypass und öffnen Sie ihn dann langsam, um die Wärmepumpe zu starten (die Wärmepumpe kann nicht anlaufen, wenn der Wasserdurchfluss nicht ausreicht).

Fahren Sie mit der Einstellung des Bypasses fort und überprüfen Sie in der Zwischenzeit die Wassertemperatur am Einlass und am Auslass; sie ist optimal, wenn der Unterschied etwa 2 Grad beträgt.

Ablassen des Wassers im Winter für die Einheiten ohne Ablass im Wärmetauscher



Schalten Sie die Wärmepumpe aus und vergewissern Sie sich, dass sie vom Netz getrennt ist


Schalten Sie die Wasserpumpe aus

- Schließen Sie die Ventile 1 und 2
- Öffnen Sie das Ventil 4

Lassen Sie das Wasser über einen langen Zeitraum ablaufen, bis die Wärmepumpe vollständig entleert ist.

HINWEIS: Das Ventil 4 muss geschlossen werden, bevor die Wärmepumpe eingeschaltet wird.

4.5. Die Montage des Zubehörs



Positionieren Sie die mitgelieferten Schwingungsdämpfer (A), wie im Bild dargestellt.

Wenn Sie Kondensat durch den Schlauch abtropfen lassen möchten, können Sie den mitgelieferten Entwässerungsableiter installieren. Die beiden Entwässerungen (B) in der Basis leiten Kondensat beim Erhitzen aus dem Verdampfer ab.

Die Entwässerung (C) in der Seite ist für den Wärmetauscher. Verwenden Sie sie, wenn die Temperatur niedrig ist, um Vereisung und Beschädigung des Wärmetauschers zu verhindern.

WICHTIG: Heben Sie die Wärmepumpe an. Wenn Sie sie umkippen oder drehen, können Sie den Kompressor beschädigen.

5. Ingebrauchnahme

Bitte beachten

Zur Beheizung des Wassers im Pool (oder im Whirlpool) muss die Filterpumpe in Betrieb sein und das Wasser muss durch die Wärmepumpe mit mindestens 2.500 Liter pro Stunde zirkulieren. Andernfalls wird die Wärmepumpe nicht starten.

Nachdem alle Verbindungen hergestellt und geprüft worden sind, wird das folgende Verfahren durchgeführt:

Schalten Sie die Filterpumpe ein. Prüfen Sie sie auf Dichtheit und überprüfen Sie, ob das Wasser vom und zum Pool zirkuliert. Schließen Sie die Wärmepumpe an die Steckdose an und schalten Sie die Ein-/Ausschalttaste. Die Wärmepumpe wird starten, wenn die eingebaute Zeitverzögerung vorbei ist (siehe unten).

Nach ein paar Minuten müssen Sie überprüfen, ob die Abluft von der Wärmepumpe kühl ist.

Wenn die Filterpumpe ausgeschaltet wird, schaltet die Wärmepumpe auch automatisch ab. Falls dies nicht der Fall ist, muss der Strömungswächter angepasst werden.

Lassen Sie die Filterpumpe und die Wärmepumpe 24 Stunden am Tag laufen, bis die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist. Die Wärmepumpe wird dann die gewünschte Temperatur aufrechterhalten.

Bitte beachten

Abhängig von der anfänglichen Wassertemperatur im Pool und der Lufttemperatur kann es mehrere Tage dauern, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Eine gut isolierende Thermoabdeckung ist notwendig und wird die erforderliche Aufwärmzeit erheblich reduzieren. Freistehende Pools ohne Isolierung an den Seiten haben einen größeren Wärmeverlust und erfordern daher größere Wärmekapazität und längere Aufwärmzeit.

5.1. Strömungswächter

Die Wärmepumpe ist mit einem Strömungswächter ausgestattet, der sicherstellt, dass genügend Wasserdurchfluss besteht (mindestens 2.500 l/h), wenn die Wärmepumpe läuft. Er startet, wenn die Filterpumpe läuft und schaltet aus, wenn die Pumpe stoppt. Wenn die Wasserlinie des Pools entweder einen Meter über oder unterhalb des automatischen Ausrichtungsschalters der Wärmepumpe liegt, kann es notwendig sein, dass ein autorisierter Händler die Standardeinstellung der Wärmepumpe anpasst.

5.2. Zeitliche Verzögerung

Die Wärmepumpe hat eine eingebaute 3-minütige Startverzögerung, um den Kreislauf vor übermäßigen Kontaktverschleiß zu schützen. Die Wärmepumpe wird automatisch neu gestartet, wenn diese Verzögerung abgelaufen ist. Sogar ein kurzer Stromausfall löst diese Verzögerung aus und verhindert, den sofortigen Neustart des Geräts. Weitere Stromausfälle während dieser Verzögerung haben keinen Einfluss auf die 3-minütige Dauer der Verzögerung.

5.3. Kondensation

Die Luft wird in die Wärmepumpe eingesogen und durch die Arbeit der Wärmepumpe, das Poolwasser zu erwärmen, stark abgekühlt. Dies kann zur Bildung von Kondenswasser auf den Kühlrippen der Wärmepumpe führen. Die Menge der Kondensation kann bis zu mehreren Litern pro Stunde sein, wenn die relative Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dieses Kondenswasser wird oft fälschlicherweise als ein Wasserleck betrachtet.

Bitte beachten

Die Wärmepumpe kann mehrere Liter Kondenswasser pro Stunde bilden. Es ist völlig normal, und es ist daher keine Frage eines Lecks.

5.4. Manometer-Anzeige (R32)

Schauen Sie sich das Manometer an, das den Kühlmitteldruck in der Wärmepumpe angibt. Die folgende Tabelle zeigt den Normaldruckwert für das Kühlmittel (R32), wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn es in Betrieb ist.

Der Modus der Wärmepumpe	Ausgeschaltet			
Umgebungstemperatur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Wassertemperatur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Der Modus der Wärmepumpe	In Betrieb				
Umgebungstemperatur (°C)	/	/	/	/	/
Wassertemperatur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Verwendung der Wärmepumpe in den kältesten Monaten des Jahres

Die angegebene Kapazität Ihrer Wärmepumpe ist für die Saison von April bis Oktober berechnet. Diese Kapazität setzt voraus, dass der Pool vollständig isoliert, abgedeckt, vor Wind geschützt und dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Wärmepumpen für Schwimmbäder extrahieren thermische Energie aus der Luft und übertragen

diese Energie auf das Poolwasser. Im Gegensatz zu einem elektrischen Wasserheizer hängt eine Wärmepumpe von der Anwesenheit ausreichender Wärme in der Luft ab, um ein konstantes Temperaturniveau aufrechtzuerhalten.

Die Effizienz der Wärmepumpe nimmt in kälteren Monaten ab, da weniger thermische Energie in der umgebenden Luft verfügbar ist. Dies bedeutet, dass die Wärmepumpe härter und länger arbeiten muss, um die notwendige Wärme zu extrahieren, was zu einer geringeren Leistung führt, insbesondere wenn die Tagestemperatur unter 6-8 °C fällt.

Außerdem nimmt der natürliche Wärmeverlust des Poolwassers bei niedrigeren Temperaturen deutlich zu, was eine zusätzliche Wärmezufuhr erfordert, um die gewünschte Wassertemperatur aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie Ihre Wärmepumpe zur Erwärmung des Poolwassers in den kältesten Monaten verwenden möchten, kann es sein, dass die Pumpe die gewünschte Wassertemperatur nicht aufrechterhalten kann. In solchen Fällen wird empfohlen, einen thermostatgesteuerten elektrischen Wasserheizer zu ergänzen, der unabhängig von der Lufttemperatur zusätzliche Wärme liefern kann.

6. Erste Inbetriebnahme

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass die Pool-Pumpe das Wasser mit einer entsprechenden Wassermenge zirkuliert.

6.1 Erste Inbetriebnahme der Wärmepumpe

1. Kontrollpunkte, die vor Beginn der Wärmepumpe geprüft werden müssen

- Die Poolschläuche müssen an den Verbindungen ganz dicht sein.
- Das Gerät muss aufrecht und stabil und auf einer völlig ebenen Oberfläche stehen.
- Das Stromkabel darf keinen scharfen oder heißen Gegenständen ausgesetzt werden.


2. Weitere Überprüfungen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden:

- Die korrekte Funktionsweise aller sicherheitsrelevanten Komponenten muss überprüft werden.
- Überprüfen Sie die korrekte Erdung aller metallischen Elemente.
- Der Stromanschluss und die Montage des Stromkabels müssen überprüft werden.

Wichtig

Unsachgemäße Montage kann zu Überhitzung führen und dadurch erlischt die Garantie.

7. Bedienungsanleitung



Die Tasten und ihre Funktionen

Drücken Sie die folgenden Tasten und Kombinationen, um Folgendes zu tun:

	Drücken Sie die Taste, um die Wärmepumpe zu starten oder auszuschalten
	Drücken Sie die Taste "Up" oder "Down", um die Wassertemperatur einzustellen. Karte Drücken Sie die Taste "Up" und gleichzeitig "Down", um die Temperatur "Wasser rein", die Temperatur "Wasser raus" und die Sollwert-Temperatur zu überprüfen. Verwenden Sie die Tasten, um in den erweiterten Einstellungen zu navigieren
	Drücken Sie die Taste, um den Arbeitsmodus zu ändern: Powerful, Silent und Smart. Der Standardmodus ist der Smart-Modus Er wird auch zum Speichern von Einstellungen verwendet
	Drücken Sie die Einstellungstaste für 2 Sekunden, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen Verwenden Sie die Einstellungstaste, um Optionen auszuwählen und zum Beenden

 Betriebsmodi



A


Drücken Sie A, um den Powerfull-, Smart- oder Silent-Modus auszuwählen

Powerfull	Bei Auswahl dieses Modus läuft die Wärmepumpe mit 'Volleistung'.
Smart	Wenn Sie Smart wählen, arbeitet die Wärmepumpe nur mit 'Mittlerer Leistung' und 'Volleistung'
Silent	Wenn Sie die Silent-Funktion auswählen, arbeitet die Wärmepumpe nur mit 'Mittlerer Leistung' und 'Minimaler Leistung'

Deaktivierung der Kindersicherung – gilt nur für neuere Modelle



C



Um das Display zu bedienen, entriegeln Sie zuerst das Display durch einen langen Druck auf die Tasten A und B. Das Display sperrt nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch wieder.


Bitte beachten

Gilt nur für neuere Modelle mit einem Schlosssymbol auf dem Display – C.

Erweitertes Einstellungs Menü



Drücken Sie die B- oder C-Taste, um im Menü mit den erweiterten Einstellungen zu navigieren. Drücken Sie die Einstellungstaste A, um Einstellungen im Menü auszuwählen.



Heiz- / Kühl- / Auto-Modus



Wählen Sie Einstellung A für Heiz-/Kühl-/Auto-Modus im Menü und drücken Sie die Einstellungstaste B. Drücken Sie C oder D, um zwischen Heiz-, Kühl- oder Auto-Modus zu wählen. Drücken Sie die Einstellungstaste B zum Beenden. Der Standardmodus ist der Heizmodus.


Arbeitsmodus	Temperaturbereich:
Heiz-/Auto-Modus	6-41 °C
Kühlung	6-35 °C

Funktionsweise des Auto-Modus

T1=Wassereinlasstemperatur / Tset= Solltemperatur = 28 °C				
NO	Zustand	Aktueller Arbeitsstatus	Wassereinlasstemperatur	Arbeitsmodus
1	Wenn die Wärmepumpe startet	Start	$T1 \leq 27\text{ °C}$	Heizmodus
	Wenn die Wärmepumpe läuft	Heizmodus	$T1 \geq 29\text{ °C}$ dauert 3 Minuten	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Es wird in den Kühlmodus geschaltet
		Kühlmodus	$T1 = 28\text{ °C}$, dauert 3 Minuten	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, dauert 3 Minuten	Es wird in den Heizmodus geschaltet
2	Wenn die Wärmepumpe startet	Start	$27\text{ °C} < T1 \leq 29\text{ °C}$	Heizmodus
	Wenn die Wärmepumpe läuft	Heizmodus	$T1 \geq 29\text{ °C}$, dauert 3 Minuten	Standby
		Standby	$T1 \geq 30\text{ °C}$	Es wird in den Kühlmodus geschaltet
		Kühlmodus	$T1 = 28\text{ °C}$, dauert 3 Minuten	Standby
		Standby	$T1 \leq 27\text{ °C}$, dauert 3 Minuten	Es wird in den Heizmodus geschaltet

Parameter	Erklärung
Tset	T Wassertemperatureinstellung. Zum Beispiel: Tset = 28 °C Wassertemperatureinstellung
Tset-1	Minus 1 °C niedriger als Tset-Temperatur. Zum Beispiel: 28-1=27 °C
Tset+1	Plus 1 °C höher als Tset-Temperatur. Zum Beispiel: 28+1=29 °C

Die Grafik rechts zeigt, wie die auf 28 °C eingestellte Wärmepumpe mit Auto-Modus die Wassertemperatur reguliert.



Funktionsweise des Heizmodus

T1=Wassereinlasstemperatur /Tset= Solltemperatur = 28 °C					
NO	Arbeitsstatus	Arbeitsmodus	Wassereinlasstemperatur	Beispiel	Wärmepumpen-Betriebsstufe
1	Inbetriebnahme der Wärmepumpe	"Smart-Modus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Frequenz: F9 -F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Wärmepumpe wird im Standby sein, bis die Wassertemperatur unter 28 °C fällt.
5		"Silent-Modus"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Smart-Modus – Frequenz F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Wärmepumpe wird im Standby sein, bis die Wassertemperatur unter 28 °C fällt.
8		"Powerful-Modus"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Wärmepumpe wird im Standby sein, bis die Wassertemperatur unter 28 °C fällt.
10	Neustart zum Erhitzen von Wasser im Standby-Status	"Smart-Modus"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frequenz: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F9
14		"Silent-Modus"	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Smart-Modus – Frequenz F5
17		"Powerful-Modus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F10/F9

Funktionsweise des Kühlmodus

T1=Wassereinlasstemperatur /Tset= Solltemperatur = 28 °C					
NO	Arbeitsstatus	Arbeitsmodus	Wassereinlasstemperatur	Beispiel	Wärmepumpen-Betriebsstufe
1	Inbetriebnahme der Wärmepumpe	"Smart-Modus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27\text{ °C} \leq T1 < 28\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Frequenz: F9 -F8-F7,...,- F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Powerful-Modus – F9
5		"Silent-Modus"	$T1 < Tset$	$T1 < 28\text{ °C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28\text{ °C} \leq T1 < 29\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Smart-Modus – Frequenz F5
8		"Powerful-Modus"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29\text{ °C}$	Standby
10	Neustart zum Kühlen im Standby-Status	"Smart-Modus"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28\text{ °C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27\text{ °C} > T1 \geq 26\text{ °C}$	Frequenz: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F9
14		"Silent-Modus"	$\geq Tset$	$\geq 28\text{ °C}$	Silent-Modus – Frequenz F2/F1
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28\text{ °C} > T1 \geq 27\text{ °C}$	Smart-Modus – Frequenz F5
16		"Powerful-Modus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Powerful-Modus – Frequenz F10/F9
17			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27\text{ °C}$	Standby



Parameterprüfung



Wählen Sie das Parametermenü A aus und drücken Sie die Einstellungstaste B, um in das Menü zu gelangen. Drücken Sie die C- oder D-Taste, um Codes zwischen d0 und d11 zu überprüfen

Verwendung der Parameter d0 bis d11

Code	Zustand	Umfang	Bemerkung
d0	IPM-Temperatur	0-120 °C	Echter Testwert
d1	Wassertemperatur (Einlass)	-9 °C ~ 99 °C	Echter Testwert
d2	Wassertemperatur (Austritt)	-9 °C ~ 99 °C	Echter Testwert
d3	Umgebungstemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinken, wenn echter Testwert <-9
d4	Frequenzbegrenzungscode	0, 1, 2, 4, 8, 16	Echter Testwert

d5	Rohrtemperatur	-30 °C ~ 70 °C	Blinken, wenn echter Testwert <-9
d6	Abgastemperatur	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Echter Testwert
d7	Schritt von EEV	0~99	N*5
d8	Kompressor Arbeitsfrequenz	0~99Hz	Echter Testwert
d9	Kompressorstrom	0~30A	Echter Testwert
d10	Lüfterdrehzahl	0-1200 (U/min)	Echter Testwert
d11	Fehlercode zum letzten Mal	Alle Fehlercodes	

Bemerkung: d4 Frequenzbegrenzungscode, 0: Keine Frequenzbegrenzung; 1: Temperaturgrenzwert für Spiralrohr; 2: Überhitzungs- oder Unterkühlungsfrequenzgrenzwert; 4: Antriebsstrom Frequenzgrenzwert; 8: Antriebsspannung Frequenzgrenzwert; 16:Antrieb Hochtemperatur-Frequenzgrenzwert



Parametereinstellung



Wählen Sie das Parametereinstellungsmenü A aus und drücken Sie die Einstellungstaste B, um in das Menü zu gelangen. Drücken Sie die C- oder D-Taste, um Werte zwischen P0 und P17 auszuwählen, und drücken Sie die Einstellungstaste B, um den Wert festzulegen.

Bitte beachten

Drücken Sie die Einstellungstaste 15 Sekunden lang, um P14 und P17 einzustellen.

Verwendung der Parameter P0 bis P17

Code	Name	Anwendungsbereich	Standard	Bemerkung
P0	Obligatorisches Auftauen	0-1	0	0: Standardnormalbetrieb 1: obligatorisches Auftauen
P3	Wasserpumpe	0-1	0	1: Immer in Betrieb; 0: Abhängig vom Betrieb des Kompressors
P7	Wassertemp.-Kalibrierung	-9~9	0	Standardeinstellung: 0
P14	Wiederherstellung der Werkseinstellungen	0-1	0	1-Wiederherstellung der Werkseinstellungen, 0- Standardeinstellung (Wiederherstellen von P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 auf Werkseinstellung)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1 – WiFi, 0 — MODBUS

So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück



Drücken Sie A und gehen Sie nach unten zu E (mit den Pfeiltasten B und C). Drücken Sie erneut A und gehen Sie nach unten zu P14. Drücken Sie A und halten Sie die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis der Reset-Bildschirm „Werkseinstellungen zurücksetzen“ anzeigt. Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten P14=1 aus. Halten Sie A gedrückt, bis Sie D erreichen. Anschließend wird das Gerät zurückgesetzt und ausgeschaltet.

Wie der Parameter P3=0 funktioniert – hängt vom Betrieb des Kompressors ab.

Wenn sich die Wärmepumpe einschaltet, startet die Wasserpumpe, dann der Lüfter und schließlich der Kompressor.

	Zustand	Beispiel Tset=28 °C	Wasserpumpe
Heizmodus	T1≥Tset-0,5°C, dauert 30 Minuten	T1≥27,5°C, dauert 30 Minuten	Die Wasserpumpe wechselt 1 Stunde lang in den Standby-Modus und startet erst nach dem manuellen Ausschalten und Neustart. Kompressor und Lüftermotor stoppt zuerst und Wasserpumpe stoppt nach 5 Minuten.
Kühlmodus	T1°C Tset+0,5 °C, dauert 30 Minuten	T1°C 28,5 °C, dauert 30 Minuten	
1 Stunde später			
Wasserpumpe wird für 5 Min. laufen, um die Wassertemperatur zu erkennen	T1>Tset -1 °C	T1>27 °C	Die Wasserpumpe wechselt für eine weitere Stunde in den Standby-Modus und startet erst nach dem Ausschalten der Wärmepumpe und dem Neustart.
	T1≤Tset -1 °C	T1≤27 °C	Die Wärmepumpe wird wieder gestartet, bis sie den Standby-Zustand erfüllt.
	T1<Tset +1 °C	T1<29 °C	Die Wasserpumpe wechselt für eine weitere Stunde in den Standby-Modus und startet erst nach dem Ausschalten der Wärmepumpe und dem Neustart.
	T1≥Tset +1 °C	T1≥29 °C	Die Wärmepumpe wird wieder gestartet, bis sie den Standby-Zustand erfüllt.

Bitte beachten: Wenn das Wasservolumen des Swimmingpools klein ist, erreicht die Wassertemperatur $T1 - Tset + 1^\circ\text{C}$ und dauert 5 Minuten. In diesem Fall wird die Wärmepumpe zuerst und dann die Wasserpumpe anhalten, es wird aber nicht für 1 Stunde in den Standby-Modus geschaltet. Wenn die Wassertemperatur auf $T1 - Tset - 1$ sinkt, startet die Wärmepumpe wieder.

Wie der Parameter P3=1 funktioniert – immer in Betrieb.

Wenn die Wärmepumpe einschaltet, startet die Wasserpumpe, dann der Lüftermotor und schließlich der Kompressor. Wenn der Zustand der Wärmepumpe $T1 \geq Tset + 1$ erreicht, dauert er 3 Minuten an. In diesem Fall stoppen der Kompressor und der Lüftermotor.



Zeiteinstellung / Timer-Einstellung




Timer-Einstellung

Wählen Sie das Timer-Einstellungsmenü A und drücken Sie die Einstellungstaste B, drücken Sie erneut B, um die Einstellung „Timer ein/Timer aus“ einzugeben.

Drücken Sie die Einstellungstaste B und C oder D, um die Einstellung „Timer ein“ oder „Timer aus“ (E) auszuwählen.

Drücken Sie die Einstellungstaste B, um den Ein- oder Aus-Zustand auszuwählen, und drücken Sie C oder D, um die Zeit (E) einzustellen. Drücken Sie E, um die Einstellung zu speichern.



F

Zeiteinstellung

Drücken Sie 5 Sekunden lang B, um die aktuelle Uhrzeit (G) einzustellen.



G

8. Wartung

- Kontrollieren Sie oft den Wasserfluss zur Wärmepumpe. Ein zu niedriger Wasserdurchfluss und das Eindringen von Luft in das System sollte vermieden werden, da dies die Leistung und Betriebssicherheit negativ beeinflusst. Sie sollten den Pool-/Whirlpool-Filter regelmäßig reinigen, um Schäden durch verschmutzte oder verstopfte Filter zu vermeiden.
- Der Bereich rund um die Wärmepumpe sollte trocken, sauber und gut belüftet sein. Reinigen Sie den Wärmetauscher auf der Seite regelmäßig, um den guten Wärmeaustausch beizubehalten und um Energie zu sparen.
- Überprüfen Sie häufig die Stromversorgung und das Anschlusskabel. Sollte das Gerät beginnen, nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder riecht es ungewöhnlich an den elektrischen Komponenten, müssen Sie die Wärmepumpe umgehend abschalten und die relevanten Komponenten austauschen lassen.
- Sie müssen die Wasserzufuhr zur Wärmepumpe trennen, wenn die Wärmepumpe für einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb sein soll. Überprüfen Sie immer alle Teile des Gerätes und der Installation sorgfältig, bevor Sie wieder starten. Bitte lesen Sie auch Abschnitt 9. Winterfest machen.

9. Winterfest machen

Es ist wichtig, die Wärmepumpe vorzubereiten, wenn sie nicht in Betrieb ist, bevor die Lufttemperatur unter 0 °C fällt. Wasser im System, das zu Eis gefriert, wird den Titan-Wärmetauscher beschädigen. Wenn dies passiert, verfällt Ihre Garantie.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Wärmepumpe für den Winter bereit ist:

- Schalten Sie den Strom aus.
- Trennen Sie alle Wasserzufuhren zur und von der Wärmepumpe.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Wärmepumpe vorsichtig in Richtung der Seite neigen, an der der Abfluss liegt. Dies stellt sicher, dass sie vollständig entleert ist.
- Decken Sie sie mit der mitgelieferten Abdeckung ab. Dies schützt vor Wetter, Wind und Schädlingen. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig befestigt ist und die gesamte Wärmepumpe bedeckt.

Falls möglich, wird empfohlen, die Wärmepumpe während der Winterperiode in Innenräumen zu lagern. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor den Elementen und kann zur längeren Lebensdauer des Produkts beitragen. Wenn eine Innenlagerung nicht möglich ist, platzieren Sie die Wärmepumpe an einem trockenen, geschützten Ort im Freien, fern von direkter Exposition gegenüber extremen Wetterbedingungen.

10. Fehlerbehebung



Fehlercode

Im Falle einer Fehlfunktion der Wärmepumpe wird ein Fehlercode auf dem Display angezeigt. Wählen Sie das Fehlercode-Menü aus, und drücken Sie die Einstellungstaste, um die Fehlerbeschreibung abzurufen und zu sehen. Siehe ein Beispiel auf der rechten Seite.

EE17

Reason:DC fan fault

Solution:Electric control
or replacement
of overhaul

Störungen	Fehlercode	Ursache	Lösung
Fehler an Einlasswassertempersensor	PP01	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	Überprüfen oder wechseln Sie den Sensor. Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support
Fehler an Austrittswassertempersensor	PP02	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	
Fehler an Heizkondensatorsensor	PP03	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	
Fehler an Gasrücklaufsensoren	PP04	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	
Fehler an Umgebungstempersensor	PP05	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	
Fehler an Kondensatorgasaustrittssensor	PP06	Der Sensor ist offen oder hat einen Kurzschluss	Warten Sie, bis die Temperatur innerhalb der Wärmepumpentoleranz liegt
Frostschutz im Winter	PP07	Die Umgebungstemperatur oder die Wassereinlassstemperatur ist zu niedrig	

Niedriger Umgebungstemperatur-schutz	PP08	Die Umgebungstemperatur oder die Wassereinlasstemperatur ist zu niedrig	Überprüfen oder wechseln Sie den Sensor. Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support	
Kühlkondensatortemperatur zu hoher Schutz	PP10	Die Kühlkondensatortemperatur ist zu hoch	Stoppen Sie die Wärmepumpe und warten Sie, bis die Temperatur des Kühlkondensators sinkt.	
T2 Wassertemperatur. Der Schutz im Kühlmodus ist zu gering	PP11		1. Wasserpumpenfehler 2. Wasserleitung gesperrt 3. Durchflussschalter blockiert	Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support
Hochdruck	EE01	1. Zu viel Kältemittel 2. Zu geringer Luftstrom	1. Überschüssiges Kältemittel aus dem Gassystem der Wärmepumpe ablassen 2. Reinigen Sie den Luftaustauscher	
Niederdruckfehler	EE02	1. Zu wenig Kältemittel 2. Zu wenig Wasserfluss 3. Filter verstopft oder Kapillare verstopft	1. Prüfen Sie, ob Gas austritt, füllen Sie Kältemittel nach 2. Reinigen Sie den Luftaustauscher 3. Filter oder Kapillarrohr ersetzen	Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support
Kein Wasserfluss	EE03	Niedriger Wasserfluss, falsche Strömungsrichtung oder Fehler an Durchflussschalter.	Prüfen Sie, ob die Wasserversorgung ausreichend hoch ist und in die richtige Richtung fließt, da sonst ein Fehler am Durchflussschalter auftreten kann.	
Überhitzung der Heizfunktion	EE04	Niedriger oder kein Wasserfluss	Wasserpumpenfehler Blockierte Wasserleitung Fehler an Wasserdurchflusssensor	

Fehler an Abgastemperatursensor	EE05	Auftauen ist nicht gut	Manuelles Auftauen	Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support
		Zu wenig Gas	Fügen Sie mehr Gas hinzu	
		Die Reglereinheit ist blockiert	Wechseln Sie die Reglereinheit	
		Niedriger Wasserfluss	Überprüfen Sie die Wasserpumpe	
Controller-Fehler	EE06	Die verdrahtete Verbindung ist nicht gut	Überprüfen oder wechseln Sie den Signaldraht	
		Controller-Fehler	Starten Sie die Stromversorgung neu, oder wechseln Sie den Controller	
Konverterfehler	EE07	Fehler an Konverterplatine	Starten Sie die Stromversorgung neu, wenn das nicht funktioniert, erstellen Sie bitte eine Beschwerde: https://swim-fun.dk/en/support	
Kommunikationsfehler zwischen Controller und Konverterplatine	EE08	Die verdrahtete Verbindung ist nicht gut		
		Controller-Fehler		
Kommunikationsfehler zwischen Konverter und Außenplatine	EE09	Fehlerhaft verdrahtete Verbindung zwischen dem Kommunikationskabel und der Außenplatine.	Die Verbindung zwischen dem Kommunikationskabel und dem Außendisplay ist ausgefallen. Wir senden Ihnen ein neues Display zu. Bitte erstellen Sie einen Beschwerdebericht unter: https://swim-fun.dk/en/support	
		Fehler an Außenplatine	Starten Sie die Stromversorgung neu, wenn das nicht funktioniert, erstellen Sie bitte eine Beschwerde: https://swim-fun.dk/en/support	
Modulplattenfehler zwischen Außenplatine und Modulplatine	EE10	Das Kommunikationskabel ist defekt		
		Fehler an Außenplatine oder Modulplatine		
Fehler an Modulplatine	EE11	Falsche Daten oder defekte Modulplatine		


Die Eingangsspannung ist zu hoch oder der Schutz zu niedrig	EE12	Der Druck ist zu hoch oder zu niedrig	Überprüfen Sie die Stromversorgung	Bitte erstellen Sie eine Beschwerde, Ihre Wärmepumpe muss gewartet werden – https://swim-fun.dk/en/support
		Das interne Kommunikationsschutz ist defekt	Ändern Sie das Schütz	
Überstromschutz	EE13	Der Stromversorgungsdruck ist zu niedrig, die Wärmepumpe ist überlastet	Überprüfen Sie die Stromversorgung	
			Prüfen Sie, ob die Wassertemperatur zu hoch ist	
Fehler an Ausgang des IPM-Modul Temperaturerfassungskreises	EE14	Der Ausgang des IPM-Modul-Temperatursensors ist ungewöhnlich	Überprüfen Sie die PC-Platine oder ersetzen Sie sie durch eine neue	
Der Temperaturschutz des IPM-Moduls ist zu hoch	EE15			
PFC-Modulschutz	EE16			
DC-Lüfterfehler	EE17			
Fehler an PFC-Modul-Temperatursensor interner Kreis	EE18			
Der Temperaturschutz des PFC-Moduls ist zu hoch	EE19			
Fehler bei Eingangsleistung	EE20	Die Versorgungsspannung schwankt zu stark		
Softwarefehlerprüfung	EE21	Der Kompressor läuft aus dem Takt		
Fehler an Stromzählerkreis	EE22	Das Ausgangsspannungssignal des Verstärkers ist ungewöhnlich		
Fehler bei Kompressorstart	EE23			
Fehler an Fahrplatine Umgebungstemperatur	EE24			
Verdichterphasenfehler	EE25	1. Verdrahtungsfehler	Überwachung des Controllers	
		2. Anschluss von 1 Phase oder 2 Phasen.		
4-Wege-Ventilfehler	EE26	1. der 4-Wege-Ventilfehler 2. Zu wenig Gas	Stoppen Sie das Gerät und überprüfen Sie das Kühlsystem.	
Kontaktplattenfehler	EE27		Stoppen Sie das Gerät. Überprüfen Sie die PC-Platine	
Kommunikation zwischen Kontaktplatte und PC-Platine	EE28			

Fehlfunktionen und Lösungen (nicht auf dem LED-Display angezeigt)


Störungen	Beobachtung	Ursachen	Lösung
Die Pumpe läuft nicht.	LED-Drahtregler Kein Display	Keine Stromversorgung angeschlossen	Prüfen Sie das Kabel und den Leistungsschalter, wenn es angeschlossen ist
	Der LED-Drahtregler zeigt die tatsächliche Zeit an.	Die Wärmepumpe ist auf Standby eingestellt	Starten Sie die Wärmepumpe
	Der LED-Drahtregler zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an.	1. Die Wassertemperatur ist im Begriff, den eingestellten Wert zu erreichen, Wärmepumpe während des konstanten Temperaturzustands. 2. Die Wärmepumpe beginnt zu laufen. 3. Beim Auftauen.	1. Überprüfen Sie die Wassertemperatureinstellung. 2. Starten Sie die Wärmepumpe nach wenigen Minuten. 3. Der LED-Drahtregler sollte "Auftauen" anzeigen.
Die Wassertemperatur kühlt ab, wenn die Wärmepumpe während des Heizmodus läuft	Der LED-Drahtregler zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an und es wird kein Fehlercode angezeigt.	1. Wählen Sie den falschen Modus. 2. Die Zahlen zeigen, dass es Fehler gibt 3. Controller-Fehler.	1. Passen Sie den Modus so an, dass er ordnungsgemäß ausgeführt wird 2. Ersetzen Sie den defekten LED-Drahtregler, und überprüfen Sie dann den Status nach dem Wechsel des Laufmodus, überprüfen Sie die Wassereinlass- und Wasserabtrittstemperatur. 3. Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpeneinheit.
Kurzer Betrieb	Die LED zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an, es wird kein Fehlercode angezeigt.	1. Der Lüfter läuft nicht 2. Zu geringe Belüftung. 3. Zu wenig Kältemittel.	1. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Motor und Lüfter, ersetzen Sie sie bei Bedarf. 2. Überprüfen Sie die Position der Wärmepumpeneinheit, und beseitigen Sie alle Hindernisse, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. 3 Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpeneinheit.
Wassertropfen	Wassertropfen auf der Wärmepumpeneinheit.	1. Schimmelbildung 2. Wasserlecks.	1. Kein Handlungsbedarf. 2. Überprüfen Sie den Titan-Wärmetauscher sorgfältig auf Defekte.
Zu viel Eis auf dem Verdampfer.	Zu viel Eis auf dem Verdampfer.		1. Überprüfen Sie die Position der Wärmepumpeneinheit, und beseitigen Sie alle Hindernisse, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. 2. Ersetzen oder reparieren Sie die Wärmepumpeneinheit.

10.1. Abmessungen:

Wärmepumpe 1401



Wärmepumpe 1402, 1403 und 1404




10.2. Schaltplan 1401, 1402, 1403 und 1404

Der elektrische Schaltplan dient lediglich zur allgemeinen Information


Die Wärmepumpe muss immer an eine effektive Erdleitung an der im Schaltplan gekennzeichneten Anschlussklemme angeschlossen werden. Der Erdanschluss verhindert eine versehentliche Spannung an den leitfähigen Teilen der Wärmepumpe. Eine ineffektive Erdung kann zu Personenschäden führen.

Für die Wärmepumpe muss neben der Wärmepumpe ein spritzwassergeschützter Schalter angebracht werden. Dadurch ist es möglich, die Spannung der Wärmepumpe bei der Wartung oder beim Außerbetriebnehmen der Wärmepumpe zu unterbrechen.

Bestehen Zweifel, ob die Erdung effektiv ist, kontaktieren Sie Ihren Elektroinstallateur.




10.3. Explosionsansicht von 1401



Wärmepumpe 1401			
Nr.	Teilenamen	Nr.	Teilenamen
1	Obere Abdeckung	31	4-Wege-Ventilspule
2	Hinterer Rost	32	Sensorhalter
3	Verdampfer	33	4-Wege-Ventil zur Verdampferleitung
4	Umgebungstemperatursensorclip	34	Austrittstemperatursensor
5	Umgebungssensorclip	35	Hochdruckschalter
6	Isolationspanel	36	Austrittsrohr
7	Reaktor	37	Gasrücklaufleitungen
8	Lüftermotorhalterung	38	Kupferrohr
9	Lüftermotor	39	EEV zu Verteilungsleitungen
10	Lüfterflügel	40	Niederdruckschalter
11	Frontplatte	41	EEV
12	Wasserdichte Abdeckung	42	Austauscher zu EEV
13	Controller	43	4-Wege-Ventil zum Austauscher
14	Controller-Box	44	Wasserdurchflussschalter
15	Lüfterpanel	45	Wasseraustrittstemperatursensor
16	Basisfach	46	Clip
17	Kompressor	47	Dichtring
18	Kompressor-Heizwiderstand	48	Wasseranschlusssatz
19	Support-Panel	49	Weißer Gummiring
20	3-Wege-Klemmenblock	50	Gummiring am Wasseranschluss
21	Leitungsdose	51	Wassereinlass-Temperatursensor
22	Manometer	52	Entwässerungsstopfen
23	Seitenpanel	53	Weißer Gummiring
24	Verdrahtungsclip	54	Titan-Wärmetauscher
25	2-Bit-Klemme	55	Schaltkastenabdeckung
26	Verdampfer-Temperatursensor	56	Leiterplatte
27	Clip	57	Magnetring
28	Hinteres Panel	58	Magnetring
29	Leitungsverbinder	59	Wifi-Modul
30	4-Wege-Ventil	60	Schaltkasten

10.4. Explosionsansicht von 1402 und 1403



Wärmepumpe 1402, 1403 und 1404			
Nr.	Teilenamen	Nr.	Teilenamen
1	Obere Abdeckung	34	Umgebungstemperatursensor
2	Hinterer Rost	35	Umgebungstemperatursensorclip
3	Lüftermotorhalterung	36	Schaltkastenabdeckung
4	Verdampfer	37	Magnetring
5	Isolationspanel	38	Magnetring
6	Lüftermotor	39	Leiterplatte
7	Reaktor	40	Schaltkasten
8	Lüftermotormontage	41	Kabelöffnung
9	Lüfterpanel	42	Austauscher zu EEV
10	Frontplatte	43	EEV zu Verteilungsleitungen
11	Wasserdichte Abdeckung	44	4-Wege-Ventil
12	Controller	45	EEV
13	O-Ring	46	Austrittsrohr
14	Schwamm	47	Sensorhalter
15	Controller-Box	48	Clip
16	Kompressor-Gummifüße	49	Austrittstemperatursensor
17	Kompressor	50	4-Wege-Ventil zum Austauscher
18	Kompressor-Heizwiderstand	51	Hochdruckschalter
19	Basisfach	52	4-Wege-Ventil zur Verdampferleitung
20	Gummiblock	53	Gasrücklaufleitungen
21	Verdampferrohr	54	Niederdruckschalter
22	Support-Panel	55	Kupferrohr
23	Verteilungsleitung	56	Wassereinlasstemperatursensor
24	Manometer	57	Clip
25	Seitenpanel	58	Titan-Wärmetauscher
26	Leitungsdose	59	Wasseraustrittstemperatursensor
27	3-Wege-Klemmenblock	60	Wasserdurchflussschalter
28	Verdrahtungsclip	61	Dichtring
29	2-Bit-Klemme	62	Roter Gummiring
30	Verdampfer-Temperatursensor	63	Gummiring am Wasseranschluss
31	Clip	64	Wasseranschlusssatz
32	Sensorhalter	65	Entwässerungsstopfen
33	Leitungsverbinder	66	Blauer Gummiring

11. Die Einführung der F-Gas-Verordnung

Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16. April 2014 über fluoridierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006

Dichtheitskontrollen

Die Betreiber von Einrichtungen, die fluoridierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO₂-Äquivalent oder mehr enthalten, die nicht Bestandteil von Schäumen sind, stellen sicher, dass die Einrichtung auf Undichtigkeiten kontrolliert wird.

Einrichtungen, die fluoridierte Treibhausgase in einer Menge von fünf Tonnen CO₂-Äquivalent oder mehr, aber weniger als 50 Tonnen CO₂-Äquivalent enthalten, müssen mindestens alle 12 Monate überprüft werden.

Bild von Äquivalent CO₂ (CO₂ Belastung in Kilogramm und Tonnen).

CO ₂ Belastung in Tonnen	Häufigkeit der Prüfungen
Von 2 bis 30 kg Last = 5 bis 50 Tonnen	Jedes Jahr

Die Verpflichtung zur jährlichen Kontrolle betreffend Gaz R32. 7,41 kg entsprechend 5 Tonnen CO₂

Ausbildung und Zertifizierung

Der Betreiber der jeweiligen Anwendung stellt sicher, dass das betroffene Personal die notwendigen Zertifizierungen erhalten hat, wonach ausreichende Kenntnis der Vorschriften und Normen sowie die notwendige Kompetenz im Zusammenhang mit Vermeidung von Emissionen und Rückgewinnung von fluoridierten Treibhausgasen und der Sicherheit im Umgang mit dem entsprechenden Typ und Größe der Ausrüstung erforderlich ist.

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

1. Die Betreiber von Einrichtungen, für die eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben ist, führen für jede einzelne dieser Einrichtungen Aufzeichnungen, die die folgenden Angaben enthalten:

Menge und Art der enthaltenen fluoridierten Treibhausgase.

Menge der fluoridierten Treibhausgase, die bei der Installation, Instandhaltung oder Wartung oder aufgrund einer Leckage hinzugefügt wurde.

Angaben dazu, ob die eingesetzten fluoridierten Treibhausgase recycelt oder aufgearbeitet wurden, einschließlich des Namens und der Anschrift der Recycling- oder Aufarbeitungsanlage und gegebenenfalls deren Zertifizierungsnummer.

Menge der rückgewonnenen fluoridierten Treibhausgase.

Angaben zum Unternehmen, das die Einrichtung installiert, gewartet, instand gehalten und, wenn zutreffend, repariert oder stillgelegt hat, einschließlich gegebenenfalls der Nummer seines Zertifikats.

Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen

Maßnahmen zur Rückgewinnung und Entsorgung der fluoridierten Treibhausgase, falls die Einrichtung stillgelegt wurde.

2. Der Betreiber bewahrt genannten Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang auf. Unternehmen, die Tätigkeiten für den Betreiber ausführen, bewahren Kopien der Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang auf.

12. WLAN-einstellung

1. App Download

Laden Sie die App „INVERBOOST“



hier:


Android handy -
herunterladen von




iPhone -
herunterladen von




2. Kontoregistrierung




a) Stimmen Sie der „Datenschutzrichtlinie“ zu.




b) Drücken Sie auf „Sign Up“ (Registrieren).



c) Registrieren Sie Ihre Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse.



d) Geben Sie den Authentifizierungscode ein, den Sie per E-Mail oder SMS erhalten haben.



e) Erstellen Sie einen Code.


3. Verbindung der App

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Heim-WLAN verbunden ist (2,4 GHz).

a) WLAN-Verbindung:

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einschalttaste  für 5 Sekunden. Die Wi-Fi-Anzeige  blinkt und das Gerät ist Verbindungsbereit.






1) Drücken Sie auf „Add Device“ (Gerät hinzufügen). Die App beginnt nun, nach Geräten zu suchen.

2) Wenn Ihr Gerät angezeigt wird, drücken Sie „Add“ (Hinzufügen).

3) Drücken Sie auf „Confirm...“ (Bestätigen).

4) Geben Sie die korrekten Informationen ein und drücken Sie auf „OK“.



5) Drücken Sie auf „Allow...“ (Gestatten)

6) Die App stellt die Verbindung her.

7) Drücken Sie auf „Completed“ (Abgeschlossen).

8) Die App ist jetzt bereit.

c) Verbindungsprobleme

Wenn die Verbindung fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkname und das Passwort korrekt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich Router, Mobiltelefon und Gerät so nah wie möglich befinden.

d) Wiederherstellen der WLAN-Verbindung

Wenn die Konfiguration des WLAN-Passworts oder des Netzwerks geändert wird, müssen Sie die Verbindung erneut herstellen:

Ziehen Sie den Stecker und warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einstecken. Löschen Sie das Gerät aus der App und erstellen Sie eine neue Verbindung, wie oben gezeigt, „Verbindung der App“.

13. Verantwortungsvolle Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt EU-weit. Um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zum Recycling abgegeben werden, damit das Material verantwortungsvoll entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln möchten, bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Diese sorgen dafür, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.



14. Garantie

Eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum alle Teile frei von Herstellungsfehlern bei Material und Verarbeitung sind. Für den Kompressor wird 7 Jahre Garantie gewährt. Die Garantie deckt nur Material- oder Fabrikationsfehler, die daran hindern, das Produkt zu installieren und normal zu betreiben. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie deckt keine Transportschäden, keinen anderen Gebrauch als den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts, keine Schäden verursacht durch unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Verwendung, keine Schäden durch Stöße oder andere Fehler, keine Schäden durch Frost oder durch unsachgemäße Lagerung.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Produktänderungen vornimmt.

Die Garantie deckt keine vom Produkt ausgehenden Folgeschäden ab, Schäden an Eigentum oder Betriebsverluste.

Die Garantie beschränkt sich auf den ersten Kauf des Produktes im Einzelhandel und ist nicht übertragbar, und sie gilt nicht für Produkte, die von ihrem ursprünglichen Installationsort versetzt wurden.

Die Haftung des Herstellers kann nicht die Reparatur oder den Ersatz der defekten Teile überschreiten und beinhaltet keine Arbeitskosten, um das defekte Teil zu entfernen und erneut zu installieren, keine Transportkosten zur und von der Servicewerkstatt und alle anderen notwendigen Materialien, um die Reparatur durchzuführen.

Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen aufgrund von Folgendem:

1. Installation, Betrieb und Wartung des Gerätes erfolgen nicht in Übereinstimmung mit unserer veröffentlichten Bedienungsanleitung, die mit dem Gerät ausgehändigt wurde.
2. Die handwerkliche Ausführung der Installation des Geräts.
3. Kein richtiges chemisches Gleichgewicht im Pool [pH-Wert zwischen 7,0 und 7,8. Gesamte Alkalität (TA) zwischen 80 und 150 ppm. Freies Chlor zwischen 0,5-1,5 mg/l. Gesamt gelöste Feststoffe (TDS) weniger als 1200 ppm. Salz maximal 8 g/l]

4. Missbrauch, Veränderung, Unfall, Feuer, Überschwemmung, Blitz, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Aktionen.
5. Skalierung, Einfrieren oder andere Bedingungen, die zu nicht genügender Wasserzirkulation führen.
6. Betrieb des Gerätes ohne Einhaltung der veröffentlichten minimalen und maximalen Durchfluss-Spezifikationen.
7. Verwendung von nicht vom Hersteller autorisierten Teilen im Produkt.
8. Chemische Verunreinigung der Verbrennungsluft oder unsachgemäßer Gebrauch von Wasserpflegemitteln, wie z. B. die Zufuhr von Wasserpflegemitteln stromaufwärts vor Heizelement und Schlauch oder durch den Skimmer.
9. Überhitzung, falsche Leitungsführung, falsche Stromversorgung, indirekte Schäden verursacht durch schadhafte O-Ringe, Sandfilter oder Kartuschenfilter oder Schäden, die beim Betrieb der Pumpe mit nicht ausreichend Wasser entstanden sind.

Beschränkung der Haftung

Dies ist die einzige Garantie des Herstellers. Niemand ist dazu berechtigt, in unserem Namen andere Garantien zu geben.

Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend. Dazu zählen, aber nicht darauf beschränkt, jede stillschweigende Garantie der Eignung für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte Marktgängigkeit. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Folgeschäden ab, zufällige, indirekte oder Schäden im Zusammenhang mit einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Reklamation

Im Reklamationsfall muss der betreffende Fachhändler kontaktiert werden und eine gültige Quittung vom Kauf vorgelegt werden.

WICHTIG!

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

<https://swim-fun.com/support>

Wir verfügen über Fachwissen zu unseren Produkten und auf diesem Gebiet, damit Sie schnell und einfach Hilfe erhalten können.



1. Introductie	204
2. Technische specificaties	205
3. Veiligheidswaarschuwingen en mededelingen	206
4. Installatiehandleiding	206
4.1. Locatie van de warmtepomp	207
4.2. Andere instructies	207
4.3. Illustratie van de installatie	208
4.4. Aansluiting met 38-32 mm slang adapter	209
4.5. Montage van accessoires	209
5. Ingebruikname	210
5.1. Flowschakelaar	210
5.2. Tijdvertraging	210
5.3. Condensatie	211
5.4. Manometer display (R32)	211
5.5. Gebruik van de warmtepomp tijdens de koudste maanden van het jaar	211
6. Eerste keer opstarten	212
7. Gebruikershandleiding	213
8. Onderhoud	220
9. Winterklaar maken	220
10. Problemen oplossen	221
12. Wi-Fi instelling	233
13. Verantwoorde afvalverwijdering	235
14. Garantie	235

1. Introductie

Bedankt dat u voor een Swim & Fun warmtepomp heeft gekozen om uw zwemwater te verwarmen. De warmtepomp mag alleen buitenshuis worden gebruikt.

Deze handleiding bevat alle benodigde informatie betreffende installatie, probleemoplossing, demontage en onderhoud. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat opent, in gebruik neemt en er onderhoud aan uitvoert. Het niet naleven van deze aanbevelingen zal de garantie teniet doen. De fabrikant van dit product zal niet aansprakelijk worden gesteld als iemand gewond raakt of wanneer het apparaat beschadigd raakt als gevolg van onjuiste installatie, probleemoplossing of onnodig onderhoud.

Deze warmtepomp is ontworpen voor de verwarming van zwembaden, en heeft de volgende kenmerken:

1. Duurzaamheid

De warmtewisselaar is gemaakt van PVC en titaniumbuizen, die langdurige blootstelling aan zwembadwater kunnen weerstaan.

2. Flexibele installatie

Al onze warmtepompen zijn volledig getest en klaar voor gebruik wanneer zij de fabriek verlaten. De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.

3. Stille werking

Het apparaat heeft een efficiënte compressor en een ventilatormotor met een laag geluidsniveau, die een rustige werking garandeert.

4. Eenvoudige bediening

Digitaal bedieningspaneel maakt het mogelijk de gewenste temperatuur makkelijk in te stellen.

LET OP

De juiste installatie, werking en onderhoud van de warmtepomp zijn uw garantie voor optimale prestaties en een lange levensduur van de installatie. Het is raadzaam dat u zich houdt aan de informatie die in deze handleiding wordt gegeven.

2. Technische specificaties

Model	1401	1404	1402	1403
Maximum zwembadvolume m ³	40	65	70	90
Aanbevolen zwembadvolume m ³	12-33	15-60	18-66	25-85
Bij lucht 28°/water 28°/Vochtigheid 80% *				
Capaciteit kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Stroomverbruik kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Bij lucht 15°/water 26°/Vochtigheid 70% *				
Capaciteit kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Stroomverbruik kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Algemene datum				
Compressoren type	Inverter			
Voeding V/Ph/HZ	220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH			
Nominale stroom (A)	6,9	7,9	10,0	11,8
Nominale zekering (A)	10	12	15	18
Nominale waterstroom tijdens werking, liter / uur	2.800	3.700	4.000	4.600
Max. daling waterdruk kPa	12	14	15	15
Warmtewisselaar	Twist-Titanium pipe in PVC			
Luchttemperatuurtolerantie, °C	- 12			
Watersluiting in-/uitgang mm	50 / 38 / 32			
Ventilator type / Aantal	Horisontal / 1			
Ventilatorsnelheid tpm	1120x479x837	500-850	550-850	550-850
Ventilator ström input W	5-75	5-75	10-120	10-120
Geluid op 1 meter afstand dB (A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Geluid op 10 meter afstand dB (A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Koelmiddel type	R32			
Koelmiddel, gram	650	700	1000	1100
CO2-equivalent ton	0,44	0,47	0,68	0,75
Bescherming	IPx4			
Afmetingen netto L/B/H mm	942x383x554	1045x410x695		
Afmetingen bruto L/B/H mm	1011x420x595	1140x430x835		
Netto/bruto gewicht kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maximaal zwembadvolume bij volledig geïsoleerd met deksel, beschut tegen de wind en geplaatst in de volle zon.

Bovenstaande gegevens kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

3. Veiligheidswaarschuwingen en mededelingen

- De voeding moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd om gevaar te voorkomen en te voorkomen dat ze spelen met het aan-/uitmechanisme.
- Zorg dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt, als het nodig is om de behuizing van de machine te halen tijdens reparatie en onderhoud.
- De installateur moet de handleiding doorlezen en de instructies bij de inbedrijfstelling en onderhoud volgen.
- De installateur is verantwoordelijk voor de installatie van het product en moet alle aanwijzingen van de fabrikant en wetgeving voor de aansluiting volgen. Ondeskundige installatie ten opzichte van de handleiding kan ertoe leiden dat de hele productgarantie vervalft.
- De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan personen en voorwerpen die zijn veroorzaakt door installatiefouten ten opzichte van de richtlijnen in de handleiding. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant wordt als gevaarlijk beschouwd.
- Verwijder in de winter ALTIJD water en slangen uit de warmtepomp wanneer de warmtepomp niet in werking is, of wanneer de omgevingstemperatuur daalt tot onder 0°C. Anders kan de warmtewisselaar beschadigd raken als gevolg van vorst. In dit geval vervalft uw garantie. Lees ook hoofdstuk 9 door. Winterklaar maken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de behuizing wilt openen om bij de warmtepomp te kunnen. Inwendig is sterkstroom aanwezig.
- Display/controle-eenheid moet droog worden gehouden. Daarom dient u ervoor te zorgen het deksel volledig is gesloten ter bescherming tegen vochtschade.
- U dient de watervoorziening op een regelmatige basis te controleren om beperking van de waterstroom te voorkomen en om te vermijden dat er lucht in het systeem komt. De warmtepomp werkt niet bij een te lage waterdoorstroming en lucht in het systeem kan de prestaties en de betrouwbaarheid van de warmtepomp verminderen.
- Reinig zowel uw zwembad als het filtersysteem op regelmatige basis om schade aan de warmtepomp veroorzaakt door een vuil of verstopt filter te voorkomen.
- U moet het water van de bodem van de circulatiepomp van het zwembad legen, indien de warmtepomp langere tijd niet wordt gebruikt, vooral tijdens het winterseizoen.

4. Installatiehandleiding

De warmtepomp moet worden geïnstalleerd door professionele technici. Onjuiste installatie zal leiden tot schade aan het apparaat en kan leiden tot lichamelijk letsel of het overlijden van gebruikers.

Het apparaat moet buiten worden geïnstalleerd op een plaats met goede ventilatie. Evt. recycling van de koude uitlaatlucht van de warmtepomp, als inlaatlucht voor de warmtepomp, zal de doeltreffendheid aanzienlijk verminderen en de warmtepomp wordt niet langer gedekt door de garantie op het product.

Het apparaat kan bijna overal buitenshuis worden geïnstalleerd.

Opmerkingen

De fabriek levert alleen de warmtepomp zelf. Alle andere onderdelen, inclusief een eventuele omleiding (bypass), moeten door de gebruiker of installateur ter beschikking worden gesteld. Let op:

Neem de volgende regels in acht bij het installeren van de warmtepomp:

- Een eventuele dosering van chemicaliën moet plaatsvinden in de leidingen die zich stroomafwaarts van de warmtepomp bevinden.
- Installeer een omleiding (bypass) in alle installaties.
- Plaats de warmtepomp altijd op een stevige ondergrond en gebruik de meegeleverde rubberen steunen om trillingen en geluid te voorkomen.
- Houd de warmtepomp altijd rechtop. Als de unit schuin is gehouden, wacht dan minimaal 24 uur voordat u de warmtepomp start.

Voor een optimale werking, moet aan drie voorwaarden worden voldaan:


- Goede ventilatie
- stabiele en betrouwbare stroomvoorziening
- goede watercirculatie (filtersysteem)

In tegenstelling tot gaskachels leidt het gebruik van de warmtepomp niet tot milieuvervuiling of installatieproblemen bij blootstelling aan wind.

4.1. Locatie van de warmtepomp

De warmtepomp moet niet worden geïnstalleerd in een gebied met beperkte ventilatie, of in een struik worden gezet, waar de luchtinlaat wordt geblokkeerd. Een dergelijke locatie zou de continue aanvoer van verse lucht voorkomen. Gevallen bladeren kunnen worden meegezogen in de warmtepomp en van invloed zijn op zowel de efficiëntie van de warmtepomp als de levensduur verkorten.

Zorg ervoor dat de circulatiepomp van het zwembad aanzienlijk lager wordt geplaatst dan de waterlijn, zodat er een goede doorstroming naar de warmtepomp wordt gecreëerd. De circulatiepomp moet bij voorkeur op niveau van de zwembadbodem staan. Fig. 1 toont de vereiste minimale afstand aan elke zijde van de warmtepomp.



De warmtepomp moet worden geïnstalleerd met minder dan 7,5 meter afstand tot de zijkant van het zwembad.

4.2. Andere instructies

Voor de beste warmtewisseling van de warmtepomp moet de waterstroom voldoen aan de aanbevelingen in de specificaties.


Het kan nodig zijn om de uitlaatleiding te vergroten om bevriezing in het koude jaargetijde te voorkomen.

Wij raden aan om een bypass kit (Art. 1017) voor de waterin- en uitgang te monteren, zodat de flow door de warmtepomp gemakkelijk kan worden onderbroken. Dat vergemakkelijkt ook de algemene hantering en het onderhoud.

Belangrijk

Wanneer de warmtepomp in werking is, wordt er condenswater van de bodem weggeleid. Het condenswater moet weg kunnen lopen. Daarom moet er een afsluiter met slang of een afvoerpomp (accessoire) worden gemonteerd wanneer de warmtepomp ondergedompeld is.

4.3. Illustratie van de installatie




De plaats in het circulatiesysteem, waar chemicaliën aan het water worden toegevoegd, is ook van cruciaal belang voor de levensduur van de warmtepomp.


Als een automatische chlorinator wordt gebruikt, moet deze altijd stroomafwaarts van de warmtepomp zijn geplaatst.

Een retourklep moet tussen de chlorinator en de warmtepomp worden geplaatst om te voorkomen dat er geconcentreerd chloorwater terug in de warmtepomp loopt. Zie de afbeeldingen hier aan de linkerkant.


De garantie vervalt bij schade veroorzaakt door niet-naleving van deze instructie.




4.4. Aansluiting met 38-32 mm slang adapter



Aansluiting met 50 mm buizen



4.5. Montage van accessoires



Plaats de meegeleverde anti-vibratie pads (A) zoals afgebeeld op de afbeelding.

Als u condensaat door de slang wilt afvoeren, kunt u de meegeleverde drainage-omsteller installeren. De twee afvoeren (B) in de basis afvoer condenseren van de verdamper bij het verwarmen.

De afvoer (C) aan de zijkant is voor de warmtewisselaar. Gebruik het als de temperatuur laag is om ijsvorming en beschadiging van de warmtewisselaar te voorkomen.

BELANGRIJK: Til de warmtepomp op. Als u deze kantelt of draait, kunt u de compressor beschadigen.

5. Ingebruikname

Let op

Om het water in het zwembad (of in de hot tub) te verwarmen, moet de filterpomp werken en moet het water circuleren via een warmtepomp met een minimum van 2500 liter/uur. Anders zal de warmtepomp niet opstarten.

Nadat alle verbindingen zijn gemaakt en gecontroleerd, wordt de volgende procedure uitgevoerd:

Zet de filterpomp aan. Controleer op lekkage en controleer of het water van en naar het zwembad circuleert. Sluit de warmtepomp aan op het stopcontact en zet de aan/uit-knop aan. De warmtepomp wordt gestart wanneer de ingebouwde tijdvertraging voorbij (zie hieronder) is.

Na een paar minuten moet u controleren of de uitlaatlucht van de warmtepomp koel is.

Wanneer de filterpomp wordt uitgeschakeld, zal de warmtepomp ook automatisch uitgaan. Als dit niet het geval, moet de flowschakelaar worden aangepast.

Laat de filterpomp en de warmtepomp 24 uur per dag werken tot de gewenste watertemperatuur is bereikt. Daarna zal de warmtepomp de gewenste temperatuur onderhouden.

Let op

Afhankelijk van de initiële watertemperatuur in het zwembad en de temperatuur van de lucht duurt het enkele dagen om het water te verwarmen tot de gewenste temperatuur. Een goede isolerende thermocover nodig is en zal de vereiste verwarmingstijd aanzienlijk verminderen. Vrijstaande zwembaden, zonder isolatie op de zijkanten, hebben een groter warmteverlies en vergen bijgevolg een grotere warmtecapaciteit en langere opwarmtijd.

5.1. Flowschakelaar

De warmtepomp is uitgerust met een flowschakelaar, die ervoor zorgt dat er voldoende stromend water is (minstens 2500 l/u), wanneer de warmtepomp werkt. Hij begint wanneer de filterpomp draait en gaat uit wanneer de pomp stopt. Als de waterlijn van het zwembad ofwel een meter boven ofwel een meter onder de automatische regelknop van de warmtepomp ligt, is het wellicht nodig dat een erkende dealer de standaardinstelling van de warmtepomp aanpast.

5.2. Tijdvertraging

De warmtepomp heeft een ingebouwde 3 minuten lange opstartvertraging om het circuit te bes-

chermen en bovenmatige slijtage van de contacten te vermijden. Warmtepomp start automatisch opnieuw, wanneer deze vertraging is verlopen. Zelfs een korte stroomstoring zal leiden tot deze vertraging en voorkomen dat het apparaat onmiddellijk weer opnieuw wordt opgestart. Meer stroomuitval tijdens deze vertragingsperiode heeft verder geen invloed op de 3 minuten duur van de vertraging.

5.3. Condensatie

De aangezogen in de warmtepomp lucht zal sterk worden gekoeld door het werk van de warmtepomp om het zwembadwater te verwarmen. Dit kan leiden tot de vorming van condenswater op de koelribben van de warmtepomp. De hoeveelheid condens kan oplopen tot enkele liter per uur, als de relatieve vochtigheid van de lucht hoog is. Dit condenswater wordt vaak ten onrechte beschouwd als waterlekage.

Let op

De warmtepomp kan meerdere liters condens per uur vormen. Dit is volkomen normaal, en er is dus geen sprake van een lek.

5.4. Manometer display (R32)

Kijk naar de drukmeter die koelvloeistofdruk in de warmtepomp aangeeft. In de volgende tabel ziet u de waarde van de normale druk voor de koelvloeistof (R32) wanneer de machine uit is of wanneer deze werkt.

De status van de warmtepomp	Uitgeschakeld			
Omgevingstemperatuur (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Watertemperatuur (°C)	/	/	/	/
Manometer (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

De status van de warmtepomp	In werking				
Omgevingstemperatuur (°C)	/	/	/	/	/
Watertemperatuur (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometer (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Gebruik van de warmtepomp tijdens de koudste maanden van het jaar

De gespecificeerde capaciteit van uw warmtepomp is berekend voor het seizoen van april tot oktober. Deze capaciteit gaat ervan uit dat het zwembad volledig is geïsoleerd, afgedekt, beschermd tegen wind en blootgesteld aan zonlicht.

Warmtepompen voor zwembaden onttrekken thermische energie uit de lucht en brengen deze energie over op het zwembadwater. In tegenstelling tot een elektrische waterverwarmer, is een warmtepomp afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende warmte in de lucht om een constant temperatuurniveau te handhaven.

De efficiëntie van de warmtepomp neemt af in koudere maanden, omdat er minder thermische energie beschikbaar is in de omringende lucht. Dit betekent dat de warmtepomp harder en langer moet werken om de benodigde warmte te extraheren, wat resulteert in een lagere prestatie, vooral wanneer de dagtemperatuur onder de 6-8 °C daalt.

Bovendien neemt het natuurlijke warmteverlies van het zwembadwater aanzienlijk toe bij lagere temperaturen, wat extra verwarming vereist om de gewenste watertemperatuur te handhaven.

Als u uw warmtepomp wilt gebruiken voor het verwarmen van zwembadwater in de koudste maanden, kan het zijn dat de pomp de gewenste watertemperatuur niet kan handhaven. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om een thermostaatgestuurde elektrische waterverwarmer aan te vullen, die extra warmte kan leveren onafhankelijk van de luchttemperatuur.

6. Eerste keer opstarten

Belangrijk

Controleer of dat de zwembadpomp het zwembadwater circuleert met een juiste waterdoorstroming.

6.1 Eerste opstart van de warmtepomp

1. Controlepunten die moeten worden uitgevoerd voor de start van de warmtepomp

- De aansluitingen van de zwembadslangen moeten volkomen afgedicht zijn.
- Het apparaat moet rechtop en stabiel op een volledig vlak oppervlak staan.
- De voedingskabel moet niet worden blootgesteld aan scherpe of hete voorwerpen.

2. Verdere controles moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus:

- De juiste functievoorwaarden voor alle veiligheidscomponenten moeten worden gecontroleerd.
- Controleer de correcte aarding van alle metalen elementen.
- De stroomaansluiting en montage van de elektriciteitsleidingen moeten worden gecontroleerd.

Belangrijk

Verkeerde installatie kan leiden tot oververhitting en zal de garantie teniet doen.

7. Gebruikershandleiding



De knoppen en hun functies

Druk op de volgende knoppen en combinaties om:

	Druk op de knop om de warmtepomp te starten of uit te schakelen
	Druk op de "Up" of "Down" knop om de watertemperatuur in te stellen Druk kort tegelijkertijd op de "Omhoog" en "Omlaag" knoppen om de "water in", "water uit" temperatuur te controleren en de temperatuur in te stellen. Gebruik de knoppen om te navigeren in de geavanceerde instellingen
	Druk op de knop om de werkmodus te wijzigen: Powerful, Silent en Smart. De standaardmodus is Smart mode Wordt ook gebruikt om instellingen op te slaan
	Druk 2 seconden op de instellingenknop om naar de geavanceerde instellingen te gaan Gebruik de instellingenknop om opties te selecteren en om af te sluiten



Bedrijfsmodi



A


Druk op A om Powerfull, Smart of Silent mode te selecteren

Powerfull	Bij het selecteren van deze modus zal de warmtepomp draaien op volledig vermogen.
Smart	Als u kiest voor Smart, zal de warmtepomp alleen werken op ' gemiddeld vermogen en volledig vermogen
Silent	Wanneer u de Silent-functie selecteert, zal de warmtepomp alleen werken op gemiddeld vermogen en minimaal vermogen

Deactivering van het kinderslot – geldt alleen voor nieuwere modellen



C



Om het display te bedienen, ontgrendelt u het eerst door lang op de knoppen A en B te drukken. Het display wordt automatisch weer vergrendeld na 30 seconden inactiviteit.


Let op:

Geldt alleen voor nieuwere modellen met een slotpictogram op het display – C.

Menu Geavanceerde instellingen



Druk op de knop B of C om te navigeren in het menu Geavanceerde instellingen. Druk op de instellingenknop A om instellingen in het menu te selecteren.



Verwarmen/koelen/auto-modus



Selecteer de instelling verwarmen/koelen/automatische modus A in het menu en druk op de instellingenknop B. Druk op C of D om te kiezen tussen verwarmen, koelen of auto-modus. Druk op de instellingenknop B om af te sluiten. De standaardmodus is Verwarmen.


Werkmodus	Temperatuurbereik
Verwarmen/auto-modus	6-41°C
Koelen	6-35°C

Zo werkt de automatische modus

T1 = waterinlaat temperatuur/tset = ingestelde temperatuur = 28°C				
NO	Voorwaarde	Huidige werkstatus	Water inlaattemperatuur	Werkmodus
1	Wanneer de warmtepomp start	Opstarten	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Verwarmingsmodus
	Wanneer de warmtepomp draait	Verwarmingsmodus	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$ duurt 3 minuten	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Het schakelt over naar de koelmodus
		Koelmodus	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, duurt 3 minuten	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, duurt 3 minuten	Het schakelt over naar de verwarmingsmodus
2	Wanneer de warmtepomp start	Opstarten	$27^{\circ}\text{C} < T1 \leq 29^{\circ}\text{C}$	Verwarmingsmodus
	Wanneer de warmtepomp draait	Verwarmingsmodus	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$, duurt 3 minuten	Standby
		Standby	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Het schakelt over naar de koelmodus
		Koelmodus	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, duurt 3 minuten	Standby
		Standby	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, duurt 3 minuten	Het schakelt over naar de verwarmingsmodus

Parameter	Uitleg
Tset	T instelling watertemperatuur. Bijvoorbeeld: Tset = 28°C instelling watertemperatuur
Tset-1	Min 1°C dan Tset-temperatuur. Bijvoorbeeld: 28-1=27°C
Tset+1	Plus 1°C dan Tset-temperatuur. Bijvoorbeeld: 28 + 1 = 29°C

De grafiek aan de rechterkant illustreert hoe de warmtepomp ingesteld op 28°C met auto-modus de watertemperatuur regelt.



Hoe werkt de verwarmingsmodus?

T1 = waterinlaat temperatuur/tset = ingestelde temperatuur = 28°C					
NO	Werksta- tus	Werkmodus	Water inlaattem- peratuur	Voorbeeld	Warmtepomp werkniveau
1	Opstarten van de warmte- pomp	"Smart mode"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Frequentie: F9-F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Warmtepomp staat in stand-by, totdat de watertemperatuur onder de 28°C daalt.
5		"Silent modus"	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Smart modus - frequentie F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2/F1
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Warmtepomp staat in stand-by, totdat de watertemperatuur onder de 28°C daalt.
8		"Powerful mo- dus"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Warmtepomp staat in stand-by, totdat de watertemperatuur onder de 28°C daalt.
10	Herstart om water in stand- by-status te verwar- men	"Smart modus"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frequentie: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F9
14		"Silent modus"	$\geq Tset$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2/F1
16			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Smart modus - frequentie F5
17		"Powerful mo- dus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F10/F9

Hoe de koelmodus werkt

T1 = waterinlaat temperatuur/Tset = ingestelde temperatuur = 28°C					
NO	Werkstatus	Werkmodus	Water inlaattemperatuur	Voorbeeld	Warmtepomp werkniveau
1	Opstarten van de warmtepomp	"Smart mode"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Standby
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Frequentie: F9 -F8-F7,...,- F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	"Powerful modus" - F9
5		"Silent modus"	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Standby
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2/F1
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Smart modus - frequentie F5
8		"Powerful modus"	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Standby
10	Opnieuw opstarten om te koelen in standby-status	"Smart modus"	$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Standby
11			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2
12			$Tset-1 > T1 \geq Tset-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Frequentie: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< Tset-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F9
14		"Silent modus"	$\geq Tset$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Silent modus - frequentie F2/F1
15			$Tset > T1 \geq Tset-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Smart modus - frequentie F5
16		"Powerful modus"	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Powerful modus - frequentie F10/F9
17			$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Standby



Parametercontrole



Selecteer het parametermenu A en druk op de instellingenknop B om het menu te openen. Druk op de C- of D-knop om de codes tussen d0 en d11 te controleren

Gebruiksparameters d0 tot d11

Code	Voorwaarde	Bereik	Opmerking
d0	IPM-temperatuur	0-120°C	Echte testwaarde
d1	Watertemperatuur (inlaat)	-9°C ~ 99°C	Echte testwaarde
d2	Watertemperatuur (uitlaat)	-9°C ~ 99°C	Echte testwaarde
d3	Omgevingstemperatuur	-30°C ~ 70°C	Knippert als echte testwaarde <-9
d4	Code voor frequentiebeperking	0, 1, 2, 4, 8, 16	Echte testwaarde
d5	Buistemperatuur	-30°C ~ 70°C	Knippert als echte testwaarde <-9
d6	Temperatuur van de uitlaatgassen	0°C ~ C5°C (125°C)	Echte testwaarde

d7	Stap van de EEV	0~99	N*5
d8	Werkfrequentie van de compressor	0~99Hz	Echte testwaarde
d9	Compressorstroom	0~30A	Echte testwaarde
d10	Ventilatorsnelheid	0-1200 (tpm)	Echte testwaarde
d11	Foutcode voor de laatste keer	Alle foutcodes	

Opmerking: d4-frequentiebeperkingscode, 0: Geen Frequentielimiet; 1: Temperatuurlimiet van de spoelbuis; 2: Frequentielimiet voor oververhitting of overkoeling; 4: Aandrijfstroom frequentielimiet; 8: Frequentielimiet van aandrijfspanning; 16: Aandrijving hoge temperatuur frequentielimiet



Parameterinstelling



Selecteer het parameterinstellingmenu A en druk op de instellingenknop B om naar het menu te gaan. Druk op de C- of D-knop om de waarden tussen P0 en P17 te kiezen en druk op de instelknop B om de waarde in te stellen.

Let op

Druk 15 seconden op de instellingen knop om P14 en P17 in te stellen

Gebruik van parameters P0 tot P17

Code	Naam	Toepassingsgebied	Standaard	Opmerking
P0	Verplichte ontdooiing	0-1	0	0: Standaard normale werking 1: verplichte ontdooiing
P3	Waterpomp	0-1	0	1: Altijd actief; 0: Afhankelijk van de werking van de compressor
P7	Watertemp. kalibratie	-9~9	0	Standaardinstelling: 0
P14	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	0-1	0	1-Terugzetten naar fabrieksinstellingen, 0- standaard (zet P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 terug naar fabrieksinstelling)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1—WiFi, 0—MODBUS

Hoe het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen



Druk op A en ga naar beneden naar D (met de pijltjestoetsen B en C). Druk nogmaals op A en ga omlaag naar P14. Druk op A en houd de knop ca. 10 seconden ingedrukt totdat het resetscherm 'Reset factory settings' weergeeft. Selecteer nu P14=1 met de pijltjestoetsen. Houd A ingedrukt totdat u D bereikt. Het apparaat wordt vervolgens gereset en uitgeschakeld.

Hoe parameter P3=0 werkt, hangt af van de werking van de compressor.

Wanneer de warmtepomp wordt ingeschakeld, start de waterpomp, dan de ventilator en ten slotte de compressor.

	Voorwaarde	Voorbeeld Tset=28°C	Waterpomp
Verwarmingsmodus	T1≥Tset-0,5°C, duurt 30 minuten	T1≥27,5°C, duurt 30 minuten	Waterpomp zal 1 uur in standby-modus gaan en zal niet starten behalve na handmatige uitschakeling en herstart. Compressor en ventilatormotor stoppen eerst en waterpomp stopt na 5 minuten.
Koelmodus	T1°C Tset+0,5°C, duurt 30 minuten	T1°C 28,5°C, duurt 30 minuten	
1 uur later			
Waterpomp zal 5 minuten beginnen te lopen om de watertemperatuur te detecteren	T1>Tset -1°C	T1>27°C	Waterpomp gaat in de standby-modus voor nog eens 1 uur en zal niet beginnen, behalve na het uitschakelen van de warmtepomp en herstart.
	T1≤Tset -1°C	T1≤27°C	De warmtepomp zal opnieuw starten totdat deze voldoet aan de stand-by-voorwaarde.
	T1<Tset +1°C	T1<29°C	Waterpomp gaat in de standby-modus voor nog eens 1 uur en zal niet beginnen, behalve na het uitschakelen van de warmtepomp en herstart.
	T1≥Tset +1°C	T1≥29°C	De warmtepomp zal opnieuw starten totdat deze voldoet aan de stand-by-voorwaarde.

Let op: Als het watervolume van het zwembad klein is, bereikt de watertemperatuur $T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$ en duurt 5 minuten. In dat geval zal de warmtepomp eerst stoppen en dan de waterpomp, maar zal pas nu 1 uur in de standby-modus gaan. Als de watertemperatuur daalt tot $T1 \leq T_{set} - 1$, zal de warmtepomp opnieuw starten.

Hoe parameter P3=1 werkt - altijd actief.

Wanneer de warmtepomp wordt ingeschakeld, start de waterpomp, dan de ventilatormotor en ten slotte de compressor. Wanneer de warmtepomp voorwaarde $T1 \geq T_{set} + 1$ bereikt, duurt het 3 minuten. In dat geval zullen de compressor en ventilatormotor stoppen.



Tijdstelling/timerinstelling



A



B



C



D




E

Timer instelling

Selecteer het menu timerinstelling A en druk op de knop instellingen B, druk nogmaals op B om naar de instelling “Timer aan/Timer uit” te gaan.

Druk op de instellingenknoppen B en C of D om de instelling “Timer aan” of “Timer uit” (E) te selecteren.

Druk op de instellingenknop B om de status aan of uit te selecteren en druk op C of D om de tijd in te stellen (E). Druk op E om de instelling op te slaan.



F

Tijdstelling

Druk 5 seconden op B om de huidige tijd (G) in te stellen.



G

8. Onderhoud

- Controleer de waterstroom naar de warmtepomp vaak. Een te laag debiet en het binnendringen van lucht in het systeem moeten worden vermeden, omdat het de prestaties en betrouwbaarheid zal verminderen. U moet het zwembad/spafilter regelmatig om te voorkomen dat er schade wordt veroorzaakt door vuile of verstopte filters.
- Het gebied rond de warmtepomp moet droog, schoon en goed geventileerd zijn. Reinig de zijkant van de warmtewisselaar regelmatig om een goede warmtewisseling te krijgen en energie te besparen.
- Controleer de voeding en aansluitkabel vaak. Mocht de eenheid abnormaal beginnen te functioneren of ongebruikelijk te ruiken bij de elektrische componenten, moet u de warmtepomp onmiddellijk uitschakelen en de relevante onderdelen laten vervangen.
- U moet de watervoorziening naar de warmtepomp uitschakelen, wanneer de warmtepomp een langere periode niet wordt gebruikt. Controleer altijd zorgvuldig alle delen van het apparaat en de installatie voordat u weer opstart. Lees ook hoofdstuk 9 door. Winterklaar maken.

9. Winterklaar maken

Het is belangrijk om de warmtepomp voor te bereiden wanneer deze niet in gebruik is, voordat de luchttemperatuur onder de 0 °C daalt. Water in het systeem dat bevriest tot ijs zal de titanium warmtewisselaar beschadigen. Als dit gebeurt, vervalt uw garantie.

Zo zorgt u ervoor dat uw warmtepomp klaar is voor de winter:

- Schakel de stroom uit.
- Koppel alle watertoevoer naar en van de warmtepomp los.

- Zorg ervoor dat u de warmtepomp voorzichtig kantelt naar de kant waar de afvoer zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat deze volledig leeg is.
- Dek af met de meegeleverde hoes. Dit beschermt tegen weer, wind en ongedierte. Zorg ervoor dat de hoes goed bevestigd is en de hele warmtepomp bedekt.

Indien mogelijk wordt aanbevolen om de warmtepomp binnenshuis op te slaan tijdens de winterperiode. Dit biedt extra bescherming tegen de elementen en kan bijdragen aan een langere levensduur van het product. Als binnenopslag niet mogelijk is, plaats de warmtepomp dan op een droge, beschutte buitenlocatie, weg van directe blootstelling aan extreme weersomstandigheden.

10. Problemen oplossen



Foutcode

Bij storing van de warmtepomp wordt een foutcode weergegeven op het display. Selecteer het foutcodemenu en druk op de instellingenknop om de beschrijving van de fout te bekijken. Zie een voorbeeld aan de rechterkant.

EE17

Reason:DC fan fault

Solution:Electric control
or replacement
of overhaul

Storingen	Foutcode	Reden	Oplossing
Inlaatwater temperatuursensor fout	PP01	De sensor is open of heeft kortsluiting	Controleer of wijzig de sensor. Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
Uitlaat watertemperatuur sensorfout	PP02	De sensor is open of heeft kortsluiting	
Sensorfout verwarmingscondensator	PP03	De sensor is open of heeft kortsluiting	
Sensorfout gasretour	PP04	De sensor is open of heeft kortsluiting	
Sensorfout omgevingstemperatuur	PP05	De sensor is open of heeft kortsluiting	
Sensorfout condensor gasuitlaat	PP06	De sensor is open of heeft kortsluiting	
Antivriesbescherming in de winter	PP07	De omgevingstemperatuur of de waterinlaattemperatuur is te laag	Wacht tot de temperatuur binnen de tolerantie van de warmtepomp valt
Bescherming tegen lage omgevingstemperatuur	PP08	De omgevingstemperatuur of de waterinlaattemperatuur is te laag	Controleer of wijzig de sensor. Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
Koelcondensortemperatuur te hoge bescherming	PP10	De koelcondensortemperatuur is te hoog	Stop de warmtepomp en wacht tot de temperatuur van de koelcondensor daalt.

T2 watertemp. Bescherming in de koelmodus is te laag	PP11		1. Storing waterpomp	Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
			2. Waterleiding geblokkeerd	
			3. Stroomschakelaar geblokkeerd	
Hoge druk	EE01	1. Te veel koelmiddel	1. Afvoer van overtollig koelmiddel uit het gassysteem van de warmtepomp	
		2. Onvoldoende luchtstroom	2. Reinig de luchtwisselaar	
Lage druk storing	EE02	1. Onvoldoende koelmiddel	1. Controleer of er een gaslekage is, vul het koudemiddel opnieuw	Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
		2. Onvoldoende waterstroming	2. Reinig de luchtwisselaar	
		3. Filter vastgelopen of capillair vastgelopen	3. Vervang het filter of de capillaire buis	
Geen watertoevoer	EE03	Lage waterstroom, verkeerde stroomrichting of storing van de stroomschakelaar.	Controleer of de watertoevoer voldoende hoog is en of deze in de juiste richting stroomt, anders kan er een storing zijn met de stroomschakelaar.	
Oververhitting van de verwarmingsfunctie	EE04	Lage of geen waterstroom	Storing waterpomp	
			Geblokkeerde waterpijp	
			Storing van de water stroomsensor	
Uitlaatgassen temperatuursensor fout	EE05	Ontdooien is niet goed	Handmatig ontdooien	Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
		Niet genoeg gas	Meer gas toevoegen	
		De regeleenheid is geblokkeerd	De regeleenheid wijzigen	
		Lage waterstroom	Controleer de waterpomp	
Storing controller	EE06	De bedradingsverbinding is niet goed	Controleer of verander de signaaldraad	
		Storing controller	Start de voeding opnieuw op of wijzig de controller	
Converter fout	EE07	Fout in converterboard	Herstart de voeding, als het niet werkt, maak dan een klacht aan: https://swim-fun.dk/en/support	
Communicatiestoring tussen de controller en het converterboard	EE08	De bedradingsverbinding is niet goed		
		Storing controller		

Communicatiestoring tussen de converter en het buitenboard	EE09	Defecte bedradingsverbinding tussen de communicatiekabel en het buitenboard.	Er is een storing in de verbinding tussen de communicatiekabel en het buitendisplay. Wij sturen u een nieuw scherm. Maak een klachten rapport op: https://swim-fun.dk/en/support
		Storing buitenboard	Herstart de voeding, als het niet werkt, maak dan een klacht aan: https://swim-fun.dk/en/support
Moduleboardstoring tussen het buitenboard en het moduleboard	EE10	De communicatiekabel is defect	
		Storing buitenboard of moduleboard	
Fout in moduleboard	EE11	Verkeerde gegevens of defect moduleboard	


De binnenkomende spanning te hoog of de bescherming te laag	EE12	De druk is te hoog of te laag	Controleer de voeding	Maak een klacht, uw warmtepomp moet worden onderhouden - https://swim-fun.dk/en/support
		De interne communicatie-contactoor is defect	De contactor wijzigen	
Overstroombeveiliging	EE13	De voedingsdruk is te laag, de warmtepomp is overbelast	Controleer de voeding	
			Controleer of de watertemperatuur te hoog is	
IPM-module temperatuurvoelcircuit uitgangsfout	EE14	De temperatuursensor-uitgang van de IPM-module is abnormaal	Controleer het PC-board of vervang het door een nieuwe	
De temperatuurbescherming van de IPM-module is te hoog	EE15			
PFC module bescherming	EE16			
DC-ventilator fout	EE17			
PFC module temperatuursensor interne circuit fout	EE18			
De PFC-module temperatuur bescherming is te hoog	EE19			
Fout ingangsstroom	EE20	De voedingsspanning fluctueert te veel		
Controle van softwarefouten	EE21	De compressor loopt uit stap		
Vermogensmeter circuitstoring	EE22	Het uitgangsspanningssignaal van de versterker is abnormaal		
Start fout compressor	EE23			
Driving Board omgevingstemperatuur lampfout	EE24			
Storing compressorfase	EE25	1. Bedradingsfout	De controller bewaken	
		2. Aansluiting van 1 fase of 2 fasen.		
4-weg ventiel storing	EE26	1. de 4-weg klep storing 2. Onvoldoende gas	Stop het apparaat en controleer het koelsysteem.	
Storing contactplaat	EE27		Stop het apparaat. Controleer de PC-kaart	
Communicatie tussen de contactplaat en de PC-kaart	EE28			

Storingen en oplossingen (niet weergegeven op het LED-display)


Storingen	Observatie	Redenen	Oplossing
De pomp draait niet	LED-kabel controller geen weergave	Geen stroomvoorziening aangesloten	Controleer de kabel en de stroomonderbreker als deze is aangesloten
	De LED-snoerregelaar toont de werkelijke tijd.	De warmtepomp is ingesteld op stand-by	Start de warmtepomp
	De LED-draad regelaar toont de werkelijke watertemperatuur.	1. De watertemperatuur staat op het veld om de ingestelde waarde te bereiken, HP tijdens een constante temperatuur status. 2. De warmtepomp begint te lopen. 3. Tijdens het ontdooien.	1. Controleer de instelling van de watertemperatuur. 2. Start de warmtepomp na enkele minuten. 3. De LED-draad regelaar moet "ontdooien" weergeven.
De watertemperatuur wordt gekoeld wanneer de HP wordt uitgevoerd tijdens de verwarmingsmodus	De LED-draad regelaar geeft de werkelijke watertemperatuur weer en er wordt geen foutcode weergegeven.	1. Kies de verkeerde modus. 2. Uit de cijfers blijkt dat er fouten zijn 3. Controller fout.	1. De modus aanpassen om correct te werken 2. Vervang de defecte LED-draad regelaar en controleer de status na het wijzigen van de bedrijfsmodus, controleer de waterinlaat en uitlaatemperatuur. 3. Vervang of repareer de warmtepompeenheid.
Korte werking	De LED geeft de werkelijke watertemperatuur weer, er wordt geen foutcode weergegeven.	1. De ventilator draait niet 2. Onvoldoende luchtventilatie. 3. Onvoldoende koelmiddel.	1. Controleer de kabelverbindingen tussen de motor en de ventilator, vervang indien nodig. 2. Controleer de locatie van de warmtepompeenheid en elimineer alle obstakels om een goede luchtventilatie te garanderen. 3 Vervang of repareer de warmtepompeenheid.
Waterdruppels	Waterdruppels op de warmtepompunit.	1. Schimmel 2. Waterlekkage.	1. Geen actie. 2. Controleer de titanium warmtewisselaar zorgvuldig op eventuele defecten.
Te veel ijs op de verdamper.	Te veel ijs op de verdamper.		1. Controleer de locatie van de warmtepompeenheid en elimineer alle obstakels om een goede luchtventilatie te garanderen. 2. Vervang of repareer de warmtepompeenheid.

10.1. Afmetingen

Warmtepomp 1401



Warmtepomp 1402, 1403 en 1404




10.2. Aansluitschema 1401, 1402, 1403 en 1404

Het elektrische bedradingschema is alleen ter algemene referentie.


De warmtepomp moet altijd worden aangesloten op een efficiënte aardingsdraad op de gemarkeerde aansluitklem in het diagram. De aardeverbinding voorkomt onbedoelde spanning van de geleidende delen van de warmtepomp. Een inefficiënte aarding kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Er moet een spatwaterdichte schakelaar worden geplaatst voor de warmtepomp, naast de warmtepomp. Dit maakt het mogelijk om de spanning van de warmtepomp te onderbreken bij onderhoud of wanneer de warmtepomp uit bedrijf wordt genomen.

Neem bij twijfel of de aarde effectief is contact op met uw elektrische installateur.




10.3. Exploded view van 1401



Warmtepomp 1401			
Nr.	Onderdeelnaam	Nr.	Onderdeelnaam
1	Bovenklep	31	4-weg ventiel spoel
2	Achtergrille	32	Sensorhouder
3	Verdamper	33	4-weg ventiel naar verdamperleidingen
4	Omgevingstemperatuur sensorclip	34	Afvoertemperatuur sensor
5	Omgevingssensorclip	35	Hogedrukschakelaar
6	Isolatiepaneel	36	Afvoerleiding
7	Reactor	37	Gasretourleidingen
8	Beugel ventilatormotor	38	Koperen pijp
9	Ventilatormotor	39	EEV naar distributieleidingen
10	Ventilatorschoep	40	Lagedrukschakelaar
11	Voorpaneel	41	EEV
12	Waterdichte afdekking	42	Wisselaar naar EEV
13	Regelkast	43	4-weg ventiel naar wisselaar
14	Regelkast	44	Waterstroom schakelaar
15	Ventilatorpaneel	45	Water uitlaattertemperatuursensor
16	Basis tray	46	Clip
17	Compressor	47	Afdichtingsring
18	Compressor verwarmingsweerstand	48	Waters aansluitset
19	Ondersteuningspaneel	49	Witte rubberen ring
20	3-weg klemmenblok	50	Rubberen ring op waters aansluiting
21	Bedradingskast	51	Water inlaattertemperatuursensor
22	Manometer	52	Afvoerplug
23	Zijpaneel	53	Witte rubberen ring
24	Bedradingsclip	54	Titanium warmtewisselaar
25	2-bits aansluitblok	55	Elektrische kastklep
26	Temperatuursensor verdamper	56	PCB
27	Clip	57	Magneetring
28	Achterpaneel	58	Magneetring
29	Aansluitstekker	59	Wifi-module
30	4-wegsklep	60	Elektrische kast

10.4. Exploded view van 1402, 1403 en 1404



Warmtepomp 1402, 1403 en 1404			
Nr.	Onderdeelnaam	Nr.	Onderdeelnaam
1	Bovenklep	34	Omgevingstemperatuur sensor
2	Achtergrille	35	Omgevingstemperatuur sensorclip
3	Beugel ventilatormotor	36	Elektrische kastklep
4	Verdamper	37	Magneetring
5	Isolatiepaneel	38	Magneetring
6	Ventilatormotor	39	PCB
7	Reactor	40	Elektrische kast
8	Ventilatormotor monteren	41	Wring gat
9	Ventilatorpaneel	42	Wisselaar naar EEV
10	Voorpaneel	43	EEV naar distributieleidingen
11	Waterdichte afdekking	44	4-wegsklep
12	Regelkast	45	EEV
13	O-ring	46	Afvoerleiding
14	Spons	47	Sensorhouder
15	Regelkast	48	Clip
16	Rubberen voetjes van de compressor	49	Ontladingstemp. sensor
17	Compressor	50	4-weg ventiel naar wisselaar
18	Compressor verwarmingsweerstand	51	Hogedrukschakelaar
19	Basis tray	52	4-weg ventiel naar verdamperleidingen
20	Rubberen blok	53	Gasretourleidingen
21	Verdamper buis	54	Lagedrukschakelaar
22	Ondersteuningspaneel	55	Koperen pijp
23	Distributieleidingen	56	Water inlaattemp. sensor
24	Manometer	57	Clip
25	Zijpaneel	58	Titanium warmtewisselaar
26	Bedradingskast	59	Water uitlaat temp. sensor
27	3-weg klemmenblok	60	Waterstroom schakelaar
28	Bedradingsclip	61	Afdichtingsring
29	2-bits aansluitblok	62	Rode rubberen ring
30	Temperatuursensor verdamper	63	Rubberen ring op wateraansluiting
31	Clip	64	Wateraansluitset
32	Sensorhouder	65	Afvoerplug
33	Aansluitstekker	66	Blauwe rubberen ring

11. De invoering van de verordening voor F-gassen

Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16/04/14 voor gefluoreerde broeikasgassen en de intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006

Afdichtingen controleren

Operators van apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten in hoeveelheden van 5 ton CO₂ of meer en geen schuim bevatten, moeten zorgen dat de apparatuur wordt gecontroleerd op lekkage.

Apparaten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten in hoeveelheden van 5 ton CO₂ of meer, doch minder dan 50 ton CO₂ moeten ten minste elke 12 maanden worden gecontroleerd.

Foto van gelijkwaardigheid CO₂ (CO₂ belasting in kg en ton).

CO ₂ belasting en ton	Frequentie van testen
Van 2 tot 30 kg belasting = 5 tot 50 ton	Elk jaar

De verplichting voor de jaarlijkse controle op Gaz R32. 7.41 kg gelijk is aan 5 ton CO₂

Training en certificering

De exploitant van de betreffende toepassing dient ervoor te zorgen dat het betrokken personeel de nodige certificering heeft gekregen. Dat houdt in voldoende kennis van de toepasselijke regelgeving en normen, alsook de benodigde bevoegdheid met betrekking tot het voorkomen van emissie en terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen en de veilige behandeling van apparaten van hetzelfde type en grootte.

Register bewaren

1. Exploitanten van de apparaten, die moeten worden gecontroleerd op lekkage, moeten daarvoor informatie bijhouden over alle onderdelen van dergelijke apparatuur, met de volgende gegevens:

De hoeveelheid en het type gefluoreerde broeikasgassen, die zijn geïnstalleerd.

De hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen die worden toegevoegd tijdens de installatie, onderhoud of service of als gevolg van lekkage.

De hoeveelheid geïnstalleerde gefluoreerde broeikasgassen die opnieuw worden gebruikt of geregenereerd, met inbegrip van de naam en het adres van het recycling- of regeneratiebedrijf, en eventueel het certificaatnummer.

De hoeveelheid teruggewonnen gefluoreerde broeikasgassen.

De identiteit van het bedrijf dat de apparatuur heeft geïnstalleerd, gerepareerd, onderhouden en eventueel gerepareerd of gedemonteerd, met inbegrip van het nummer van hun certificaat. De data en de resultaten van de verrichte controles.

Als de apparatuur wordt verwijderd, maatregelen die zijn genomen om de gefluoreerde broeikasgassen op te vangen en te verwijderen.

2. De exploitant moet deze gegevens gedurende ten minste vijf jaar bewaren. Onderaannemers die werkzaamheden voor exploitanten verrichten, dienen een kopie van de gegevens gedurende ten minste vijf jaar te bewaren.

12. Wi-Fi instelling

1. App Download

Download de "INVERBOOST" app



hier:


Android mobiele
telefoon -
download van



iPhone -
download van



2. Accountregistratie




a) Stem in met het
'Privacy Policy'
(Privacybeleid).

b) Druk op 'Sign Up'
(Registreren).

c) Registratie met een
mobiel telefoonnummer
of e-mail.

d) Voer de verificatie-
code in die u per e-mail
of sms is toegezonden.



e) Maak een code aan.


3. App-aansluiting

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon verbonden is met de op 2,4GHz geconfigureerde wifi thuis.

a) Wifi-verbinding:

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, drukt u 5 seconden op de aan/uit-knop. De wifi-indicator knippert en het apparaat is klaar om verbinding te maken.






1) Druk op 'Add Device' (Apparaat toevoegen). De app zal nu beginnen met het scannen naar apparaten.

2) Wanneer uw apparaat verschijnt, drukt u op "Add" (Toevoegen).

3) Druk op 'Confirm...' (Bevestig ...).

4) Voer de juiste informatie in en druk op 'OK'.



5) Druk op 'Allow...' (Toestaan...).

6) De app maakt verbinding.

7) Druk op 'Completed' (Voltooid).

8) De app is nu klaar.

c) Storing in de verbinding

Als de verbinding mislukt, controleer dan of uw netwerknaam en wachtwoord correct zijn. Zorg er ook voor dat uw router, mobiele telefoon en apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar staan.

d) Wifi-herverbinding

Als het wifi-wachtwoord of het netwerk van configuratie verandert, is het nodig om opnieuw verbinding te maken:

Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 5 seconden voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Verwijder het apparaat uit de app en maak een nieuwe verbinding zoals hierboven weergegeven, "App-aansluiting".

13. Verantwoorde afvalverwijdering

Dit symbool geeft aan dat dit product niet bij het gewone huisvuil mag worden gegooid. Dit geldt voor de hele EU. Om schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door onjuiste afvalverwerking te voorkomen, moet het product worden ingeleverd voor recycling, zodat het materiaal op een verantwoorde manier kan worden afgevoerd. Breng het product voor recycling naar uw lokale inzamelfaciliteit of neem contact op met de plaats van aankoop. Zij zorgen ervoor dat het product op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd.



14. Garantie

Beperkte garantie

Wij garanderen dat alle onderdelen vrij zijn van fabricagefouten in materiaal en uitvoering voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. U krijgt 7 jaar garantie op de compressor. De garantie dekt alleen materiaal- of fabricagefouten die voorkomen dat het product geïnstalleerd kan worden of op een normale manier kan functioneren. Defecte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

De garantie dekt geen transportschade, ander gebruik van het product dan het beoogde gebruik, schade veroorzaakt door onjuiste montage of onjuist gebruik, schade door aanrijdingen of andere fouten, schade veroorzaakt door vorstschade of door verkeerde opslag.

De garantie vervalt als de gebruiker productwijzigingen aanbrengt.

De garantie dekt overigens geen vervolgschade, schade aan eigendommen of een zakelijke onderbreking.

De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke winkelaankoop en is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op producten die zijn verplaatst van hun oorspronkelijke installatielocatie.

De aansprakelijkheid van de fabrikant kan niet meer bedragen dan de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en omvat geen kosten van arbeid voor het verwijderen en opnieuw installeren van het defecte onderdeel, de kosten voor het vervoer van en naar de servicewerkplaats, en alle andere materialen noodzakelijk voor het maken van de reparatie.

Deze garantie dekt geen storingen of storingen als gevolg van het volgende:

1. Een incorrecte installatie, werking of het onderhoud van het apparaat volgens onze gepubliceerde "Gebruikershandleiding" die bij het apparaat wordt meegeleverd.
2. De handmatige uitvoering van elke installatie van het apparaat.
3. Het niet bijhouden van een goed chemisch evenwicht in uw zwembad (pH-niveau tussen 7,0 en 7,8). Totale alkaliteit (TA) tussen de 80 tot 150 ppm. Vrij chloor tussen 0,5-1,5 mg/l. Totaal opgeloste droge stoffen (TDS) minder dan 1200 ppm. Maximum 8 g zout/l

4. Misbruik, wijziging, ongeval, brand, overstroming, blikseminslag, knaagdieren, insecten, nalatigheid of onvoorziene handelingen.
5. Opschalen, bevriezen of andere omstandigheden die onvoldoende watercirculatie veroorzaken.
6. Werking van het apparaat zonder te voldoen aan de gepubliceerde specificaties voor de minimale en maximale flow.
7. Gebruik van niet door de fabrik geautoriseerde onderdelen of accessoires voor het product.
8. Chemische vervuiling door verbrandingslucht of oneigenlijk gebruik van waterverzorgingsproducten, zoals het toedienen van waterverzorgingsproducten stroomopwaarts van de verwarmingselementen en slang of via de skimmer.
9. Oververhitting, onjuiste bedrading, verkeerde voeding, indirecte schade veroorzaakt door het falen van O-ringen, zandfilters of cartridgefilters of schade veroorzaakt door het gebruiken van de pomp met onvoldoende water.

Beperking van aansprakelijkheid

Dit is de enige garantie door de fabrikant opgegeven. Het is niemand toegestaan om andere garanties namens ons te bieden.

Deze garantie is in plaats van alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en verkoopbaarheid. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor gevolgschade, incidentele, indirecte of schade die is gekoppeld aan een schending van uitdrukkelijke of impliciete garantie af.

Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten, die per land kunnen variëren.

Klachten

Bij een evt. klacht moet contact worden opgenomen met de betreffende dealer en moet een geldige aankoopbon worden overlegd.

BELANGRIJK!

Als u technische hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via:

<https://swim-fun.com/support>

Wij hebben gespecialiseerde kennis over onze producten en in dit gebied, zodat u snel en gemakkelijk hulp kunt krijgen.



1.	Wprowadzenie	237
2.	Dane techniczne	238
3.	Ostrzeżenia bezpieczeństwa i komunikaty	239
4.	Instrukcja montażu	239
4.1.	Lokalizacja pompy ciepła	240
4.2.	Inne instrukcje	241
4.3.	Ilustracja montażowa	241
4.4.	Podłączanie przy użyciu przejściówki do węża 38-32 mm	242
4.5.	Montaż akcesoriów	244
5.	Uruchomienie	245
5.1.	Czujnik przepływu	245
5.2.	Opóźnienie czasowe	246
5.3.	Kondensacja	246
5.4.	Wyświetlacz manometru (R32)	246
5.5.	Używanie pompy ciepła w najzimniejszych miesiącach roku	246
6.	Pierwsze uruchomienie	247
7.	Instrukcja użytkowania	248
8.	Konserwacja	255
9.	Przygotowanie przed zimą	255
10.	Rozwiązywanie problemów	256
11.	Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie F-gazów	263
12.	Odpowiedzialna utylizacja	264
13.	Gwarancja	264

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie pompy ciepła marki Swim & Fun do ogrzewania wody w basenie. Pompy ciepła można używać wyłącznie na zewnątrz.

Niniejszy podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące montażu, usuwania usterek, demontażu i konserwacji. Przed otwarciem, rozpoczęciem użytkowania i konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie zawartych w niej zaleceń skutkuje utratą gwarancji. Producent niniejszego wyrobu nie odpowiada za urazy ciała i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek nieprawidłowego montażu, usuwania usterek lub niepotrzebnej konserwacji.

Pompa ciepła przeznaczona jest do ogrzewania basenów i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

1. Trwałość

Wymiennik ciepła wykonany jest z tworzywa PVC i rurek tytanowych odpornych na długotrwałe oddziaływanie wody basenowej.

2. Elastyczny montaż

Nasze pompy ciepła są przetestowane i gotowe do użytku po opuszczeniu fabryki. Montaż pompy ciepła musi być przeprowadzany przez uprawnionego instalatora.

3. Cicha praca

Urządzenie jest wyposażone w wydajną sprężarkę i silnik wentylacji o niskim poziomie hałasu, co gwarantuje ciche działanie urządzenia.

4. Łatwa obsługa

Cyfrowy panel sterowania umożliwia łatwe ustawienie żądanej temperatury.

UWAGA

Prawidłowy montaż, eksploatacja i konserwacja pompy ciepła gwarantują uzyskanie optymalnej wydajności i długiego okresu żywotności urządzenia. Stanowczo zalecamy stosowanie się do informacji podanych w niniejszej instrukcji.

2. Dane techniczne

Model	1401	1404	1402	1403
Maksymalna objętość basenu, m³	40	65	70	90
Zalecana objętość basenu, m³	12-33	15-60	18-66	25-85
Przy temp. powietrza 28°C/wody 28°C/wilgotności 80%*				
Wydajność kW	9-2.3	11-2.9	13.5-3.2	16-3.8
Pobór mocy kW	1.55-0.14	1.77-0.18	2.26-0.2	2.67-0.23
COP	16-5.8	16-6.2	16-6.2	16-6
Przy temp. powietrza 15°C/wody 26°C/wilgotności 70%*				
Wydajność kW	6.6-1.9	7.9-2	9.5-2.2	11.2-3
Pobór mocy kW	1.43-0.27	1.72-0.28	2.07-0.31	2.43-0.42
COP	7.1-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6	7.2-4.6
Dane ogólne				
Sprężarek rodzaj	Inverter			
Zasilanie V/Ph/Hz	220~240V / 50Hz or 60Hz /1PH			
Prąd znamionowy, A	6,9	7,9	10,0	11,8
Bezpiecznik znamionowy, A	10	12	15	18
Znamionowe natężenie przepływu wody litr/ godzinę	2.800	3.700	4.000	4.600
Maks. spadek ciśnienia wody, kPa	12	14	15	15
Wymiennik ciepła	Twist-Titanium pipe in PVC			
Tolerancja temperatury powietrza, °C	- 12			
Przyłącze wody dopływ/odpływ, mm	50 / 38 / 32			
Ventylator rodzaj / liczba	Horizontal / 1			
Prędkość wentylatora, rpm	500-850	500-850	550-850	550-850
Wentylatora Pobór mocy (input) W	5-75	5-75	10-120	10-120
Poziom hałasu w odległości 1 metra, dB (A)	36-46	38-48	38-48	40-50
Poziom hałasu w odległości 10 metra, dB (A)	≤37	≤38	≤38	≤40
Czynnik chłodniczy rodzaj	R32			
Czynnik chłodniczy, gram	650	700	1000	1100
Równoważnik CO2, tony	0,44	0,47	0,68	0,75
Klasa ochrony	IPx4			
Wymiary / Waga				
Wymiary netto dł./szer./wys., mm	942x383x554	1045x410x695		
Wymiary brutto dł./szer./wys., mm	1011x420x595	1140x430x835		
Waga netto/brutto, kg	68/73	73/78	78/83	98/113

* Maksymalna objętość basenu z pełną izolacją w postaci osłony, w miejscu osłoniętym od wiatru i w pełnym nasłonecznieniu. Powyższe dane mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

3. Ostrzeżenia bezpieczeństwa i komunikaty

- Zasilacz należy montować w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec bawieniu się przez nie mechanizmem włączania i wyłączania.
- Upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od źródła zasilania, gdy konieczne jest zdjęcie obudowy urządzenia w celu naprawy lub konserwacji.
- Instalator zobowiązany jest do przeczytania instrukcji i uważnego przestrzegania zaleceń w zakresie uruchomienia i konserwacji urządzenia.
- Instalator odpowiada ponadto za montaż produktu i musi przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, a także przepisów dotyczących podłączania urządzenia. Montaż niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji powoduje całkowitą utratę gwarancji na wyrób.
- Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy u osób i uszkodzenia przedmiotów powstałe wskutek montażu niezgodnego z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w jakikolwiek sposób niezgodny z zaleceniami producenta uznaje się za niebezpieczne.
- W zimie i w okresie, gdy pompa nie jest użytkowana, a także, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C, należy **ZAWSZE** usunąć wodę oraz odłączyć węże od pompy. W przeciwnym razie wymiennik ciepła może ulec uszkodzeniu spowodowanym działaniem mrozu. Takie przypadki nie są objęte gwarancją. Prosimy zapoznać się także z rozdziałem 9. Przygotowanie przed zimą.
- Wyświetlacz/moduł sterowania należy utrzymywać w stanie suchym. W związku z tym należy dopilnować, by pokrywa była dokładnie zamknięta w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem spowodowanym przez wilgoć.
- W razie potrzeby otwarcia obudowy w celu uzyskania dostępu do pompy ciepła należy zawsze odłączyć zasilanie. Wewnątrz urządzenia występuje wysokie napięcie.
- Należy regularnie sprawdzać dopływ wody, aby zapobiegać występowaniu obniżonego przepływu wody oraz dostawaniu się powietrza do instalacji. Pompa ciepła nie będzie działać przy zbyt niskim przepływie wody, a powietrze w instalacji może zmniejszać wydajność i niezawodność działania pompy ciepła.
- Należy regularnie czyścić basen oraz system filtracyjny, aby zapobiegać uszkodzeniu pompy w wyniku zabrudzenia lub zatkania filtra.
- Jeśli pompa ciepła jest nieużywana przez dłuższy czas, szczególnie zimą, należy spuścić wodę z pompy obiegowej basenu.

4. Instrukcja montażu

Montaż pompy ciepła mogą wykonywać wykwalifikowani specjaliści. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, obrażeń ciała lub śmierci użytkownika.

Urządzenie należy montować na zewnątrz w dobrze wentylowanym miejscu. Ponowne wykorzystanie zimnego powietrza odprowadzanego z pompy jako powietrza pobieranego przez pompę ciepła powoduje znaczące zmniejszenie jej wydajności oraz utratę gwarancji produktu.

Urządzenie można montować niemal w każdym miejscu na zewnątrz.

W celu zapewnienia optymalnego działania należy zadbać o zapewnienie trzech warunków, tj.:

- Dobra wentylacja
- Stabilne i niezawodne zasilanie
- Dobra cyrkulacja wody (system filtracyjny)

W przeciwieństwie do ogrzewaczy gazowych korzystanie z pomp ciepła nie powoduje zanieczyszczania środowiska, ani problemów z instalacją w przypadku podmuchów wiatru.

Uwagi

W zestawie fabrycznym znajduje się sama pompa ciepła. Wszystkie inne elementy, w tym ewentualne obejście, muszą być zapewnione przez użytkownika lub instalatora.

Uwaga:

Podczas instalacji pompy ciepła należy przestrzegać następujących zasad:

- Wszelkie dozowanie chemikaliów musi odbywać się w rurociągu znajdującym się za pompą ciepła.
- Zainstaluj obejście we wszystkich instalacjach.
- Umieść pompę ciepła na solidnym fundamencie i użyj dołączonych gumowych uchwytów, aby uniknąć wibracji i hałasu.
- Pompa ciepła powinna zawsze znajdować się w pozycji pionowej. Jeśli pompa ciepła znajdowała się pod kątem, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed jej uruchomieniem.


4.1. Lokalizacja pompy ciepła

Pompy ciepła nie można montować w miejscach o ograniczonej wentylacji, ani w pobliżu zarośli, które mogłyby blokować wlot powietrza urządzenia. W takich miejscach nieprzerwany dopływ świeżego powietrza byłby utrudniony. Pompa może zasysać spadające liście, co negatywnie wpływa na jej wydajność i skraca okres żywotności.

Należy dopilnować, by pompa cyrkulacyjna basenu była umieszczona znacznie poniżej linii wody, aby zapewnić dobry przepływ wody do pompy ciepła. Najlepiej jest, gdy pompa obiegowa stoi na poziomie dna basenu. Rys. 1 przedstawia minimalne odległości wymagane z każdej strony pompy ciepła.

Pompę ciepła należy montować w odległości poniżej 7,5 metra od ściany basenu.

Rys. 1



4.2. Inne instrukcje

W celu uzyskania najlepszych efektów w zakresie wymiany ciepła przez pompę należy dopilnować, by przepływ wody spełniał zalecenia określone w danych technicznych.


Aby zapobiec zamarzaniu w chłodniejszej porze roku, może być konieczne powiększenie wyjścia rury odpływowej.


Zaleca się montaż zestawu obejściowego (Art. 1017) przed dopływem i odpływem wody tak, aby umożliwić łatwe przerwanie przepływu wody przez pompę ciepła. Ułatwi to również ogólną obsługę i konserwację urządzenia.

Ważne

Podczas działania pompy skroplona woda odprowadzana jest z dna. Należy zapewnić możliwość odpływu skroplonej wody. W związku z tym konieczne jest zamontowanie zaworu spustowego z węzłem lub pompy spustowej (wyposażenie dodatkowe), gdy pompa ciepła jest obniżona.

4.3. Ilustracja montażowa





Miejsce w instalacji obiegu wody, w którym dodawana jest chemia basenowa, ma również istotne znaczenie dla okresu żywotności pompy ciepła.

W przypadku używania automatycznego chloratora należy go zawsze montować za pompą ciepła.


Zawór zwrotny należy montować między chloratorem a pompą ciepła, aby zapobiec dopływowi wody o wysokim stężeniu chloru z powrotem do pompy ciepła. Patrz ilustrację na lewo.

Uszkodzenia powstałe wskutek nieprzestrzegania tego zalecenia nie są objęte gwarancją.

4.4. Podłączanie przy użyciu przejściówki do węża 38-32 mm



Podłączanie przy użyciu rury 50 mm



Regulacja obejścia

Aby dostosować obejście, należy przeprowadzić następującą procedurę:

1. Otwórz zawór 1 i 2 w połowie.
2. Zamknij zawór 2, aż na sterowniku pojawi się ekran NO (Nie) lub EE3.
3. Powoli otwieraj zawór 2, aż na wyświetlaczu pojawi się pool Temp. (Temperatura basenu)
4. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „ON” (Wł.) lub „EE3”, oznacza to, że przepływ wody do pompy ciepła nie jest wystarczający - należy wyregulować zawory, aby zwiększyć przepływ wody przez pompę ciepła.


Nie wolno otwierać zaworów do końca.


Jak uzyskać optymalny przepływ wody:

Włącz funkcję ogrzewania pompy ciepła: najpierw zamknij obejście, a następnie otwórz je powoli, aby uruchomić pompę ciepła (pompa nie zacznie działać, jeśli przepływ wody nie będzie wystarczający).

Kontynuuj regulację obejścia w międzyczasie, kontrolując temperaturę wody na wlocie i na wylocie - temperatura będzie optymalna, gdy różnica wyniesie około 2 stopni.

Pamiętaj, aby w zimie spuścić wodę z urządzeń bez wylotu odwadniającego w wymienniku ciepła





Wyłącz pompę ciepła i upewnij się, że zasilanie jest wyłączone


Wyłącz pompę wody

- . Zamknij zawory 1 i 2
- . Otwórz zawór 4

Pozwól, aby woda wypływała przez długi czas - aż pompa ciepła zostanie całkowicie opróżniona.

UWAGA: Należy zamknąć zawór 4 przed włączeniem pompy ciepła.

4.5. Montaż akcesoriów



Umieść załączone podkładki antywibracyjne (A), jak przedstawiono na rysunku.

Jeśli skropliny mają być odprowadzane za pośrednictwem węża, można zamontować dołączony przełącznik odpływu. Dwa odpływy (B) w podstawie odprowadzają skropliny z parownika podczas ogrzewania.

Odpływ (C) znajdujący się z boku jest przeznaczony dla wymiennika ciepła. Należy z niego korzystać w niskiej temperaturze, aby zapobiegać oblodzeniu i uszkodzeniu wymiennika ciepła.

WAŻNE: Podnosić pompę ciepła. Jej przewrócenie lub odwrócenie może spowodować uszkodzenie sprężarki.

5. Uruchomienie

Uwaga

Aby rozpocząć podgrzewanie wody w basenie (lub jacuzzi), pompa filtra musi pracować wcześniej, a woda musi przepływać przez pompę ciepła w ilości minimum 2500 litrów/godz. W przeciwnym razie pompa ciepła nie uruchomi się.

Po wykonaniu i sprawdzeniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić następującą procedurę:

Włączyć pompę filtra. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności oraz czy zapewniony jest obieg wody z i do basenu. Włączyć pompę ciepła do gniazdka elektrycznego i obrócić przełącznik On/Off. Pompa zacznie działać po upływie ustawionego fabrycznie czasu opóźnienia (patrz poniżej).

Po kilku minutach należy sprawdzić, czy powietrze na wylocie pompy ciepła jest chłodne.

Po wyłączeniu pompy filtra pompa ciepła także automatycznie się wyłącza. Jeśli tak nie jest, należy wyregulować czujnik przepływu.

Pozostawić pompę filtra i pompę grzewczą włączoną 24 godziny na dobę aż do uzyskania żądanej temperatury wody. Następnie pompa ciepła będzie utrzymywać żądaną temperaturę.

Uwaga

W zależności od początkowej temperatury wody w basenie oraz od temperatury powietrza podgrzanie wody do żądanej temperatury może potrwać kilka dni. Niezbędna jest dobrze izolująca osłona termiczna, której użycie znacząco skraca czas podgrzewania. W przypadku basenów naziemnych, których ścianki nie są izolowane, występują większe straty ciepła, dlatego wymagają one wyższej wydajności grzewczej i dłuższego czasu podgrzewania.

5.1. Czujnik przepływu

Pompa ciepła wyposażona jest w czujnik przepływu, który zapewnia odpowiedni poziom przepływu wody (min. 2500 l/h), gdy pompa ciepła jest uruchomiona. Pompa włącza się, gdy pompa filtra pracuje, i wyłącza się wraz z zatrzymaniem pracy pompy filtra. Gdy linia wody w basenie znajduje się jeden metr powyżej lub poniżej automatycznego przełącznika regulacji, może być konieczne dokonanie korekty standardowego ustawienia pompy ciepła przez autoryzowanego sprzedawcę.

5.2. Opóźnienie czasowe

Pompa ciepła ma fabrycznie skonfigurowany 3-minutowy okres opóźnienia rozruchu w celu ochrony obwodów i zapobiegania nadmiernemu zużyciu elementów. Pompa ciepła uruchamia się automatycznie po upływie czasu opóźnienia. Nawet krótka przerwa zasilania aktywuje opóźnienie i zapobiega natychmiastowemu ponownemu uruchomieniu urządzenia. Dodatkowe przerwy zasilania w danym okresie opóźnienia nie przedłużają 3-minutowego opóźnienia.

5.3. Kondensacja

Powietrze zasysane do pompy ciepła jest mocno chłodzone w wyniku pracy pompy mającej na celu ogrzanie wody basenowej. Może to prowadzić do powstawania kondensacji na żeberkach chłodzących pompy ciepła. Ilość kondensatu może wynosić nawet kilka litrów na godzinę w przypadku wysokiej wilgotności względnej powietrza. Skroplona para wodna często jest błędnie uznawana za wyciek.

Uwaga

Pompa ciepła może wytwarzać kilka litrów kondensatu na godzinę. Jest to normalne zjawisko i nie należy go interpretować jako wyciek.

5.4. Wyświetlacz manometru (R32)

Manometr wskazuje ciśnienie czynnika chłodniczego w pompie ciepła. W poniższej tabeli podano prawidłowe wartości ciśnienia czynnika chłodniczego (R32), gdy urządzenie jest wyłączone oraz gdy pracuje.

Stan pompy ciepła	Wyłączona			
Temperatura otoczenia (°C)	-5 ~ 5	5 ~ 15	15 ~ 25	25 ~ 35
Temperatura wody (°C)	/	/	/	/
Manometr (Mpa)	0,68 ~ 0,93	0,93 ~ 1,25	1,25 ~ 1,64	1,64 ~ 2,1

Stan pompy ciepła	W trakcie pracy				
Temperatura otoczenia (°C)	/	/	/	/	/
Temperatura wody (°C)	10 ~ 15	15 ~ 20	20 ~ 25	25 ~ 30	30 ~ 35
Manometr (Mpa)	1,3 ~ 1,8	1,5 ~ 1,9	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,8	2,1 ~ 3,5

5.5. Używanie pompy ciepła w najzimniejszych miesiącach roku

Określona pojemność Twojej pompy ciepła jest obliczona na sezon od kwietnia do października. Ta pojemność zakłada, że basen jest w pełni izolowany, przykryty, chroniony przed wiatrem i wystawiony na światło słoneczne.

Pompy ciepła do basenów wydobywają energię termiczną z powietrza i przenoszą tę energię do wody w basenie. W przeciwieństwie do elektrycznego podgrzewacza wody, pompa ciepła zależy od obecności wystarczającej ilości ciepła w powietrzu, aby utrzymać stały poziom temperatury.

Efektywność pompy ciepła spada w chłodniejszych miesiącach, ponieważ dostępna jest mniejsza ilość energii termicznej w otaczającym powietrzu. Oznacza to, że pompa ciepła musi pracować ciężiej i dłużej, aby wydobyć potrzebne ciepło, co skutkuje niższą wydajnością, szczególnie gdy temperatura dobowej spada poniżej 6-8 °C.

Ponadto naturalna utrata ciepła przez wodę w basenie znacznie wzrasta przy niższych temperaturach, co wymaga dodatkowego dostarczenia ciepła, aby utrzymać pożądaną temperaturę wody.

Jeśli chcesz używać pompy ciepła do ogrzewania wody w basenie w najzimniejszych miesiącach, może się okazać, że pompa nie jest w stanie utrzymać pożądanego temperatury wody. W takich przypadkach zaleca się użycie termostatycznie sterowanego elektrycznego podgrzewacza wody, który może dostarczać dodatkowe ciepło niezależnie od temperatury powietrza.

6. Pierwsze uruchomienie

Ważne

Upewnić się, że przepływ wody w pompie basenowej jest odpowiedni.

6.1 Pierwsze uruchomienie pompy ciepła

1. Punkty kontrolne, które należy sprawdzić przed uruchomieniem pompy ciepła

- Węże basenowe muszą być dokładnie uszczelnione na przyłączach.
- Urządzenie musi stać pionowo i stabilnie na całkowicie równym podłożu.
- Kabel zasilania nie może stykać się z ostrymi lub ciepłymi elementami.


2. Dalsze kontrole muszą zostać wykonywane przez wykwalifikowanego technika:

- Sprawdzenie warunków prawidłowego działania wszystkich elementów zabezpieczających.
- Sprawdzenie, czy wszystkie elementy metalowe są prawidłowo uziemione.
- Sprawdzenie podłączenia zasilania i montażu przewodu elektrycznego.

Ważne


Nieprawidłowy montaż może spowodować przegrzanie, co skutkuje utratą gwarancji.

7. Instrukcja użytkowania



Przyciski i ich funkcje

Naciśnij przyciski i ich kombinacje, aby wykonać następujące działania:

	Naciśnij przycisk, aby uruchomić lub wyłączyć pompę ciepła.
	Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby ustawić temperaturę wody. Krótco aciśnij jednocześnie przyciski „w górę” i „w dół”, aby sprawdzić temperaturę „wody wchodzącej”, temperaturę „wody wychodzącej” i ustawić temperaturę. Używaj tych przycisków do poruszania się po ustawieniach zaawansowanych.
	Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb pracy: Wydajny, Cichy i Inteligentny. Domyślnie ustawiony jest tryb Inteligentny. Służy również do zapisywania ustawień.
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 2 sekundy, aby wejść do ustawień zaawansowanych. Użyj przycisku ustawień, aby wybrać opcje i wyjść.



Tryby pracy



A

Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb Wydajny, cichy lub Inteligentny.

Wydajny	Po wybraniu tego trybu pompa ciepła będzie działała „na pełnych obrotach”.
Inteligentny	Jeśli wybierzesz tryb Inteligentny, pompa ciepła będzie pracować tylko na „średnich obrotach” i na „pełnych obrotach”.
Cichy	Po wybraniu trybu Cichego pompa ciepła będzie działać tylko na „średnich obrotach” i na „minimalnych obrotach”.


Dezaktywacja blokady rodzicielskiej - dotyczy tylko nowszych modeli



A

B

C




Aby obsługiwać wyświetlacz, należy najpierw go odblokować, naciskając i przytrzymując przyciski A i B. Wyświetlacz automatycznie blokuje się ponownie po 30 sekundach bezczynności.


Uwaga

Dotyczy tylko nowszych modeli, które mają ikonę kłódki na wyświetlaczu - C.

Menu ustawień zaawansowanych



Naciśnij przycisk B lub C, aby poruszać się po menu ustawień zaawansowanych. Naciśnij przycisk ustawień A, aby wybrać ustawienia w menu.



Ogrzewanie/Chłodzenie/Tryb automatyczny



Wybierz ustawienie ogrzewania/chłodzenia/trybu automatycznego w menu i naciśnij przycisk ustawień B. Naciśnij C lub D, aby wybrać tryb ogrzewania, chłodzenia lub automatyczny. Naciśnij przycisk ustawień B, aby wyjść z menu. Domyślnie ustawiony jest tryb ogrzewania.

Tryb pracy	Zakres temperatur
Ogrzewanie/ Tryb automatyczny	6-41°C
Chłodzenie	6-35°C


Jak działa tryb automatyczny

T1 = temperatura wody na wlocie / Tset = temperatura ustawiona = 28°C				
L.p.	Warunek	Bieżący stan pracy	Temperatura wody na wejściu	Tryb pracy
1	Gdy pompa ciepła uruchamia się	Rozruch	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Tryb ogrzewania
	Gdy pompa ciepła pracuje	Tryb ogrzewania	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$ utrzymuje się przez 3 minuty	Stan czuwania
		Stan czuwania	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Przełącza się na tryb chłodzenia
		Tryb chłodzenia	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 3 minuty	Stan czuwania
		Stan czuwania	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 3 minuty	Przełącza się na tryb ogrzewania

2	Gdy pompa ciepła uruchamia się	Rozruch	$27^{\circ}\text{C} < T1 \leq 29^{\circ}\text{C}$	Tryb ogrzewania
	Gdy pompa ciepła pracuje	Tryb ogrzewania	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 3 minuty	Stan czuwania
		Stan czuwania	$T1 \geq 30^{\circ}\text{C}$	Przełącza się na tryb chłodzenia
		Tryb chłodzenia	$T1 = 28^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 3 minuty	Stan czuwania
		Stan czuwania	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 3 minuty	Przełącza się na tryb ogrzewania

Parametr	Objaśnienie
Tset	T - ustawienie temperatury wody. Na przykład: Tset = ustawienie temperatury wody 28°C
Tset-1	Minus 1°C od temperatury Tset. Na przykład: $28-1=27^{\circ}\text{C}$
Tset+1	Plus 1°C do temperatury Tset. Na przykład: $28+1=29^{\circ}\text{C}$

Wykres po prawej stronie ilustruje, w jaki sposób pompa ciepła ustawiona na 28°C i tryb automatyczny reguluje temperaturę wody.



Jak działa tryb ogrzewania

T1 = temperatura wody na wlocie / Tset = temperatura ustawiona = 28°C					
L.p.	Stan pracy	Tryb pracy	Temperatura wody na wlocie	Przykład	Poziom roboczy pompy ciepła
1	Uruchamianie pompy ciepła	„Tryb inteligentny”	$T1 < Tset-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F9
2			$Tset-1 \leq T1 < Tset$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Częstotliwość: F9 -F8-F7,...,-F2
3			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2
4			$T1 \geq Tset$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Pompa ciepła pozostanie w stanie czuwania, do czasu gdy temperatura wody spadnie poniżej 28°C .
5		„Tryb cichy”	$T1 < Tset$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Tryb inteligentny - częstotliwość F5.
6			$Tset \leq T1 < Tset+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2/F1.
7			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Pompa ciepła pozostanie w stanie czuwania, do czasu gdy temperatura wody spadnie poniżej 28°C .
8		„Tryb wydajny”	$T1 < Tset+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F10/F9
9			$T1 \geq Tset+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Pompa ciepła pozostanie w stanie czuwania, do czasu gdy temperatura wody spadnie poniżej 28°C .

10	Ponowne uruchamianie, aby ogrzewać wodę w stanie czuwania	„Tryb inteligentny”	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
11			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2
12			$T_{set}-1 > T1 \geq T_{set}-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Częstotliwość: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< T_{set}-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F9
14		„Tryb cichy”	$\geq T_{set}$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
15			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2/F1
16			$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Tryb inteligentny - częstotliwość F5
17		„Tryb wydajny”	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F10/F9

Jak działa tryb chłodzenia

T1 = temperatura wody na wlocie / Tset = temperatura ustawiona = 28°C					
L.p.	Stan pracy	Tryb pracy	Temperatura wody na wlocie	Przykład	Poziom roboczy pompy ciepła
1	Uruchamianie pompy ciepła	„Tryb inteligentny”	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
2			$T_{set}-1 \leq T1 < T_{set}$	$27^{\circ}\text{C} \leq T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2
3			$T_{set} \leq T1 < T_{set}+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Częstotliwość: F9 -F8-F7,...,- F2
4			$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - F9
5		„Tryb cichy”	$T1 < T_{set}$	$T1 < 28^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
6			$T_{set} \leq T1 < T_{set}+1$	$28^{\circ}\text{C} \leq T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2/F1.
7			$T1 \geq T_{set}+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Tryb inteligentny - częstotliwość F5
8		„Tryb wydajny”	$T1 < T_{set}+1$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F10/F9
9			$T1 \geq T_{set}+1$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
10	Ponowne uruchamianie do chłodzenia w stanie czuwania	„Tryb inteligentny”	$T1 \geq T_{set}$	$T1 \geq 28^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania
11			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2
12			$T_{set}-1 > T1 \geq T_{set}-2$	$27^{\circ}\text{C} > T1 \geq 26^{\circ}\text{C}$	Częstotliwość: F2 -F3-F4,...,-F9
13			$< T_{set}-2$	$< 26^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F9
14		„Tryb cichy”	$\geq T_{set}$	$\geq 28^{\circ}\text{C}$	Tryb cichy - częstotliwość F2/F1
15			$T_{set} > T1 \geq T_{set}-1$	$28^{\circ}\text{C} > T1 \geq 27^{\circ}\text{C}$	Tryb inteligentny - częstotliwość F5
16		„Tryb wydajny”	$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Tryb wydajny - częstotliwość F10/F9
17			$T1 < T_{set}-1$	$T1 < 27^{\circ}\text{C}$	Stan czuwania



Sprawdzanie parametrów



Wybierz menu parametrów A i naciśnij przycisk ustawień B, aby wejść do menu. Naciśnij przycisk C lub D, aby sprawdzić kody pomiędzy d0 i d11

Parametry użytkowe d0 do d11

Kod	Warunek	Zakres	Uwaga
d0	Temperatura IPM	0-120 °C	Rzeczywista wartość testowa
d1	Temperatura wody (wlot)	-9 °C ~ 99 °C	Rzeczywista wartość testowa
d2	Temperatura wody (wylot)	-9 °C ~ 99 °C	Rzeczywista wartość testowa
d3	Temperatura otoczenia	-30 °C ~ 70 °C	Miga, jeśli rzeczywista wartość testowa <-9
d4	Kod ograniczenia częstotliwości	0, 1, 2, 4, 8, 16	Rzeczywista wartość testowa
d5	Temperatura rury	-30 °C ~ 70 °C	Miga, jeśli rzeczywista wartość testowa <-9
d6	Temperatura spalin	0 °C ~ C5 °C (125 °C)	Rzeczywista wartość testowa
d7	Krok EEV	0~99	N*5
d8	Częstotliwość robocza sprężarki	0~99Hz	Rzeczywista wartość testowa
d9	Natężenie sprężarki	0~30A	Rzeczywista wartość testowa
d10	Prędkość wentylatora	0-1200 (obr./min.)	Rzeczywista wartość testowa
d11	Kod błędu ostatnim razem	Wszystkie kody błędów	

Uwaga: d4 Kod ograniczenia częstotliwości, 0: Brak ograniczenia częstotliwości; 1: Wartość graniczna temperatury rury cewki; 2: Wartość graniczna częstotliwości przegrzania lub przechłodzenia; 4: Wartość graniczna natężenia napędu; 8: Wartość graniczna napięcia napędu; 16: Wartość graniczna częstotliwości wysokiej temperatury napędu



Ustawianie parametrów



Wybierz menu ustawień parametrów A i naciśnij przycisk ustawień B, aby wejść do menu. Naciśnij przycisk C lub D, aby wybrać wartości między P0 i P17 oraz naciśnij przycisk ustawień B, aby ustawić wartość.

Uwaga

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 15 sekund, aby ustawić P14 i P17.

Użycie parametrów P0 do P17

Kod	Nazwa	Zakres zastosowania	Domyślnie	Uwaga
P0	Obowiązkowe rozmrażanie	0-1	0	0: Domyślnie normalne działanie 1: obowiązkowe rozmrażanie
P3	Pompa wodna	0-1	0	1: Zawsze pracuje; 0: Zależnie od działania sprężarki
P7	Kalibracja temp. wody	-9~9	0	Ustawienie domyślne: 0
P14	Przywracanie ustawień fabrycznych	0-1	0	1-Przywracanie ustawień fabrycznych, 0-domyślnie (przywracanie P0, P3, P7, P8, P9, P10, P11 do ustawienia fabrycznego)
P17	WiFi/MODBUS	0-1	0	1—WiFi, 0—MODBUS

Jak zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych



Naciśnij A i przejdź w dół do D (za pomocą klawiszy strzałek B i C). Naciśnij ponownie A i przejdź w dół do P14. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez ok. 10 sekund, aż na ekranie resetowania pojawi się „Reset factory settings” (Przywróć ustawienia fabryczne). Teraz wybierz P14=1 za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij i przytrzymaj A, aż dojdiesz do D. Urządzenie zostanie następnie zresetowane i wyłączone.

Sposób działania parametru P3=0: zależnie od działania sprężarki.

Gdy włączy się pompa ciepła, uruchamia się pompa wodna, następnie wentylator i wreszcie sprężarka.

	Warunek	Przykład Tset=28°C	Pompa wodna
Tryb ogrzewania	$T1 \geq T_{set} - 0.5^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 30 minut	$T1 \geq 27.5^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 30 minut	Pompa wodna przechodzi w tryb czuwania na 1 godzinę i nie uruchomi się, o ile nie nastąpi ręczne wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie. Sprężarka i silnik wentylatora zatrzymują się najpierw, a pompa wodna zatrzymuje się po 5 minutach.
Tryb chłodzenia	$T1^{\circ}\text{C} T_{set} + 0.5^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 30 minut	$T1^{\circ}\text{C} 28.5^{\circ}\text{C}$, utrzymuje się przez 30 minut	
1 godzina później			

Pompa wodna zaczyna pracować przez 5 minut w celu wykrycia temperatury wody.	$T1 > T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 > 27^{\circ}\text{C}$	Pompa wodna przechodzi w tryb czuwania na kolejną godzinę i nie uruchomi się, o ile nie nastąpi wyłączenie pompy ciepła i jej ponowne uruchomienie.
	$T1 \leq T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \leq 27^{\circ}\text{C}$	Pompa ciepła uruchomi się ponownie, aż osiągnie warunek przejścia w stan czuwania.
	$T1 < T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 < 29^{\circ}\text{C}$	Pompa wodna przechodzi w tryb czuwania na kolejną godzinę i nie uruchomi się, o ile nie nastąpi wyłączenie pompy ciepła i jej ponowne uruchomienie.
	$T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$	$T1 \geq 29^{\circ}\text{C}$	Pompa ciepła uruchomi się ponownie, aż osiągnie warunek przejścia w stan czuwania.

Uwaga: Jeśli ilość wody w basenie jest niewielka, temperatura wody osiąga wartość $T1 \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$ i utrzymuje się przez 5 minut. W takim przypadku pompa ciepła zatrzyma się najpierw, a następnie pompa wodna, jednak nie przejdzie w stan czuwania przez 1 godzinę. Jeśli temperatura wody spadnie do poziomu $T1 \leq T_{set} - 1$, pompa ciepła uruchomi się ponownie.

Sposób działania parametru P3=1: zawsze pracuje.

Gdy włączy się pompa ciepła, uruchamia się pompa wodna, następnie silnik wentylatora i wreszcie sprężarka. Po osiągnięciu przez pompę stanu $T1 \geq T_{set} + 1$, utrzymuje się przez 3 minuty. W takim przypadku sprężarka i silnik wentylatora wyłączają się.



Ustawianie czasu / Ustawianie czasomierza




Ustawienie czasomierza

Wybierz menu ustawień czasomierza A i naciśnij przycisk ustawień B; naciśnij ponownie B, aby przejść do ustawienia „Czasomierz wł./Czasomierz wył.”.

Naciśnij przyciski ustawień B i C lub D, aby wybrać ustawienie „Czasomierz wł.” lub „Czasomierz wył.” (E).


Naciśnij przycisk ustawień B, aby wybrać stan wł. lub wył., a następnie naciśnij przycisk C lub D, aby ustawić godzinę (E). Naciśnij przycisk E, aby zapisać ustawienie.



F

Ustawianie czasu

Naciśnij przycisk B przez 5 sekund,
aby ustawić aktualną godzinę (G).



G

8. Konserwacja

- Należy często kontrolować dopływ wody do pompy ciepła. Należy zapobiegać zbyt niskiemu przepływowi wody i przedostawaniu się powietrza do instalacji, ponieważ powodują one obniżenie wydajności i bezpieczeństwa działania. W celu uniknięcia uszkodzeń na skutek zabrudzenia lub zatkania filtra należy regularnie czyścić filtr basenu/jacuzzi.
- Obszar wokół pompy ciepła powinien być suchy, czysty i dobrze wentylowany. Ponadto należy regularnie czyścić wymiennik ciepła, aby utrzymać dobrą wymianę ciepła i oszczędność energii.
- Należy często sprawdzać zasilanie i kabel przyłączeniowy. Jeśli urządzenie zaczyna pracować nietypowo lub w okolicach elementów elektrycznych wydziela się nietypowy zapach, należy natychmiast wyłączyć pompę ciepła i wymienić stosowne elementy.
- Jeśli pompa ciepła ma pozostawać nieużywana przez dłuższy czas, należy odłączyć dopływ wody. Zawsze przed ponownym uruchomieniem pompy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy urządzenia i instalacji. Prosimy zapoznać się także z rozdziałem 9. Przygotowanie przed zimą.

9. Przygotowanie przed zimą

Ważne jest, aby przygotować pompę ciepła, gdy nie jest w użyciu, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 °C. Woda w systemie, która zamarza na lód, uszkodzi tytanowy wymiennik ciepła. Jeśli to się stanie, Twoja gwarancja przepadnie.

Oto jak upewnić się, że Twoja pompa ciepła jest gotowa na zimę:

- Wyłącz zasilanie.
- Odłącz wszystkie dopływy wody do i z pompy ciepła.
- Upewnij się, że delikatnie przechylasz pompę ciepła w stronę, gdzie znajduje się odpływ. To zapewni, że jest ona całkowicie opróżniona z wody.
- Przykryj ją dołączonym pokrowcem. To chroni przed pogodą, wiatrem i szkodnikami. Upewnij się, że pokrowiec jest prawidłowo zamocowany i pokrywa całą pompę ciepła.

Jeśli to możliwe, zaleca się przechowywanie pompy ciepła wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym. Zapewnia to dodatkową ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i może przyczynić się do dłuższej żywotności produktu. Jeśli przechowywanie wewnątrz nie jest możliwe, umieść pompę ciepła w suchym, osłoniętym miejscu na zewnątrz, z dala od bezpośredniego narażenia na ekstremalne warunki pogodowe.

10. Rozwiązywanie problemów



Kod błędu

W przypadku usterki pompy ciepła na wyświetlaczu pojawi się kod błędu. Wybierz menu kodów błędów i naciśnij przycisk ustawień, aby wejść i zobaczyć opis błędu. Zobacz przykład po prawej stronie.

EE17

Reason:DC fan fault



Solution:Electric control
or replacement
of overhaul

Usterki i rozwiązania (niewyświetlane na wyświetlaczu LED)



Usterki	Obserwacje	Przyczyny	Rozwiązanie
Pompa nie działa	Sterownik przewodu LED Brak wyświetlacza	Brak podłączonego zasilania	Sprawdź, czy przewód i wyłącznik obwodu są podłączone.
	Sterownik przewodu LED wyświetla bieżący czas.	Pompa ciepła jest ustawiona w tryb czuwania	Uruchomić pompę ciepła
	Sterownik przewodu LED wyświetla bieżącą temperaturę wody.	1. Temperatura wody wkrótce osiągnie ustaloną wartość, HP podczas stanu stałej temperatury. 2. Pompa ciepła rozpoczyna działanie. 3. Podczas rozmrażania.	1. Sprawdź ustawienie temperatury wody. 2. Po kilku minutach uruchom pompę ciepła. 3. Sterownik przewodu LED powinien wyświetlać komunikat „Rozmrażanie”.
Temperatura wody ochładza się, gdy HP pracuje w trybie ogrzewania.	Sterownik przewodu LED wyświetla bieżącą temperaturę wody i nie jest wyświetlany żaden kod błędu.	1. Wybierz niewłaściwy tryb. 2. Dane wskazują, że występują usterki. 3. Usterka sterownika.	1. Dostosuj tryb, aby działał poprawnie. 2. Wymień wadliwy sterownik przewodu LED, a następnie sprawdź stan po zmianie trybu pracy, sprawdź temperaturę wody na wejściu i na wyjściu. 3. Wymień lub napraw pompę ciepła.
Krótkie działanie	Ekran LED wyświetla bieżącą temperaturę wody, nie jest wyświetlany żaden kod błędu.	1. Wentylator nie działa. 2. Niewystarczająca wentylacja powietrza. 3. Niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego.	1. Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy silnikiem a wentylatorem, w razie potrzeby wymień. 2. Sprawdź położenie pompy ciepła i wyeliminuj wszystkie przeszkody, aby zapewnić dobrą wentylację powietrza. 3. Wymień lub napraw pompę ciepła.
Krople wody	Krople wody na pompie ciepła.	1. Pleśń. 2. Wyciek wody.	1. Brak działania. 2. Uważnie sprawdzić tytanowy wymiennik ciepła pod względem wad.
Zbyt dużo lodu na parowniku.	Zbyt dużo lodu na parowniku.		1. Sprawdź położenie pompy ciepła i wyeliminuj wszystkie przeszkody, aby zapewnić dobrą wentylację powietrza. 2. Wymień lub napraw pompę ciepła.

10.1. Wymiary

Pompa ciepła 1401



Pompa ciepła 1402, 1403 i 1404




10.2. Schemat połączeń 1401, 1402, 1403 i 1404

Schemat instalacji elektrycznej służy wyłącznie ogólnej orientacji.


Pompę ciepła należy zawsze podłączać wydajnym przewodem uziemiającym do zacisku oznaczonego na schemacie. Uziemienie zapobiega przypadkowemu przeniesieniu napięcia przez przewodzące prąd elementy pompy ciepła. Nieskuteczne uziemienie może prowadzić do urazów ciała.

Obok pompy ciepła należy umieścić wyłącznik pompy odporny na zachlapanie. Umożliwia on wyłączenie zasilania pompy ciepła podczas przeprowadzania serwisu lub wycofywania pompy z użytku.

W razie wątpliwości dotyczących skuteczności uziemienia należy skontaktować się ze swoim instalatorem sieci elektrycznej.




10.3. Widok rozstrzelony modeli 1401



Pompa ciepła 1401			
L.p.	Nazwa elementu	L.p.	Nazwa elementu
1	Oslona górna	31	Cewka zaworu 4-drożnego
2	Kratka tylna	32	Uchwyt czujnika
3	Parownik	33	Zawór 4-drożny do rur parownika
4	Zacisk czujnika temperatury otoczenia	34	Czujnik temperatury odpływu
5	Zacisk czujnika otoczenia	35	Przełącznik wysokiego ciśnienia
6	Panel izolacyjny	36	Rura spustowa
7	Reaktor	37	Rury powrotne gazu
8	Wspornik silnika wentylatora	38	Rura miedziana
9	Silnik wentylatora	39	EEV do rur rozpraszających
10	Łopatkę wentylatora	40	Przełącznik niskiego ciśnienia
11	Panel przedni	41	EEV
12	Oslona wodoszczelna	42	Wymiennik do EEV
13	Sterownik	43	Zawór 4-drogowy do wymiennika
14	Skrzynka sterująca	44	Przełącznik przepływu wody
15	Panel wentylatora	45	Czujnik temperatury wody wyjściowej
16	Taca podstawy	46	Zacisk
17	Sprężarka	47	Pierścień uszczelniający
18	Rezystor grzewczy sprężarki	48	Zestaw przyłącza wody
19	Panel wsporczy	49	Biały pierścień gumowy
20	3-drożna kostka zaciskowa	50	Pierścień gumowy na przyłączy wody
21	Skrzynka okablowania	51	Czujnik temperatury wody na wejściu
22	Manometr	52	Korek odpływu
23	Panel boczny	53	Biały pierścień gumowy
24	Zacisk okablowania	54	Tytanowy wymiennik ciepła
25	Zacisk 2-bitowy	55	Oslona skrzynki elektrycznej
26	Czujnik temperatury parownika	56	PCB
27	Zacisk	57	Pierścień magnetyczny
28	Panel tylny	58	Pierścień magnetyczny
29	Złącze okablowania	59	Moduł WiFi
30	Zawór 4-drogowy	60	Skrzynka elektryczna

11.4. Widok rozstrzelony modeli 1402 1403 i 1404



Pompa ciepła 1402, 1403 i 1404			
L.p.	Nazwa elementu	L.p.	Nazwa elementu
1	Oslona góna	34	Czujnik temperatury otoczenia
2	Kratka tylna	35	Zacisk czujnika temperatury otoczenia
3	Wspornik silnika wentylatora	36	Oslona skrzynki elektrycznej
4	Parownik	37	Pierścień magnetyczny
5	Panel izolacyjny	38	Pierścień magnetyczny
6	Silnik wentylatora	39	PCB
7	Reaktor	40	Skrzynka elektryczna
8	Element montażowy silnika wentylatora	41	Otwór okablowania
9	Panel wentylatora	42	Wymiennik do EEV
10	Panel przedni	43	EEV do rur rozprowadzających
11	Oslona wodoszczelna	44	Zawór 4-drogowy
12	Sterownik	45	EEV
13	O-ring	46	Rura spustowa
14	Gąbka	47	Uchwyt czujnika
15	Skrzynka sterująca	48	Zacisk
16	Gumowe nóżki sprężarki	49	Czujnik temp. odpływu
17	Sprężarka	50	Zawór 4-drogowy do wymiennika
18	Rezystor grzewczy sprężarki	51	Przełącznik wysokiego ciśnienia
19	Taca podstawy	52	Zawór 4-drożny do rur parownika
20	Kostka gumowa	53	Rury powrotne gazu
21	Rura parownika	54	Przełącznik niskiego ciśnienia
22	Panel wsporczy	55	Rura miedziana
23	Rurociąg rozprowadzający	56	Czujnik temp. wody na wejściu
24	Manometr	57	Zacisk
25	Panel boczny	58	Tytanowy wymiennik ciepła
26	Skrzynka okablowania	59	Czujnik temp. wody na wyjściu
27	3-drożna kostka zaciskowa	60	Przełącznik przepływu wody
28	Zacisk okablowania	61	Pierścień uszczelniający
29	Zacisk 2-bitowy	62	Czerwony pierścień gumowy
30	Czujnik temperatury parownika	63	Pierścień gumowy na przyłączy wody
31	Zacisk	64	Zestaw przyłącza wody
32	Uchwyt czujnika	65	Korek odpływu
33	Złącze okablowania	66	Niebieski pierścień gumowy

11. Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie F-gazów

Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylene rozporządzenia (WE) nr 842/2006

Kontrola szczelności

Operatorzy urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO₂ lub większej i niezawarte w piankach, zapewniają, aby urządzenia były poddawane kontrolom szczelności.

W przypadku urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO₂ lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO₂, kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy.

Ilustracja ekwiwalentu CO₂ (obciążenie CO₂ w kg i tonach).

Obciążenie CO ₂ i tony	Częstotliwość testów
Od 2 do 30 kg obciążenia = od 5 do 50 ton	Co roku

Obowiązek corocznej kontroli w przypadku gazu R32. 7.41 kg odpowiadające 5 tonom CO₂

Szkolenia i certyfikacja

Operator urządzenia użytkowanego w określonym zastosowaniu ma obowiązek dopilnować, by personel uzyskał niezbędny certyfikat, wymagający wystarczającej znajomości obowiązujących przepisów i norm, a także koniecznych kompetencji w zakresie zapobiegania emisji i odzyskiwania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpiecznego postępowania z urządzeniem o określonym rodzaju i wielkości.

Przechowywanie rejestrów

1. Operator urządzenia podlegającego kontroli szczelności ma obowiązek sporządzić i utrzymywać informacje na temat każdej części takiego urządzenia, obejmujące następujące dane:

Ilość i rodzaj fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w instalacji.

Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych dodanych podczas montażu, konserwacji i serwisu lub w związku z wyciekami.

Jaka ilość wprowadzonych do instalacji fluorowanych gazów cieplarnianych została poddana recyklingowi lub zregenerowana; należy podać nazwę i adres zakładu recyklingu lub regeneracji wraz z ewentualnym numerem certyfikacji.

Ilość odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dane firmy, która dokonała montażu, naprawy, konserwacji i ewentualnie naprawy lub demontażu urządzenia, z uwzględnieniem numeru licencji firmy.

Daty wykonanych kontroli oraz ich wyniki.

W przypadku demontażu urządzenia - czynności zapobiegawcze podjęte w celu odzyskania i utylizacji fluorowanych gazów cieplarnianych.

2. Operator ma obowiązek przechowywać te informacje przez co najmniej 5 lat. Podwykonawcy, którzy wykonują działania na rzecz operatora mają obowiązek przechowywać kopie tych informacji przez co najmniej 5 lat.

12. Odpowiedzialna utylizacja

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z ogólnymi odpadami domowymi. Dotyczy to całej UE. W celu uniknięcia szkód dla środowiska lub zdrowia spowodowanych nieprawidłową utylizacją odpadów, produkt należy przekazać do recyklingu, aby materiał mógł zostać zutylizowany w odpowiedzialny sposób. W przypadku recyklingu produktu należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki lub skontaktować się z miejscem zakupu. Zapewniają one utylizację produktu w sposób przyjazny dla środowiska.



13. Gwarancja

Ograniczona gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie części są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty zakupu. Sprężarka objęta jest 7-letnią gwarancją. Gwarancja obejmuje wyłącznie takie wady materiałowe i produkcyjne, które uniemożliwiają montaż lub działanie wyrobu w prawidłowy sposób. Wadliwe części podlegają naprawie lub wymianie.

Gwarancja nie obejmuje szkód transportowych, szkód powstałych wskutek użytkowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego montażu, niewłaściwego użytkowania, najechania lub innych błędnych działań, szkód powstałych w wyniku działania mrozu lub nieprawidłowego przechowywania.

Gwarancja traci ważność w przypadku zmodyfikowania wyrobu przez użytkownika.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wyrób, uszkodzeń mienia ani innych strat operacyjnych.

Okres gwarancji obowiązuje od daty pierwszego zakupu. Gwarancji nie można przekazać, ani nie obejmuje ona produktów przeniesionych z ich pierwotnego miejsca instalacji.

Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do naprawy lub wymiany wadliwych elementów i nie obejmuje kosztów robocizny związanych z demontażem i ponownym zamontowaniem wymienianego elementu, kosztów transportu do warsztatu serwisowego i z powrotem, ani innych materiałów koniecznych do przeprowadzenia naprawy.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani nieprawidłowego działania powstałych z następujących przyczyn:

1. Brak prawidłowego montażu, obsługi lub konserwacji urządzenia zgodnie z naszą oficjalną „Instrukcją obsługi” dostarczaną wraz z urządzeniem.
2. Fachowe przeprowadzenie jakiegokolwiek montażu urządzenia.
3. Nieutrzymywanie prawidłowej równowagi chemicznej w basenie [wartość pH od 7,0 do 7,8. Alkaliczność całkowita (TA) od 80 do 150 ppm. Wolny chlor od 0,5-1,5 mg/l. Całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych (TDS) poniżej 1200 ppm. Maksymalna zawartość soli 8 g/l]
4. Nieprawidłowe użytkowanie, modyfikacja, wypadek, pożar, powódź, uderzenie pioruna, gryzienie, owady, zaniedbanie lub działania nieprzewidziane.
5. Zakamienienie, zamrożenie lub inne warunki będące przyczyną niedostatecznego obiegu wody.
6. Eksploatacja urządzenia nieuwzględniająca oficjalnych minimalnych i maksymalnych wartości przepływu.
7. Używanie niezatwierdzonych przez producenta lub nieoryginalnych części lub akcesoriów w połączeniu z produktem.

8. Chemiczne zanieczyszczenie powietrza do spalania lub niewłaściwe użytkowanie preparatów do pielęgnacji wody, a także dostarczanie preparatów do pielęgnacji wody na przepływie w kierunku urządzenia grzewczego oraz węża lub poprzez skimmer.
9. Przegrzanie, nieprawidłowe okablowanie, nieprawidłowe zasilanie, szkody pośrednie spowodowane przez uszkodzenie O-ringów, filtra piaskowego lub naboików filtracyjnych lub przez uruchomienie pompy z niewystarczającą ilością wody.

Ograniczenie odpowiedzialności

Jest to jedyna gwarancja udzielana przez producenta. Żaden inny podmiot nie jest upoważniony do udzielania gwarancji w naszym imieniu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu i sprzedaży. Zrzekamy się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie lub wynikające z naruszenia gwarancji wyrażonej lub dorozumianej.

Niniejsza gwarancja zapewnia konsumentowi określone przepisami prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju.

Reklamacje

W sprawie ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z właściwym sprzedawcą, okazując ważny dokument zakupu.

WAŻNE!

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami poprzez:

<https://swim-fun.com/support>

Posiadamy specjalistyczną wiedzę o naszych produktach i w tej dziedzinie, więc możesz szybko i łatwo uzyskać pomoc.

Customer service:
swim-fun.com/support



© All rights reserved Swim & Fun ApS 2024

Swim & Fun ApS
Ledreborg Allé 128 K, DK-4000 Roskilde
info@swim-fun.com · www.swim-fun.com

A Fluidra Brand

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.