

Udskiftning af pumpe på overfladeskimmer



Sluk for strømforsyningen og afmonter pumpehuset fra poolen.



Drej den sorte monteringsplade af ved at presse den rundt mod uret.
VIGTIGT: Undlad at tage fat på motoren. Det vil ødelægge fjedren indeni.



Løft motor og filter ud af pumpehuset.



Skrue filteret af ved at tage fat i den nederste plastkant, og drej mod uret til filteret er løsnet fra den sorte monteringsplade.



Monteringspladen er nu klar til nyt filter.



Skrue filteret fast på monteringspladen, ved at dreje med uret.



Placér filter og motor i pumpehuset, så hakkerne i kanten af monteringspladen, passer i pumpehusets kant.



Drej den sorte monteringsplade på ved at presse den rundt med uret, indtil den er låst i pumpehusets kant.
VIGTIGT: Undlad at tage fat på motoren. Det vil ødelægge fjedren indeni.